## Управление на бягаща светлина

Даден ви е случаен микроконтролер, ред от 8 светодиода и един бутон.

Светодиодите се управляват от 8-битов PORTD.

Бутона е вързан за 8-битов PORTB. (Битове PB1 – PB7 не са на схемата, но не забравяйте трябва само PB1 и не се знае останалите с каква стойност са)

Приемете, че PORTD са предварително конфигурирани като изходи и PORTB.PB0 е конфигуриран като вход.

Дадени са ви библиотечни функции за управление на портовете. Ако съответния бит е 0 в изхода се установява ниско ниво, а ако е 1 се установява високо ниво.

void WritePortD(unsigned char value);

Ако съответния бит е 0 на входа нивото е ниско, ако е 1 е високо ниво.

unisgned char ReadPortB(void);

N на брой светоди светят едновременно. И на всеки 250 милисекунди най-левия се изключва и следващия десен се включва.

Пример за три диода:

XXX----

-xxx----

--XXX---

---xxx--

----xxx-

x----xx

xx----x

xxx----

Броя на едновременно светещите едновременно диоди се избира чрез задържане на бутона. Когато бутона бъде натиснат всички диоди изгасват и през 1 секунда се включва по един диод.

-----

X-----

xx----

xxx----

. . .


XXXXXXXX

При отпускането вече светналите диоди започват да "бягат".

Бутона се приема за натиснат/отпуснат ако 5 пъти подред бъде прочетено едно и също състояние през 10 милисекунди.

void Task\_Update(void); - приемете, че някой друг ще конфигурира операционната система да извиква тази функция на всеки 10 милисекунди.

Избора на колко и какви глобални променливи ще ползвате за съхраняване на текущото състояние е ваш. void Init(void); - за инициализация на глобалните ви променливи



```
//Вашия header файл трябва да изглежда така:
/*!
* Установяа изходите на PORTD. Да не се имплементира.
extern void WritePortD(unsigned char value);
/*!
 * Връша стойността на PORTB. Ако съответния бит е 0 на входа
 * нивото е ниско, ако е 1 е високо ниво. Да не се имплементира.
 */
extern unsigned char ReadPortB(void);
/*!
 * Инициализира вътрешното състояние на модула.
void Init(void);
/*!
* 10 милисекунден таск на вашия модул
void Task Update(void);
//Срок за изпълнение: 17.01.2016 23:59
//На разположение съм за консултации по e-mail и в часовете.
//Препоръчвам доста по-рано от крайния срок да имате чернова за да
//имате време да си оправите проблемите, ако има такива.
```