Архитектура вычислительных систем Семинары №5, 6

Стек, подпрограммы и конвенции относительно использования регистров

План семинарского занятия

Цель и задачи

изучение использования подпрограмм на уровне системы команд

Основные вопросы

- 1. Особенности вызова подпрограмм в RISC-V и возврата из подпрограмм.
- 2. Использование подпрограмм с параметрами и без.
- 3. Соглашения о передаче фактических параметров и возврате результатов.
- 4. Использование стека для локальных переменных подпрограммы и дополнительных фактических параметров.
- 5. Разработка рекурсивных подпрограмм.
- 6. Выдача ИДЗ № 1. Установка сроков и регламента сдачи.

Подпрограммы

Задача повторного использования исходного кода

Подпрограмма

Часть программного кода, оформленная таким образом, что

- возможно выполнение этого участка кода более, чем один раз
- переход на этот участок кода возможен из произвольных мест кода
- после выполнения подпрограммы происходит переход «обратно»

Вызов подпрограмм и возврат из подпрограмм

Особенности реализации в RISC-V

Аппаратное решение

Вызов подпрограмм

Решение: псевдокоманда записи адреса возврата и перехода:

jal адрес

- 1. Адрес следующей ячейки записывается в **ra (x1)**
- 2. Происходит переход на *адрес*

Возврат из подпрограммы

псевдокоманда перехода на адрес, находящийся в регистре **ra**:

ret

Рассмотрим пример

1	.data		
2	ping:	.asciz	"Ping\n"
3	.text		
4		jal	subr
5		la	s1 subr
6		jalr	s1
7		li	a7 10
8		ecall	
9	subr:	la	a0 ping
10		li	a7 4
11		ecall	
12		ret	

```
.data
           .asciz "Ping\n"
   ping:
   .text
           jal
                  subr
4
           la
                  s1 subr
           jalr
                  s 1
           li
                  a7 10
           ecall
8
                  a0 ping
9
   subr:
           la
10
           li
                  a7 4
           ecall
11
12
           ret
```

Переход и связывание (Jump and Link) JAL rd, offset # rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow PC + offset

Регистр перехода и связывания (Jump and Link Register)

JALR rd, offset(rs1) $\# rd \leftarrow PC + 4$, $PC \leftarrow rs1 + offset$

ret — это... jalr

Address	Code	Basic			
0x00400000	0x018000ef	jal x1,0x00000018	4:	jal	subr
0x00400004	0x00000497	auipc x9,0	5:	la	s1 subr
0x00400008	0x01448493	addi x9,x9,20			
0x0040000c	0x000480e7	jalr x1,x9,0	6:	jalr	s1
0x00400010	0x00a00893	addi x17,x0,10	7:	li	a7 10
0x00400014	0x00000073	ecall	8:	ecall	
0x00400018	0x0fc10517	auipc x10,0x0000fc10	9: subr:	la	a0 ping
0x0040001c	0xfe850513	addi x10,x10,0xffffffe8			
0x00400020	0x00400893	addi x17,x0,4	10:	li	a7 4
0x00400024	0x00000073	ecall	11:	ecall	
0x00400028	0x00008067	jalr x0,x1,0	12:	ret	

Соглашения (конвенции) для подпрограмм

Простая конвенция для концевых подпрограмм

Необходимость соглашений

Решённые задачи:

атомарного вызова произвольного вызова и возврата

Нерешённые задачи

- 1. «Прозрачности» повторного использования
 - сохранение регистров
 - передача параметров
 - возвращение значения
 - локальности меток (переменных/адресов перехода):
- 2. Вложенного вызова. В т. ч. рекурсивного вызова.

Подпрограмма (другой взгляд)

- **обычный код**, находящийся в памяти там, куда его поместил транслятор. **Выполняться** обязан **по инструкциям jal или jalr**.
- 1. Прозрачность требует
 - а) отдельной конвенции о протоколе передачи параметров
 - b) механизма сокрытия локальных меток
- 2. Проблема вложенного вызова возникает, когда подпрограмма вызывается из другой подпрограммы:
 - а) текущий адрес возврата надо сохранять перед вложенным вызовом и восстанавливать перед возвратом;
 - b) конвенция должна предусматривать цепочку вложенных вызовов
- 3. Проблема рекурсивного вызова возникает, когда в цепочке вызовов некоторая подпрограмма встречается более одного раза
- 4. Локальные данные могут быть изменены во вложенном вызове, поэтому их надо где-то динамически заводить/сохранять/освобождать

Простая конвенция для концевых подпрограмм

- 1. Подпрограмма вызывается с помощью инструкций jal / jalr
- 2. Подпрограмма не будет вызывать другую подпрограмму
- 3. Подпрограмма возвращает управление вызывающей программе с помощью инструкции ret
- 4. Регистры используются следующим образом:
 - t0 t6: подпрограмма может изменить эти регистры.
 - **s0 s11:** при выходе из подпрограммы эти регистры должны содержать те же данные, которые были в них при входе
 - **a0 a7:** эти регистры содержат параметры для подпрограммы. Подпрограмма может изменить их.
 - **a0, a1:** эти регистры содержат значения, возвращаемые из подпрограммы

```
.data
            .asciz "It is a triangle\n"
   yes:
            .asciz "It is not a triangle\n"
   no:
   # Основная программа
    .text
            jal
                    input
                    s1 a0
            mν
            jal
                    input
                    s2 a0
 9
            mν
            jal
                    input
10
11
                    s3 a0
            mν
                    check
12
            jal
                                    # проверка неравенства треугольника
13
            la
                    a0 no
                                    # запись адреса по в регистр а0 (занимает две инструкции!!!)
            li
                    a7 4
14
                                     # вывод строки в a0 (сюда возврат в случае успеха: ra+8)
15
            ecall
                                                  19 .data
            li
                    a7 10
                                                     prompt: .ascii "Enter triangle side: "
16
17
            ecall
                                                     .text
                                                  21
                                                     # Подпрограмма ввода одной стороны треугольника
18
                                                  23
                                                     input: la
                                                                     a0 prompt
                                                             li
                                                                     a7 4
                                                  24
                                                  25
                                                             ecall
                                                             li
                                                                     a7 5
                                                  26
                                                             ecall
                                                  27
                                                  28
                                                             ret
                                                  29
                                                      # Подпрограмма проверки отрезков на треугольник
                                                  31
                                                      check: add
                                                                     t3 s1 s2
                                                                     t1 s2 s3
                                                  32
                                                             add
                                                                     t2 s1 s3
                                                  33
                                                             add
                                                                     t1 s1 notri
                                                             ble
                                                  34
                                                             ble
                                                                     t2 s2 notri
                                                  35
                                                             ble
                                                                     t3 s3 notri
                                                  36
                                                  37
                                                             la
                                                                     a0 yes
                                                  38
                                                             jalr
                                                                     zero ra 8 # "Суровый" (зависимый от контекста) возврат
                                                  39 notri: ret
```

```
.data
          .asciz "It is a triangle\n"
    yes:
            .asciz "It is not a triangle\n"
    no:
    # Основная программа
    .text
            jal
                    input
                    s1 a0
            mν
            jal
                    input
                    s2 a0
            mν
10
            jal
                    input
11
                    s3 a0
            mν
            jal
                  check
12
                                    # проверка неравенства треугольника
13
            la
                    a0 no
                                    # запись адреса по в регистр а0 (занимает две инструкции!!!)
            li
14
                    a7 4
                                    # вывод строки в а0 (сюда возврат в случае успеха: ra+8)
15
            ecall
16
            li
                    a7 10
17
            ecall
18
```

```
.data
19
   prompt: .ascii "Enter triangle side: "
   .text
21
   # Подпрограмма ввода одной стороны треугольника
23
   input: la
                 a0 prompt
          li
                a7 4
24
          ecall
25
          li
                 a7 5
26
          ecall
27
28
          ret
29
   # Подпрограмма проверки отрезков на треугольник
30
   check: add t3 s1 s2
31
          add t1 s2 s3
32
33
          add t2 s1 s3
34
          ble t1 s1 notri
          ble t2 s2 notri
35
          ble t3 s3 notri
36
37
          la
                 a0 yes
          jalr
                 zero ra 8 # "Суровый" (зависимый от контекста) возврат
38
   notri: ret
```

Стек

Реализация стека в машинных кодах

Абстракция «стек»

Для динамического хранения локальных переменных и адресов возврата нам нужен стек.

- 1. Хранилище «объектов»
- 2. Основные операции положить на стек, снять со стека
- 3. Основной доступ последовательный, к верхнему элементу стека
- 4. «Первым вошёл последним вышел»
- 5. Может расти «бесконечно»
- 6. Поведение при исчерпании (снятии с пустого стека) не определено

Реализация стека в машинных кодах

- «Объект» обычно ячейка
- **Хранилище** область памяти, ограниченная только с одной стороны («дно» стека), а с другой «бесконечно» растущая (пока не достигнет занятой области памяти)
- Рост / снятие: специальная ячейка памяти, хранящая адрес вершины стека + знание адреса дна сетка
 - Используется косвенная адресация
 - ⇒ Удобно хранить в регистре
 - Переполнение
 - Исчерпание

Возможная аппаратная поддержка стека

- Отдельный небольшой стек на регистровой памяти
- Атомарные операции добавления/снятия
 - например, автоувеличение / автоуменьшение указателя прямо в процессе взятия значения (в случае RISC-V недопустимая двойная арифметическая операция в одной инструкции: вычисление смещения и сложение/вычитание)
- Двойная косвенная адресация позволяет напрямую обращаться к данным, адреса которых лежат в стеке (в случае RISC-V недопустимое «тяжёлое» двойное обращение к памяти)

Реализация стека в RARS

Регулируется соотв. конвенцией:


- выделенный регистр sp (x2)
- дно стека 0x7ffffffc (непосредственно под областью ядра)
- начальное значение 0x7fffeffc отделено от дна буфером
- стек растёт вниз по одному слову (4 байта)
- предел стека область кучи
- операции добавления и снятия неатомарные:
 - при добавлении сначала уменьшается указатель, затем записывается значение
 - при снятии сначала считывается значение, затем увеличивается указатель


Пример

```
# Пример использования стека в RARS
3 li t1 123 # t1 = 123
   addi sp sp -4 # сместить указатель стека вниз на 1 слово
  sw t1 (sp) # положить содержимое t1 на стек
   addi t2 t1 100 # t2 = t1 + 100
   addi sp sp -4 # сместить указатель стека вниз еще на 1 слово
8 sw t2 (sp) # положить содержимое t2 на стек
   lw t3 (sp)
                   # загрузить содержимое с вершины стека
10 lw t4 4(sp)
                   # загрузить содержимое первого загруженного значения
  addi sp sp 4 # "убрать" со стека элемент (рор)
12 lw t0 (sp) # загрузить содержимое с вершины стека
13 addi sp sp -4 # сместить указатель стека вниз на 1 слово
14 sw zero (sp) # положить на стек значение = 0
```

```
1 # Пример использования стека в RARS
3 li t1 123
                    # t1 = 123
4 addi sp sp -4
                    # сместить указатель стека вниз на 1 слово
5 sw t1 (sp)
                    # положить содержимое t1 на стек
6 addi t2 t1 100 # t2 = t1 + 100
7 addi sp sp -4
                   # сместить указатель стека вниз еще на 1 слово
8 sw t2 (sp)
                    # положить содержимое t2 на стек
9 lw t3 (sp)
                    # загрузить содержимое с вершины стека
10 lw t4 4(sp)
                    # загрузить содержимое первого загруженного значения
11 addi sp sp 4
                    # "убрать" со стека элемент (рор)
12 lw t0 (sp)
                    # загрузить содержимое с вершины стека
13 addi sp sp -4
                    # сместить указатель стека вниз на 1 слово
14 sw zero (sp)
                    # положить на стек значение = 0
```

Address	Code	Basic		Source
0x00400000	0x07b00313	addi x6,x0,0x0000007b	3: li t1 123	# t1 = 123
0x00400004	0xffc10113	addi x2,x2,0xfffffffc	4: addi sp sp -4	# сместить указатель стека вниз на 1 слово
0x00400008	0x00612023	sw x6,0(x2)	5: sw t1 (sp)	# положить содержимое t1 на стек
0x0040000c	0x06430393	addi x7,x6,0x00000064	6: addi t2 t1 100	# t2 = t1 + 100
0x00400010	0xffc10113	addi x2,x2,0xfffffffc	7: addi sp sp -4	# сместить указатель стека вниз еще на 1 слово
0x00400014	0x00712023	sw x7,0(x2)	8: sw t2 (sp)	# положить содержимое t2 на стек
0x00400018	0x00012e03	lw x28,0(x2)	9: lw t3 (sp)	# загрузить содержимое с вершины стека
0x0040001c	0x00412e83	lw x29,4(x2)	10: lw t4 4(sp)	# загрузить содержимое первого загруженного значения
0x00400020	0x00410113	addi x2,x2,4	11: addi sp sp 4	# "убрать" со стека элемент (рор)
0x00400024	0x00012283	lw x5,0(x2)	12: lw t0 (sp)	# загрузить содержимое с вершины стека
0x00400028	0xffc10113	addi x2,x2,0xfffffffc	13: addi sp sp -4	# сместить указатель стека вниз на 1 слово
0x0040002c	0x00012023	sw x0,0(x2)	14: sw zero (sp)	# положить на стек значение = 0





Хранение данных в стеке

- Несколько более эффективно, чем в произвольном месте памяти (lw/sw не превращаются в псевдоинструкции)
- Оптимизированные версии процессора могут учитывать конвенцию по вызову и что-то делать с памятью
- Использует адресацию относительно меняющегося sp. Как следствие, требует аккуратного просчёта текущей глубины стека
- Не требует явного указания адреса и заведения метки в программе на языке ассемблера
- Может привести к сбоям в работе при переполнении/исчерпании/неаккуратном использовании стека

Универсальные подпрограммы

Простая конвенция не поддерживает вложенного вызова подпрограмм:

- ⇒ надо сохранять **ra** (при повторном вызове он изменится)
- неправильное решение: выделить для каждой функции ячейку, в которую сохранять ra (не работает рекурсивный вызов)

Рекурсивный вызов — сохранение в стеке

Динамически выделять память удобнее всего на стеке.

В начале подпрограммы все регистры, значения которых следует сохранить до выхода из подпрограммы, а также регистр возврата га записываются в стек операцией push.

Перед выходом эти значения снимаются со стека операцией рор. Эти значения, как правило, не используются внутри подпрограммы, важна только последовательность сохранения и восстановления.

В самом простом случае сохранять надо только га

```
# Рекурсивное вычисление факториала
     Вызывающая программа
                    a7 5
            li
            ecall
                                    # Аргумент для вычислений
 4
            jal
                                    # Параметр уже в а0 )
                    fact
            li
                    a7 1
                                    # Вывод результата
 6
            ecall
                                    # Параметр уже в а0 ))
 8
            li
                    a7 10
            ecall
 9
10
    # Подпрограмма вычисления факториала
            addi
                             ## Запасаем две ячейки в стеке
    fact:
11
                    sp sp -8
                                    ## Сохраняем га
12
                    ra 4(sp)
            SW
13
                    s1 (sp)
                                    ## Сохраняем s1
            SW
14
                                    # Запоминаем N в s1
15
                    s1 a0
            mν
            addi
16
                    a0 s1 -1
                                    # Формируем п-1 в а0
17
            li
                    t0 1
18
            ble
                    a0 t0 done
                                    # Если n<2, готово
                                    # посчитаем (n-1)!
            jal
                    fact
19
            mul
                    s1 s1 a0
                                    # s1 пережил вызов
20
            # Возврат из подпрограммы
21
22
    done:
                    a0 s1
                                    # Возвращаемое значение
            mν
23
            lw
                    s1 (sp)
                                    ## Восстанавливаем sp
24
            lw
                                    ## Восстанавливаем га
                    ra 4(sp)
            addi
25
                    sp sp 8
                                    ## Восстанавливаем вершину стека
26
            ret
```

Пролог и эпилог

— начальная и завершающая части подпрограммы,

которые обслуживают соблюдение конвенции, а к решаемой задаче имеют только косвенное отношение.

Так, пролог в примере сохраняет на стеке два регистра, а использовалось бы их больше — сохранял бы больше;

эпилог эти два регистра (s0 и ra) восстанавливает

```
# Рекурсивное вычисление факториала без использования
    # регистров s*, сохраняемых на стеке
           li
                   a7 5
           ecall
           jal
                                   # Параметр уже в а0 )
                   fact
           li
                   a7 1
6
           ecall
                                   # Параметр уже в а0 ))
           li
                   a7 10
8
           ecall
9
10
           addi
11
    fact:
                   sp sp -4
12
                   ra (sp)
                                   # Сохраняем га
           SW
                   t1 a0
                                  # Запоминаем N в t1
13
           mν
           addi
                   a0 t1 -1
                                   # Формируем п-1 в а0
14
           li
                   t0 1
15
           ble
                   a0 t0 done
                                   # Если n<2, готово
16
           addi
17
                   sp sp -4
                                   ## Сохраняем t1 на стеке
                   t1 (sp)
18
                                   ##
           SW
                   fact
19
           jal
                                   # Посчитаем (n-1)!
20
           lw
                   t1 (sp)
                                   ## Вспоминаем t1
           addi
21
                   sp sp 4
                                   ##
           mul
22
                   t1 t1 a0
                                   # Домножаем на (n-1)!
   done:
                   a0 t1
23
           mν
                                   # Возвращаемое значение
                                   # Восстанавливаем га
           lw
                   ra (sp)
24
25
           addi
                   sp sp 4
                                   # Восстанавливаем вершину стека
26
           ret
```

Язык ассемблера и понятие «переменная»

понятие локальная переменная

Язык ассемблера и понятие «переменная»

В процессе вычислений на языке ассемблера постоянно происходит так, что значение, соответствующее некоторому объекту программы (например, текущее посчитанное значение факториала в примерах), в разное время представлено различными аппаратными средствами.

Такое отношение к данным резко отличается от более высокоуровневого понятия «переменная», в котором предполагается, что представление объекта и способ работы с ним всегда одинаковы.

Можно сказать, что **в языке ассемблера нет переменных**, а **есть только метки**, и это не одно и то же.

Локальная переменная

- Предположим, что в нашей подпрограмме используется так много объектов, что для всех них не хватает регистров, или мы по каким-то другим причинам хотим хранить некоторое значение не в регистре, а в памяти
- Понятно, что это значение надо хранить на стеке. И для того, чтобы не путаться, куда в данный момент указывает sp, выделение и инициализацию такой памяти на стеке удобно совмещать с прологом, а освобождение с эпилогом.

1	subr:	addi	sp sp -12	## Выделяем три ячейки — под ra и две переменные
2		SW	ra 8(sp)	## Сохраняем га
3		SW	zero 4(sp)	## Инициализируем первую переменную нулём
4		SW	zero (sp)	## Инициализируем вторую переменную нулём
5		#		
6		lw	t0 4(sp)	# Загружаем первую локальную переменную в t0
7		#		
8		SW	t1 (sp)	# Записываем t1 во вторую локальную переменную
9		#		
10		lw	ra 8(sp)	# Восстанавливаем ra
11		addi	sp sp 12	# Освобождаем две ячейки стека
12		ret		

Локальная переменная

- Можно использовать сколько угодно локальных переменных
- Переменные рекомендуется инициализировать:
 - В этом месте стека наверняка лежит какой-нибудь мусор, оставшийся от предыдущих вызовов подпрограмм
 - Популярная ошибка не проинициализировать переменную, а потом решить, что в ней лежит 0
- Если не изменять стек в процессе работы, у них всегда будут фиксированные смещения относительно вершины стека

Общие соглашения для универсальных подпрограмм

цель соглашений — удобство, эффективность, переносимость

- 1. Передаваемые подпрограмме значения надо заносить в регистры а*
- 2. Вызов подпрограммы должен производиться командой jal или jalr
- 3. Никакая вызываемая подпрограмма не модифицирует содержимое стека выше того указателя, который она получила в момент вызова
- 4. Вызываемая подпрограмма обязана сохранить на стеке значение га
- 5. Подпрограмма обязана сохранить на стеке все используемые ею регистры s*
- 6. Подпрограмма может хранить на стеке произвольное количество переменных. Количество этих переменных и занимаемого ими места на стеке не оговаривается и может меняться в процессе работы подпрограммы.
- 7. Возвращаемое подпрограммой значение надо заносить в регистры а0, а1
- 8. Подпрограмма должна освободить все занятые локальными переменными ячейки стека
- 9. Подпрограмма обязана восстановить из стека сохранённые значения s* и ra
- 10. Подпрограмма обязана при возвращении восстановить значение sp в исходное. Это случится автоматически при соблюдении всех предыдущих требований конвенции
- 11. Возврат из подпрограммы должен производиться командой ret



Сара Л. Харрис, Дэвид Харрис Цифровая схемотехника и архитектура компьютера: RISC-V —

М.: ДМК Пресс, 2021. – 810 с.

UNUX

LecturesCMC/ArchitectureAssembler2022/03_StackSubroutines

Стек, подпрограммы и конвенции относительно использования регистров

http://uneex.org/LecturesCMC/ ArchitectureAssembler2022/03_StackSubroutines

Домашнее задание

Оценка до 8 баллов

Разработать программу, определяющую максимальное значение аргумента, при котором результат вычисления факториала размещается в 32-х разрядном машинном слове. Вычисление факториала организовать как подпрограмму с циклом, которая возвращает найденный аргумент в регистре **a0**. Вывод результатов должна осуществлять главная функция.

Опционально до +2 баллов

Дополнительно реализовать решение предыдущей задачи с использованием рекурсивной подпрограммы вычисления максимального значения аргумента, при котором результат вычисления факториала размещается в 32-х разрядном машинном слове.