บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

บันทึกเตือนช่างติดตั้ง

แจ้งลูกค้าทุกครั้ง: ไฟ PEA ดับ = ระบบ On-Grid ดับด้วย

ลูกค้าจำนวนมากเข้าใจว่า “มีโซลาร์แล้ว ไฟดับก็ยังมีไฟใช้” ถ้าไม่อธิบายตั้งแต่วันแรก ลูกค้าจะผิดหวัง และโทษช่างเมื่อไฟดับ

ทำไมระบบ On-Grid ต้องดับ

🛡️ **ความปลอดภัย (Anti-Islanding)**
อินเวอร์เตอร์ต้องตัดอัตโนมัติเมื่อไฟ PEA ดับ เพื่อไม่ให้ไฟไหลย้อนไปทำอันตรายเจ้าหน้าที่ที่ซ่อมสายส่ง เป็นข้อกำหนดของการไฟฟ้า

🔌 **ไม่มีแบตเตอรี่**
ระบบ On-Grid ไม่มีที่เก็บไฟ จึงจ่ายไฟสำรองไม่ได้ แม้แดดจะจัดก็ตาม

ระบบแต่ละแบบ ทำงานอย่างไรเมื่อไฟ PEA ดับ

ระบบ	ไฟ PEA ดับ	เหมาะกับ
☀️ **On-Grid**	**ดับทั้งระบบ** ไม่มีไฟสำรอง	ลดค่าไฟกลางวัน
🔋 **Hybrid + แบตเตอรี่**	**มีไฟ เฉพาะวงจรสำรอง (EPS/Backup)** วงจรฝั่งกริดยังดับ	ลดค่าไฟ + มีไฟสำรอง
🏝️ **Off-Grid**	**มีไฟตามขนาดแบตเตอรี่** ไม่เชื่อมต่อ PEA	พื้นที่ไม่มีไฟฟ้า / ต้องการอิสระ

พูดกับลูกค้าแบบนี้

💬 “ระบบ On-Grid จะ**หยุดทำงานทันทีเมื่อไฟ PEA ดับ** เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ถ้าต้องการมีไฟใช้ตอนไฟดับ ต้องเป็น**ระบบ Hybrid พร้อมแบตเตอรี่** และต้องต่อเครื่องใช้ที่สำคัญไว้ใน**วงจรสำรอง**เท่านั้นครับ/ค่ะ”

เช็กลิสต์ก่อนส่งมอบงาน

- [ ] อธิบายลูกค้าว่าระบบเป็น On-Grid / Hybrid / Off-Grid และอะไรจะดับเมื่อไฟ PEA ดับ
- [ ] ระบบ Hybrid: ถามลูกค้าว่าต้องการให้อุปกรณ์ใดมีไฟตอนไฟดับ (ปั๊มน้ำ ตู้เย็น ไฟส่องสว่าง เราเตอร์ ฯลฯ)
- [ ] ต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้า**วงจรสำรอง (EPS/Backup)** ไม่ใช่ก่อนตู้ MDB หรือฝั่งกริด
- [ ] ติดป้ายในตู้ไฟ: วงจรใดมีไฟสำรอง วงจรใดดับเมื่อไฟ PEA ดับ
- [ ] ทดลองตัดไฟ PEA ต่อหน้าลูกค้า ให้เห็นว่าอะไรยังทำงาน
- [ ] ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบในใบส่งมอบงาน

⚠️ กรณีเกิดขึ้นจริง: ปั๊มน้ำถูกต่อไว้ก่อนตู้ MDB จึงไม่อยู่ในวงจรสำรอง เมื่อไฟ PEA ดับ บ้านมีไฟจากแบตเตอรี่ แต่ไม่มีน้ำใช้ ลูกค้าเข้าใจผิดว่าระบบโซลาร์เสีย

อ้างอิง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า (Grid Code) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

SOLAR ESS www.solaress.org