
RST
SRL_FLS_URT1
CAN_TRM1
U2
U1
U3
U4
XTAL1
R4
R11
R12
R3
C19
C3
C1
BOOT1
D1
D2
H1
H2
D5
D6
D3
D7
D8
R8
R10
R9
5V
3V3
RV1
RV2
R_IPROPI1
R_IPROPI2
MTR_DRV1
MTR_DRV2
IMU_OPT1
MTR1
M1
M2
C_MTR1
C_MTR2
C_MTR3
C_MTR4
C_MTR5
C_MTR6
ENC1
ENC2
TTK4900 HAND A PRIMARY MK1.1