INF3400 Obligatoriske oppgaver, DEL 2

Av Magnus Andersen (magnuand@student.uio.no)

Vi har gitt følgende prosessparameterverdier for en 90nm CMOS-prosess, med $V_{DD}=1.2V$:

$$t_{ox}=40 \mathring{\rm A}^1, \, \mu_n=180 \frac{cm^2}{V\cdot s}, \, \mu_p=90 \frac{cm^2}{V\cdot s}, \, V_{tn}=0.25 V, \, V_{tp}=-0.25 V, \, og$$

$$transistorst \rlap/ green ser \frac{W_n}{L_n}=\frac{120 nm}{1.4 \mu m} for \, n MOS-transistoren \, og \, \frac{W_p}{L_p}=\frac{240 nm}{1.4 \mu m} for \, p MOS-transistoren.$$

$$Ved \, hjelp \, av \, f \rlap/ green ser \, modeller \, skal \, vi \, i \, MATLAB \, lage \, modeller \, for \, n MOS- \, og \, p MOS-transistoren.$$

$$Ved \, hjelp \, av \, f \rlap/ green ser \, modeller \, skal \, vi \, i \, MATLAB \, lage \, modeller \, for \, n MOS- \, og \, p MOS-transistoren.$$

Generelt

Det første vi gjør er å finne C_{ox} :

$$C_{ox} = \frac{3.9 \cdot 8.85 \cdot 10^{-14}}{40 \cdot 10^{-8}} \frac{F}{cm \cdot cm} = 8.62875 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2}$$

Det neste steget er å finne finne β_n og β_p , henholdsvis for nMOS- og pMOS-transistoren.

Plotting av nMOS-transistorstrøm

Vi finner β_n :

$$\beta_n = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{w_n}{L_n} = 180 \frac{em^2}{V \cdot s} \cdot 8.62875 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2} \cdot 0.0857142857$$

$$= 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{F}{V \cdot s} = 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{A \cdot s}{V \cdot s \cdot V}$$

$$= 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{A}{V^2}$$

 $^{^{1}1\}text{Å} = 1 \cdot 10^{-8} cm = 1 \cdot 10^{-10} m$

Når det gjelder nMOS-transistoren, har vi at

```
AV: I_{dsn} = 0 \text{ gitt } V_{gsn} < V_{tn} LINEÆR: I_{dsn} = \beta_n \left( V_{gsn} - V_{tn} - \frac{V_{dsn}}{2} \right) V_{dsn} \text{ gitt } V_{gsn} > V_{tn} \text{ og } V_{dsn} < V_{dsatn}^2 METNING: I_{dsn} = \frac{\beta_n}{2} \left( V_{gsn} - V_{tn} \right)^2 \text{ gitt } V_{gsn} > V_{tn} \text{ og } V_{dsn} > V_{dsatn}
```

Så lager vi oss en MATLAB-funksjon (nmos.m) som representerer de ovenstående ligningene:

```
function ret = nmos(Vgsn, Vdsn, Vtn, beta)
  dsat = (Vgsn - Vtn);

if Vgsn < Vtn
    ret = 0;
elseif (Vgsn > Vtn) & (Vdsn < dsat)
    ret = beta*(Vgsn - Vtn - (Vdsn/2))*Vdsn;
else
    ret = (beta/2)*(Vgsn - Vtn)^2;
end
end</pre>
```


a) I_{dsn} som funksjon av V_{dsn}

Her lar vi V_{dsn} varierer fra 0V til 3.5V, mens V_{asn} skal låses til henholdsvis 1.2V, 0.6V og 0.1V.

MATLAB-koden blir:

```
beta = 1.331292857*10^{-5};
Vtn = 0.25;
Vgsn = [1.2, 0.6, 0.1];
Vdsn = 0:0.01:3.5;
Idsn = zeros(length(Vdsn), 3);
for i=1:length(Vdsn)
     for j=1:length(Vgsn)
         Idsn(i,j) = nmos(Vgsn(j), Vdsn(i), Vtn, beta);
     end
end
plot (Vdsn, Idsn)
xlabel('Vdsn(V)')
ylabel('Idsn(A)')
legend('Vgsn: 1.2V', 'Vgsn: 0.6V', 'Vgsn: 0.1V');
ylim([-1*10^-6 7*10^-6])
^{2}V_{dsatn} = V_{asn} - V_{tn}
```

Plot-resultatet blir:




Figur 1: nMOS-transistorstrøm I_{dsn} som funksjon av V_{dsn}

$b) \; I_{dsn} \; {\it som funksjon av} \; V_{gsn}$

Her lar vi V_{gsn} variere fra 0V til 3.5V, mens V_{dsn} skal låses til henholdsvis 1.2V, 0.6V og 0.1V. MATLAB-koden blir:

Det eneste som er forskjellig her er som nevnt at det nå er V_{gsn} som varierer, i motsetning til i a) hvor det var V_{dsn} som varierte.

Plot-resultatet blir:



Figur 2: nMOS-transistorstrøm I_{dsn} som funksjon av V_{gsn}

Plotting av pMOS-transistorstrøm

Vi finner β_p :

$$\beta_p = \mu_p \cdot C_{ox} \cdot \frac{w_p}{L_p} = 90 \frac{em^2}{V \cdot s} \cdot 8.62875 \cdot 10^{-7} \frac{F}{em^2} \cdot 0.1714285714$$

$$= 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{F}{V \cdot s} = 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{A \cdot s}{V \cdot s \cdot V}$$

$$= 1.331292857 \cdot 10^{-5} \frac{A}{V^2}$$

Når det gjelder pMOS-transistoren, har vi at

AV:
$$I_{sdp} = 0 \text{ gitt } V_{sgp} < |V_{tp}|$$
 LINEÆR:
$$I_{sdp} = \beta_p \left(V_{sgp} - |V_{tp}| - \frac{V_{sdp}}{2} \right) V_{sdp} \text{ gitt } V_{sgp} > |V_{tp}| \text{ og } V_{sdp} < V_{dsatp}^3$$
 METNING:
$$I_{sdp} = \frac{\beta_p}{2} \left(V_{sgp} - |V_{tp}| \right)^2 \text{ gitt } V_{sgp} > |V_{tp}| \text{ og } V_{sdp} > V_{dsatp}$$

En MATLAB-funksjon (pmos.m) som representerer de ovenstående ligningene er:

```
function ret = pmos(Vsgp, Vsdp, Vtp, beta)
    Vdsat = (Vsgp - abs(Vtp));
    if Vsgp < abs(Vtp)
        ret = 0;
    elseif (Vsgp > abs(Vtp)) & (Vsdp < Vdsat)
        ret = beta*(Vsgp - abs(Vtp) - (Vsdp/2))*Vsdp;
    elseif (Vsgp > abs(Vtp)) & (Vsdp > Vdsat)
       ret = (beta/2)*(Vsgp - abs(Vtp))^2;
    end
end
```


 $[\]frac{1}{3}V_{dsatp} = V_{sap} - |V_{tn}|$

c) I_{sdp} som funksjon av V_{sdp}

Her lar vi V_{sdp} varierer fra 0V til 3.5V, mens V_{sgp} skal låses til henholdsvis 1.2V, 0.6V og 0.1V.

MATLAB-koden blir:

Og plot-resultatet ser slik ut:




Figur 3: pMOS-transistorstrøm I_{sdp} som funksjon av V_{sdp}

$c)\ I_{sdp}$ som funksjon av V_{sgp}

Her lar vi V_{sqp} varierer fra 0V til 3.5V, mens V_{sdp} skal låses til henholdsvis 1.2V, 0.6V og 0.1V.

MATLAB-koden blir:

Og plot-resultatet blir:



Figur 4: pMOS-transistorstrøm I_{sdp} som funksjon av V_{sgp}

Kommentar

Mobiliteten til nMOS-transistoren er dobbelt så stor som mobiliteten til pMOS-transistoren, men dette kompenseres for ved at pMOS-transistorens bredde er dobbelt så stor som nMOS-transistorens bredde, og vi får dermed $\beta_n=\beta_p$.

Ligningene som beskriver strømmen gjennom pMOS- og nMOS-transistoren er for alle praktiske formål identiske (ikke-absoluttverdi vs. absoluttverdi utgjør ingen praktisk forskjell med de gjeldende terskelspenningene).

Når vi bruker prosessparameterverdiene som gjelder for akkurat denne oppgaven blir strømmen gjennom de to typene transistorer identisk, og følgelig blir plottene for nMOS- og pMOS-transistoren identiske.