
DRAFT / NOT FOR ORDER / NO POWER / NO FIRE / production_release=false
H1
H2
H5
H13
H3
H4
H6
H11
H12
J10
J11
U9
U10
U11
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C21
C22
C103
R2
C101
C102
U101
D101
C104
L101
C105
C106
R102
C108
C107
R101
R106
R103
R104
R105
R107
TP101
COMPONENT SIDE: E1=87 E2=85 E3=87a NC E4=86 E5=30
K1
E1/87
E2/85
E3/87a NC
E4/86
E5/30
DG85BM relay 35.0 x 30.5 mm; socket DZ85AB-5-PCB
K1 GLOW | RELAY + PCB SOCKET
COMPONENT SIDE: E1=87 E2=85 E3=87a NC E4=86 E5=30
K2
E1/87
E2/85
E3/87a NC
E4/86
E5/30
DG85BM relay 35.0 x 30.5 mm; socket DZ85AB-5-PCB
K2 CLUTCH RUN | RELAY + PCB SOCKET
J28 CLUTCH OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND
J27 GLOW OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND
R86
R87
J27
WIRE ENTRY
J28
WIRE ENTRY
R1
R3
R7
R8
F1
D1
J13
WIRE ENTRY
J12
R97
R96
R95
R94
R93
R92
R91
R90
C24
C25
U13
Q1
Q2
Q3
Q4
R120
R121
D20
Q20
C28
R123
R122
U20
HC160 CTRL
J29
4 G
3 PA
2 A2
1 A1