

DRAFT / NOT FOR ORDER / NO POWER / NO FIRE / production_release=false
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H11
H12
H13
H_TC2
H_TC1
H_TC4
H_TC3
C103
C101
C102
U101
C104
D101
L101
C105
C106
R3
R2
J20
J31
R103
R102
C108
C107
R101
R106
R104
R105
R107
TP101
J1
J2
R1
R7
R8
F1
D1
J13
WIRE ENTRY
HC160 CTRL
4 G
3 PA
2 A2
1 A1
J29
R93
R97
R96
R95
R94
R92
R91
Q4
Q3
Q2
Q1
C25
C24
C23
C100
R100
R108
R90
J12
C22
C21
U11
COMPONENT SIDE: E1=87 E2=85 E3=87a NC E4=86 E5=30
K1
E1/87
E2/85
E3/87a
E4/86
E5/30
DG858M relay 35.0 x 30.5 mm; socket DZ85AB-F-PCB
K1 GLOW | RELAY + PCB SOCKET
R86
R87
J27
K2
K2 CLUTCH RUN | RELAY + PCB SOCKET
J28
J28 CLUTCH OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND
J27 GLOW OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND