

Регламент
взаимодействия подразделений АО «Москоллектор», организаций -
собственников (владельцев) коммуникаций, подрядных организаций
собственника (владельца) коммуникаций, подрядных организаций
АО «Москоллектор», других сторонних организаций по оформлению
и осуществлению допуска работников сторонних организаций
в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты
АО «Москоллектор» с использованием АИС АРМ-Контроль

1. Основные понятия, определения и сокращения

1.1. АИС АРМ-Контроль – автоматизированная информационная система АРМ-Контроль.

1.2. Заявитель – организация - собственник (владелец) коммуникаций, подрядная организация собственника (владельца) коммуникаций, подрядная организация АО «Москоллектор», другая сторонняя организация – которая будет выполнять работы в коллекторах или ДП.

1.3. РДП – районный диспетчерский пункт.

1.4. ДП – диспетчерский пункт.

1.5. МКД – магнитная карточка допуска.

1.6. ЭСМКД – электронный считыватель магнитных карточек допуска.

1.7. УКЭП– усиленная квалифицированная электронная подпись.

1.8. ЛК – личный кабинет Заявителя в АИС АРМ-Контроль.

1.9. Заявка на сотрудников – список работников на допуск в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты, подготовленный в ЛК.

1.10. Заявка на допуск – заявка на допуск в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты с указанием основания, цели и времени посещения, подготовленная в ЛК.

1.11. Работник ПО – работник подрядной организации АО «Москоллектор».

1.12. Работник ВК – работник организации - собственника (владельца) коммуникаций (далее – владелец коммуникаций) и/или подрядной организации владельца коммуникаций.

1.13. ВКК – внутриквартальные коллекторы.

1.14. ЭП – эксплуатационное подразделение.

1.15. РЭК-1-6 – район по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 1-6.

1.16. СУЭКК г. Зеленограда – специализированное управление по эксплуатации коммуникационных коллекторов г. Зеленограда.

1.17. УК – управление контроля.

1.18. ОДС – объединенная диспетчерская служба.

1.19. ОУКиСКПУ – отдел учета коммуникаций и системы качества предоставляемых услуг.

1.20. ОТРК – отдел технического развития коллекторов.

1.21. ОЭ – отдел эксплуатации.

1.22. ОРУ – отдел реализации услуг.

1.23. Бюро пропусков – помещение Общества, в котором работники УК производят оформление и выдачу МКД.

2. Общие положения

Настоящий Регламент определяет порядок действий работников сторонних организаций (в том числе владельцев коммуникаций и их подрядных организаций, а также подрядных организаций АО «Москоллектор» (далее – Общество), других сторонних организаций), работников Общества при оформлении допуска и осуществлении допуска в коммуникационные коллекторы (далее – коллекторы) и ДП Общества с использованием АИС АРМ-Контроль.

В заявки на сотрудников должны быть включены только граждане Российской Федерации.

Производство работ иностранными фирмами (организациями), а также работниками из числа иностранцев и лиц без гражданства на объектах Общества не допускается.

В заявки на сотрудников должны включаться только специалисты высокой профессиональной подготовки, положительно характеризующиеся руководством организации. Ответственность за подбор и включение в заявки на сотрудников персонала для работы в коллекторах и ДП Общества несет руководитель организации.

В заявки на сотрудников должны включаться только те работники организации, которые будут непосредственно проводить работы в коллекторах и ДП.

Заявки на годовое обслуживание на сотрудников организаций, с которыми заключены договоры на услуги по технической эксплуатации коллекторов, оформляются сроком до конца календарного года.

Заявки на производство работ по ордеру на сотрудников организаций, с которыми заключены договоры на услуги по технической эксплуатации коллекторов оформляются на срок, предусмотренный ордером на производство работ в рамках текущего календарного года.

Заявки на сотрудников подрядных организаций Общества оформляются в соответствии со сроком выполнения работ, указанным в договоре подряда, но не более чем до конца текущего календарного года.

Рекомендуемый срок подачи заявки на годовое обслуживание на сотрудников на следующий календарный год – до 1 декабря текущего года.

Для организаций, осуществляющих предпроектное обследование, максимальный срок, на который оформляется допуск, - 30 календарных дней.

Оформление заявки на сотрудников организаций при производстве работ в коллекторах, на наземных сооружениях, расположенных на трассах (маршрутах) проезда или в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в городе Москве (круглые и секционные люки, вентиляционные шахты с аварийным выходом и без аварийного выхода, электрощитовые и др.), осуществляется с учетом требований ФСО России (подробная информация на сайте www.fso.gov.ru).

Оформление разрешения на проведение работ в коллекторах и на объектах Общества, расположенных на режимных территориях, на трассах проезда объектов государственной охраны, пропуск на которые определяется требованиями ФСО России, ФСБ России, МВД России и другими владельцами территорий, производится Заявителем самостоятельно.

Проведение работ на проезжей части Заявителем согласовывается самостоятельно с УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве или с УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Ордер (разрешение) оформляется в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (далее - ОАТИ г. Москвы) в случае проведения земляных работ с заглублением более 0,5 м, установки временных ограждений, размещения временных объектов.

Производство фото- и видеосъемки на объектах коллекторного хозяйства Общества запрещено.

3. Регистрация Заявителя в личном кабинете АИС АРМ-Контроль

3.1. Для регистрации в ЛК Заявителю необходимо получить УКЭП. Для этого необходимо обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр (список центров размещен на сайте Минцифры России).

3.2. Настроить УКЭП на рабочем компьютере. Для этого необходимо установить программу КриптоПро CSP.

3.3. Для подачи заявок на сотрудников и заявок на допуск в АИС АРМ-Контроль Заявителю необходимо выполнить регистрацию ЛК (по ссылке <https://dopusk.moscollector.ru/>).

3.4. После регистрации ЛК необходимо его утверждение в АИС АРМ-Контроль. До утверждения ЛК его функционал ограничен: отсутствует возможность подачи заявок на сотрудников и заявок на допуск.

3.5. Работник Общества осуществляет обработку заявок на регистрацию ЛК. При этом проверяется соответствие регистрационных данных Заявителя, приложенной доверенности (в случае если подписант действует на основании доверенности) и УКЭП подписанта.

3.6. Если по результатам проверки выявлены расхождения, заявка на регистрацию ЛК отклоняется. Заявителю на указанную при регистрации электронную почту автоматически направляется соответствующее уведомление.

3.7. В случае положительного результата проверки Заявителю автоматически направляется соответствующий ответ.

3.8. После утверждения ЛК Заявителю становится доступным функционал по подаче заявок на сотрудников и заявок на допуск через ЛК.

4. Рассмотрение заявки на сотрудников

4.1. При поступлении заявки на сотрудников через ЛК происходит автоматическая проверка: наличия загруженного списка работников, полноты заполнения всех полей формы, гражданства работников, серия, номер паспорта, подпись документа действующей УКЭП и подлинность сертификата УКЭП. Система регистрирует обращение Заявителя, присваивая уникальный номер заявке на сотрудников.

4.2. В случае, если коллекторы не являются режимными, заявка на сотрудников приобретает статус «Рассмотрено» автоматически, о чем Заявитель получает уведомление.

4.3. В случае, если коллекторы, указанные в заявке на сотрудников, являются режимными, к заявке на сотрудников прикладываются списки, согласованные Комиссией по согласованию ФСО России.

4.4. При выявлении расхождений персональных данных работника в заявке на сотрудников и в списке, согласованном Комиссией по согласованию ФСО России, допуск такого работника не согласовывается и указывается причина отказа.

4.5. Срок рассмотрения заявок на сотрудников для выполнения работ в режимных коллекторах – 4 (четыре) рабочих дня.

5. Оформление МКД в Бюро пропусков

5.1. Получение МКД работниками ВК и ПО возможно только после согласования заявки на сотрудников.

5.2. Оформление и выдачу МКД осуществляет работник УК в Бюро пропусков по адресу: ул. Большая Никитская, д. 31.

5.3. Все действия по оформлению МКД в АИС АРМ-Контроль осуществляются в течение одного рабочего дня, при условии личного

посещения Бюро пропусков соответствующим работником для получения МКД по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется накануне по тел. 8 (499) 222-22-01, доб.: 1501 или 1502.

5.4. Представитель заявителя, на основании письменного обращения на имя первого заместителя генерального директора по безопасности, может получить МКД по доверенности. Для этого необходимо предварительно добавить в ЛК в персональные карточки каждого работника фотографии и сканы их паспортов. При обращении представителя организации с целью получения МКД работников по доверенности, срок подготовки МКД не может превышать семи рабочих дней.

5.5. Порядок оформления МКД.

5.5.1. Если работник, прибывший в Бюро пропусков для получения МКД, отсутствует в согласованных заявках на сотрудников, то выдача ему МКД невозможна. В этом случае Заявителю необходимо заполнить вкладку «новая заявка на сотрудников» в ЛК в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

5.5.2. Если работник, прибывший в Бюро пропусков для получения МКД, есть в согласованных заявках на сотрудников, осуществляется проверка паспортных данных, указанных в согласованной заявке на сотрудников, с данными паспорта посетителя Бюро пропусков. Если паспортные данные указаны верно, то работнику оформляется и выдается МКД. Если паспортные данные указаны неверно, то работнику отказывается в выдаче МКД. Заявитель может выполнить исправление или актуализацию паспортных данных своих работников, используя функционал ЛК, после чего выдача МКД станет доступна.

5.5.3. Производится фотографирование работника, прибывшего в Бюро пропусков для получения МКД.

5.5.4. МКД прикладывается к ЭСМКД и «привязывается» к работнику.

5.5.5. После выдачи работнику МКД, для получения подтверждения получения карты, производится его фотографирование с МКД.

5.5.6. В случае получения МКД по доверенности, представитель Заявителя обращается в Бюро пропусков с оригиналом или заверенной копией доверенности от руководителя организации-заявителя на получение МКД. Выдача МКД осуществляется по акту приема-передачи с фотографированием каждой выданной МКД для подтверждения их выпуска.

6. Рассмотрение заявки на допуск

6.1. Подача заявки на допуск возможна только после согласования заявки на сотрудников, а также при наличии МКД у работников Заявителя.

6.2. При подаче заявки на допуск через ЛК в соответствии с установленными требованиями (правильно заполнены все поля формы, документ успешно подписан действующей УКЭП и сертификат УКЭП успешно проверен на подлинность), система регистрирует обращение Заявителя, присваивая уникальный номер заявке.

6.3. К рассмотрению принимаются Заявки на допуск, поданные только с 08:00 до 12:00 накануне дня производства работ.

Заявки на проведение аварийных работ рассматриваются ОДС круглосуточно.

6.4. При наличии ограничений или неправильном заполнении полей заявки Заявителю в ЛК поступает сообщение об отказе с указанием причины отказа.

6.5. Рассмотрение заявки осуществляется в течение рабочего дня. При необходимости, дата и время допуска в коллектор могут быть скорректированы. Информирование потребителя об изменении времени допуска происходит автоматически в ЛК.

6.6. Если заявка согласована, то сообщение о согласовании заявки поступает в ЛК Заявителя.

6.7. Если заявка не прошла согласование, Заявителю в ЛК поступает сообщение о том, что заявка отклонена. Причины отказа указывает подразделение Общества, вынесшее решение об отказе.

7. Общие положения допуска работников в коллекторы и ДП

7.1. Допуск работников строительных, монтажных, наладочных, проектных организаций, а также владельцев коммуникаций для производства работ осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по заявке, поданной накануне производства работ в коллекторах и ДП Общества.

7.2. Проведение работ в коллекторах и ДП в рабочие дни с 16:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни может быть разрешено только руководством Общества по заявке, поданной не позднее, чем за сутки до начала работ.

7.3. Посещение коллектора в любых целях возможно только в составе группы, состоящей не менее чем из двух человек.

7.4. Допуск в коллекторы может быть **ограничен**:

— при наличии задолженности по оплате услуг по технической эксплуатации коллекторов;

- при отсутствии договора на услуги по технической эксплуатации коллекторов или дополнительного соглашения к указанному договору по конкретной инженерной коммуникации;
- в случае непредставления актов о выполнении работ по прокладке/демонтажу инженерных коммуникаций;
- по окончанию срока действия ордера на работы по прокладке/демонтажу (в случае проведения работ по прокладке/демонтажу инженерных коммуникаций);
- при выявлении нарушений требований охраны труда, производства работ и порядка допуска;
- при проведении расследования аварий или инцидентов, а также несчастных случаев - до окончания расследования.

7.5. Допуск в коллекторы **запрещен**:

- при проведении гидравлических испытаний трубопроводов теплосети и водопровода;
- при проведении температурных испытаний трубопроводов теплосети;
- при испытаниях силовых кабельных линий повышенным напряжением;
- в случае подтопления коллектора при достижении уровня воды над уровнем дна коллектора выше 200 мм или температуры воды выше 45°C;
- при снижении содержания кислорода в газо-воздушной среде коллектора менее 20%, содержания метана - выше 1%, превышении ПДК по другим газам;
- при авариях, чрезвычайных происшествиях, инцидентах внутри коллектора, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности людей;
- при чрезвычайных ситуациях на поверхности, вблизи наземных сооружений коллекторов (пожар, разрыв газопровода и т.п.), связанных с выделением вредных веществ;
- при проведении мероприятий в коллекторе, связанных с расследованием противоправных действий, несанкционированных проникновений, других преступных посягательств на объекты Общества - до окончания таких мероприятий;
- при подготовке и проведении массовых мероприятий (шествия, парады, митинги и т.п.) вблизи объектов коллекторного хозяйства Общества.

7.6. Все работы в коллекторах производятся по **наряду-допуску**, выдаваемому своим работникам собственником (иным владельцем) коммуникаций или оборудования. Работникам подрядной организации, выполняющей работы по заказу Общества, требуется оформить **акт-допуск**, после чего работы проводятся по наряду-допуску, выданному подрядной организацией своим работникам.

7.7. Не требуется оформлять наряд-допуск работникам организаций-владельцев коммуникаций, а также работникам проектных организаций при проведении технического осмотра.

7.8. Допуск в коллекторы и ДП осуществляется:

- в подразделениях Общества: техником коммуникационного коллектора, инженером (дежурным) РДП, инженером РДП, мастером участка, старшим мастером (начальником участка - для СУЭКК г. Зеленограда);

- в эксплуатирующих подрядных организациях по обслуживанию коллекторов: техником коллектора, дежурным инженером, мастером, старшим мастером, начальником участка.

7.9. Рабочая бригада или другие лица допускаются в коллектор при наличии не менее одного фонаря во взрывобезопасном исполнении на группу не более 5 человек и газоанализатора для замера концентрации кислорода. До начала оформления допуска допускающий обязан убедиться в исправности приборов.

7.10. Ответственность за соблюдение установленных норм и правил при ведении работ в коллекторах и ДП Общества, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, приборами измерения кислорода в воздушной среде, первичными средствами пожаротушения возлагается на организации, производящие работы в коллекторах.

7.11. Персонал, осуществляющий допуск в коллектор и ДП (далее – допускающий персонал), обязан проверить у работников сторонних организаций наличие:

- распорядительного документа о назначении ответственных за производство работ и выдачу наряда-допуска (письма о назначении ответственных лиц для работников подрядных организаций Общества);

- распорядительного документа о назначении ответственного за производство работ по демонтажу кабельных линий связи;

- наряда-допуска (при проведении огневых работ - 2 экземпляра наряда-допуска, один из которых остается в ДП), выданного лицом, указанным в списке на право выдачи нарядов, соответствие в наряде-допуске вида работ, места проведения и мероприятий по их безопасному выполнению. При проведении проектных работ, технического и инспекционного контроля наряд-допуск не оформляется;

- ордера на производство работ, выданного ОРУ, или разрешения на производство работ, выданного ОТРК;

- договора на сохранность, в случае прокладки, демонтажа, врезки инженерных коммуникаций, производстве строительно-монтажных работ;

- договора на производство работ, талона о прохождении вводного и первичного инструктажей только у работников подрядных организаций Общества (в случае организации допуска работников подрядных

организаций Общества с использованием АИС АРМ-Контроль, талон о прохождении вводного и первичного инструктажей, не требуется);

- номера аварийной телефонограммы ОАТИ г. Москвы при проведении аварийного ремонта инженерных коммуникаций и сооружений;
- ордера (разрешения) ОАТИ г. Москвы на работы, в случае проведения земляных работ с заглублением более 0,5 м, установке временных ограждений, размещения временных объектов.

7.12. В наряде-допуске при проведении огневых работ должны быть указаны необходимые и достаточные меры по пожарной безопасности и лицо, осуществляющее надзор за работой электро(газо)сварщика, газорезчика.

7.13. Обязательные требования для проведения отдельных видов работ в коллекторах:

- при огневых работах необходимо наличие асбестовой ткани размером 1,5×1,5 м, щитков из листового огнеупорного материала для ограждения от пламени и искр рядом расположенных коммуникаций, двух переносных (порошковых или углекислотных) огнетушителей емкостью/вместимостью не менее 5 литров каждый, емкости для утилизации и складирования огарков электродов;
- наличие предохранительных клапанов на газосварочном (газорезательном) оборудовании;
- исправного и заряженного газоанализатора для замера содержания кислорода на месте производства работ;
- при электро(газо)сварочных работах, газорезательных работах - наличие удостоверения сварщика;
- при необходимости применения переносных светильников - необходимо обеспечить наличие светильников напряжением не более 12В. Светильники должны использоваться только во взрывобезопасном исполнении;
- при необходимости открытия круглых, секционных люков у работников должен быть инвентарь для их ограждения (сигнальные, защитные ограждения, штакетные заставки, щиты, предупреждающие знаки), а также специальный крюк для открывания люков и сигнальные жилеты;
- при необходимости перемещения через круглые и секционные люки различных материалов и оборудования у работников должны быть средства защиты коммуникаций от возможных механических повреждений при падении в колодец оборудования и инструментов.

7.14. При допуске бригады на проведение огневых работ руководитель работ по наряду-допуску в экземпляре наряда-допуска, который остается у допускающего персонала, должен сделать запись (на полях наряда-допуска) о том, что применяемое в работе электрическое, газосварочное (газо-резательное) и вспомогательное оборудование

проверено, исправно и прошло все необходимые испытания. Поставить свою подпись, указать должность, Ф.И.О., дату.

7.15. В наряд-допуск допускающий персонал обязан внести следующие отметки:

- о результатах проверки газо-воздушной среды в коллекторе;
- о ближайших к каждому месту проведения работ аварийных выходах;
- о наличии участков с повышенной температурой воздуха, наличии воды в коллекторе и прочих, осложняющих работу, условиях;
- о количестве и емкости огнетушителей, наличии иных средств защиты и пожаротушения.

7.16. Допуск бригад в коллектор осуществляется только через диспетчерское помещение. Использование для этих целей аварийных выходов и люков допускается только по специальному разрешению руководства эксплуатационного подразделения или при возникновении аварийных ситуаций.

7.17. После окончания работ и выхода посетителей из коллектора допускающий обязан:

- уточнить перечень выполненных работ и при необходимости внести соответствующие изменения в предыдущие записи;
- проверить место проведения работ и убедиться в том, что работавшие в коллекторе закрыли за собой все люки и аварийные выходы на запорные устройства. Опломбировать люки и двери аварийных выходов. Убедиться, что работники выключили из сети используемые электрические приборы и инструмент, вынесли строительный мусор, убрали горючие материалы, спецодежду, а в коллекторе не остались посторонние лица;
- визуально проверить сохранность коммуникаций в местах проведения работ;
- проверить материалы, инструмент, оборудование, выносимое работниками из коллектора;
- по окончании проведения огневых работ (не ранее чем через 30 минут по их окончании), необходимо проверить и принять места проведения огневых работ с последующей фиксацией результатов проверки и приемки в наряде допуске и в оперативном журнале (если наряд-допуск выдан структурным подразделением Общества) или только в оперативном журнале (если наряд выдан сторонней организацией). После завершения огневых работ работниками эксплуатационного подразделения должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее двух часов.

8. Допуск работников владельцев коммуникаций в коллекторы

8.1. Допуск работников ВК в коллектор осуществляется через ДП. При допуске в коллектор работник ВК обязан предъявить допускающему работнику МКД. При необходимости допуск может быть осуществлен через аварийные выходы коллектора при условии, что у работника, осуществляющего допуск, имеется функционирующий мобильный ЭСМКД.

8.2. Допуск работников ВК осуществляется только при условии ранее согласованной заявки на допуск, поданной из ЛК.

8.3. Допускающий работник при получении МКД обязан сличить фотографию, имеющуюся на МКД, с личностью работника.

8.4. В случае возникновения обстоятельств, при которых допуск в коллектор запрещен или ограничен, допускающий работник доводит указанную информацию до работников ВК, планирующих посетить коллектор. При этом допуск в коллектор не производится (за исключением лиц, участвующих в расследовании аварий, инцидентов, несчастных случаев и т.д.).

8.5. В случае если работнику ВК не проведен инструктаж при допуске в коллектор или если со дня его проведения прошло более трех месяцев, допускающий работник проводит инструктаж при допуске в коллектор и распечатывает лист журнала регистрации инструктажа. Каждый работник ВК обязан расписаться напротив своей фамилии за полученный инструктаж. Расписываться за других работников запрещено.

8.6. В случае согласования выдачи ключей от аварийного выхода (для осуществления входа работника ВК в коллектор через аварийный выход), допускающий работник заполняет столбец «Выданы ключи, пикеты» и выдает соответствующие ключи работнику ВК.

8.7. До выхода из коллектора МКД работника ВК остается на ответственном хранении у допускающего работника.

8.8. В случае аварии на коммуникациях работники ВК допускаются по аварийной заявке. Аварийные заявки принимаются ОДС круглосуточно.

8.9. При выходе из коллектора работник ВК обязан вернуться в ДП (в случае, если он допускался из ДП).

8.10. Допускающий работник прикладывает МКД к ЭСМКД и возвращает ее работнику ВК.

8.11. Время входа в коллектор и выхода из него фиксируется автоматически.

9. Допуск работников подрядных организаций Общества в коллекторы и ДП

9.1. Все работники ПО обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда (при проведении работ в электроустановках Общества), вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж (далее – инструктажи).

9.2. Инструктажи, указанные в п. 9.1 настоящего Регламента, проводятся в РДП РЭК-1-6, СУЭКК г. Зеленограда и административном здании по адресу: ул. Лобачика, д. 4 (для ВКК, находящихся в зоне ответственности ОЭ).

9.3. Если работники ПО работают в коллекторах нескольких ЭП, то инструктажи, указанные в п. 9.1 настоящего Регламента, проводятся в любом ЭП и распространяются на все объекты Общества (кроме первичного инструктажа по охране труда при проведении работ в электроустановках).

9.4. Вводный инструктаж по охране труда, вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж оформляются с использованием АИС АРМ-Контроль.

9.5. Первичный инструктаж по охране труда (при проведении работ в электроустановках Общества) оформляется в Журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте на бумажном носителе. Каждый работник обязан расписаться напротив своей фамилии за полученный инструктаж. Расписываться за других работников запрещено.

9.6. Работники ПО предъявляют инструктирующему МКД.

9.7. В случае, если в РДП отсутствует ЭСМКД, работники ПО в дополнение к МКД передают инструктирующему паспорт (или служебное удостоверение) на время проведения инструктажа.

9.7.1. Работники ПО расписываются в графе «Подпись инструктируемого работника» напротив своей фамилии в каждом из листов журналов. Расписываться за других работников запрещено.

9.7.2. Инструктирующий передает МКД и паспорт, если он предъявлялся, лично в руки проинструктированному работнику.

9.8. Допуск работников ПО в коллектор осуществляется через ДП. При оформлении допуска в коллектор работник ПО обязан предъявить допускающему работнику МКД. При необходимости допуск может быть осуществлен через аварийные выходы коллектора при условии, что у работника, осуществляющего допуск, имеется функционирующий мобильный ЭСМКД.

9.9. В случае возникновения обстоятельств, при которых допуск в коллектор запрещен или ограничен, допускающий работник доводит указанную информацию до работников ПО, планирующих посетить

коллектор. При этом допуск в коллектор не производится (за исключением лиц, участвующих в расследовании аварий, инцидентов, несчастных случаев и т.д.).

9.10. Допускающий работник при получении МКД обязан сравнить фотографию, имеющуюся на МКД, с внешностью допускаемого работника.

9.11. В случае если работнику ПО не проведен инструктаж при допуске в коллектор или если со дня его проведения прошло более трех месяцев, допускающий работник проводит инструктаж при допуске в коллектор и распечатывает лист журнала регистрации инструктажа. Каждый работник ПО обязан расписаться напротив своей фамилии за полученный инструктаж. Расписываться за других работников запрещено.

9.12. В случае наличия ограничений у работника ПО на допуск в коллектор, то допуск данному работнику запрещен.

9.13. В случае согласования выдачи ключей от аварийного выхода (для осуществления входа работника ПО в коллектор через аварийный выход), допускающий работник заполняет столбец «Выданы ключи, пикеты» и выдает соответствующие ключи работнику ПО.

9.14. В случае выдачи ключей от электроустановок, дополнительно заполняется журнал выдачи ключей от электроустановок на бумажном носителе с подписями выдавшего и получившего ключи.

9.15. До выхода из коллектора МКД работников ПО остаются на ответственном хранении у допускающего работника.

9.16. При выходе из коллектора работник ПО обязан вернуться в ДП (в случае, если он допускался из ДП).

9.17. Допускающий работник обязан приложить МКД к ЭСМКД и вернуть ее работнику ПО.

9.18. Время входа в коллектор и выхода из него фиксируется автоматически.

10. Информационно-техническая поддержка Заявителя в АИС АРМ-Контроль

В случаях возникновения вопросов при подаче заявок и по работе с ЛК, в целом по работе в АИС АРМ-Контроль, Заявитель обращается по телефону: 8 (499) 222-22-01, доб.: 1501 или 1502 или e-mail: it-info@moscollector.ru

Первый заместитель генерального директора
по безопасности АО «Москоллектор»

В.О. Агеев