


MAESTRI

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE

per GASOLIO, OLIO e OLIO ESAUSTO

Mod. AIR110/N - AIR110



Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
1	1	AIR110/R1	PP	Centrale
1a	1	AIR110/RIA	NBR	O - ring
2	1	AIR110/R2	POM-c	Distributore
3	1	AIR110/R3	AISI	Albero
3a	1	AIR110/R3A	NBR	O - ring
4	1	AIR110/R4	POM-c	Diaphragma con O-ring
5	2	AIR110/R5	STEEL	Molla a tazza
6	2	AIR110/R6	ALUMINUM	Piattello
7a	2	AIR110/R7A	Hytrel	Membrana lato aria
7b	2	AIR110/R7B	PTFE	Membrana lato fluido
8	2	AIR110/R8	ALUMINUM	Cappellotto lato fluido
9	1	AIR110/R9	PP+VTR	Griglia silenziatore
10a	1	AIR110/R10A	FELT	Silenziatore esterno
10b	1	AIR110/R10B	FELT	Silenziatore interno
11	2	AIR110/R11	ALUMINUM	Corpo pompa
12	2	AIR110/R12	ALUMINUM	Collettori
13	4	AIR110/R13	ECTFE	Gabbia
14	4	AIR110/R14	PTFE	Sfera

Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
15c	4	AIR110/R15C	ALUMINUM	Sede sfera
16	2	AIR110/R16	PP +VTR	Collare
17	2	AIR110/R17	PP +VTR	Piede
19	8	AIR110/R19	AISI	Viti collettore
19b	8	AIR110/R19B	AISI	Dadi collettori
21	12	AIR110/R21	AISI	Viti corpo pompa
21a	20	AIR110/R21A	AISI	Rondelle
21b	12	AIR110/R21B	AISI	Dadi
23	4	AIR110/R23	AISI	Viti griglia silenziatore
24	1	AIR110/R24	AISI	Vite tapo distributore
31	1	AIR110/R31	NBR	O-ring silencer
32	4	AIR110/R32	PTFE	Guarnizione superiore
33	4	AIR110/R33	PTFE	Guarnizione inferiore
41	4	AIR110/R41	PTFE	Guarnizione interna sede
42	1	AIR110/R42	POM-c	Boccola con O-ring
43	1	AIR110/R43	STEEL	Seeger distributore
44	1	AIR110/R44	STEEL	Seeger centrale
45	1	AIR110/R45	PP+VTR	Tappo distributore
	1	AIR110/RKIT		KIT riparazione AIR110