



LEGENDA:

- Programator elektroniczny
 Zarnek pokrywy
 Wyłącznik awaryjny
 Drzwi
- odłączenie gazu

- . Wyłącznik główny 3. Zasilanie elektryczne 3. Wylot powietrza 1. Przewód wylotowy
- Pokrywa filtra pruszu

Poziom hałasu dB(A)	Stopień ochrony	Przekrój przewodu elektr. (mm2Cu)	Zabezpieczenie elektryczne	System zasilania elektr.	Moc silnika (modele bez rewersji)	Moc wentylatora (maszyny z rewersją)	Moc silnika napędu (z rewersją)	DANE		Ciśnienie gazu	Podłączenie gazu	Moc palnika (kW)		Wylot powietrza (mm)	Masa netto (kg)	pojemność (I)	– długość (mm)	Bęben – średnica (mm)	Wysokość maksimum (mm)	Głębokość (mm)	Szerokość — maksimum (mm)	MODEL	SPECYFIKACJA
60	ПЬ	4x2,5	10A	3+PE 400 V,	0,37 kW	0,25	0,25 kW	ELEKTRYCZNE	G30-31 -	G20 -	1/	38,1	GAZ	ø203	247	529	762	940	1946	1226	981	DX25	I E CHNIC ZNA
65	43	4x2,5	10A	V, 50 Hz	0,56 kW	0,25 kW	kW		· 30 mbar	20 mbar	/2"	48,4		ø203	279	634	914	940	1946	1378	981	DX34	NA
				•	•									•									•

																						_
Stopień ochrony Poziom hałasu dB(A)	Przekrőj przewodu elektr. (mm2Cu)	Zabezpieczenie elektryczne	System zasilania elektr.	Moc silnika (modele bez rewersji)	Moc wentylatora (maszyny z rewersją)	Moc silnika napędu (z rewersją)	DANE		Ciśnienie gazu	Podłączenie gazu	Moc palnika (kW)		Wylot powietrza (mm)	Masa netto (kg)	pojemność (I)	– długość (mm)	Bęben – średnica (mm)	Wysokość maksimum (mm)	Głębokość (mm)	Szerokość — maksimum (mm)	MODEL	
60 IP	4x2,5	10A	3+PE 400 V, 50 Hz	0,37 kW	0,25 kW	0,25 kW	: ELEKTRYCZNE	G30-31 -	620 -	1/	38,1	GAZ	ø203	247	529	762	940	1946	1226	981	DX25	
43	4x2,5	10A	/, 50 Hz	0,56 kW	kW	kW		30 mbar	20 mbar	/2"	48,4		ø203	279	634	914	940	1946	1378	981	DX34	7

PODGRZEW GAZOWY

SUSZARK		
SUSZARKA BĘBNOWA	DX34 G	DX25 G
		04.2015

Typ	Max. przepływ powietrza	Max. strata (opór)
		(Pa)
DX25	1274	130
DX34	1274	130

0,13 m²

(DX34) na każdą suszarkę.

Suszarka wytwarza gorące wilgotne powietrze (max. temp. 70°C), łatwopalny prusz (pył tkaninowy) i toksyczny gaz. Aby zmniejszyć ryzyko zapalenia i problemów ze zdrowiem, każda maszyna musi być podłączona do kanału wylotowego. Wykonanie kanału wylotowego powinno być takie, aby para wodna powstająca podczas pracy urządzenia i skraplająca się była albo zatrzymywana i odprowadzana lub wyrzucana na zewnątrz. Nie wolno instalować w tym samym pomieszczeniu gazowych podgrzewaczy wody lub innych grawitacyjnie zasilanych urządzeń gazowych. Używać przewodów wylotowych wykonanych z blachy lub innych niepalnych materiałów z gładką powierzchnią wewnętrzną. Suszarka potrzebuje do pracy powietrza, które jest wyrzucane z niej podczas suszenia. Otwór doprowadzający świeże powietrze do

SYSTEM ODPROWADZENIA OPARÓW

Należy zainstalować przy każdej suszarce ręczny zawór odcinający w łatwo dostępnym miejscu, tak aby odległość zaworu od punktu przyłączenia w maszynie była mniejsza niż 2 metry. Na przyłączu gazowym każdej suszarki zainstalować filtr (odstojnik) dla

PODŁĄCZENIE GAZU

Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Maszynę podłączyć przewodem elastycznym. Przewód elastyczny nie jest dostarczany z maszyną.

wyłapywania zanieczyszczeń i kondensatu wody.

Zainstalować manometr gazowy pomiędzy gazowym zaworem redukcyjnym a ręcznym zaworem odcinającym dla kontroli ciśnienia gazu.

pomieszczenia powinien znajdować się możliwie jak najbliżej maszyny. Minimalna powierzchnia tego otworu wynosi 0,09 m² (DX25),