Модуль ArduinoUno

PascalABC.NET

Оглавление

- Класс Arduino
- Типы данных
- Режимы пина
- Состояния пина
- <u>Функция Pin(index : integer);</u>
- Процедура SetMode(mode: mode);
- Процедура SetState(state: state); +2перегрузки
- Функция GetState();

Класс Arduino

- Класс для работы с ArduinoUno
- При создании экземпляра производится последовательное соединение

var Uno := new Arduino;

Типы данных

- Последовательное соединение с Arduino **type** ardSession = Solid.Arduino.ArduinoSession;
- Режим пина

type Pmode = Solid.Arduino.Firmata.PinMode;

• Состояние пина

type pinstate = Solid.Arduino.Firmata.PinState;

```
var state: pinstate;
var mode: Pmode;
var ard: ardSession;
```

Режимы пина

- DigitalOutput цифровой выход
- DigitalInput цифровой вход
- AnalogOutput аналоговый выход
- AnalogInput аналоговый вход

• Тип – mode

```
Uno.Pin(13).SetMode(DigitalOutput);
Uno.Pin(13).SetMode(DigitalInput);
Uno.Pin(13).SetMode(AnalogOutput);
Uno.Pin(13).SetMode(AnalogInput);
```

Состояния пина

- HIGH состояние HIGH/true/1
- LOW состояние LOW/false/0

• Тип – state

```
Uno.Pin(13).SetState(HIGH);
Uno.Pin(13).SetState(LOW);
```

Pin(index : integer);

- Устанавливает номер пина
- index номер пина
- Тип возвращаемого значения Arduino

Uno.Pin(13)

SetMode(_mode: mode);

- Устанавливает режим пина
- _mode режим пина типа mode

Uno.Pin(13).SetMode(DigitalOutput);

```
SetState(_state: state);
SetState(_state: boolean);
SetState(_state: integer);
```

- Устанавливает состояние пина
- _state состояние пина(типы state и boolean для цифрового входа/выхода, тип integer для аналогового)

```
Uno.Pin(13).SetState(HIGH);
Uno.Pin(13).SetState(true);
Uno.Pin(13).SetState(255)
```

```
GetState();
```

- Считывает режим и состояние пина
- Тип возвращаемого значения pinstate

```
var state: pinstate;
state := Uno.Pin(13).GetState();
```