## Sprzęt wykorzystywany w trakcie laboratorium

Każda grupa studentów realizująca laboratorium będzie wykorzystywać:

- access point Cisco Aironet serii 1200 (1 szt.),
- kartę Cisco Linksys WUSB 600N, lub podobną,
- switch Cisco Catalyst serii 2950 lub 2960,
- dwa komputery PC,
- dwa kable konsolowe,
- dwa kable do połączenia urządzeń.

## Konfiguracja 1

Celem tego laboratorium jest zapoznanie się z podstawami konfiguracji urządzeń bezprzewodowych. Dlatego też na początku nauczymy się przywracać domyślną (fabryczną) konfigurację *access pointa*. W przypadku urządzeń Cisco Aironet serii 1200 procedura przywracania ustawień domyślnych wygląda następująco:

- wyłącz zasilanie urządzenia,
- trzymając wciśnięty przycisk MODE (na obudowie urządzenia) włącz zasilanie,
- zwolnij przycisk MODE po zaświeceniu się diody STATUS na kolor ... hm... bursztynowy?


Ustawienia fabryczne urządzeń Cisco AiroNet 1200 to:

- SSID: tsunami
- ogłaszanie SSID: włączone (guest-mode),
- adres IP dla access pointa pobierany przez DHCP, jeśli się nie powiedzie, to ustawiany jest 10.0.0.1,
- nazwa użytkownika: Cisco
- hasło dostępu: Cisco
- hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego: Cisco

Po przywróceniu domyślnej konfiguracji naszym celem jest zbudowanie jak najprostszej sieci bezprzewodowej wykorzystującej access point. W tym celu:

```
• ustawiamy adres IP (np. 10.10.10.2/24)
  na interfejsie BVI 1:
  enable
  configure terminal
  interface bvi 1
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    no shutdown
• konfigurujemy identyfikator sieci bezprzewodowej:
  dot11 ssid KUBA
    authentication open
    quest-mode
  exit
• włączamy interfejsy: przewodowy i bezprzewodowy:
  interface fa0
    no shutdown
  exit
  interface dot11radio0
    ssid KUBA
    no shutdown
```

- wpinamy do PC1 kartę WiFi,
- łączymy się ze skonfigurowaną przez nas siecią,
- statycznie (!) ustawiamy adres IP dla hosta (np. 10.10.10.22/24).




Sprawdzenie poprawności konfiguracji:

- na konsoli access pointa: show dot11 associations
- na PC: otwarcie strony http://10.10.10.2/ w przeglądarce lub ping 10.10.10.2

## Konfiguracja 2

Celem tego ćwiczenia jest skonfigurowanie kilku sieci bezprzewodowych na pojedynczym urządzeniu access point. Sieci te mają stanowić dopełnienie przewodowych VLANów obecnych w infrastrukturze, a zatem konieczne będzie skonfigurowanie łącza typu trunk pomiędzy access pointem, a switchem.



UWAGA: na początku ćwiczenia należy usunąć konfigurację z wykorzystywanych urządzeń (!)

Najważniejszym elementem realizacji ćwiczenia jest poprawne skonfigurowanie logicznych mostków wewnątrz access pointa wg następującego schematu:

```
        bridge 10 SSID: net10 — VLAN 10

        bridge 20 SSID: net20 — VLAN 20

        bridge 30 SSID: net30 — VLAN 30
```

W tym celu:

1. deklarujemy istnienie mostków:

```
ap>
enable
  configure terminal
  bridge irb
  bridge 10 protocol ieee
  bridge 20 protocol ieee
  bridge 30 protocol ieee
```

2. definiujemy sieci bezprzewodowe oraz przypisujemy je do interfejsu radiowego:

```
dot11 ssid net10
vlan 10
authentication open
guest-mode
exit

dot11 ssid net20
vlan 20
authentication open
```

```
! bez guest-mode !
   exit
 dot11 ssid net30
   vlan 30
   authentication open
 ! bez guest-mode !
    exit
 int dot11radio0
    ssid net10
    ssid net20
    ssid net30
    exit
3. konfigurujemy logiczne podinterfejsy na interfejsach radiowym oraz fizycznym i przypisujemy je do zadeklarowanych mostków:
 int dot11radio0.10
    encapsulation dot1q 10
   bridge-group 10
   exit
 int dot11radio0.20
    encapsulation dot1q 20
   bridge-group 20
   exit
 int dot11radio0.30
    encapsulation dot1q 30
   bridge-group 30
   exit
 int fa0.10
   encapsulation dot1q 10
   bridge-group 10
    exit
 int fa0.20
   encapsulation dot1q 20
   bridge-group 20
   exit
 int fa0.30
   encapsulation dot1q 30
   bridge-group 30
   exit
 int fa0
   no shutdown
    exit
 int dot11radio0
   no shutdown
   exit
 end
```

Po poprawnym wykonaniu konfiguracji urządzeń oraz ustawieniu odpowiednich adresów IP na hostach końcowych, powinna być możliwa konfiguracja wewnątrz wybranej sieci VLAN; nie będzie możliwa natomiast komunikacja pomiędzy VLANami, ale to już temat innego laboratorium...

<sup>(</sup>c) 2013 Sławomir Zieliński, DSRG, KI AGH, slawek@agh.edu.pl, wersja: 1.0 (2013-04-10)