WŁAŚCIWOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

fale akustyczne można ogólnie podzielić ze względu na częstotliwość fali na trzy grupy:

= infradźwięki < 16 Hz

= dźwięki słyszalne 16 Hz - 20 kHz

= ultradźwieki > 20 kHz

w zasadzie nie istnieje górna granica częstotliwości ultradźwięków; niektóre opracowania wyróżniają dodatkowo grupę tzw. hiperdźwięków o częstotliwościach rzędu GHz;

w medycynie wykorzystywane są ultradźwięki o częstotliwościach do ok. 20 MHz; jedynie mikroskopia ultradźwiękowa wykorzystuje ultradźwięki o częstotliwościach ok. 2 GHz;

charakterystyczną cechą ultradźwięków jest krótkofalowość;

| fale słyszalne ultradźwieki | ok. kilku m | (w powietrzu) |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| przy f = 100 kHz przy f = 1 MHz | ok. kilku mm < 1 mm | |

RÓŻNICE POMIĘDZY TECHNIKĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ A KLASYCZNĄ AKUSTYKĄ

w ogólnym przypadku rozchodzenie się ultradźwięków opiera się na tych samych prawach fizycznych, jakie opisują rozchodzenie się dźwięków słyszalnych; różnice dotyczą obserwowanych rezultatów działania ultradźwięków oraz mierzalnych parametrów pola ultradźwiękowego;

w klasycznej akustyce zakłada się, że amplitudy wychyleń cząstki są zaniedbywalnie małe w porównaniu z długością fali dźwiękowej; w technice ultradźwiękowej występują amplitudy wychyleń cząstki porównywalne z długością fali ultradźwiękowej; z tego powodu liniowe równania stosowane w klasycznej akustyce nie zawsze mają zastosowanie w technice ultradźwiękowej;

- w klasycznej akustyce zakłada się występowanie zjawisk liniowych; w technice ultradźwiękowej występują **zjawiska nieliniowe**;
- ! w praktyce nieliniowość zjawisk uwzględnia się tylko w części przypadków i stosuje do ich wyjaśnienia metody doświadczalne
- w technice ultradźwiękowej występują relatywnie **duże natężenia** dźwięku w porównaniu do natężeń uzyskiwanych w klasycznej akustyce;

| klasyczna akustyka (pr | | technika u | ltradźwiękowa: |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| próg słyszalności | 10^{-16} W/cm^2 | małe | $< 1 \text{ W/cm}^2$ |
| próg bólu | 10^{-4} W/cm ² | średnie | $1 - 10 \text{ W/cm}^2$ |
| w wielkich głośnikach | 10^{-2} W/cm ² | duże | $10 - 100 \text{ W/cm}^2$ |

uzyskanie w powietrzu natężeń dźwięku porównywalnych do natężeń ultradźwięków nie jest możliwe ze względu na brak odpowiednich źródeł; mimo dużych natężeń ultradźwięki uważa się za nieszkodliwe, ponieważ oddziaływują na struktury biologiczne ciała, a nie ośrodek słuchu;

w klasycznej akustyce schemat zastępczy zakłada, że sprężystość k jest
"zewnętrzną" właściwością masy m; w technice ultradźwiękowej rozkład
sprężystości E (moduł Younga) jest "wewnętrzną" cechą masy m;



OPIS FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

równanie falowe fali akustycznej

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{k}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} \right)$$

ξ - wychylenie cząstkik - sprężystość ośrodkaρ - gęstość ośrodka

wychylenie cząstki

$$\xi = \xi \sin(\omega t - \beta x)$$

 ξ – amplituda wychylenia cząstki

eta - liczba falowa

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

prędkość cząstki (ale nie prędkość dźwięku!)

$$\dot{\xi} = \frac{\delta \xi}{\delta t} = \omega \xi \cos(\omega t - \beta x)$$

przyśpieszenie cząstki

$$\ddot{\xi} = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\omega^2 \xi \sin(\omega t - \beta x)$$

ciśnienie akustyczne

$$p = \rho_0 c \ \dot{\xi} = R_w \ \omega \xi \cos(\omega t - \beta x)$$

gdzie: $R_{\scriptscriptstyle w}$ - rezystancja akustyczna właściwa

$$R_w = \rho_0 c$$

energia fali na jedną długość fali

$$w_{\lambda} = \frac{1}{2} \rho_0 \lambda \dot{\xi}^2$$

gdzie: $\dot{\xi}$ - amplituda prędkości cząstki

gestość energii (energia fali na jednostkę objętości)

$$w = \frac{w_{\lambda}}{\lambda} = \frac{1}{2} \rho_0 \dot{\xi}^2 = \frac{1}{2} \rho_0 \omega \xi$$

natężenie akustyczne dźwięku

ilość energii (fali) przepływająca w jednostce czasu przez jednostkowy przekrój:

$$I = wc = R_w \dot{\xi}^2 = \frac{p^2}{R_w} \qquad \left[\frac{W}{cm^2}\right]$$

poziom natężenia dźwięku stosowany w klasycznej akustyce

$$L_{I} = 10\log\frac{I}{I_{0}}$$
 [dB] gdzie: $I_{0} = 10^{-9} \frac{W}{cm^{2}}$

PRZYKŁADOWE PARAMETRY DŹWIEKÓW W RÓŻNYCH OŚRODKACH

| OŚRODEK | POWIETRZE | WODA | TKANKA MIĘŚNIOWA | STAL |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 1 kHz | 20 kHz | 1 MHz | 1 MHz |
| WYCHYLENIE CZĄSTKI $\xi \ [\mu m]$ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| predkość cząstki $\dot{\xi}[rac{m}{s}]$ | 4,8 · 10 ⁻³ | 9,6 · 10 ⁻² | 4,8 | 4,8 |
| PRZYŚPIESZENIE CZĄSTKI $\ddot{\xi} \left[\frac{m}{s^2} \right]$ | 30 | 1,2 · 104 | 30 · 10 ⁶ | 30 · 10 ⁶ |
| ciśnienie p [Pa] | 2 | 1,42 · 10 ⁵ | 81,5 · 10 ⁵ | 2200 · 10 ⁵ |
| NATĘŻENIE $I [\frac{W}{cm^2}]$ | 0,96 · 10 ⁻⁶ | 1,35 | 3800 | 11 · 10-4 |

RODZAJE FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

- w ogólnym przypadku fale ultradźwiekowe dzieli się ze względu na:
- = rodzaj wychylenia cząstki
- = kształt czoła fali (związany z kształtem źródła fali);

PODZIAŁ FAL ZE WZGLEDU NA RODZAJ WYCHYLENIA CZASTEK

częściowy – ze względu na sposób przemieszczanie się cząstek można wyróżnić co najmniej kilkanaście rodzajów fal;


fala podłużna (ang. longitudinal, stąd L)

rodzaj fali, w której cząsteczki drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali; na kierunku rozchodzenia się fali powstają zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka; fale podłużne rozchodzą się w ośrodkach o sprężystości objętościowej (ciecze, gazy, ciała stałe);

fala poprzeczna (ang. transverse, stad T)

rodzaj fali, w której cząsteczki drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali; nie powstają zmiany gęstości ośrodka; fale poprzecze rozchodzą się w ośrodkach o sprężystości postaciowej (ciała stałe); prędkość fali poprzecznej jest


ok. 2 razy mniejsza od prędkości fali podłużnej;



fala powierzchniowa (Rayleigha)

rodzaj fali, będącej superpozycją fali podłużnej i poprzecznej, w której cząsteczki drgają po elipsie; fale Rayleigha powstają w ośrodkach ograniczonych w wyniku ukośnego padania na granicę dwóch ośrodków pod szczególnym kątem; wychylenia cząstek zanikają bardzo szybko z głębokością – fala wnika

z głębokością – fala wnika na głębokość ok. jednej długości fali; prędkość fali Rayleigha jest mniejsza od prędkości fali poprzecznej;



fala płytowa

rodzaj fali nieco zbliżony do fali Rayleigha, w której cząsteczki również drgają po elipsie; fale płytowe powstają w ośrodkach ograniczonych dwoma równoległymi powierzchniami (czyli w płytach) w wyniku ukośnego padania na granicę dwóch ośrodków pod szczególnym kątem;

PODZIAŁ FAL ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CZOŁA FALI



fala płaska

rodzaj fali powstający w wyniku drgań sinusoidalnie zmiennych płaskiego tłoka o bardzo dużych rozmiarach (teoretycznie nieskończenie); falę płaską opisuje równanie:

$$\xi = \xi \sin(\omega t - \beta x)$$

co oznacza, że amplituda fali nie zmienia się wraz z odległością, jeżeli nie występuje tłumienie; fale płaskie stanowią ok. 95% fal ultradźwiękowych wykorzystywanych w medycynie;

w dostatecznie dużej odległości od źródła czoło fali cylindrycznej lub kulistej staje się w przybliżeniu płaskie i w praktyce falę traktuje się jako falę płaską;

fala cylindryczna

rodzaj fali powstający w wyniku drgań długiego i bardzo cienkiego (teoretycznie nieograniczenie) cylindra o zmieniającym się periodycznie promieniu; fala cylindryczna rozchodzi się we wszystkich kierunkach prostopadłych do osi cylindra; falę cylindryczną opisuje równanie:

$$\xi = \frac{\xi}{\sqrt{r}} \sin(\omega t - \beta x)$$
, gdzie r – odległość czoła fali od osi cylindra

co oznacza, że amplituda fali maleje odwrotnie proporcjonalnie do \sqrt{r} ; obecnie trwają badanie nad wykorzystaniem fal cylindrycznych w medycynie;

fala kulista

rodzaj fali powstający w wyniku drgań źródła punktowego; falę kulistą opisuje równanie:

$$\xi = \frac{\xi}{r} \sin(\omega t - \beta x)$$

co oznacz, że amplituda fali maleje odwrotnie proporcjonalnie do r; w medycynie praktycznie nie wykorzystuje się fal kulistych – są one stosowane przy rejestracji za pomocą mikrofonu ultradźwiękowego;

PRĘDKOŚĆ FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

- w ogólnym przypadku wyróżnia się trzy rodzaje prędkości fal ultradźwiękowych:
- = prędkość fazową (związaną z propagacją fali ciągłej sinusoidalnej w środowisku jednorodnym o nieograniczonych rozmiarach)
- = prędkość grupową (związaną z propagacją paczek, inaczej grup, drgań
 w przypadku fali impulsowej)
- = prędkość czoła fali;
- w tabelach jako c podawana jest prędkość fazowa (c=cf);

dla wszystkich ośrodków prędkość fazową można opisać równaniem:

$$c_f = \sqrt{\frac{k}{\rho}}$$

gdzie: k - uogólniony moduł sprężystości ośrodka ρ - gęstość ośrodka

(co oznacza, że prędkość fali zależy od właściwości sprężystych i gęstości ośrodka)

a zależność prędkości grupowej od prędkości fazowej równaniem:

$$c_g = c_f - \lambda \frac{dc_f}{d\lambda}$$

co oznacza, że prędkość fazowa i grupowa są sobie równe, jeżeli nie zachodzi tzw. dyspersja fal dźwiękowych (prędkość fazowa nie zmienia się wraz z częstotliwością);

PRĘDKOŚĆ FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH W CIECZACH

ciecze posiadają wyłącznie sprężystość objętościową, dlatego rozchodzą się w nich tylko fale podłużne; prędkość fali ultradźwiękowej w cieczach opisuje równanie:

$$c = \sqrt{\frac{1}{\rho \beta_{ad}}}$$

 β_{ad} - ściśliwość adiabatyczna cieczy adzie:

prędkość fali ultradźwiękowej w cieczach nie jest stała i zależy od szeregu czynników, m.in.:

= temperatury

dla większości cieczy zależność prędkości fali od temperatury jest liniowa; dla wody jest to zależność paraboliczna z maksimum w ok. 74°C;

- = ciśnienia
- = stężenia poszczególnych składników roztworu
- = koncentracji i rozmiaru cząstek zawiesiny
- = zawartości soli (w przypadku wody morskiej)

PRĘDKOŚĆ FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH W GAZACH

gazy posiadają wyłącznie sprężystość objętościową, dlatego rozchodzą się w nich tylko fale podłużne; prędkość fali ultradźwiękowej w gazach opisuje równanie:

$$c = \sqrt{\frac{\kappa p}{\rho}}$$

к - stosunek ciepła właściwego w stałym ciśnieniu

do ciepła właściwego w stałej objętości $(c_{\text{p}}/c_{\text{v}})$ p – ciśnienie gazu

prędkość fali ultradźwiękowej w gazach nie jest stała i zależy od szeregu czynników, m.in.:

- = temperatury
- = ciśnienia atmosferycznego
- = zawartości domieszek, np. pary wodnej, dwutlenku węgla

PRĘDKOŚĆ FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH W CIAŁACH STAŁYCH

ciała posiadają zarówno sprężystość objętościową, jak i postaciową, dlatego rozchodzą się w nich wszystkie rodzaje fal; każdy rodzaj fal, np. podłużne, poprzecze, Rayleigha, giętne, dylatacyjne, Lamba, posiada własną prędkość;

predkość fali podłużnej w ośrodku nieograniczonym opisuje równanie:

$$c_{L} = \sqrt{\frac{E}{\rho} \frac{1 - \sigma}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)}} = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

gdzie: E - moduł Younga (wsp. sprężystości wzdłużnej)

 σ - liczba Poissona

λ, μ - stałe sprężystości Lamego

predkość fali poprzecznej w ośrodku nieograniczonym opisuje równanie:

$$c_T = \sqrt{\frac{E}{\rho} \frac{1}{2(1+\sigma)}} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

prędkość fali powierzchniowej (Rayleigha) opisuje równanie:

$$c_R \approx \frac{0.87 + 1.12\sigma}{1 - \sigma} \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \sim$$

w ogólnym przypadku dla tych prędkości zachodzi zależność:

$$c_L > c_T > c_R$$

przy czym zwykle $c_L \approx 2c_T$;

PREDKOŚĆ FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH W OŚRODKACH BIOLOGICZNYCH

ze względu na rodzaj rozchodzących się fal ultradźwiękowych ośrodki biologiczne można traktować jako ciecz - rozchodzą się w nich wyłącznie fale podłużne; wyjątkiem jest kość, w której rozchodzą się także inne rodzaje fal, np. fale poprzeczne;

przykładowe wartości prędkości fali w ośrodkach biologicznych

| OŚRODEK | GĘSTOŚĆ ρ [g/cm³] | PRĘDKOŚĆ FALI PODŁUŻNEJ c _l [m/s] |
|--------------------|----------------------|---|
| TKANKA MIĘKKA | 1,06 | 1540 |
| TKANKA TŁUSZCZOWA | 0,92 | 1450 |
| MIĘŚNIE | 1,07 | 1580 - 1630 |
| OKO (średnio) | - | 1564 |
| CIAŁO SZKLISTE OKA | 1,00 | 1520 |
| KOŚĆ CZASZKI | 1,38 - 1,81 | 4000 |

tkanka tłuszczowa jest jedyną tkanką o mniejszej gęstości niż woda;

mięśnie wzdłuż i w poprzek włókien posiadają różne prędkości dźwięku, stąd podczas terapii ultradźwiękowej ma znaczenie kierunek przyłożenia głowicy;

oko posiada określoną średnią prędkość dźwięku, ale każdy z budujących je elementów posiada różne wartości prędkości dźwięku i gęstości (a przez to inną wartość impedancji akustycznej);

kość czaszki posiada dużą wartość prędkości dźwięku i gęstości, a przez to bardzo dużą wartość impedancji akustycznej, co uniemożliwia badanie mózgu poprzez kości czaszki za pomocą ultradźwięków;

ośrodki biologiczne wykazują pewien zakres zmian prędkości fal ultradźwiękowych, np. zrogowaciała skóra ma większą prędkość dźwięku niż skóra delikatna, a piersi kobiet różne prędkości dźwięku w zależności od fazy cyklu miesiączkowego czy występowania menopauzy;

PRZYKŁADOWE WARTOŚCI PRĘDKOŚCI FALI W INNYCH OŚRODKACH

| OŚRODEK | GĘSTOŚĆ ρ [g/cm³] | PRĘDKOŚĆ FALI PODŁUŻNEJ c _l [m/s] |
|------------|----------------------|---|
| WODA | 1,00 | 1490 |
| PLEKSIGLAS | 1,18 | 2700 |
| ALUMINIUM | 2,70 | 6300 |
| POWIETRZE | 0,0012 | 330 |

PRZECHODZENIE FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ PRZEZ GRANICĘ OŚRODKÓW

UKOŚNE PADANIE FALI NA GRANICĘ OŚRODKÓW

w rozważanym przypadku fala ultradźwiękowa pada na granicę ośrodków o różnych impedancjach akustycznych pod kątem różnym od 0° i częściowo odbija się, a częściowo załamuje;

dla kątów padania i załamania ma zastosowanie prawo Snelliusa:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

gdzie:

 θ_1 - kat padania (równy katowi odbicia)

 θ_2 - kat załamania

c - prędkość fali ultradźwiękowej

natężenie fali odbitej Ir opisuje wzór Rayleigha:

$$I_r = I_e \frac{\left(1 - m\frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}\right)^2}{\left(1 - m\frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}\right)^2}$$

gdzie:

I_e - natężenie fali padającej

m - stosunek impedancji akustycznych


$$m = \frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

w zależności od fazy ośrodków, na granicę których pada fala ultradźwiękowa, można wyróżnić różne przypadki ukośnego padania; w medycynie wykorzystywane są przede wszystkim trzy z nich:

padanie fali podłużnej na granicę ośrodków płynnych

padanie fali podłużnej z ośrodka płynnego na granicę z ośrodkiem stałym

padanie fali
podłużnej z ośrodka
stałego na granicę
z ośrodkiem płynnym



dla wszystkich przypadków ukośnego padania spełnione jest prawo Snelliusa:

$$\frac{\sin \alpha}{c_{L1}} = \frac{\sin \beta}{c_{L2}} = \frac{\sin \varepsilon}{c_{T1}} = \frac{\sin \gamma}{c_{T2}}$$

gdzie: c_{L1} , c_{T1} - prędkości fali podłużnej i podłużnej w ośrodku 1 c_{L2} , c_{T2} - prędkości fali podłużnej i podłużnej w ośrodku 2

przy czym, ponieważ dla danego środowiska prędkość fali podłużnej jest zawsze większa od prędkości fali poprzecznej, zachodzą zależności:

$$\gamma < \beta$$
 $\varepsilon < \alpha$

warunki przenikania fali do drugiego ośrodka określają tzw. kąty krytyczne;

pierwszy kąt krytyczny odpowiada przypadkowi, w którym w ośrodku 2 zanika fala podłużna L2 (kąt załamania $\beta=90^{\circ}$) i jest opisany zależnością:

$$\sin \alpha_{kr1} = \frac{c_{L1}}{c_{L2}}$$

drugi kąt krytyczny odpowiada przypadkowi, w którym w ośrodku 2 zanika fala poprzeczna T2 (kąta załamania $\gamma=90^{\circ}$) i jest opisany zależnością:

$$\sin \alpha_{kr2} = \frac{c_{L1}}{c_{T2}}$$

trzeci kat krytyczny (Rayleigha) odpowiada przypadkowi, w którym fala powierzchniowa Rayleigha osiąga maksimum amplitudy i jest opisany zależnością:

$$\sin \alpha_R = \frac{c_{L1}}{c_R}$$

PRZENIKANIE FALI PRZEZ GRANICĘ OŚRODKÓW

ultradźwiękowa diagnostyka medyczna polega w ogólnym przypadku na badaniu stosunków impedancji akustycznej ośrodków, np. tkanek zdrowych do zmian patologicznych; w tym celu wyznacza się współczynniki odbicia i przenikania;

energetyczny współczynnik odbicia R i energetyczny współczynnik przenikania D opisują równania:

$$R = \frac{I_r}{I_e} \qquad \qquad D = \frac{I_d}{I_e}$$

gdzie: I_r - natężenie dźwięku fali odbitej

I_d - natężenie dźwięku fali przenikającej

I_e - natężenie dźwięku fali padającej

na granicy ośrodków nie występują straty, dlatego zachodzi zależność:

 $I_e=I_r+I_d$, stąd D=1-Rw przypadku **prostopadłego** padania na granicę ośrodków (kąt padania $\alpha=0^\circ$ i kąt załamania $\beta=0^\circ$) wzór Rayleigha przyjmuje postać:

$$R = \left(\frac{1-m}{1+m}\right)^2, \qquad \text{stad} \qquad D = \frac{4m}{(1+m)^2}$$

w przypadku rozpatrywania przenikania fali ciśnienia lub fali prędkości przez granicę ośrodków określa się ciśnieniowe (R', D') i prędkościowe (R", D") współczynniki odbicia i przenikania, opisane równaniami:

$$R' = \frac{P_r}{P_e} = \frac{1-m}{1+m}$$
 $R'' = \frac{V_r}{V_e} = -\frac{1-m}{1+m}$

$$D' = \frac{P_d}{P_e} = \frac{2}{1+m}$$
 $R' = \frac{V_r}{V_e} = \frac{2m}{1+m}$

gdzie:
$$p_r$$
 – ciśnienie fali odbitej $p_r = P_r \sin(\varpi t + \beta_l l) = -\rho_l c_l v_r$ p_d – ciśnienie fali przenikającej $p_d = P_d \sin(\varpi t - \beta_2 l) = \rho_2 c_2 v_d$

p_e – ciśnienie fali padającej
$$p_e = P_e \sin(\varpi t - \beta_l l) = \rho_l c_l v_e$$

gdzie:
$$P_r$$
, P_d , P_e - amplitudy fal v_r , v_d , v_e - wartości chwilowe prędkości cząstek l - droga fali ultradźwiękowej (od granicy ośrodków)

przy czym na granicy ośrodków nie występują straty, stąd zachodzą zależności:

$$p_d = p_e + p_r$$
 $v_d = v_e + v_r$ $D' = 1 + R'$ $D'' = 1 + R''$

zależność współczynników energetycznych od ciśnieniowych i prędkościowych jest opisana równaniem:

$$R = R'R''$$
 $D = D'D''$


przykładowe wartości energetycznych współczynników odbicia na granicy ośrodków

| GRANICA OŚRODKÓW | WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA R |
|---------------------|------------------------|
| krew - nerka | 0,001% |
| nerki - wątroba | 0,008% |
| soczewka oka – woda | 1,15% |
| kość czaszki – mózg | 44% |

duży współczynnik odbicia na granicy kość czaszki - mózg jest powodem, dla którego diagnostyka mózgu przez kości czaszki za pomocą ultradźwięków jest niemożliwa;

PRZENIKANIE FALI PRZEZ OŚRODKI WARSTWOWE

jeżeli w ośrodku o impedancji akustycznej ρ_1c_1 zostanie umieszczona warstwa materiału o impedancji akustycznej ρ_2c_2 (np. płytka płasko-równoległa umieszczona w zbiorniku z wodą), na granicy środowisk zajdzie częściowe odbicie i przenikanie, natomiast wewnątrz płytki wielokrotne odbicie i interferencja fal; rozkład maksimum i minimów współczynnika przenikania jest zależny od długości fali w płytce i grubości płytki;



współczynnik odbicia z wzoru Rayleigha jest opisany równaniem:

$$R = \frac{(m^2 - 1)^2}{4m^2ctg^2 \left(\frac{2\pi d}{\lambda_2}\right) + (m^2 + 1)^2}$$

gdzie: d - grubość warstwy o impedancji $\rho_2 \mathbf{c}_2$ m - stosunek impedancji akustycznych $(\rho_1 \mathbf{c}_1/\rho_2 \mathbf{c}_2)$

współczynnik odbicia jest maksymalny (R=R_{max}) przypadku, gdy:

$$ctg\left(rac{2\pi d}{\lambda_2}
ight)=0$$
 , czyli dla $d=(2n+1)rac{\lambda_2}{4}$ $n=0,1,2,...$

współczynnik przenikania jest maksymalny (D=D_{max}) w przypadku, gdy:

$$ctg\left(\frac{2\pi d}{\lambda_2}\right) = \pm \infty$$
 , czyli dla $d = n\frac{\lambda_2}{2}$ $n = 0,1,2,...$


wartość współczynników odbicia i przenikania zależy przede wszystkim od grubości umieszczonej w ośrodku warstwy (czy też od stosunku grubości warstwy do długości rozchodzącej się w niej fali);

wykres zależności współczynnika przenikania od stosunku grubości warstwy do długości fali osiąga maksima i minima w tych samych miejscach niezależnie od stosunku impedancji akustycznych (a więc niezależnie od materiału warstwy i ośrodka) - różni się jedynie wartość współczynnika przenikania w tych punktach; w obu przypadkach prawdą jest, że:

= dla bardzo małego d/λ , D jest bardzo duże


= dla d/ λ = 0,25, D = D_{min}, R = R_{max}

= dla d/ λ = 0,5, D = D_{max}



Przebieg współczynnika przenikania D w funkcji stosunku d/A dla płytki sluminiowej (m = 0,094) i szkła organicznego (m = 0,454) w wodzie

analogiczna sytuacja zachodzi jeżeli warstwa materiału o impedancji akustycznej ρ_2c_2 rozdziela ośrodki o impedancjach akustycznych ρ_1c_1 i ρ_3c_3 ; na granicach środowisk zajdzie częściowe odbicie i przenikanie, natomiast wewnątrz płytki wielokrotne odbicie i interferencja fal; rozkład maksimum i minimów współczynnika przenikania jest zależny od wzajemnych stosunków impedancji akustycznych wszystkich trzech środowisk;



współczynnik przenikania jest opisany równaniem:

$$D = \frac{8}{4 + (m_{12} + m_{21})(m_{23} + m_{32}) + (m_{12} - m_{21})(m_{23} - m_{32})\cos\left(\frac{4\pi d}{\lambda_2}\right)}$$


gdzie: d - grubość warstwy o impedancji $\rho_2 c_2$ m_{ik} - stosunek impedancji akustycznych $(\rho_i c_i/\rho_k c_k)$

jeżeli warstwa 2 ma impedancję akustyczną o wartości pośredniej względem impedancji ośrodków 1 i 3, współczynnik przenikania jest maksymalny, gdy:

$$d = (2n+1)\frac{\lambda_2}{4} \qquad \text{dla } \rho_1 c_1 > \rho_2 c_2 > \rho_3 c_3 \text{ lub } \rho_1 c_1 < \rho_2 c_2 < \rho_3 c_3$$

jeżeli warstwa 2 ma impedancję akustyczną większą lub mniejszą od impedancji ośrodków 1 i 3, współczynnik przenikania jest maksymalny, gdy:

$$d=n\frac{\lambda_2}{2} \qquad \qquad \text{dla} \quad \rho_1c_1<\rho_2c_2>\rho_3c_3 \quad \text{lub} \quad \rho_1c_1>\rho_2c_2<\rho_3c_3$$



Przebieg współczymnika przenikania D dla warstwy Z_2 umieszczonej między środowiskami Z_1 i Z_3 . 1) Z_1 > Z_2 > Z_3 lub Z_1 < Z_2 < Z_3 lub Z_1 < Z_2 < Z_3

w zależności od wykorzystanych ośrodków można uzyskać albo wzmocnienie, albo osłabienie przenikania przy przejściu przez warstwę pośrednią;

TŁUMIENIE FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ

tłumienie w ogólnym przypadku polega na osłabieniu energii fali ultradźwiękowej podczas przechodzenia przez ośrodek rzeczywisty; powodem osłabienia energii fali są przede wszystkim dwa zjawiska:

- = pochłanianie energii związane z zamianą energii mechaniczną na energię cieplną na skutek tarcia wewnętrznego drgających cząstek i przewodnictwa cieplnego
- = odbicie, załamanie, dyfrakcja i rozproszenie fali związane z niejednorodnością ośrodka;

w zależności od rozważanego przypadku za miarę tłumienia przyjmuje się kilka różnych współczynników tłumienia, związanych np. ze stosunkiem ciśnień czy natężeń; współczynnik tłumienia związany ze stosunkiem ciśnień jest określony równaniem:

$$\alpha = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{P(x_1)}{P(x_2)}$$

gdzie: $P(x_1)$, $P(x_2)$ - amplituda ciśnienia w odległościach x_1 , x_2 od źródła fali

ciśnienie w funkcji odległości x jest określone równaniem:

$$P_{x} = P_{0} e^{-\alpha x}$$

gdzie: P_0 - ciśnienie początkowe

natężenie fali w funkcji odległości x jest określone równaniem:

$$I_r = I_0 e^{-2\alpha x}$$

gdzie: I_0 - natężenie początkowe

współczynnik tłumienia α ma wymiar [1/m] lub neper/metr [Np/m]; współczynnik α można wyrazić w decybelach [dB] ze wzoru:

$$\alpha[dB] = 20\log\frac{P_x}{P_0}$$

przy czym 1 dB = 8,68 Np;

dobroć mechaniczna Q określa stosunek energii przenoszonej fali do energii strat wynikających z tłumienia na odległości $\lambda/2\pi$ i jest opisana równaniem:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda \alpha}$$

TŁUMIENIE W CIAŁACH STAŁYCH

tłumienie w ciałach stałych jest wynikiem tarcia wewnętrznego, histerezy sprężystej, procesów relaksacyjnych i zjawisk cieplnych; w ogólnym przypadku współczynnik tłumienia można opisać równaniem:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

gdzie: α_1 - współczynnik pochłaniania

 α_2 - współczynnik rozpraszania

przy małych częstotliwościach przeważa tłumienie przez pochłanianie, przy dużych - tłumienie przez rozpraszanie;

TŁUMIENIE W CIECZACH I GAZACH

tłumienie w cieczach i gazach jest wynikiem przede wszystkim tarcia wewnętrznego, równoznacznego z **lepkością**, oraz **przewodnością cieplną** występującą w przemianach nie-adiabatycznych; w ogólnym przypadku współczynnik tłumienia można opisać równaniem:

$$\alpha = \alpha_r + \alpha_l$$

gdzie: α_r - współczynnik związany z lepkością

α₁ - wspołczynnik związany z przewodnością cieplną

tłumienie w cieczach i gaz jest (teoretycznie) proporcjonalne do kwadratu częstotliwości; w cieczach (poza wodą) współczynnik tłumienia rośnie wraz ze wzrostem temperatury;

TŁUMIENIE W OŚRODKACH BIOLOGICZNYCH

mimo że tkanki miękkie składają się w przeważającej części z wody, występujące w ich przypadku zależności nie odpowiadają zależnościom występującym dla wody: tłumienie ośrodków biologicznych zwiększa się liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości i rośnie wraz ze wzrostem temperatury; w ogólnym przypadku tłumienie w ośrodkach biologicznych jest znacznie większe niż w wodzie i ciałach stałych; szczególnie duże tłumienie wykazuje tkanka kostna ze względu na jej niejednorodną, porowatą strukturę;

PRZYKŁADOWE WARTOŚCI TŁUMIENIA W RÓŻNYCH OŚRODKACH PRZY f = 1 MHz

| OŚRODEK | WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA α [dB/cm] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| tkanka miękka (średnio) | 0,7 (ogółem zakres zmian 0,2 - 1) |
| mięśnie (wzdłuż włókien) | 1,4 |
| mięśnie (w poprzek włókien) | 3,3 |
| tkanka tłuszczowa | 0,6 |
| ciałko szkliste oka | 0,1 |
| kość czaszki | 10,0 |
| woda | 0,0022 |
| powietrze | 16,0 |

POLE ULTRADŹWIĘKOWE

DRGANIA BRYŁ

z fizycznego punktu widzenia każdy przetwornik ultradźwiękowy jest **bryłą** drgającą; w medycynie stosuje się przede wszystkim dwa rodzaje przetworników:

- = pręty
- = plyty

czyli regularne ośrodki ograniczone; warunkiem uzyskania pożądanych ("skutecznych") drgań przetwornika jest wytworzenie fali stojącej;

każda bryła może być traktowana jako układ punktów materialnych połączonych siłami sprężystości; punkty materialne tworzące bryłę mogą mieć różną liczbę stopni swobody;

wyprowadzenie jednego punktu układu ze stanu równowagi powoduje wyprowadzenie ze stanu równowagi także punktów sąsiednich; pobudzenie jest takiego samego typu (np. sinusoidalne) w punkcie pierwotnie pobudzonych i punktach sąsiednich, ale charakteryzuje się innymi wartościami amplitudy; drgania występują przy każdym rodzaju pobudzenia, ale różnią się właściwościami;

drgania własne układu materialnego o 2 stopniach swobody


przyjmuje się model układu złożonego z dwóch punktów materialnych 1 i 2, gdzie:

 m_1 , m_2 - masa

 m_1 , m_2 – masa C_1 , C_2 – podatność własna (odwrotność sprężystości)

 x_1 , x_1 - przesunięcie

z pominięciem sił tarcia;



wartości siły bezwładności punktów układu są opisane wzorami:

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} \qquad m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2}$$

w stanie równowagi spełniony jest układ równań:

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -\frac{1}{C_1} x_1 + \frac{1}{C_{12}} x_2 \\ m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{1}{C_2} x_2 + \frac{1}{C_{12}} x_1 \end{cases}$$

po wyprowadzeniu ze stanu równowagi spełniony jest układ równań:

$$\begin{cases} \frac{d^2 x_1}{dt^2} + \omega_1^2 x_1 - \omega_{12}^2 x_2' = 0, & gdzie \quad x_2' = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} x_2 \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} + \omega_2^2 x_2 - \omega_{12}^2 x_1 = 0 \end{cases}$$

częstotliwości drgań własnych ω_1 , ω_2 określają pulsację, z jaką drgałby punkt materialny, gdyby drugi punkt w układzie był unieruchomiony:

$$\omega_1^2 = \frac{1}{C_1 m_1}$$
 $\omega_2^2 = \frac{1}{C_2 m_2}$
 $\omega_{12}^2 = \frac{1}{C_{12} \sqrt{m_1 m_2}}$


jeżeli w tym samym układzie przyjąć, że **punkt 2 jest unieruchomiony** $(x_2=0)$, to drgania własne punktu 1 opisuje równanie:

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} + \omega_1^2 x_1 = 0$$

w rzeczywistości ze względu na połączenie punktu ze sobą siłami sprężystości cały układ drga z częstotliwością opisaną wzorem:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\omega_1^2 + \omega_2^2\right) \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\omega_1^2 - \omega_2^2\right)^2 + 4\omega_{12}^4}} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{C_1 m_1} + \frac{1}{C_2 m_2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{C_1 m_1} - \frac{1}{C_2 m_2}\right)^2 + \frac{4}{C_{12}^2 m_1 m_2}} \right]}$$

układ posiada **dwie częstotliwości** ω_+ **i** ω_- , z których żadna nie jest częstotliwością drgań własnych żadnego z punktów, z których składa się układ;



drgania wymuszone układu materialnego o 2 stopniach swobody

przyjmuje się ten sam układ dwóch punktów materialnych, do którego przyłożona zostaje **zewnętrzna siła wymuszająca** drgania; spełniony jest układ równań:

$$\begin{cases} \frac{d^{2} x_{1}}{dt^{2}} + \omega_{1}^{2} \underline{x_{1}} = \omega_{12}^{2} \underline{x_{2}}' + Fe^{j\omega t} & \underline{x_{1}} = \frac{\omega_{2}^{2} - \omega^{2}}{\left(\omega_{1}^{2} - \omega^{2}\right)\left(\omega_{2}^{2} - \omega^{2}\right) - \omega_{12}^{4}} Fe^{j\omega t} \\ \frac{d^{2} \underline{x_{2}}}{dt^{2}} + \omega_{2}^{2} \underline{x_{2}} = \omega_{12}^{2} \underline{x_{1}} & \underline{x_{2}}' = \frac{\omega_{12}^{2} - \omega^{2}}{\left(\omega_{1}^{2} - \omega^{2}\right)\left(\omega_{2}^{2} - \omega^{2}\right) - \omega_{12}^{4}} \sqrt{\frac{m_{1}}{m_{2}}} Fe^{j\omega t} \end{cases}$$

podobnie jak w poprzednim przypadku, z układu równań można wyznaczyć **dwie częstotliwości \omega_+ i \omega_-**;

układ pobudzony do drgań siłą wymuszającą o częstotliwości wymuszającej ω po pewnym czasie będzie drgał z częstotliwością wymuszającą; amplituda wychyleń punktów 1 i 2 zależy od częstotliwości drgań własnych tych punktów oraz od częstotliwości wymuszającej;

jeżeli częstotliwość wymuszająca ma wartość ω_+ lub ω_- , teoretyczne wychylenia punktów układu dążą do nieskończoności; w rzeczywistości jest to niemożliwe ze względu na występowanie sił tarcia;


PROMIENIOWANIE ŹRÓDEŁ DŹWIEKU

każda bryła wprawiona w drgania jest źródłem dźwięku; w przypadku **tłoka** drgającego sinusoidalnie w ośrodku można rozpatrywać etapy ruchu tłoka i wywołanego nim ruchu cząstek:


kierunek ruchu tłoka

--- kierunek ruchu cząstek


 ruch tłoka niesymetryczny ruch cząstek




2. zatrzymanie tłoka



3. ruch tłoka w kierunku przeciwnym



4. zatrzyma**n**ie tłoka



część energii oddanej początkowo przez źródło do środowiska, która zostaje później zwrócona do źródła, jest zużytkowana na wprawienie w ruch cząstek bezpośrednio stykających się ze źródłem i jest nazywana energią współdrgającego środowiska; pozostała część energii, która nie zostaje zwrócona do źródła, zostaje wypromieniowana do środowiska w postaci fali akustycznej i jest nazywana energią wypromieniowaną; energia wypromieniowana w miarę rozchodzenia się w środowiska jest zamieniana na energię cieplną;

energii wypromieniowanej odpowiada składowa rzeczywista impedancji promieniowania (rezystancja promieniowania), a energii współdrgającego środowiska składowa urojona impedancji promieniowania (reaktancja promieniowania);

przetwornik mechanoakustyczny jest równoważny transformatorowi idealnemu o przekładni równej powierzchni czynnej źródła dźwięku;

POLE ULTRADŹWIEKOWE

charakterystyka pola ultradźwiękowego (kształt i rozkład ciśnienia) zależy od:

= rodzaju źródła ultradźwięków

= częstotliwości;

modelem przetwornika ultradźwiękowego jest **płaski tłok drgający** w nieskończenie wielkiej odgrodzie; powierzchnia takiego tłoka składa się z nieskończonej ilości punktowych źródeł dźwięku, rozłożonych równomiernie i promieniujących wszechkierunkowo (generujących falę kulistą);

ciśnienie fali generowanej przez pojedynczy punkt na powierzchni tłoka w funkcji odległości jest opisane równaniem:

$$p = \frac{P_0}{r\lambda} e^{j(\omega t - \beta r)}$$

gdzie: P₀ - ciśnienie początkowe r - odległość od źródła fali

ciśnienie fali generowanej przez całkowitą powierzchnię tłoka jest opisane równaniem:

$$p = 2P_0 \sin \left[\frac{\pi}{\lambda} \left(\sqrt{a^2 + r^2} - r \right) \right]$$


gdzie: a - promień tłoka r - odległość na osi tłoka

ciśnienie na osi tłoka wykazuje rozkład, w którym występują maksima i minima; maksima ciśnienia występują w odległościach od osi tłoka opisanych warunkiem:

$$r_{n \max} = \frac{4a^2 - \lambda^2 (2n+1)}{4\lambda (2n+1)}$$
 $n = 0, 1, 2, ...$

minima ciśnienia występują w odległościach od osi tłoka opisanych warunkiem:

$$r_{n\min} = \frac{a^2 - \lambda^2 n^2}{2n\lambda}$$
 $n = 1, 2, 3, ...$



wraz ze wzrostem liczby n maksima i minima zagęszczają się i zbliżają do powierzchni przetwornika; ostatnie maksimum przypada dla n=0 w odległości opisanej równaniem:


$$r_0 = \frac{4a^2 - \lambda^2}{4\lambda}$$

w technice ultradźwiękowej średnica przetwornika jest znacznie większa od długości fali $(a^2 >> \lambda^2)$, dlatego stosuje się przybliżony wzór na odległość ostatniego maksimum:


$$r_0 \approx \frac{a^2}{\lambda}$$

1. WŁAŚCIWOŚCI FAL ULTRADŹWIEKOWYCH

odległość, w której występuje ostatnie maksimum, określa zakres pola bliskiego (strefy Fresnela); w polu bliskim występuje nierównomierny rozkład ciśnienia zarówno wzdłuż osi drgającego tłoka, jak i w kierunku poprzecznym od osi; nierównomierny rozkład ciśnienia wynika z interferencji elementarnych fal kulistych pochodzących od punktowych źródeł na powierzchni tłoka; pole bliskie ma w przybliżeniu **kształt** Przykład rozkładu poprzecznego ciśnienia w polu bliskim przetwornika cylindryczny;



w odległości większej od odległości ostatniego maksimum występuje pole dalekie (strefa Fraunhofera); w polu dalekim efekty interferencji fal są pomijalne ze względu na bardzo niewielkie różnice faz fal elementarnych; pole dalekie ma w przybliżeniu kształt ściętego stożka;



CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI

w zakresie **pola dalekiego** kształt i rozkład ciśnienia w polu ultradźwiękowym jest określony charakterystyką kierunkowości; charakterystyka kierunkowości jest krzywą wykreśloną w układzie współrzędnych biegunowych w ten sposób, że na współrzędnej r prowadzonej pod kątem 0 odkłada się stosunek amplitudy (np. ciśnienia) fali wysyłanej przez źródło w danym kierunku do amplitudy fali wysyłanej pod kątem θ = 0;

ciśnienie fali wysyłanej pod kątem θ (od osi tłoka) jest opisane równaniem:

$$p = \frac{P}{r\lambda} \frac{I_1(\beta a_0 \sin \theta)}{\beta a_0 \sin \theta} e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ciśnienie fali wysyłanej pod kątem $\theta=0$ (na osi tłoka) jest opisane równaniem:

$$p_0 = \frac{P}{2r\lambda} e^{j(\omega t - \beta r)}$$

charakterystyka kierunkowości jest opisana równaniem:

$$K(\theta) = \frac{p}{p_0} = \frac{2I_1(\beta a_0 \sin \theta)}{\beta a_0 \sin \theta} = \frac{2I_1(x)}{x}$$


gdzie: a₀ - promień tłoka (źródła dźwięku)

 I_1 - funkcja Bessela pierwszego rzędu pierwszego rodzaju

kat rozbieżności charakterystyki kierunkowości 2α jest miarą właściwości źródła i jest określony takimi wartościami katów θ i -θ, dla których funkcja K(θ) w układzie współrzędnych prostokątnych osiąga pierwszego zero;

pierwsze zero funkcji K(θ) przypada
w miejscu określonym równaniem:

$$x = \beta a_0 \sin \theta = 3,832$$




Przebieg charakterystyki kierunkowości w układzie współrzędnych prostokątnych

kat rozbieżności charakterystyki 2α jest określony równaniem:


$$\sin \alpha = 0,61 \frac{\lambda}{a_0}$$

kąt rozbieżności charakterystyki może być także określany dla punktów odpowiadających spadkowi amplitudy o 3 dB (do wartości 0,708 wartości maksymalnej); kąt rozbieżności charakterystyki $2\alpha'$ jest określony równaniem:

$$\sin \alpha' = 0,60 \frac{\lambda}{a_0}$$




Przykład charakterystyki kierunkowości przetwornika



Przybliżone charakterystyki kierunkowości przetwornika kwarcowego o cięciu z wytwarzającego falę ultradzwiękową w środowisku statym: L - fale podzużne, T - fale poprzeczne, R - fale powierzchniowe

kąt rozbieżności maleje (co odpowiada "zwężaniu" charakterystyki, czyli wzrostowi kierunkowości źródła) wraz ze wzrostem częstotliwości i zwiększaniem powierzchni promieniującego źródła; w medycynie wykorzystywane są przede wszystkim przetworniki o "ostrych" charakterystykach kierunkowości;

współczynnik kierunkowości jest stosunkiem natężenia dźwięku na osi źródła w odległości r do średniego natężenia dźwięku na powierzchni kuli o promieniu r, w środku której znajduje się źródło; współczynnik kierunkowości jest liczbą bezwymiarową, wskazującą, ile razy większe jest natężenie dźwięku na osi przetwornika kierunkowego od natężenia dźwięku przetwornika wszechkierunkowego (źródła punktowego) przy tej samej mocy zasilającej i w tej samej odległości;



Wyznaczenie współczynnika kierunkowości

natężenie dźwięku w odległości r na osi źródła wynosi I(r); natężenie dźwięku w odległości r pod kątem θ od osi wynosi $I(r) \cdot K^2(\theta)$;

moc wypromieniowana przez elementarny wycinek kuli jest opisana równaniem:

$$\Delta P_{\alpha} = dS \cdot I(r) \cdot K^{2}(\theta)$$

całkowita moc wypromieniowana przez źródło jest opisana równaniem:

$$P_a = 2\pi r^2 \cdot I(r) \cdot \int_{0}^{\pi} \int K^2(\theta) \sin \theta d\theta$$

współczynnik kierunkowości jest określony równaniem:

$$\Omega = \frac{I(r)}{\frac{P_a}{4\pi r^2}} = \frac{2}{\int\limits_0^{\pi} K^2(\theta) \sin \theta d\theta}$$

stąd natężenie dźwięku w odległości r na osi źródła wynosi:

$$I(r) = \frac{P_a}{4\pi r^2} \Omega ;$$

a natężenie dźwięku w dowolnym punkcie pola:

$$I(r,\theta) = \frac{P_a}{4\pi r^2} \Omega \cdot K^2(\theta)$$

dla źródeł, których nie można przedstawić jako tłoków, współczynnik kierunkowości jest opisywany bardziej skomplikowanymi zależnościami; dla **źródła liniowego** (którego długość L jest znacznie większa od długości fali) współczynnik kierunkowości jest opisany szeregiem:

$$\Omega_{L} = \beta L (\pi - \frac{2}{\beta L} - \frac{2\sin\beta L}{\beta L} + \frac{4\cos\beta L}{\left(\beta L\right)^{3}} - ...)$$

zysk kierunkowości określa współczynnik kierunkowości w mierze logarytmicznej i jest opisany równaniem:

$$G = 10 \log \Omega$$
 [dB]

CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA


występowanie ciśnienia promieniowania jest jednym ze zjawisk wynikających z występowania skończonych przesunięć cząstek fali ultradźwiękowej w technice ultradźwiękowej w odróżnieniu od nieskończenie małych przesunięć zakładanych w klasycznej akustyce;

teoretyczny rozkład ciśnienia wzdłuż biegnącej fali podłużnej dla nieskończenie małych wychyleń cząstek różni się od rozkładu ciśnienia dla wychyleń skończonych;

krzywa ξ określa przebieg wychyleń cząstki w funkcji x (w kierunku rozchodzenia się fali);

krzywa p określa przebieg ciśnienia w funkcji x dla **nieskończenie** małych wychyleń cząstki (w układzie Lagrange'a);

dla skończonych wychyleń cząstki (w układzie Eulera);



Rozkład ciśnienia dźwięku wzdłuż biegnącej fali podłużnej o skończonej amplitudzie

przy uśrednieniu po czasie ciśnienie zmienne redukuje się, stąd ciśnienie całkowite powinno być równe ciśnieniu statycznemu; w rzeczywistości przy skończonych wychyleniach cząstek występuje dodatkowo stałe ciśnienie, nazywane ciśnieniem promieniowania;

ciśnienie promieniowania jest liczbowo równe gęstości energii fali ultradźwiękowej i opisane wzorem:

$$p_r = \frac{I}{c} = w$$

gdzie: I - natężenie dźwięku

c - prędkość fali w danym ośrodku

w - gęstość energii fali

w ogólnym przypadku ciśnienie promieniowania fali padającej na granicę ośrodków o różnych prędkościach dźwięku c₁ i c₂ o współczynniku odbicia R pod katem α jest opisane równaniem:

$$p_{r} = I \left[\frac{(1+R)\cos^{2}\alpha}{c_{1}} - \frac{1-R}{c_{2}} \sqrt{1-\sin^{2}\alpha \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}}\cos\alpha} \right]$$

praktyce wykorzystuje się szczególne przypadki - przy padaniu na powierzchnię całkowicie odbijającą (R=1), np. granicę ciecz-powietrze:

$$p_r = \frac{2I}{c_1} \cos^2 \alpha$$

oraz przy prostopadłym padaniu na powierzchnię całkowicie przepuszczającą $(\alpha=0 i R=0):$

$$p_r = \frac{I}{c_1}$$

SYSTEMATYKA ZJAWISK ULTRADŹWIĘKOWYCH

wszystkie zjawiska ultradźwiękowe można podzielić na **zjawiska pierwotne** i **zjawiska wtórne; z fizycznego punktu widzenia** (wg Spenglera) zjawiska ultradźwiękowe dzielą się na:

- = zjawiska pierwotne
- = zjawiska wtórne, zachodzące w wyniku zjawisk pierwotnych;
- zjawiska **pierwotne** mają w przeważającej części (poza jednym) charakter **mechaniczny**, zjawiska **wtórne** charakter **mechaniczny**, **termiczny**, **elektryczny czy chemiczny**;
- **z medycznego punktu widzenia** wszystkie zjawiska ultradźwiękowe są zjawiskami pierwotnymi, a zjawiskiem wtórnym są różnego rodzaju reakcje organizmu;

inny podział zakłada wyróżnienie zjawisk związanych z różnymi wielkościami pola ultradźwiękowego:

- = kinematycznymi (ciśnieniem akustycznym, wychyleniem cząstki, prędkością cząstki, względnym zgęszczeniem), którym odpowiada 14 zjawisk wtórnych
- = energetycznymi (gęstością energii, ciśnieniem promieniowania, strumieniem energii, natężeniem fali), którym odpowiadają ok. 4 zjawiska wtórne
- = absorpcja, której odpowiadają 2 zjawiska wtórne;

KAWITACJA ULTRADŹWIĘKOWA

zjawisko kawitacji polega w uproszczeniu na rozrywaniu cieczy pod wpływem dużych sił dynamicznych; kawitacja ultradźwiękowa jest wywołana **zmiennym** ciśnieniem fali ultradźwiękowej;

ze względu na bardzo duże (rzędu tysięcy atmosfer) ciśnienie potrzebne do pokonania sił spoistości cieczy jednorodnej (odgazowanej), warunkiem zajścia zjawiska kawitacji jest występowanie w cieczy miejsc o zmniejszonej spoistości, np. pęcherzyków gazu, które stanowią zarodniki kawitacji; zakres promieni pęcherzyków biorących udział w zjawisku kawitacji mieści się w zakresie od promienia krytycznego do promienia rezonansowego; pęcherzyki o promieniach większych od promienia rezonansowego są łatwo wydzielane na powierzchnię cieczy w zjawisku pseudokawitacji;

promień krytyczny jest opisany równaniem:

$$R_{kr}^{3} + \frac{2\sigma}{p_{0}}R_{kr}^{2} - \frac{32\sigma^{3}}{27p_{0}(p_{0} - p)^{2} = 0}$$

gdzie:

 p_{0} - ciśnienie statyczne w cieczy

p - amplituda ciśnienia akustycznego

σ - napięcie powierzchniowe

promień rezonansowy jest opisany równaniem:

$$f = \frac{1}{2\pi R_{rez}} \sqrt{\frac{3\kappa}{\rho} \left(p_0 + \frac{2\sigma}{R_{rez}}\right)}$$

gdzie:

f - częstotliwość rezonansowa pęcherzyka


ρ - gęstość cieczy

 κ - wskaźnik adiabaty w pęcherzyku (c_p/c_v)

zakres promieni pęcherzyków, które mogą stać się zarodnikami kawitacji, zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia fali ultradźwiękowej i spadkiem częstotliwości;

proces kawitacji przebiega w kilku fazach; pierwsza faza zaczyna się, gdy pęcherzyk o promieniu krytycznym znajduje się w obrębie pola ultradźwiękowego o dostatecznie silnym natężeniu dźwięku; taki pęcherzyk jest poddawany kolejno ściskaniu i rozszerzaniu w takt częstotliwości ultradźwiękowej; w fazie rozszerzania do pęcherzyka przedostają się pary cieczy i dyfundują rozpuszczone w cieczy gazy, przez co **z okresu na okres pęcherzyk** zwiększa swój rozmiar aż do promienia rezonansowego; faza pierwsza trwa kilkadziesiąt do kilkuset okresów drgań;

w fazie drugiej pęcherzyk osiąga maksymalny rozmiar, a ciśnienie maksymalną wartość; rozmiar, a cisnienie manojmani, ściskanie i rozszerzanie pęcherzyka nie jest przebieg ciśnienia p, promienia pęcherzyka R, prędkości R, przyspieszenia R podczas kawitacji ultradźwiękowej - rozszerzanie trwa znacznie dłużej niż ściskanie;



gwałtowana implozja pęcherzyków powoduje powstanie bardzo wysokiego ciśnienia i wyzwolenie dużych sił, niszczących wszystko, co znajduje się w pobliżu obszaru kawitacji;

po zaniku pęcherzyka następuje jego ponowny wzrost, ale do mniejszych rozmiarów, tzw. wtórne rozszerzanie;

maksymalne ciśnienie w fazie zaniku pęcherzyka jest opisane równaniem:

$$p_{\text{max}} = \frac{3}{2} \dot{R}_{\text{max}} \rho \kappa^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}}$$

qdzie: R_{max} - maksymalna prędkość w fazie zaniku pęcherzyka

temperatura w końcowej fazie zaniku pęcherzyka jest opisana równaniem:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$$

gdzie: T_1 - temperatura na początku fazy zaniku

 p_1 , p_2 - ciśnienie na początku i na końcu fazy zaniku

warunkiem wystąpienia zjawiska kawitacji jest także przekroczenie minimalnej wartości natężenia dźwięku, nazywanej progiem kawitacji; wartość progu kawitacji zależy od:


- = rodzaju cieczy
- = czystości cieczy
- = ciśnienia hydrostatycznego
- = ciśnienia akustycznego
- = czasu nadźwiękawiania
- = częstotliwości;

decydujący wpływ na próg kawitacji ma częstotliwość;

| CZĘSTOTLIWOŚĆ f | PRÓG KAWITACJI I [W/cm²] |
|-----------------|--------------------------|
| 20 kHz | 1 |
| 200 kHz | 10 |
| 500 kHz | 200 |
| 3 MHz | 50 000 |

przykładowe parametry przebiegu zjawiska kawitacji

| CZĘSTOTLIWOŚĆ f | 20 kHz |
|---|----------|
| CIŚNIENIE STATYCZNE Po | 0,1 MPa |
| AMPLITUDA CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO p | 1 MPa |
| CZAS WZROSTU PĘCHERZYKA t ₁ | 32 μs |
| CZAS ZANIKU PĘCHERZYKA t ₂ | 8 µs |
| PRĘDKOŚĆ WZROSTU PĘCHERZYKA v ₁ | 23,5 m/s |
| PRĘDKOŚĆ ZANIKU PĘCHERZYKA v ₂ | 250 m/s |
| MAKSYMALNY PROMIEŃ PĘCHERZYKA R _{max} | 400 µm |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE Pmax | 300 MPa |
| TEMPERATURA W FAZIE ZANIKU T ₂ | 6000 K |



Przebieg wzrostu i zaniku jamy kawitacyjnej

PRZETWORNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

w technice ultradźwiękowej stosowane są przede wszystkim przetworniki z materiałów elektromechanicznie aktywnych, w których występują zjawiska magnetostrykcji (zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną drgań za pośrednictwem pola magnetycznego) lub elektrostrykcji (zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną drgań za pośrednictwem pola elektrycznego); zjawiska zachodzące w materiałach elektromechanicznie aktywnych są odwracalne, dzięki czemu wykonane z tych materiałów przetworniki mogą pełnić funkcję zarówno źródła, jak i odbiornika ultradźwięków;

wśród materiałów magnetostrykcyjnych wyróżnia się:

- = materiały piezomagnetyczne, dla których zachodzi zjawisko liniowe
- = polikrystaliczne ferromagnetyki, dla których zachodzi zjawisko kwadratowe, np. nikiel, kobalt;

wśród materiałów elektrostrykcyjnych wyróżnia się:

- = materiały piezoelektryczne, dla których zachodzi zjawisko liniowe
- = polikrystaliczne ferroelektryki, dla których zachodzi zjawisko kwadratowe, np. tytaniany ziem rzadkich

materiały magnetostrykcyjne są stosowane rzadziej, mimo że wymagają zastosowania mniej skomplikowanych układów elektronicznych do przetwarzania sygnałów;

materiały piezoelektryczne dzieli się na trzy podstawowe grupy:

- = kryształy piezoelektryczne naturalne, np. kwarc, turmalin
- = kryształy piezoelektryczne syntetyczne, np. sól Seignetta
- = ceramikę polikrystaliczną

obecnie w medycynie wykorzystywana jest praktycznie wyłącznie ceramika polikrystaliczna, przede wszystkim **tytanian cyrkonian ołowiu (PZT)** oraz **niobian ołowiu;**

ANALIZA PRACY PRZETWORNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO

rozpatrywany jest przetwornik piezoelektryczny drgający grubościowo, czyli względnie cienka płyta o grubości d i polu powierzchni A, zaopatrzona w elektrody; przetwornik jest traktowany jako układ posiadający:

- = 1 wejście elektryczne
- = 2 wyjścia mechaniczne;

do opisu stosuje się dwie grupy wielkości:

- = **elektryczne:** natężenie pola elektrycznego **E** i indukcję elektryczną **D**
- = mechaniczne: naprężenie T, odkształcenie S i wychylenie ξ ; przy czym zachodzą zależności:

$$D = f_1(E, S) \qquad T = f_2(E, S)$$

równania stanu materiału piezoelektrycznego mają postać macierzową:

$$[D] = [\varepsilon][E] + [e][S]$$
$$[T] = -[e][E] + [c^{\varepsilon}][S]$$

gdzie: [ɛ] - stała przenikalności dielektrycznej

[e] - stała piezoelektryczna

 $[c^{E}]$ – stała sprężystości przy E=const lub E=0

przy czym macierze w równaniach stanu mają postać macierzy kolumnowych o 3 składowych:

o 6 składowych:

$$\begin{bmatrix} D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \qquad \qquad \begin{bmatrix} T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1 \\ \dots \\ T_6 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_1 \\ \dots \\ S_6 \end{bmatrix}$$

przy założeniu **drgań grubościowych** przesunięcia cząstek zachodzą jedynie na kierunku x (kierunku odpowiadającym wymiarowi grubości przetwornika); drgania na kierunku x są opisywane układem równań w postaci:

$$D_x = \varepsilon_x E_x + e_{x1} S_1$$
$$T_1 = c_{11} S_1 - e_{x1} E_x$$

$$\text{gdzie:} \qquad \qquad \boldsymbol{\varepsilon_{\scriptscriptstyle x}} = \frac{\partial D_{\scriptscriptstyle x}}{\partial E} \qquad \quad \boldsymbol{e_{\scriptscriptstyle x1}} = \frac{\partial D_{\scriptscriptstyle x}}{\partial S_{\scriptscriptstyle 1}} = -\frac{\partial T_{\scriptscriptstyle 1}}{\partial E_{\scriptscriptstyle x}} \qquad \quad \boldsymbol{c_{\scriptscriptstyle 11}}^E = \frac{\partial T_{\scriptscriptstyle 1}}{\partial S_{\scriptscriptstyle 1}}$$


materiał piezoelektryczny na **odbiór** charakteryzuje **ciśnieniowa stała piezoelektryczna**, opisana równaniem:

$$g_{ik} = \frac{U_p}{l \cdot p} \qquad \left[\frac{V}{m \cdot Pa} \right]$$

gdzie: Up - napięcie polaryzacji

l - grubość przetwornika

p - ciśnienie



materiał
piezoelektryczny na
nadawanie
charakteryzuje
odkształceniowa stała
piezoelektryczna,
opisana równaniem:

Układ zastępczy przetwornika piezoelektrycznego

$$h_{ik} = \frac{U_p}{\Delta l} = c_{ik} g_{ik} = \frac{e_{ik}}{\varepsilon_{ik}} \qquad \left\lceil \frac{V}{m} \right\rceil$$

zdolność przetwornika przetwarzania energii mechanicznej na energię elektryczną określa **współczynnik sprzężenia elektromechanicznego**, opisany równaniem:

$$k_{1x} = \frac{e_{x1}}{\sqrt{\varepsilon_x c_{11}^E}}$$

sily wyjściowe na okładkach materiału piezoelektrycznego są opisane
równaniami:

$$\begin{split} F_1 &= Z_{em} U - \bigg(Z_b \, ' - \frac{1}{j \omega C_b} \bigg) \big(\dot{\xi}_1 + \dot{\xi}_2 \big) - Z_a \, ' \dot{\xi}_1 \\ F_2 &= Z_{em} U - \bigg(Z_b \, ' - \frac{1}{j \omega C_b} \bigg) \big(\dot{\xi}_1 + \dot{\xi}_2 \big) - Z_a \, ' \dot{\xi}_2 \\ \text{gdzie:} \qquad Z_a \, ' &= j Z_0 \, ' t g \, \frac{\beta \, ' d}{2} \qquad Z_b \, ' &= Z_0 \, ' \frac{1}{j \sin \beta \, ' d} \\ \\ \mathbb{Z}_{\text{em}} \, - \, \text{impedancja sprzegająca} \qquad Z_{em} = e_{x1} \, \frac{A}{d} \, J_b \, ' \, J_b \, ' \, J_b \, ' \, J_b \, J_b$$

$$C_{ ext{b}}$$
 - podatność $C_{b}=rac{arepsilon_{x}d}{arepsilon_{x1}^{2}A}=rac{C_{0}}{Z_{em}^{2}}$

gdzie: Z_0' - impedancja falowa przetwornika C_0 - pojemność statyczna przetwornika

na tej podstawie wyznacza się **układ zastępczy przetwornika** piezoelektrycznego w postaci:


TRYBY PRACY PRZETWORNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO

przetwornik piezoelektryczny może pracować w czterech trybach:

przy jednostronnym obciążeniu

po jednej stronie przetwornika znajduje się materiał obciążający (np. ośrodek biologiczny), a po drugiej powietrze (w przypadku idealnym próżnia); tryb stosowany w terapii ultradźwiękowej;


$$r_p = \rho_0 cA$$
 $d = (2n-1)\frac{\lambda}{2}$



przy jednostronnym obciążeniem z tłumieniem

po jednej stronie przetwornika znajduje się materiał obciążający, a po drugiej materiał tłumiący; tryb stosowany w diagnostyce ultradźwiękowe;


$$r_p =
ho_0 c A$$
 $r_t =
ho_1 c_1 A$ $d = (2n-1) rac{\lambda}{2}$ tłumienie r_t obciążenie r_p



przy dwustronnym obciążeniu

po obu stronach przetwornika znajduje się materiał o takiej samej impedancji; tryb niekorzystny, odpowiada sytuacji, w której przetwornik ulega uszkodzeniu;

$$r = \rho c$$
 $d = (2n-1)\frac{\lambda}{2}$



przy jednostronnym zamocowaniu

po jednej stronie przetwornik jest zamocowany na sztywno - w przypadku uszkodzenia mocowania po odczepieniu przechodzi w przetwornik półfalowy i emituje promieniowanie od dwukrotnie większej częstotliwości niż w warunkach prawidłowych;

$$d = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$$

