


FD-1

CZUJKA ZALANIA WODĄ



Czujka FD-1 umożliwia wykrycie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną. Instrukcja dotyczy czujki z wersją elektroniki 1.4 (lub nowszą).

1. Właściwości

- Zewnętrzna sonda.
- Nadzór napięcia zasilania.
- Dioda LED do sygnalizacji.
- Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża.

2. Opis

Czujka zgłasza alarm około 4 sekundy od chwili osiągnięcia przez poziom wody wysokości, na której umieszczone są elektrody sondy zewnętrznej. Podczas alarmu włączony jest przekaźnik i świeci dioda LED. Alarm kończy się kilka sekund po obniżeniu się poziomu wody poniżej wysokości, na której umieszczone są elektrody sondy.

Funkcje nadzoru

W przypadku dłuższego spadku napięcia poniżej 9 V (±5%), czujka zgłosi awarię. Awaria sygnalizowana jest włączeniem przekaźnika alarmowego oraz świeceniem diody LED. Sygnalizacja awarii trwa przez cały czas jej występowania.

Płytka elektroniki

- 1) zaciski:
 - +12V wejście zasilania.
 - COM masa.
 - TMP styk sabotażowy.
 - NC przekaźnik (NC).
- (2) styk sabotażowy.
- (3) dioda LED sygnalizująca stan przekaźnika. Świeci w kolorze czerwonym, kiedy styki przekaźnika są rozwarte.
- (4) kołki do włączania/wyłączania diody LED. Dioda LED jest włączona, gdy na kołkach jest założona zworka.
- 5 zaciski do podłączenia sondy.

3. Montaż





Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Czujka przystosowana jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

- 1. Wybierz miejsce, w którym czujka ma zostać zainstalowana.
- 2. Otwórz obudowę czujki (rys. 2).
- 3. Wykonaj w podstawie obudowy otwór do wprowadzenia wiązki przewodów.

- 4. Przeprowadź przewody przez wykonany otwór.
- 5. Przeprowadź przewody sondy przez otwór w obudowie.





- 6. Przy pomocy wkrętów przymocuj podstawę obudowy do powierzchni montażowej (rys. 4). Kołki i wkręty dołączone są do czujki.
- 7. Podłącz przewody do odpowiednich zacisków na płytce elektroniki.
- 8. Zamknij obudowę czujki.
- 9. Sprawdź poprawność działania czujki, zanurzając sondę w wodzie.
- 10. Umocuj przewody sondy i samą sondę. Czujka jest gotowa do pracy.

4. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC (±15%)
Pobór prądu w stanie gotowości	
Maksymalny pobór prądu	4 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	
Długość przewodu sondy	3 m
Klasa środowiskowa	
Zakres temperatur pracy	10 °C+55 °C
Wymiary obudowy	26 x 112 x 29 mm
Masa	81 g

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.eu/ce