Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

ANALIZA ȘI SINTEZA DISPOZITIVELOR NUMERICE

TITULAR: LECT.UNIV. ANA ȚURCAN

TEMA NR.3: SISTEMELE DE NUMERAȚIE

- 1. Noțiune de bază despre sistemul de numerare
- 2. Conversia numerelor dintr-un sistem de numerație în altul.
- 1. Sisteme de numerație un complex de reguli si simboluri cu ajutorul carora este reprezentata si prelucrata informatia numerica.

Simbolurile prin care se reprezinta informatia numerica - cifre.

Numarul de cifre prin care sunt reprezentate numerele - baza sistemului de numerare. Multitudinea Sistemelor de numerare(S.N) se împart in 2 grupe mari. Pozitionale si Nepozitionale.

În S.N pozitionale valoarea fiecarei cifre depinde de pozitia ei în reprezentarea numerica. În S.N Nepozitionale valoarea cifrei nu depinde de pozitia ei în reprezentarea num.

Orice numere A poate fi reprezentat:

$$A = a_{n-1}r^{n-1} + a_{n-2}r^{n-2} + \dots + a_1r^{1} + a_0r^{0} + a_{-1}r^{-1} + a_{-2}r^{-2} + \dots + a_{-m}r^{-m}$$

$$A = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i r^i$$

A- num

a_i - este cifra care se afla în pozitia (i)

r - este baza sistemului de numeratie

n - num.de cifre ce reprezintă partea întreaga a numerelor.

m - num.de cifre ce reprezintă partea fracțională a numerelor.

Un numar în baza 10 conform relatiei poate fi scris ca o suma de puteri ale lui 10:

$$A = 7*10^4 + 2*10^3 + 5*10^2 + 1*10^1 + 8*10^0 + 3*10^{-1} + 7+10^{-2} + 8*10^{-3}$$

Sistemele de numerație Zecimal Binar, Octal, Hexazecimal, Ternal.

Sistemul de numerație Binar – un sistem de numerație în baza 2, numărul de cifre de la 0-1. Cifrele se numesc binare sau biți.

Sistem de numerație				
Sistem	Bază			
Binar	2			
Ternar	3			
Cuaternar	4			
Octal	8			
Zecimal	10			
Duodecimal	12			
Hexazecimal	16			
Vigesimal	20			
Sexazecimal	60			

Valoarea în	Valoarea în	Numărul binar	Numărul binar	
zecimal	hexazecimal	coresp. cifrei hexa	coresp. cifrei octal	
0	0	0000	000	
1	1	0001	001	
2	2	0010	010	
3	3	0011	011	
4	4	0100	100	
5	5	0101	101	
6	6	0110	110	
7	7	0111	111	
8	8	1000		
9	9	1001		
10	A	1010		
11	B	1011		
12	С	1100		
13	D	1101		
14	Е	1110		
15	E	1111		

2. Conversia numerelor

În calculatoare de obicei se folosesc sisteme liniare sau pentru codificarea numerelor se folosesc sisteme hexagone. Deoarece este necesară găsirea modului de a determina echivalentul unuia și aceluiași număr în diferite sisteme de numerați se necesită stabilirea modului de conversie (transfer, trecere) dintr-un sistem de numerație în altul. Regulile de conversise a numerelor dintr-un sistem de numerare în altul sunt diferite pentru partea întreaga si partea fracțională. Conversia unui număr întreg A din sistemul de numerație q în sistemul b constă în determinarea valorilor cifrelor a0, a1, ...an-1, a numărului respectiv reprezentat prin expresia:

$$A = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_1b^1 + a_0b^0$$

Împărțin ambele părți la b rezultă $A/b=a_{n-1}b^{n-2}+...+a_1b^0+a_0/b$

Notind prin: $\mathbf{a1} = \mathbf{a_{n-1}b^{n-2}} + \dots + \mathbf{a_1b^0}$ rezulta $\mathbf{A} = \mathbf{a1b} + \mathbf{a_0}$

Unde a1 şi respective a_0 sunt cîtul şi restul obţinut. Dacă continuăm procedura vom primi $a1=a2b+a_1$

Cu alte cuvinte regula pentru partea întragă este că se împarte nr. la baza SN. Procesul continuă până cînd cîtul devine zero iar resturile de la împărțire sunt Cifrele în noul SN și se scriu în ordinea inversă obținerii lor. Ex: 39/2

$$39=4*8+7$$
 $4=0*8+4$
 $39_{10}=47_8(39_D=47_O)$

$$1*2^5+0*2^4+0*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=32+0+0+4+2+1=39$$

Ex: 179/H

Conversia numerelor fracționale:

Conversia unui număr fracționar A din sistemul de numerație \mathbf{q} în sistemul \mathbf{b} constă în determinarea valorilor cifrelor \mathbf{a}_{-1} , \mathbf{a}_{-2} , ... $\mathbf{a}_{\mathbf{m}}$, a numărului respectiv reprezentat prin expresia:

$$A=a_{-1}b^{-1}+a_{-2}b^{-2}+...+a_{-m}b^{-m}$$

Înmulțim ambele părți acestei expresii la b obținem :

$$A*b=a_{-1}+a_{-2}b^{-1}+a_{-3}b^{-2}...+a_{-m}b^{-m+1}$$

În această expresie a_{-1} care este cea mai semnificatifă cifră în sistemul de num. b, va fi partea întreagă a produsului obținut, iar $a_{-2}b^{-1}+a_{-3}b^{-2}...+a_{-m}b^{-m+1}$ partea fracționară. Mai departe înmulțind $a_{-2}b^{-1}+a_{-3}b^{-2}...+a_{-m}b^{-m+1}$ cu b vom obține în partea întreagă a noului produs valoarea următoarei cifre a_{-2}

Astfel pentru partea fracționară a nr se înmulțește cu baza SN în care are loc conversia. Partea întreagă a produsului obținut v-a fi cea mai semnificativa cifră in noul SN.

În iterațiile următoare se înmulțesc părțile fractionare a produselor obținute în iterațiile precedente.

Cifrele în noul SN sunt: toate părțile întregi a produsului în ordinea calculării lor. Procesul de conversie continua până în momentul când se obține exactitatea necesară(6) sau partea fracționară va fi egală cu zero.

Daca trebuie obținută aceeași exactitate a numărului în ambele sisteme de numerație atunci vom da o difinitie: daca in sistemul de numerație cu baza mai mica(în cazul nostru este r) avem (n) cifre, iar in sistemul de numeratie cu baza mai mare avem (m) cifre atunci relatie dintre n si m este n=k*m unde k=log_rh

De obicei pentru partea fracționară se da inițial exactitatea necesară.

0,61	Х	2	=	1,22
0,22	Х	2	=	0,44
0,44	Х	2	=	0,88
0,88	Х	2	=	1,76
0,76	Х	2	=	1,52
0,52	Х	2	=	1,04
0,04	х	2	=	0,08

Verificarea: $0,6093 \approx 1*2^{-1}+1*2^{-4}+1*2^{-5}+1*2^{-6}$

Exemple de conversie din alte sisteme de numerație decît zecimal: $(247,315)_{O}$ = $(010\ 100\ 111,\ 011\ 001\ 101)B$

 $(11,0111011)_{B} = (011,011101100)_{B} = (3,354)_{O}$

 $(11,01101100101)_{B} = (0011, 0110 1100 1010)_{B} = (3,6CA)_{H}$ $(6AF3,B2)_{H} = (1010 1111 0011, 1011 0010)_{B}$

Exemplu:

- 1. Să se reprezinte în baza 2 si 16 numărul real 14,75:
- 2. Se dă numărul întreg în hexazecimal 3A8(H) și se cere valoarea sa în zecimal:
- 3. Se dă numărul fracționar 0,341(o) scris în baza 8 și se cere valoarea sa în zecimal:
- 4. Se dă numărul în binar 110,110110(B) și se cere valoarea sa în hexazecimal și în zecimal:

Vă mulţumesc pentru atenție!

