





控制单元


- A 上行停止电磁线圈
- B 上行减速电磁线圈
- C 下行减速电磁线圈
- D 下行停止电磁线圈
- H 手动平层
- S 安全阀
- U 旁通阀
- V 止回阀
- W 上行平层阀
- X 满速下降阀
- Y 下行平层阀

上行调整

- 1. 旁通流量
- 2. 上行加速
- 3. 上行减速
- 4. 上平层速度
- 5. 上行停止

下行调整

- 6. 下行加速
- 7. 满速下行
- 8. 下行减速
- 9. 下平层速度



P 进油口
T 回油口
Z 接油缸

水平断面

压力分布图

- 油泵
- 旁通阀腔
- 上平层阀腔
- 油箱
- 油缸
- 下行阀腔
- 下平层阀腔

垂直断面

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • 74078 Heilbronn • Pfaffenstrasse 1 • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de