

# BOSE 도우미 서비스 가이드

---

## 개요

BOSE 제품의 문제 해결 및 AS 안내를 위한 대화형 웹 애플리케이션입니다.

---

## 주요 기능

### 1. 제품 카테고리

- 헤드폰: QC Ultra 2세대, QC Ultra, QC, QC45, QC35, QC25
- 이어버드: QC Ultra 이어버드 2세대, QC Ultra 이어버드, 울트라 오픈 이어버드, QC 이어버드 II
- 스피커: 홈 스피커 시리즈, SoundLink Flex/Max/Revolve/Mini
- 홈시어터: Soundbar Ultra/900/700/600/500/300, TV 스피커
- 홈오디오: Wave SoundTouch, SoundTouch 10/20/30 (단종 제품 포함)

### 2. 문제 해결 흐름

시작 → 제품 선택 → 증상 선택 → 공장 초기화 안내 → 성공/실패 → AS 접수

---

## QC Ultra 헤드폰 2세대 매뉴얼

### 배터리 사용 시간

- **ANC 켜짐 + 물입형 오디오 꺼짐:** 최대 30시간
- **ANC 켜짐 + 물입형 오디오 켜짐:** 최대 23시간
- **ANC 꺼짐:** 최대 45시간
- **급속 충전:** 15분 충전으로 최대 3시간 사용

### 버튼 조작법

블루투스/전원 버튼 (오른쪽 이어컵 뒷면)

- 짧게 누름: 전원 켜기
- 길게 누름: 전원 끄기
- 계속 누름: 페어링 모드

다기능 버튼 (오른쪽 이어컵 아랫면)

- 1번: 재생/일시정지, 전화 받기/끊기
- 2번: 다음 트랙

- 3번: 이전 트랙
- 길게: 청취 모드 순환

#### 볼륨 스트립 (오른쪽 이어컵 뒷면 세로)

- 위로 쓸기: 볼륨 올리기
- 아래로 쓸기: 볼륨 내리기
- 길게 터치: 단축키 실행

#### 청취 모드

- **Quiet** 모드: 완전한 노이즈 캔슬링
- **Aware** 모드: 투명 모드 (주변음 허용)
- **Immersion** 모드: 공간음향 (음악 최적화)
- **Cinema** 모드: 공간음향 (영상 최적화)

#### 블루투스 연결

##### 처음 연결하기

1. Bose 앱 설치 후 전원 켜면 자동 감지
2. 수동: 블루투스 버튼 길게 → 파란 불 깜빡이면 연결
3. Fast Pair (Android): 페어링 모드에서 자동 팝업

##### 멀티포인트

- 최대 2개 기기 동시 연결
- 최대 6개 기기 기억

#### LED 상태등 안내

| LED 색상        | 의미                  |
|---------------|---------------------|
| 파란색 천천히 깜빡임   | 블루투스 연결 대기 (페어링 모드) |
| 파란색 5초 켜짐     | 블루투스 연결 완료          |
| 흰색 켜짐         | 배터리 완충              |
| 주황색 켜짐        | 배터리 낮음~중간 또는 충전 중   |
| 흰색 2번 깜빡임     | 전원 꺼짐 또는 초기화 완료     |
| 주황색 빠르게 깜빡임   | 공장 초기화 진행 중         |
| 주황색/흰색 교대 깜빡임 | 오류 발생               |

## 공장 초기화 방법

### 헤드폰 제품

#### QC Ultra 헤드폰 2세대 / QC Ultra 헤드폰

1. Bose 앱 제거
2. 블루투스 목록 삭제
3. 블루투스/전원 버튼 + 다기능 버튼 동시에 **15초** 누름
4. 흰색 불 → 완료

#### QC 헤드폰

1. Bose 앱 제거
2. 슬라이더를 **BT 방향**으로 밀어 페어링 모드 진입
3. **ANC 버튼 10초** 누름
4. 표시등 흰색 깜빡 → 완료

#### QC45 헤드폰

1. Bose 앱 제거
2. 볼륨 - + 다기능 버튼 동시에 **10초** 누름
3. 표시등 흰색 깜빡 → 완료

### 이어버드 제품

#### QC Ultra 이어버드 2세대

##### 주의: 3번 반복 필수

1. 앱 제거 & BT 삭제
2. 케이스 넣고 덮개 오픈 → 뒷면 버튼 **25초** 누름
3. 흰색 2번 깜빡 → 파란색 → 꺼짐
4. 이 과정을 **3번** 반복
5. 3번째 후 주황색 깜빡 → 파란색 천천히 깜빡 → 완료

#### QC 이어버드 II

##### 1회만 실행

1. 앱 제거 & 충전 케이블 연결
2. 케이스 넣고 덮개 오픈 → 뒷면 버튼 **30초** 누름
3. LED 흰색 고정 → 파란색 천천히 깜빡 → 완료

### 스피커 제품

#### 홈 스피커 300/450/500

1. Bose 앱 제거
2. 볼륨 - + **AUX** 버튼 동시에 **10초**
3. 라이트 바 2번 깜빡 → 완료

#### **SoundLink Flex / Max**

1. Bose 앱 제거
2. 전원 버튼 + 볼륨 - 버튼 동시에 **10초**
3. 흰색 깜빡 → 재부팅 → 완료

## 서비스센터 정보

### 세기HE BOSE 공식 서비스센터

- 주소: 서울시 중구 소파로 127번지 (남산동 2가 23) 세기빌딩
- 전화: 02-3446-3514
- 운영시간: 평일 오전 10시 ~ 오후 6시 (주말·공휴일 휴무)

### 찾아오는 길

#### 지하철

4호선 명동역 1번 출구 → 남산 케이블카 방면 도보 약 10분

#### 버스

104, 105, 263, 421, 507, 604, 6001, 6015, 7011번 — 명동역 입구 하차

#### 자가용

명동역 → 남산 방면 우회전 → 소파로(남산 케이블카) 방면 직진 → 명지빌딩 앞길 우회전 → 갈림길 좌회전 → BOSE 서비스센터 주차장

## AS 접수 안내

### 택배비 부담 기준

| 구매 시기  | 고객→센터 | 본사→고객 | 비고        |
|--------|-------|-------|-----------|
| 3개월 미만 | 본사 부담 | 본사 부담 | 한진택배만 가능  |
| 3~6개월  | 고객 부담 | 본사 부담 | 모든 택배사 가능 |
| 6개월 이후 | 고객 부담 | 고객 부담 | 모든 택배사 가능 |

### 포장 & 발송 체크리스트

#### 메모지 필수 동봉

개인정보보호법으로 발신자 정보가 가려지므로 반드시 메모지에 작성:

- 성함 · 연락처 · 주소
- 고장 증상 (자세히 작성할수록 빠른 처리)

#### 영수증 첨부

- 종이 영수증: 제품과 함께 동봉
- 온라인 구매: 구매 내역 캡처 후 인쇄해서 동봉

- **1년 초과:** 영수증 없이 접수 진행

제품 안전 포장

- 완충재로 꼼꼼히 감싸 파손 방지

무상 **AS** 제외 사항 (고객 과실)

- **침수:** 물에 젖은 경우
- **파손:** 외부 충격으로 손상된 경우
- **분실:** 부품이나 액세서리를 잃어버린 경우

위 경우 유상 수리로만 진행 가능

단종 제품 보상교체 안내

제품 불량 확인 시: 현재 출시 중인 제품을 약 **25% 할인된 가격**으로 보상 교체

## 블루투스 연결 문제 해결

### 새 기기에 연결이 안 될 때

#### 방법 1: Bose 앱 (권장)

- Bose 앱 설치 후 헤드폰 전원 켜기
- 앱이 자동으로 감지하여 연결 안내

#### 방법 2: 수동 페어링

1. 헤드폰 전원 끄기
2. 블루투스/전원 버튼 길게 눌러 파란 불 깜빡임 (페어링 모드)
3. 스마트폰 블루투스 설정에서 **BOSE QC ULTRA 2 HP** 선택

#### 방법 3: Fast Pair (Android 전용)

- 페어링 모드 상태에서 Android 기기 가까이 두기
- 화면에 팝업 알림 표시 → 탭하여 연결

### 쓰던 기기에 갑자기 안 될 때

1. 기기 블루투스 껐다 켜기: 스마트폰 블루투스 재시작
2. 헤드폰 전원 껐다 켜기: 헤드폰 완전히 껐다가 다시 켜기
3. 블루투스 목록에서 삭제 후 재연결: 처음부터 다시 페어링

### 연결이 자주 끊길 때

#### 원인 1: 거리 또는 장애물

- 블루투스 안정 범위: 약 10m 이내
- 벽, 사람 등 장애물 많으면 신호 약화

#### 원인 2: 무선 간섭

- 와이파이 공유기, 전자레인지 근처에서 끊김 심화
- 위치 변경 테스트 권장

#### 원인 3: 여러 기기 동시 연결 시도

- 이전 연결 기기가 자동 연결 시도 시 끊김 가능
- 사용하지 않는 기기의 블루투스 끄기

---

## 고객센터 연락처

- **BOSE** 공식 고객센터: 1588-5044 (평일 09:00~18:00)
- 한진택배: 1588-0011

- 서비스센터: 02-3446-3514 (평일 10:00~18:00)