

ZALECENIA STOSOWANIA gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą natrysku

LIPIEC 2014 / WERSJA 2 / SIKA SERVICES AG / D TAYLOR



SPIS TREŚCI

1	Przedmiot	4
2	Opis systemu	4
2.1	Dokumenty związane	4
2.2	Ograniczenia	5
3	Produkty	5
3.1	Struktura systemu	5
3.2	Składowanie materiałów	6
4	Wyposażenie	6
4.1	Wyposażenie do mieszania	6
4.2	Materiały	6
4.3	Niezbędne wyposażenie podstawowe	6
4.4	Dodatkowe wyposażenie	7
4.5	Pistolet natryskowy grawitacyjny	7
4.6	Natrysk metodą mokrą	7
4.7	Natrysk metodą suchą	8
4.8	Sprężarki	9
5	Bezpieczeństwo i higiena pracy	9
5.1	Ocena ryzyka	9
5.2	Ochrona osobista	9
5.3	Pierwsza pomoc	9
6	Ochrona środowiska	10
6.1	Czyszczenie narzędzi / wyposażenia	10
6.2	Usuwanie odpadów	10
7	Przygotowanie	10
7.1	Podłoże betonowe	10
7.2	Stal zbrojeniowa	11
7.3	Nawilżanie podłoża	11
7.4	Deskowanie	11
8	Wyposażenie do natrysku	11
8.1	Pompy	11
8.2	Przewody giętkie lub rury	12
8.3	Dysze	12
8.4	Sprężarki	13
9	Mieszanie	13
9.1	Produkty jednoskładnikowe	14
9.2	Produkty dwuskładnikowe	14
9.3	Produkty trójskładnikowe	14
10	Aplikacja	15
10.1	Uwagi ogólne	15
10.2	Prace przy użyciu grawitacyjnego pistoletu natryskowego	16
10.3	Natrysk metodą mokrą	16
10.4	Natrysk metodą suchą	18
10.5	Usuwanie deskowania	18
10.6	Wykończenie powierzchni	19
10.7	Pielęgnacja	19
10.8	Uwagi do stosowania	19
11	Nadzór, pobieranie próbek, kontrola jakości	19

ZALECENIA STOSOWANIA gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą natrysku Lipiec 2014, W2 Nr 850 3203



14	Uwagi prawne	27
13.2	Minimalizowanie ryzyka powstawania zatorów	25
13.1	Schemat powstawania zatorów	24
13	Zatory	24
12	Zużycie	22
11.3	Badania odbiorcze	21
11.2	Kontrola jakości przed, podczas i po zakończeniu aplikacji	21
11.1	Kontrola jakości podłoża – przed i po przygotowaniu	20



3/27

1 PRZEDMIOT

Niniejsze zalecenia stosowania przedstawiają "krok po kroku" procedurę naprawy betonu metodą natrysku na mokro lub na sucho za pomocą gotowych do użycia zapraw Sika®: Sika MonoTop®, SikaCem® Gunit, Sika® Gunit, SikaTop®, Sika® Repair i Sika® EpoCem®.

Dokument nie obejmuje procedury przygotowania podłoża betonowego i stali zbrojeniowej przed wykonaniem napraw. Informacje te zawarte są w "Zaleceniach stosowania gotowych do użycia zapraw Sika® do napraw betonu metodą ręczną" nr 850 3201.

2 OPIS SYSTEMU

System Sika® do naprawy betonu składa się z warstwy sczepnej, zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, zaprawy naprawczej i zaprawy wyrównawczej.

ZASTOSOWANIE

- Warstwy sczepne poprawiające przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża betonowego
- Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych prętów zbrojeniowych w betonie (zasada 11, metoda 11.1)
- Naprawa i odbudowa uszkodzonych elementów betonowych np. budynków, mostów, infrastruktury (zasada 3, metoda 3.3)
- Wzmacnianie konstrukcji, zwiększenie lub odtworzenie nośności konstrukcji betonowej poprzez nadłożenie zaprawy (zasada 4, metoda 4.4)
- Utrzymanie lub przywrócenie stanu pasywnego stali zbrojeniowej (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2)
- Zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy
- Naprawa uszkodzeń

WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowe zaprawy pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości
- Produkty jednoskładnikowe, wymagające tylko dodania wody, produkty dwuskładnikowe i trójskładnikowe
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Wszechstronne właściwości
- Niski skurcz
- Produkty o klasyfikowanych właściwościach mechanicznych
- Warstwa sczepna o długim czasie otwartym
- Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
- Możliwość nanoszenia metodą ręczną lub mechaniczną
- Kompatybilne z produktami do ochrony betonu systemu Sikagard®

2.1 DOKUMENTY ZWIĄZANE

Niniejsze zalecenia stosowania zostały opracowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie europejskiej PN-EN 1504: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych":

- PN-EN 1504 Część 1: Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności
- PN-EN 1504 Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
- PN-EN 1504 Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją
- PN-EN 1504 Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów
- PN-EN 1504 Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac



2.2 OGRANICZENIA

- Produkty powinny być stosowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Lokalne różnice miedzy produktami mogą powodować niewielkie różnice w ich właściwościach. Należy zawsze stosować aktualne krajowe Karty Informacyjne i Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
- Dane o konstrukcji oraz warunkach na budowie należy uzyskać od architekta, inżyniera nadzoru oraz z właściwych rysunków, warunków technicznych (specyfikacji) oraz dokumentów oceny ryzyka.
- Wszystkie prace powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych wykonawców zgodnie ze wskazówkami inspektora nadzoru lub upoważnionego inżyniera.
- Niniejsze zalecenia stosowania są tylko poradnikiem i powinny być dostosowane do lokalnych produktów, norm, przepisów i innych wymagań.

3 PRODUKTY

Jednoskładnikowe, gotowe do użycia zaprawy naprawcze, warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją, zaprawy wyrównawcza	
Jednoskładnikowe, gotowe do użycia zaprawy naprawcze, warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją,	
Gotowe do użycia zaprawy do natrysku metodą suchą	
Gotowe do użycia zaprawy do natrysku metodą suchą	
Dwuskładnikowa, gotowa do użycia warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia	
Trójskładnikowa, gotowa do użycia warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją i zaprawa wyrównawcza	

3.1 STRUKTURA SYSTEMU

System do napraw Sika® obejmuje następujące produkty:

Warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia		
Sika MonoTop®-910 N	Normalne zastosowania	
Sika® Repair-10 F	Normalne zastosowania	
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	Podwyższone wymagania	
Zaprawy do napraw		
Sika MonoTop®-352 N /NFG	klasa R3 normalnie wiążąca zaprawa CC lub PCC	
Sika MonoTop®-412 N/NFG	klasa R4 normalnie wiążąca zaprawa CC lub PCC	
Sika® Repair-13 F	klasa R4 normalnie wiążąca zaprawa PCC	
SikaCem® Gunit-02 NFG	klasa R4 normalnie wiążąca zaprawa SPCC	
Sika® Gunit-03	klasa R4 normalnie i szybkowiążąca zaprawa CC	
Zaprawy wyrównawcze i uszczelnia	jące pory	
Sika MonoTop®-723 N	klasa R3 normalne zastosowania	
Sika MonoTop®-726 N	klasa R3 normalne zastosowania	
Sika® Repair-30 F	klasa R3 normalne zastosowania	
Sikagard®-720 EpoCem®	klasa R4 podwyższone wymagania	

Polski

ZALECENIA STOSOWANIA gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą natrysku Lipiec 2014, W2

Sika[®]

Nr 850 3203

3.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW



Materiały należy składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chłodnych warunkach. W Kartach Informacyjnych podano minimalną i maksymalną temperaturę składowania.

4 WYPOSAŻENIE

4.1 WYPOSAŻENIE DO MIESZANIA

Do mieszania stosować profesjonalne wyposażenie.



Mieszadło pojedyncze niewielkie ilości



Mieszadło podwójne średnie ilości



Mieszarka o wymuszonym obiegu duże ilości

4.2 MATERIAŁY

Odpowiednia ilość materiałów Sika®	Patrz rozdział 12
Odpowiednia ilość czystej wody	Do mieszania zapraw jednoskładnikowych, nawilżania podłoża i czyszczenia

4.3 NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Narzędzia ręczne	Kielnie, pace, pędzle do nakładania materiałów Do stosowania razem z wyposażeniem do natrysku
Usuwanie betonu	Zwykle stosowane narzędzia. Młot udarowy lub odpowiednie wyposażenie do mechanicznego usuwania i oczyszczania betonu
Miarki	Do dokładnego odmierzania wody zarobowej
Wyposażenie do mieszania	Patrz rozdział 4.1
Pojemniki do mieszania	Pojemność odpowiednia do mieszania ~18-20 litrów wody z 25 kg suchej zaprawy
Wyposażenie do natrysku	Patrz rozdziały 4.5, 4.6 i 4.7
Gąbka lub sprężone powietrze (niezaolejone)	Do usuwania z podłoża nadmiaru wody
Pielęgnacja	Membrana lub podobny materiał do ochrony świeżej zaprawy
Czyszczenie	Szczotka, woda pod niskim ciśnieniem
Pojemniki na odpady	Na opakowania papierowe i nadmiar materiałów



4.4 DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Narzędzia do czyszczenia	Usuwanie produktów korozji ze stali zbrojeniowej
Deskowania	Do profilowania krawędzi i kontroli grubości warstwy
Materiał uszczelniający	Uszczelnianie deskowań

4.5 PISTOLET NATRYSKOWY GRAWITACYJNY

Na rynku dostępne są różne rodzaje grawitacyjnych pistoletów natryskowych. Ogólne wymagania techniczne podano poniżej.

- Wymagają zewnętrznej, niezależnej sprężarki (patrz wymagania w specyfikacji pistoletu)
- Przeciętnie wymagane ciśnienie powietrza 2 3 bary
- Pojemność zbiornika ~1 litr
- Średnica dyszy 3 razy większa niż największa wielkość ziarna zaprawy

Zalecane grawitacyjne pistolety natryskowe do stosowania z gotowymi do użycia zaprawami Sika®.

P	Producent	Sprzęt do natrysku
Producent 1		Typowy grawitacyjny pistolet natryskowy
Nazwa	Putzmeister GmbH	
Adres	Max-Eyth-Str. 10	
	72631 Aichtal	
	Germany	
Telefon	+49-7127-599-0	- 4
Strona internetowa	www.putzmeister.com	70

Tablica 1 – Pistolety natryskowe grawitacyjne

4.6 NATRYSK METODĄ MOKRĄ

Istnieje wiele różnych typów maszyn do natrysku metodą mokrą. Przykłady rozwiązań:

- Pompy wirnikowe
- Pompy śrubowe
- Pompy tłokowe
- Pompy dwutłokowe
- Pompy wyciskowe



Zalecane wyposażenie do natrysku metodą mokrą gotowych do użycia zapraw Sika®.

	Producent	Wyposażenie
Producent 1		S5
Nazwa	Putzmeister GmbH	
Adres	Max-Eyth-Str. 10	Putzmeish
	72631 Aichtal	273 POLIZINESCE
	Germany	
Telefon	+49-7127-599-0	
Strona internetowa	www.putzmeister.com	
Producent 2		Vario-Plus
Nazwa	Wilcowa AG	
Adres	Riedthofstrasse 172	
	8105 Regensdorf	
	Switzerland	
Telefon	+49-7127-599-0	
Strona internetowa	www.wilcowa.ch	The Vices

Tablica 2 – Przykładowe wyposażenie do natrysku metodą mokrą

4.7 NATRYSK METODĄ SUCHĄ

Wyposażenie do natrysku metodą suchą różni się pomiędzy sobą; typowe wymagania techniczne podano poniżej.

- Różne wydajności agregatów np. Aliva-237:
 - od pompie wirnikowej 0,7 litra = $^{\circ}$ 0,2 do 0,5 m³/godz.
 - do pompy wirnikowej 5,6 litra = 1 ,7 do 4 m³/godz.
- Odległość podawania w poziomie ~300 m; w pionie ~100 m
- Silnik 380 480 Volt /50-60 Hz / 3,0 kW

Zalecane wyposażenie do natrysku metodą suchą gotowych do użycia zapraw Sika®.

Producent		Wyposażenie	
Producent		AL-237 / AL-257	
Nazwa	Sika Schweiz AG		
Adres	Aliva Equipment		
	Tüffenwies 16		
	8048 Zürich		
	Switzerland		
Telefon	+41 58 436 40 40		
Strona internetowa	www.sika.ch		
e-mail	aliva@ch.sika.com		

Tablica 3 – Agregaty do natrysku metodą suchą Aliva



4.8 SPRĘŻARKI

Typowy pistolet natryskowy zużywa powietrze w ilości 0,15 – 0,30 m³/minutę. Sprzęt do natrysku mokrego, który nie posiada wbudowanej sprężarki zużywa 8 – 12 m³/minutę. Należy zawsze zapoznać się z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi agregatu do natrysku przed przystąpieniem do prac.

5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

5.1 OCENA RYZYKA



Należy prawidłowo ocenić zagrożenie dla zdrowia i życia spowodowane spadającymi przedmiotami lub elementami oraz wynikające z uszkodzeń naprawianej konstrukcji.

Rusztowania i konstrukcje tymczasowe muszą zapewnić stabilne i bezpieczne miejsce pracy. Nie podejmować niepotrzebnego ryzyka!

5.2 OCHRONA OSOBISTA



Pracuj bezpiecznie!

Praca z materiałami zawierającymi cement może powodować powstawanie pyłu, który powoduje mechaniczne podrażnienie oczu, skóry, nosa i gardła.

W czasie przenoszenia, otwierania opakowań i mieszania materiałów zawierających cement należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne.

Należy zawsze stosować maskę przeciwpyłową dla ochrony nosa i gardła.

Przez cały czas należy nosić odpowiednie obuwie ochronne, rękawice i inne środki ochrony skóry.

Po pracy i przed jedzeniem umyć ręce odpowiednim mydłem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

5.3 PIERWSZA POMOC



Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku nadmiernego wdychania, spożycia lub kontaktu z oczami skutkującymi podrażnieniami. Bez polecenia personelu medycznego nie wywoływać wymiotów.

Przemyć oczy dużą ilością czystej wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Natychmiast zdjąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie oczu przez 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i myć skórę przez 10 minut a następnie skonsultować się z lekarzem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.



6 OCHRONA ŚRODOWISKA

6.1 CZYSZCZENIE NARZĘDZI / WYPOSAŻENIA

Wszystkie narzędzia i wyposażenie myć wodą natychmiast po użyciu. Stwardniały materiał może być usunięty tylko mechanicznie.

Aby zapobiec tworzeniu się zbryleń zaprawy sprzęt natryskowy w trakcie nanoszenia materiału powinien być co pewien czas dokładnie umyty wodą pod ciśnieniem.

6.2 USUWANIE ODPADÓW



Resztek materiału nie usuwać do kanalizacji. Postępować odpowiedzialnie, korzystając z licencjonowanych przedsiębiorstw utylizacji odpadów zgodnie z przepisami i wymaganiami władz lokalnych. Unikać przedostania się resztek materiału do gleby, cieków wodnych, drenów i kanalizacji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

7 PRZYGOTOWANIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie prac, aby zapewnić prawidłowe wykonanie oraz jakość robót natryskowych.

Przed przystąpieniem do prac przedstawiciel firmy wykonawczej powinien zapoznać się z placem budowy i wszystkimi aspektami wymagań i warunków. Wykonawca powinien opracować szczegółowe warunki techniczne wykonania prac natryskowych i przedstawić je do akceptacji przez nadzór.

Wykonawca powinien zapewnić niezbędne kompetencje i wsparcie, aby zapewnić bezpieczne i efektywne wykonanie prac.

Operatorzy dysz powinni mieć doświadczenie w stosowaniu zapraw natryskowych, poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Wszyscy uczestnicy prac natryskowych powinni pracować pod kierunkiem odpowiednio przeszkolonego i doświadczonego pracownika/instruktora nadzoru.

7.1 PODŁOŻE BETONOWE

Rozpoczęcie prac natryskowych powinno się rozpocząć po uzyskaniu akceptacji kierownictwa budowy/inspektora nadzoru. Wykonawca prac natryskowych powinien pisemnie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do kierownictwa budowy/inspektora nadzoru zamiar rozpoczęcia prac natryskowych.

Podłoże betonowe musi mocne, dokładnie oczyszczone, bez pyłu, luźnych, niezwiązanych cząstek, zanieczyszczeń i powłok zmniejszających przyczepność.

Szczegółowe informacje związane z przygotowaniem podłoża betonowego zawarto w "Zaleceniach stosowania gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą ręczną" nr 850 3201.



7.2 STAL ZBROJENIOWA

Zbrojenie powinno być dokładnie oczyszczone, bez rdzy, złuszczeń, resztek zaprawy, betonu, pyłu i innych luźnych lub materiałów, które mogą zmniejszyć przyczepność lub powodować korozję.

Szczegółowe informacje związane z przygotowaniem stali zbrojeniowej zawarto w "Zaleceniach stosowania gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą ręczną" nr 850 3201.

7.3 NAWILŻANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe powinno być nawilżone czystą wodą pod niskim ciśnieniem, co najmniej na dwie godziny przed aplikacją, w taki sposób aby wszystkie pory i pustki były dobrze zwilżone. Powierzchnia nie może wyschnąć przed aplikacją.

Deskowania powinny być zamontowane bezpośrednio po wstępnym nawilżeniu podłoża, aby zapobiec utracie wilgoci z powierzchni. Przed zamknięciem deskowań należy upewnić się, że na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia powinna być ciemno-matowa bez połysku a powierzchniowe pory i zagłębienia nie powinny być wypełnione wodą (podłoże nawilżone ale powierzchniowo suche). Do usuwania nadmiaru wody w trudno dostępnych miejscach należy użyć sprężonego powietrza (niezaolejonego).

7.4 DESKOWANIE



Deskowanie może być użyte w celu kontrolowania grubości warstwy nakładanej zaprawy lub nadania wymaganego kształtu powierzchni betonu. Deskowanie musi mieć odpowiednią wytrzymałość aby przenieść naprężenia wynikające z nakładania zaprawy metodą maszynową.

Deskowanie musi być czyste i odpowiednio zamocowane na swoim miejscu zaraz po przygotowaniu powierzchni betonu. Preparaty antyadhezyjne powinny być naniesione na deskowanie przed jego zamontowaniem. Należy zawrócić uwagę, aby przygotowane do naprawy podłoże nie zostało zanieczyszczone preparatami antyadhezyjnymi. Zmniejszają one przyczepność zaprawy do podłoża.

8 WYPOSAŻENIE DO NATRYSKU

8.1 POMPY

Pompa i osprzęt pomocniczy powinny być odpowiedniej wydajności w stosunku do przewidywanych objętości zaprawy. Sprzęt powinien być sprawdzony przed przystąpieniem do prac, pod kątem jego kompatybilności z przewidzianymi do stosowania gotowymi zaprawami Sika[®].

Wybrany sprzęt powinien zapewniać podawanie gotowej zaprawy Sika[®] w sposób ciągły oraz przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia na dyszy roboczej. Odpowiednie ciśnienie i prędkość natryskiwanej zaprawy ma wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża i jej zagęszczenie, pozwala na uzyskanie maksymalnej gęstości zaprawy przy minimalnym odbiciu.

Przed rozpoczęciem natrysku należy sprawdzić czystość i stan techniczny wszystkich ruchomych części urządzenia do natrysku, części pomocniczych oraz kosza zasypowego. Należy bezwarunkowo usunąć wszelkie kawałki stwardniałego materiału oraz wyeliminować wszystkie nieszczelności urządzenia.

Polski



Przed rozpoczęciem prac operator (operatorzy) powinni być zapoznani z obsługą sprzętu. Należy zapoznać się z instrukcją producenta sprzętu.

Energia elektryczna powinna być pobierana z punktów udostępnionych na budowie. Przed podłączeniem należy sprawdzić dostępne napięcie i możliwość podłączenia. W przypadku stosowania urządzeń z silnikiem Diesla należy najpierw zapoznać się z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi ograniczeniami.

Wykonawca powinien dysponować szczegółowymi danymi o typie maszyny i sprzęcie pomocniczym. Informacje te powinny być udzielone kierownictwu budowy lub inspektorowi nadzoru na ich żądanie.



Ważna uwaga: - Pompy mieszające, w których suchy proszek jest podawany do komory wewnętrznej, gdzie jest mieszany z wodą, a następnie zaprawa jest podawana do miejsca wbudowania, nie są zalecane do stosowania z gotowymi zaprawami Sika[®]. Pompy takie są przeważnie stosowane do suchych zapraw, takich jak tynki gipsowe.

8.2 PRZEWODY GIĘTKIE LUB RURY

Średnica przewodu lub rury powinna być jednakowa na całej długości i dostosowana do podawania gotowych zapraw Sika^{*}.

Przewód lub rura nie mogą mieć wgnieceń i załamań. Muszą mieć odpowiednią długość, aby sięgnąć od pompy do miejsca wbudowania zaprawy. Zalecane jest stosowanie możliwie najkrótszych odcinków przewodów, co zmniejsza ryzyko powstawania zatorów. Należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu do natrysku.

8.3 DYSZE

Typ i rozmiar dyszy mogą być różne i powinny być dobierane zależnie od rodzaju układanej zaprawy. Należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu do natrysku.

Dysze są projektowane z uwzględnieniem:

- 1. Maksymalnego uziarnienia zaprawy
- 2. Stosowania różnych domieszek i dodatków, np. ciekłe lub włókna
- 3. Doprowadzenia odpowiedniej ilości sprężonego powietrza do utrzymania prędkości i dobrego zagęszczenia zaprawy
- 4. Możliwości stałej kontroli proporcji woda : sucha zaprawa (metoda sucha)

Przykładowe typy dysz dla różnych agregatów natryskowych przedstawiono w tablicy 4.



Metoda mokra Metoda mokra Metoda sucha (naprawy) (cienkie warstwy) 1 dysze o różnej średnicy (z uszczelką O-ring) 3 regulacja ilości wody 4 sucha zaprawa 1 sprężone powietrze 1 sprężone powietrze 2 świeża zaprawa 2 świeża zaprawa 3 dysze o różnej średnicy 3 dysze o różnej średnicy Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie Zaprawa naprawcza Zaprawa naprawcza Warstwa sczepna Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia Zaprawa wyrównawcza Obrzutka tynkarska

Tablica 4 – Różne rodzaje dysz

8.4 SPRĘŻARKI

Sprężone powietrze jest stosowane do podawania z dużą prędkością zaprawy na podłoże. Należy zapoznać się z wymaganiami producentów sprzętu do natrysku.

Powietrze ze sprężarki powinno być czyste, suche, bez oleju i innych zanieczyszczeń.

Powietrze powinno być podawane w sposób ciągły, bez spadków ciśnienia poniżej oznaczonej granicy, w ilości podanej w specyfikacji producenta sprężarki.

9 MIESZANIE

Mieszanie powinno być zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnej Karty Informacyjnej produktu.

Ilość wody zarobowej nie może przekraczać podanych w Karcie Informacyjnej wartości minimalnych i maksymalnych.

Przy określaniu proporcji wody zarobowej należy uwzględnić takie czynniki jak siła wiatru, wilgotność powietrza, temperatura podłoża i otoczenia.

Wstępne wymieszanie jest konieczne przy stosowaniu grawitacyjnego pistoletu natryskowego lub metody mokrej do układania zapraw. Wstępnego wymieszania nie wymaga metoda sucha.

Proporcja mieszania suchej zaprawy i wody zarobowej powinna uwzględniać warunki aplikacji: siłę wiatru, wilgotność, temperaturę otoczenia i podłoża. Mieszanie należy zawsze wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie Informacyjnej produktu.

Konsystencja zaprawy powinna być odpowiednia do stosowanej metody natrysku.

Polski

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA SIĘKA®

W czasie wykonywania prac nie może być przerw w podawaniu zaprawy z agregatu natryskowego. W zależności od frontu robót i wymaganej wydajności należy dobrać odpowiednią wielkość mieszarki i sprzętu podającego. W przypadku dużych projektów można stosować mieszarkę talerzową (pan mixer) aby efektywnie mieszać większe ilości zapraw.

Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy powinien być dłuższy od czasu przygotowania zaprawy, jej podania i ułożenia na podłożu. Czas przydatności należy określić metodą prób w danych warunkach atmosferycznych.

9.1 PRODUKTY JEDNOSKŁADNIKOWE

	Produkt	Procedura mieszania	
	Wlać do pojemnika najmniejszą zalecaną ilość wody		
	Sika MonoTop®	 Stopniowo wsypywać suchą zaprawę przez cały czas mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę) 	
	Sika® Repair	Jeżeli to konieczne dodać więcej wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji i rozlewności, lecz nie przekraczać maksymalnej ilości wody. Następnie mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki	

9.2 PRODUKTY DWUSKŁADNIKOWE

Produkt	Procedura mieszania	
SikaTop [®]	 Dokładnie wstrząsnąć składnik A Wlać składnik A do pojemnika i stopniowo dodawać składnik B przez cały czas mieszając mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę). Mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki Nie dodawać wody! 	

9.3 PRODUKTY TRÓJSKŁADNIKOWE

	Produkt	Procedura mieszania		
		 Dokładnie wstrząsnąć składniki A i B oddzielnie Wlać składnik A do składnika B i dobrze wymieszać 		
	Sika® EpoCem®	Wlać wymieszane składniki A i B do pojemnika i dodawać składnik C przez cały czas mieszając mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę). Mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki		
Access 1		Nie dodawać wody!Nie dzielić poszczególnych składników na części		





10 APLIKACJA

Rodzaj produktu i system należy dobrać w zależności od rodzaju podłoża, konstrukcji i spodziewanych warunków eksploatacji.

10.1 UWAGI OGÓLNE



Miejsce prac powinno być czyste, uporządkowane, łatwo dostępne i dobrze oświetlone. Sąsiadujące powierzchnie powinny być dobrze zabezpieczone przed odpryskami zaprawy.

Na początku prac dysza powinna być skierowana w bok od obszaru przeznaczonego do natrysku, aż do czasu uzyskania odpowiednich właściwości świeżej zaprawy. Zaczyn cementowy i mieszanki zwilżające ścianki przewodów nie mogą być nanoszone na obszar naprawiany.

Przed rozpoczęciem prac zasadniczych należy wykonać próbny natrysk aby zweryfikować jakość przygotowanego podłoża i prawidłowość otulenia zbrojenia.

Każda warstwa zaprawy powinna być wykonana przez kilka przejść dyszy. Zawsze, przy każdym przejściu dyszy, należy przestrzegać zasad dobrej praktyki.

Natryskiwana zaprawa powinna wylatywać z dyszy równym, nieprzerwanym strumieniem. Dysza powinna być trzymana w odpowiedniej odległości i pod kątem 90° w stosunku do podłoża. W przypadku przerywanego wypływu zaprawy z dyszy, należy jej wylot skierować na bok, aż do czasu ustabilizowania się jednolitego wypływu z dyszy.

Podczas wykonania natrysku za prętami zbrojeniowymi, dysza powinna być trzymana bliżej powierzchni i pod niewielkim kątem, aby zabiec odbiciom z przestrzeni za prętami. Operator musi upewniać się, że pręty są całkowicie otulone zaprawą, bez pustek miedzy nimi i podłożem.

Na powierzchniach pionowych lub zbliżonych do pionu natrysk powinien rozpocząć się od dołu. Na łukowych powierzchniach sufitowych natrysk należy rozpoczynać od dołu a kończyć na zworniku.

Górna, niepokrywana krawędź warstwy zaprawy na ścianach powinna mieć wykończenie pod kątem 45° do podłoża.

Nie przekraczać podanej, maksymalnej grubości warstwy zaprawy. Kiedy głębokość naprawianego miejsca przekracza maksymalną, dopuszczalną grubość warstwy zaprawy, należy zaprawę natryskiwać w kilku warstwach. Warstwa pierwsza musi stwardnieć a reakcja egzotermiczna musi być zakończona. Pierwsza warstwa musi osiągnąć temperaturę otoczenia przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy. Nie wygładzać pierwszej warstwy przed nałożeniem drugiej. Przed wykonaniem kolejnej warstwy, poprzednia warstwa musi być oczyszczona przy użyciu wody pod niskim ciśnieniem lub sprężonym powietrzem. Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić wykonanej warstwy zaprawy.

Zaprawa powinna być nakładana na przygotowane podłoże w sposób określony w umowie o wykonanie prac. Przy wykonywaniu reprofilacji grubość warstwy zaprawy powinna być równa z otaczającą powierzchnią betonu lub spełniać warunek minimalnej otuliny zewnętrznej zbrojenia.

Natryskiwana zaprawa nie może być układana na powierzchniach pokrytych zaprawą pochodzącą z odbicia. Zaprawa z odbicia musi być całkowicie usunięta z podłoża i nie może być ponownie wykorzystana.

Należy zawsze utrzymywać nieprzerwany przepływ zaprawy podawanej przez maszynę, nie włączać i wyłączać maszyny bez potrzeby. Nigdy nie włączać maszyny jeżeli nie ma w niej zaprawy.



Kieszenie, zacieki i inne wady natryśniętej zaprawy należy naciąć odpowiednią metodą, usunąć zaprawę i ponownie wykonać natrysk. Zalecane jest aby przy ponownym natrysku, powierzchnia miała wymiary nie mniejsze niż 300 x 300 mm.

PRACE PRZY UŻYCIU GRAWITACYJNEGO PISTOLETU NATRYSKOWEGO



Wcześniej przygotowaną zaprawą napełnić zasobnik. Zaprawa jest natryskiwana na podłoże przy użyciu sprężonego powietrza.

Zwykle na przewodzie doprowadzającym powietrze znajduje się mały zawór do regulacji ilości podawanego powietrza.

Niedobór powietrza powoduje "plucie zaprawą" i nierównomierny natrysk. Nadmiar powietrza powoduje turbulencje w natryskiwanym materiale, co prowadzi do separacji ziaren kruszywa oraz do zwiększenia odpadu.

Jako regułę przyjmuje się, że średnica dyszy powinna być dwa – trzy razy większa niż najgrubsze ziarno zaprawy. Dyszę należy trzymać prostopadle do powierzchni w odległości 100 - 300 mm od podłoża. Zalecane jest przeprowadzenie prób przed przystąpieniem do prac zasadniczych.


Odległość dyszy od podłoża zależna jest od ciśnienia powietrza, średnicy dyszy i typu urządzenia. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zapoznać się z instrukcją producenta urządzenia.

Podczas natrysku warstwy sczepnej należy upewnić się, że wypełnione zostały wszystkie pustki i zagłębienia, a warstwa sczepna jest równomiernie naniesiona na podłożu za prętami zbrojeniowymi.

Podczas nakładania materiału do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia należy upewnić się, że został nałożony na całym obwodzie prętów.

Przed przystąpieniem do prac należy zawsze zapoznać się z aktualnymi Kartami Informacyjnymi stosowanych produktów w celu właściwego doboru ilości wody zarobowej oraz prawidłowego wykonania.

10.3 NATRYSK METODĄ MOKRĄ



Legenda:

Compresed air – sprężone powietrze Air for concrete pump – powietrze do pompy Air for stream converter – powietrze do przetwornicy strumienia Wet mix – świeża mieszanka

Polski

ZALECENIA STOSOWANIA gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metoda natrysku Lipiec 2014, W2



Nr 850 3203

Hydraulic conveyance (dense stream) – transport hydrauliczny (strumień zwarty) Air stream conveyance (thin stream) – transport strumieniem powietrza (strumień rzadki) Stream converter – przetwornica strumienia

Świeżo wymieszana zaprawa podawana jest do zasobnika agregatu do natrysku. Następnie mieszankę podaje się do miejsca jej wbudowania. Powietrze dodawane do dyszy rozprasza i narzuca mieszankę na podłoże.

Agregat do natrysku metoda mokrą i sprzęt pomocniczy powinny być zmontowane zgodnie z instrukcjami producentów.

Przed rozpoczęciem natrysku do maszyny można nalać wody dla sprawdzenia czy nie ma nieszczelności i przecieków. W tym celu nalać wody do zasobnika na zaprawę i uruchomić agregat. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, wyłączyć maszynę i wymienić część lub części będące przyczyną przecieku. Jeżeli nie daje się pompować wody, maszynę należy natychmiast wyłączyć i ustalić przyczynę niesprawności urządzenia.

Pompa, przewód i rura powinny być wewnątrz przesmarowane w celu zmniejszenia oporów przy użyciu np. SikaPump -Start-1, drobnoziarnistą zaprawą lub zaczynem cementowym. Materiał nie może zawierać zbyt wiele wody, żeby nie osadzał się na ściankach. Nie natryskiwać mieszanki smarującej w miejsce wbudowania zaprawy naprawczej.

Zaprawa naprawcza powinna być przygotowana w sposób opisany w Karcie Informacyjnej. Nadmiar wody zarobowej może powodować spływanie zaprawy z powierzchni. Zbyt sucha mieszanka o małej lepkości może nie nadawać się do podawania pompą i powodować zatory.

Zaczyn smarujący nie powinien być usuwany z przewodu dopóki nie jest gotowa zaprawa naprawcza. Wymieszaną zaprawę naprawczą należy dodać do zasobnika pompy aby mogła być podawana natychmiast po zaczynie smarującym. Usuwać zaczyn cementowy z daleka od miejsca wbudowania zaprawy naprawczej, aż do momentu całkowitego usunięcia zaczynu z przewodu lub rury. Po usunięciu całego zaczynu cementowego można przystępować do prac zasadniczych.

Końcówkę przewodu z dyszą trzyma w ręce operator i kieruje strumień zaprawy na podłoże. Operator dyszy reguluje ilość sprężonego powietrza w celu uzyskania jednorodnej warstwy zaprawy na naprawianym podłożu.


Należy zapoznać się z zaleceniami producentów maszyn, którzy podają parametry natrysku dla różnych przypadków, od których zależy optymalna odległość od wylotu dyszy do podłoża.

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza powoduję zwiększenie odpadu i straty zaprawy. Zbyt niskie ciśnienie powoduje niedostateczne zagęszczenie zaprawy na naprawianej powierzchni.

Chronić przewody lub rury przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca. Jeżeli konieczne, położyć wilgotny materiał na wierzchu przewodu i nie pozwolić mu wyschnąć.



10.4 NATRYSK METODĄ SUCHĄ



Legenda:

Compresed air – sprężone powietrze Dry mix – sucha zaprawa (sucha mieszanka)

Air stream conveyance (thin stream) – transport strumieniem powietrza (strumień rzadki)

Water + accelerator if required – woda + przyspieszacz jeżeli wymagany

Zaprawa jest wsypywana do zasobnika pompy w postaci suchego proszku. Następnie przy użyciu sprężonego powietrza podawana jest strumieniem rzadkim w miejsce wbudowania. W tylnej części dyszy proszek jest mieszany z wodą a następnie zaprawa jest wyrzucana za pomocą sprężonego powietrza na podłoże.

Sprzęt do natrysku suchego pozwala na regulowanie wydajności i dostosowywanie ilości wody zarobowej w trakcie prowadzenia natrysku. Operator dyszy dobiera ilość wody dla zapewnienia prawidłowego jej wymieszania z suchą zaprawą. Dysza jest tak zaprojektowana, że pozwala na swobodny przepływ suchej zaprawy bez zmniejszenia jej prędkości.

Maszyna i przewody muszą być suche przed rozpoczęciem prac. Nie należy dodawać wody do suchej zaprawy i unikać prowadzenia prac podczas opadów atmosferycznych lub dużej wilgotności.

Końcówkę przewodu z dyszą trzyma w ręce operator i kieruje strumień zaprawy na podłoże. Operator dyszy dobiera ilość wody wymaganej do uzyskania jednorodnej warstwy zaprawy na naprawianym podłożu. Należy zapoznać się z zaleceniami producentów urządzeń odnośnie odległości od dyszy do podłoża.

Nadmiar wody w dyszy powoduję, że zaprawa jest zbyt ciekła i może ściekać z powierzchni. Zbyt mała ilość wody utrudnia dobre zagęszczenie zaprawy, powoduje zapylenie i zwiększa odpad.

Chronić agregat przed deszczem, pyłem i zaprawą z odpadu.

W przypadku, gdy pręty zbrojeniowe rozmieszczone są w odstępach mniejszych niż 50 mm należy stosować specjalne środki w celu zapewnienia pełnego pokrycia i zmniejszenia odpadu. Takie warunki wymagają zwiększenia proporcji woda : sucha zaprawa, obniżenia wydajności pompy i/lub zmniejszenia odległości pomiędzy wylotem dyszy a podłożem. W takich warunkach wykonanie prac wymaga dużego doświadczenia operatora.

10.5 USUWANIE DESKOWANIA

Deskowanie nie może być usunięte przed osiągnięciem dostatecznej wytrzymałości zaprawy. Okres ten zależny jest od właściwości materiału i warunków klimatycznych. Jako wskazówkę można przyjąć, że deskowanie wokół



normalnie wiążącej zaprawy w temperaturze 21°C i przy 55% wilgotności względnej powietrza można usunąć po 12 – 24 godzinach od wykonania prac.

Deskowanie może być usunięte tylko za zgodą inżyniera nadzoru lub odpowiedzialnego inżyniera.

10.6 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Powierzchnię należy wykończyć zgodnie ze specyfikacją techniczną prac.

Nadmiar ułożonej zaprawy może być ściągnięty przy pomocy stalowej lub drewnianej łaty. Zaczynać od góry wykonanego odcinka i przesuwać się na dół. Prace wykonywać ostrożnie aby nie spowodować odspojenia zaprawy od podłoża.

Delikatnie wygładzić powierzchnię przez zatarcie pacą drewnianą lub z tworzywa. Nie zacierać powierzchni zbyt długo, gdyż może to spowodować powstanie warstwy mleczka cementowego, co z kolei może prowadzić do powstania nieregularnych rys na powierzchni naprawy.

Przy wykończeniu packą cienkich warstw należy zachować ostrożność aby nie odspoić zaprawy od podłoża. Nie nawilżać dodatkowo powierzchni zaprawy.

10.7 PIELĘGNACJA



Stosować odpowiedną metodę pielęgnacji przez trzy dni od wykonania prac lub nałożyć odpowiedni preparat do pielęgnacji (po odparowaniu wody powierzchniowej). Metody pielęgnacji: tkanina jutowa nasycona wodą, folia z tworzywa lub inna szczelna membrana. Metoda musi być zatwierdzona przez nadzór.

Pielegnację w przeciętnych warunkach można rozpocząć po upływie 60 minut od natrysku.

Nie stosować preparatów do pielęgnacji, jeżeli na wykonanej zaprawie ma być układana kolejna warstwa lub powłoka ochronna.

Miejsca wykonanych napraw należy chronić przed wiatrem, deszczem, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres pielęgnacji zależny jest od warunków zewnętrznych. Przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności wykonane naprawy należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem.

10.8 UWAGI DO STOSOWANIA

- Unikać aplikacji przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze.
- Zawsze sprawdzać czas przydatności do użycia i uwzględniać panujące warunki otoczenia.
- Temperatura zaprawy naprawczej i temperatura podłoża nie powinny różnić się znacząco.
- W przypadku gdy konstrukcja poddana jest obciążeniom dynamicznym, do napraw sufitowych zalecane jest stosowanie systemów specjalnie do tego przeznaczonych i sprawdzonych.

11 NADZÓR, POBIERANIE PRÓBEK, KONTROLA JAKOŚCI

Jako część "dobrej praktyki" wykonawca prac powinien przedstawić opracowanie dotyczące kontroli jakości zawierające dane opisane w kolejnych punktach. Szczegóły dotyczące kontroli jakości prac podane są w załączniku A do normy PN-EN 1504-10 oraz normach i przepisach związanych, należy także uwzględnić zapisy zawarte w specyfikacji technicznej projektu.



11.1 KONTROLA JAKOŚCI PODŁOŻA – PRZED I PO PRZYGOTOWANIU

Następujące właściwości powinny być sprawdzane przed i po przygotowaniu podłoża.

Właściwość	Metoda	Częstotliwość	Wymagania
Czystość podłoża betonowego	Wizualnie	Po przygotowaniu i bezpośrednio przed zastosowaniem materiałów	Bez zanieczyszczeń, luźnych cząstek, wad powierzchni
Czystość prętów zbrojeniowych	PN-EN ISO 8501-1	Po przygotowaniu i bezpośrednio przed zastosowaniem materiałów	Bez rdzy, zgorzeliny i zanieczyszczeń. [Stopień Sa 2 (metoda 11.1) lub stopień Sa 2 ½ (metoda 11.2)]
Rozwarstwienia, odspojenia betonu	Ostukiwanie młotkiem	Po przygotowaniu	Bez rozwarstwień i odspojeń
Szorstkość podłoża	Wizualnie lub wg PN-EN 1766 na powierzchniach poziomych	Po przygotowaniu	Minimalna szorstkość 2 mm (powierzchnia naprawiana) Bez mleczka cementowego
Wytrzymałość podłoża na odrywanie	PN-EN 1542	Po przygotowaniu	> 1,5 MPa dla napraw konstrukcyjnych

Tablica 5 Kontrola jakości podłoża przed i po przygotowaniu



11.2 KONTROLA JAKOŚCI PRZED, PODCZAS I PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

Przed, podczas i po zakończeniu aplikacji materiałów powinny być sprawdzone następujące parametry.

Parametry	Metoda	Częstotliwość	Wymagania
Numer partii produkcyjnej	Wizualnie	Wszystkie opakowania	Prowadzić rejestr
Stan opakowań	Wizualnie	Wszystkie opakowania	Bez uszkodzeń
Suchość produktu	Wizualnie	2 opakowania na 10	Materiał sypki, bez grudek i związanych fragmentów
Rodzaj sprzętu do natrysku	Sprawdzenie dokumentów	Przed aplikacją	Odpowiedni do stosowanej zaprawy
Wymieszany materiał	Wizualnie	Każdy zarób	Mieszanka homogeniczna, bez grudek, bez resztek suchego, niewymieszanego materiału
Temperatura otoczenia i podłoża	Pomiar	Podczas aplikacji	W granicach podanych w Kartach Informacyjnych produktów
Wilgotność względna powietrza	Pomiar	Podczas aplikacji	W granicach podanych w Kartach Informacyjnych produktów
Opady atmosferyczne	Wizualnie	Podczas aplikacji	Prowadzić rejestr i zapewnić ochronę
Siła wiatru	Pomiar	Codziennie	Poniżej 8 m/s lub zapewnić ochronę

Tablica 6 Kontrola jakości przed, podczas i po zakończeniu aplikacji

11.3 BADANIA ODBIORCZE

Aby sprawdzić jakość wykonanych prac powinny być sprawdzone poniższe właściwości.

Polski

Właściwość	Metoda	Częstotliwość	Wymagania
Wytrzymałość na ściskanie beleczki 4 x 4 x 16 cm	PN-EN 12190	3 beleczki na partię	Zgodnie z wymaganiami podanymi w Kartach Informacyjnych produktów
Rysy	Wizualnie	28 dni po aplikacji	Bez rys na naprawianej powierzchni
Pustki/Rozwarstwienia/ Odspojenia	PN-EN 12504-1 Ostukiwanie młotkiem lub metoda ultradźwiękowa*	Po aplikacji	Bez rozwarstwień/odspojeń
Drzyczopność (pull off*)	PN-EN 1542	Minimum 3 pomiary na badanej powierzchni	1,2 – 1,5 MPa (naprawy konstrukcyjne)
Przyczepność (pull off*)	(wg PN-EN 1504-10 Tablica A.2)		0,7 MPa (naprawy niekonstrukcyjne)

^{*} Opcjonalnie, nieobowiązujące

Tablica 7 Kontrola jakości po zakończeniu prac



12 ZUŻYCIE

Wykonawca oblicza niezbędną ilość materiałów do wykonania prac. Wykonawca musi zapewnić wystarczającą ilość zaprawy/zapraw aby zapewnić ciągłość natrysku i ukończyć prace w terminie.

Wykonawca powinien przeanalizować przewidywane zużycie materiałów w zależności od metody natrysku, warunków aplikacji, rodzaju materiału, sprzętu itp. Przykłady obliczeń podane są w poniższej tabeli.

Opis	Wpływ na zużycie ⁽¹⁾	Przykład	Poprawka do obliczeń zużycia
Przygotowanie podłoża	-ve	Szorstka powierzchnia	Przykład: powierzchnia o szorstkości 2mm wymaga dodatkowo ~2 kg/m² suchej zaprawy
Pręty zbrojeniowe	+ve	Objętość prętów zmniejsza objętość zaprawy	Przykład: pręty o średnicy 16 mm w rozstawie 150 mm osiowo w obu kierunkach o ~ 6 kg/m² suchej zaprawy mniej
Zaprawa w sprzęcie do natrysku	-ve	Zaprawa w przewodzie Zaprawa w pompie	Przykład: objętość przewodu ⁽³⁾ Ø50 mm x 30 m długości ~118 kg suchej zaprawy Ø30 mm x 10 m długości ~14 kg suchej zaprawy
Aplikacja	-ve	⁽²⁾ Odskok i stopień zagęszczenia	Przykład: Grawitacyjny pistolet natryskowy (nieznaczny) Metoda mokra ~15% (całkowity) Metoda sucha ~45% (całkowity)
Nadmierny natrysk	-ve	Natrysk zaprawy o grubości warstwy wyższej niż wymagane minimum	Przykład: każde dodatkowe 5 mm grubości warstwy wymaga ~10 kg/m² suchej zaprawy ⁽⁴⁾

- (1) Negatywny (-ve) wpływ zwiększa zużycie zaprawy / pozytywny (+ve) zmniejsza zużycie zaprawy
- (2) Całkowity procent wpływu odskoku i stopnia zagęszczenia zależy od wielu czynników i powinien być oszacowany metodą prób lub na podstawie dotychczasowego doświadczenia wykonawcy
- (3) Nie uwzględniono zaprawy w pompie
- (4) Nie uwzględniono innych efektów takich jak np. odskok, stopień zagęszczenia, itp.

Tablica 8 – Przykłady czynników wpływających na zużycie zaprawy

Przedstawiony poniżej wykres zużycia materiału daje wskazówki, jaka ilość dodatkowego materiału prawdopodobnie będzie potrzebna, uwzględniając: szorstkość podłoża, nierówności podłoża, nadmierny natrysk i odskok.

Natrysk metodą suchą daje znacznie większe straty na odskok niż przy metodzie mokrej, ale z drugiej strony można pominąć straty wynikające z wstępnego nawilżania przewodów i usuwania resztek zaprawy.


Przykład: Przy założonej grubości warstwy t = 20 mm, szorstkości powierzchni 2 mm, nierównościach podłoża 2 mm i nadmiernego natrysku około 1 mm zapotrzebowanie na materiał wynosi około 64 kg/m² przy założonym odskoku 15 %. Przy odskoku 25 % zapotrzebowanie na materiał wynosi około 70 kg/m².

Rzeczywista wielkość odskoku powinna być sprawdzona w każdym przypadku w oparciu o wyniki prób na placu budowy lub doświadczenie wykonawcy.

Uwaga: Procentowy odskok przy metodzie suchej zależny jest od wielu czynników takich jak zręczność i doświadczenie operatora dyszy, ciśnienie pompy, rodzaj dyszy, odległość i kąt nachylenia dyszy w stosunku do podłoża.

Wielkość odskoku jest większa przy układaniu zaprawy w pozycji sufitowej niż na powierzchniach pionowych. Wielkość strat powinna również obejmować ilość zaprawy usuwanej przy wyrównywaniu powierzchni.





Legenda:


surface roughness – szorstkość podłoża waviness – nierówność podłoża overspray – nadmierny natrysk rebound - odskok



13 ZATORY

13.1 SCHEMAT POWSTAWANIA ZATORÓW

Sugerowany sposób postępowania w przypadku postania zatoru przedstawiono na schemacie poniżej.



<u>Uwagi</u>

Zalecamy stosowanie ciśnieniomierza pozwalającego na szybkie zauważenie problemu.

Sprawdzić temperaturę pompy. Rozgrzana pompa przyspiesza wiązanie zaprawy.


Przed rozpoczęciem prac zawsze należy zapoznać się z instrukcją producenta sprzętu

Przykład: czy średnica lub długość przewodu są odpowiednie ?

Czy stosowaną zaprawę można układać metodą natrysku? Sprawdź Kartę Informacyjną.

Usterki mechaniczne np.:

- Czy pompa obraca się we właściwym kierunku?
- Czy części są prawidłowo zamontowane ?





13.2 MINIMALIZOWANIE RYZYKA POWSTAWANIA ZATORÓW

Poniższa tabela podaje możliwe przyczyny oraz sugestie zminimalizowania ryzyka powstawania zatorów.

Pozycja	Możliwa przyczyna zatoru	Zmniejszenie ryzyka zatoru	
Maszyna pompująca	 Brak lub niewłaściwa konserwacja Rdza i korozja Zanieczyszczenia Nieprawidłowy montaż 	 Regularna obsługa serwisowa (zapoznać się z instrukcją producenta) Sprawdzenie wszystkich elementów pod kątem zużycia i/lub uszkodzeń Usunięcie wszystkich stwardniałych resztek Montaż części zgodny z instrukcją 	
Przewody/rury/dysza	 Niewłaściwe zagęszczenie Uszkodzenie przewodów Wgniecenia i zagięcia Zablokowanie przewodów Ekstremalne temperatury Zassanie 	 Wybór odpowiedniej dyszy Zapasowy komplet przewodów, rur, dysz Układanie prosto lub łagodnymi łukami Staranne czyszczenie przewodów i dysz Ochrona przed skrajnymi temperaturami Dokładne wstępne nawilżenie Nie stosować szybkowiążących zapraw Stosowanie krótkich odcinków (gdy to możliwe) Stosowanie przewodów o takich samych średnicach 	
Wstępne nawilżanie przewodów/rur	Ziarniste pozostałości w pompie	 Sedymentacja zawiesiny Podajnik ślimakowy jest zbyt mały w stosunku do maksymalnej wielkości ziarna zaprawy 	
Wymieszana zaprawa	 Duże ziarna w zaprawie Zbyt sucha zaprawa Niejednorodność zaprawy (grudki) Sedymentacja Niewłaściwa sucha mieszanka Domieszki/włókna Różne właściwości 	 Zapoznać się z instrukcją sprzętu do natrysku Zapoznać się z Kartami Informacyjnymi produktów Mieszać zaprawę przez co najmniej 3 minuty do uzyskania jednolitej mieszanki Prawidłowe składowanie materiałów Stosowanie kompatybilnych domieszek Sika Utrzymywanie stałych proporcji mieszania 	
Warunki zewnętrzne	 Ekstremalne temperatury Szybkie wiązanie Zbyt duża lepkość zaprawy 	 Zapoznać się z Kartami Informacyjnymi wyrobów Praca w nocy Sprawdzenie czasu wiązania zaprawy Ochrona przed bezpośrednim działaniem słońca Ochrona przed deszczem 	
Opakowania	 Zanieczyszczenie mieszanki 	 Ostrożne opróżnianie worków Sprawdzanie stanu opakowań i ochrona przed uszkodzeniami 	
Przerwy i przestoje	 Wiązanie zaprawy w pompie i przewodach 	 Planowanie przerw przed przystąpieniem do prac Nie zostawiać wymieszanej zaprawy bez nadzoru Planowanie dziennego zakresu prac Utrzymywanie stałego przepływu materiału podczas natrysku Unikanie przerw w miejscu wbudowywania 	
Zanieczyszczenia na placu budowy	ŚmieciZamiana produktówRóżne właściwości zaprawy	 Zabezpieczenie mieszarki i agregatu natryskowego Dokładne oczyszczenie sprzętu przy zmianie zaprawy Nie smarować części mających kontakt z zaprawą (zapoznać się z instrukcją producenta) 	

Tablica 9 – Przykładowe działania zapobiegające zatorom



N. KOMENTARZ Tak Zabezpieczenie przed np. słońcem, deszczem, itp.? Wyposażenie zapasowe np. przewody, rury, dysze, WAŻNA UWAGA Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie prac w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg i jakość wykonanych napraw. Kompatybilność np. średnica, długość, itp.? Data Jopuszczenia np. nadzór, władze, itp.? LISTA KONTROLNA PRAC METODĄ NATRYSKU (WSKAZÓWKI, MOŻE BYĆ ROZSZERZANA WG POTRZEB) Nyposażenie np. narzędzia, itp.? Materiały np. składowanie, itp.? **MIESZANIE (METODA MOKRA) Nykończenie powierzchni?** Zaczyn do smarowania? ²aopatrzenie w wodę? PREZEWODY / RURY **Kompatybilność?** Rodzaj maszyny? Ciśnienie wody? 3ez uszkodzeń? Pielęgnacja? -okalizacja? **POZOSTAŁE** Czystość? Uwagi: Rodzaj? DYSZA Nie Tak KOMENTARZ Stanowisko Nr tel. Miejsce prac np. czystość, oświetlenie, zabezpieczenia, itp. Wybór zaprawy / Karty Informacyjne produktów? rzygotowanie podłoża / prętów zbrojeniowych? ompatybilność np. zaprawy, wyposażenie, itp.? nstrukcje wykonania prac wykonawcy? Ochrona osobista / pierwsza pomoc? .ogistyka np. transport, dostęp, itp.? Szyszczenie / usuwanie odpadów? eskowania / rusztowania? **IGREGAT NATRYSKOWY** LANOWANIE OGÓLNE LANOWANIE PRAC awilżanie podłoża? roducent / rodzaj? nstrukcje obsługi? mię i nazwisko rzedmiar prac? Ocena ryzyka? **Mydajność? Akcesoria?** zystość? 'asilanie? Uwagi: asoby? Firma



14 UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

SIKA SERVICES AG

Target Market REFURBISHMENT Tueffenwies 16 8048 Zürich Switzerland www.sika.com Autor: D Taylor

tel.: +41 58 436 2365 fax: +41 58 436 2377

mail: taylor.david@ch.sika.com

ZALECENIA STOSOWANIA

gotowych do użycia zapraw Sika do napraw betonu metodą natrysku Lipiec 2014, W2 Nr 850 3203

