

Instalación y entrega — guía del técnico

Para quien instala la app en casa del cliente. Sigue el orden: cada paso da por hecho el anterior.

Antes de ir

Comprobar	Por qué
El <code>.tar</code> firmado (<code>build/impresion_signed.tar</code>)	Es lo que se instala
El PEDK Installer	Es lo único que instala apps en el equipo
La impresora ejecuta apps PEDK	 Pendiente de confirmar con Pantum si el firmware de fábrica vale
Lista de usuarios y PIN, o el Excel relleno	Para no dar de alta a mano delante del cliente
Datos de la carpeta de escaneos y del SMTP	Ver el manual del administrador

En sitio, por orden

1. Red

- ☐ Anota la **IP de la impresora** (panel → Información de red).
- ☐ Pide al responsable de redes una **reserva de IP** para la impresora. Si cambia, la web de administración deja de funcionar.
- ☐ Si va a haber escaneo a carpeta, **reserva también la IP del PC** que la aloja.

2. Instalar

- ☐ Si ya hubiera una versión instalada: **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Descargar**.
- ☐ Instala `impresion_signed.tar` con el PEDK Installer.
- ☐ La app arranca sola. Comprueba en el panel que se dibuja la pantalla de inicio.
- ☐ Si había respaldo: **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Subir**.

3. Seguridad mínima

- ☐ **Cambia el PIN de administrador** (de fábrica es 2580).
- ☐ Apunta el nuevo PIN donde el cliente lo tenga, no sólo tú.

4. Usuarios

- ☐ Importa el Excel, o da de alta a las personas una a una.
- ☐ Pon el **correo** a quien vaya a escanear a su correo.

5. Destinos de escaneo (los que apliquen)

- ☐ **Carpeta:** prepara el PC (usuario `escaner`, recurso compartido, firewall) y rellena Ajustes → Carpeta.
- ☐ **Correo:** configura el SMTP en la web de Pantum y **manda el correo de prueba**.
- ☐ **USB:** comprueba que el puerto del disco U está **encendido** en el equipo.

6. Los PC

- ☐ En **cada PC**, configura el driver con impresión segura: Nombre = usuario, Contraseña = PIN.
- ☐ Haz una impresión de prueba desde al menos un PC.

7. Encender el bloqueo

- ☐ Sólo cuando lo anterior esté hecho: **Ajustes** → **Bloqueo: ENCENDIDO**.
- ☐ **Copia: con PIN y Escaneo: con PIN**.

8. Respaldo final

- ☐ **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Descargar** y guarda el fichero en un sitio del cliente, no sólo en tu portátil.

Prueba de aceptación

Hazla **delante del cliente** y que firme. Cada fila es una comprobación real.

#	Prueba	Resultado esperado	✓
1	Imprimir desde un PC sin identificarse	No sale papel; el documento espera	
2	Entrar con usuario y PIN, liberar ese documento	Sale el papel	
3	Entrar con un PIN equivocado	No deja entrar	
4	Sin sesión, intentar fotocopiar en el panel	Se niega	
5	Con sesión, Copiar → 2 copias	Salen 2 hojas	
6	Sin sesión, intentar escanear (panel y desde un PC)	Se niega	
7	Con sesión, Escanear a cada destino configurado	Llega a la memoria, la carpeta o el correo	
8	Escanear en Color	El PDF sale en color	
9	Contadores: revisar lo hecho en las pruebas	Todo contado a la persona correcta, una vez cada cosa	
10	Descargar CSV y abrirlo en Excel	Se abre con las columnas bien	
11	Terminar sesión y esperar	El equipo vuelve a quedar bloqueado	
12	Descargar el respaldo	El fichero se descarga	

Firma del cliente: _____ Fecha: _____

Actualizar la app más adelante

1. Web → Ajustes → Respaldo → Descargar (SIEMPRE, sin excepción)
2. Instalar el .tar nuevo con el PEDK Installer
3. Web → Ajustes → Respaldo → Subir
4. Comprobar: usuarios, contadores, correo de alguien y la carpeta

Si te saltas el paso 1, se pierden usuarios, contadores y ajustes. No hay forma de recuperarlos desde el equipo.

Desinstalar

1. **Web o panel → Ajustes → Desbloquear equipo.** Imprescindible: los interruptores del equipo (impresión, copia, escaneo) **no se restauran solos** al quitar la app, y la impresora se quedaría bloqueada para todos.
 2. Descarga el respaldo, por si acaso.
 3. Quita la app con el PEDK Installer.
-