

Vizo — instalación y entrega

Para quien instala la app en casa del cliente. Sigue el orden: cada paso da por hecho el anterior.

Antes de ir

Comprobar	Por qué
El <code>.tar</code> firmado (<code>build/impresion_signed.tar</code>)	Es lo que se instala
El PEDK Installer	Es lo único que instala apps en el equipo
La impresora ejecuta apps PEDK	⚠ Pendiente de confirmar con Pantum si el firmware de fábrica vale
Lista de usuarios y PIN, o el Excel relleno	Para no dar de alta a mano delante del cliente
Datos de la carpeta de escaneos y del SMTP	Ver el manual del administrador

En sitio, por orden

1. Red

- ☐ Anota la **IP de la impresora** (panel → Información de red).
- ☐ Pide al responsable de redes una **reserva de IP** para la impresora. Si cambia, la web de administración deja de funcionar.
- ☐ Si va a haber escaneo a carpeta, **reserva también la IP del PC** que la aloja.

2. Instalar

- ☐ Si ya hubiera una versión instalada: **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Descargar**.
- ☐ Instala `impresion_signed.tar` con el PEDK Installer.
- ☐ La app arranca sola. Comprueba en el panel que se dibuja la pantalla de inicio.
- ☐ Si había respaldo: **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Subir**.

3. Seguridad mínima

- ☐ **Cambia el PIN de administrador** (de fábrica es 2580).
- ☐ Apunta el nuevo PIN donde el cliente lo tenga, no sólo tú.

4. Usuarios

- ☐ Importa el Excel, o da de alta a las personas una a una.
- ☐ Pon el **correo** a quien vaya a escanear a su correo.

5. Destinos de escaneo (los que apliquen)

- ☐ **Carpeta:** prepara el PC (usuario `escaner`, recurso compartido, firewall) y rellena Ajustes → Carpeta.
- ☐ **Correo:** configura el SMTP en la web de Pantum y **manda el correo de prueba**.
- ☐ **USB:** comprueba que el puerto del disco U está **encendido** en el equipo.

6. Los PC

- ☐ En **cada PC**, configura el driver con impresión segura: Nombre = usuario, Contraseña = PIN.
- ☐ Haz una impresión de prueba desde al menos un PC.

7. Encender el bloqueo

- ☐ Sólo cuando lo anterior esté hecho: **Ajustes** → **Bloqueo: ENCENDIDO**.
- ☐ **Copia: con PIN y Escaneo: con PIN**.

8. Respaldo final

- ☐ **Web** → **Ajustes** → **Respaldo** → **Descargar** y guarda el fichero en un sitio del cliente, no sólo en tu portátil.

Prueba de aceptación

Hazla **delante del cliente** y que firme. Cada fila es una comprobación real.

#	Prueba	Resultado esperado	✓
1	Imprimir desde un PC sin identificarse	No sale papel; el documento espera	
2	Entrar con usuario y PIN, liberar ese documento	Sale el papel	
3	Entrar con un PIN equivocado	No deja entrar	
4	Sin sesión, intentar fotocopiar en el panel	Se niega	
5	Con sesión, Copiar → 2 copias	Salen 2 hojas	
6	Sin sesión, intentar escanear (panel y desde un PC)	Se niega	
7	Con sesión, Escanear a cada destino configurado	Llega a la memoria, la carpeta o el correo	
8	Escanear en Color	El PDF sale en color	
9	Contadores: revisar lo hecho en las pruebas	Todo contado a la persona correcta, una vez cada cosa	
10	Descargar CSV y abrirlo en Excel	Se abre con las columnas bien	
11	Terminar sesión y esperar	El equipo vuelve a quedar bloqueado	
12	Descargar el respaldo	El fichero se descarga	

Firma del cliente: _____ Fecha: _____

Actualizar la app más adelante

1. Web → Ajustes → Respaldo → Descargar (SIEMPRE, sin excepción)
2. Instalar el .tar nuevo con el PEDK Installer
3. Web → Ajustes → Respaldo → Subir
4. Comprobar: usuarios, contadores, correo de alguien y la carpeta

Si te saltas el paso 1, se pierden usuarios, contadores y ajustes. No hay forma de recuperarlos desde el equipo.

Desinstalar

1. **Web o panel → Ajustes → Desbloquear equipo.** Imprescindible: los interruptores del equipo (impresión, copia, escaneo) **no se restauran solos** al quitar la app, y la impresora se quedaría bloqueada para todos.
 2. Descarga el respaldo, por si acaso.
 3. Quita la app con el PEDK Installer.
-