

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

PRÁCTICA 2:

SISTEMA MÍNIMO MICROCONTROLADOR PIC16F877

GRUPO: 12

PROFESORA: M.I LOURDES ANGÉLICA QUIÑONES JUAREZ

ALUMNO: CHÁVEZ DELGADO JORGE LUIS

N° DE CUENTA: 312217493

FECHA DE ASIGNACIÓN:

FECHA DE ENTREGA:

17/02/17

21/02/17

OBJETIVO: Conocer la estructura y características de la tarjeta que se dispone en el laboratorio, el software de comunicación, aplicaciones con puertos paralelos trabajando como salida y la ejecución de un programa en tiempo real.

Ejercicio 1:

En la realización de este programa pudimos ver que es necesario cambiar de banco, ya que si no lo hacemos y seguimos programando no veremos nada en la tarjeta, es necesario también configurar los registros TRISB y PORTB como entrada o salida. Además que el retardo es importante ya que si no lo aplicamos tampoco podremos ver nada ya que sucede muy rápido.

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
contador equ h'20' ;Asignamos dirección de memoria a la literal contador,
valores
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 20h; Estos registros nos ayudaran a generar el retardo de medio
segundo
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
org 0 ;Para el vector reset
goto inicio ;Saltamos a inicio
orq 5
inicio bsf STATUS,5 ;comienza inicio
      BCF STATUS,6; Para cambiarnos de banco ponemos un 0 en el bit 6 del
registro status
      MOVLW H'0'; Movemos un cero a w
      MOVWF TRISB ; Movemos el contenido de w al registro trisB
```

```
BCF STATUS,5 ;Para regresar al banco ponemos un 0 en el bit 5 del
registro status
      clrf PORTB; Limpiamos lo que hay en el puerto B
loop2
      bsf PORTB,0; Ponemos un l en el puerto B
      call retardo: Hacemos una llamada a la subrutina retardo
      bcf PORTB,0; Ponemos un 0 en el puerto B
      call retardo : Hacemos una llamada a la subrutina retardo
      goto loop2 ; Vamos a la subrutina loop2
retardo; Empieza la subrutina retardo
movlw ctel ; Movemos lo que tiene la literal ctel a w
tres movlw cte2 ; Movemos lo que tiene la literal cte2 a w
      movwf valor2; Movemos lo que tiene w a valor2
dos movlw cte3 ; Movemos lo que tiene cte3 a w
      movwf valor3; Movemos lo que tiene w a valor3
uno decfsz valor3; Decrementamos el valor de valor3 y saltamos si valor3=0
      goto uno ;Saltamos a la subrutina uno
      decfsz valor2: Decrementamos el valor de valor2 saltamos si valor2=0
      qoto dos; Nos movemos a la subrutina dos
      decfsz valorl; Decrementa el valor de valorl salta cuando valorl=0
      goto tres; Nos movemos a la subrutina tres
      return ;Intruccion para que vuelva al programa
END ; Fin del programa
```

Ejercicio 2:

En este ejercicio vimos la importancia del cable serial, ya que sin ese no podríamos cargar los programas a la computadora, también que es necesario que la computadora tenga puerto serial.

Ejercicio 3:

Para este ejercicio, observamos que podemos aumentar el tiempo de retardo un segundo o más, también que podemos utilizar todos los bits del puerto B, como salida o entrada.

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
contador equ h'20'; Asignamos dirección de memoria a la literal contador,
valores
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 20h; Estos registros nos ayudaran a generar el retardo de l segundo
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
orq 0 ;Para el vector reset
goto inicio ;Saltamos a inicio
orq 5
inicio bsf STATUS,5 ;comienza inicio
      BCF STATUS,6; Para cambiarnos de banco ponemos un 0 en el bit 6 del
registro status
      MOVLW H'0'; Movemos un cero a w
      MOVWF TRISB ; Movemos el contenido de w al registro trisB
      BCF STATUS,5 ;Para regresar al banco ponemos un 0 en el bit 5 del
registro status
      clrf PORTB; Limpiamos lo que hay en el puerto B
loop2
      movlw b'llllllll'; Cargamos de unos a w
      movwf PORTB; Movemos lo que hay en w a puerto B para llenar sus bits
      call retardo : Hacemos una llamada a la subrutina retardo
      clrf PORTB; Limpiamos el puerto B
      call retardo ; Hacemos una llamada a la subrutina retardo
      goto loop2 ; Vamos a la subrutina loop2
```

```
retardo; Empieza la subrutina retardo

movlw ctel ;Movemos lo que tiene la literal ctel a w

tres movlw cte2 ; Movemos lo que tiene la literal cte2 a w

movwf valor2; Movemos lo que tiene w a valor2

dos movlw cte3 ; Movemos lo que tiene cte3 a w

movwf valor3; Movemos lo que tiene w a valor3

uno decfsz valor3 ; Decrementamos el valor de valor3 y saltamos si valor3=0

goto uno; Saltamos a la subrutina uno

decfsz valor2; Decrementamos el valor de valor2 saltamos si valor2=0

goto dos; Nos movemos a la subrutina dos

decfsz valor1; Decrementa el valor de valor1 salta cuando valor1=0

goto tres; Nos movemos a la subrutina tres

return; Intruccion para que vuelva al programa

END; Fin del programa
```

Ejercicio 4:

Parte de este ejercicio lo tomamos de la práctica anterior, sin embargo en esta ocasión pudimos ver el resultado en la tarjeta con ayuda de los LEDs ya que configuramos el puerto B como salida. Para realizar este ejercicio es necesario que tengamos claro el concepto de corrimientos y ver en donde debe ser colocado el retardo para ver lo que hemos programado.

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
K equ H'26'; Asignamos espacio de memoria para la variable K
J equ H'27'; Asignamos espacio de memoria para la variable J
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
```

```
valor3 equ h'23'
ctel equ 20h; Estos registros nos ayudaran a generar el retardo
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
org 0 ;Para el vector reset
goto inicio ; Nos movemos a la subrutina inicio
orq 5
inicio ;Comienza inicio
      bsf STATUS,5 ;Para cambiarnos de banco y trabajar con PortB y TrisB,
ponemos un 1 en el bit 5 del registro status
      BCF STATUS,6; Ponemos un cero en el bit 6 del registro status para
cambiar de banco
      MOVLW H'0'; Movemos un cero a w
      MOVWF TRISB ; Movemos lo que hay en w al registro TrisB
      BCF STATUS,5; Ponemos a cero el bit 5 del registro status para regresar
el banco
      clrf PORTB; Limpiamos el puerto B
ciclo:
movlw h'80'; movemos un law
movwf PORTB; movemos lo que hay en w a K
call retardo; LLamamos a la subrutina de retardo
movlw h'07'; movemos un 7 a w
movwf J; movemos lo que hay en w a J
corrimiento:
      rrf PORTB, 1 : Corrimiento a la derecha de uno en uno
      decf J,l; Decrementa J en l, este es el contador
      call retardo : LLamamos a la subrutina de retardo
      btfss STATUS,Z ;Salta si Z=l esto implica que hubo un cero en J
      goto corrimiento; Salta a subrutina corrimiento
      goto ciclo ;Saltamos a ciclo
retardo; Empieza la subrutina retardo
```

```
movlw ctel ;Movemos lo que tiene la literal ctel a w
tres movlw cte2 ; Movemos lo que tiene la literal cte2 a w
movwf valor2; Movemos lo que tiene w a valor2
dos movlw cte3 ; Movemos lo que tiene cte3 a w
movwf valor3;Movemos lo que tiene w a valor3
uno decfsz valor3 ; Decrementamos el valor de valor3 y saltamos si
valor3=0
goto uno ;Saltamos a la subrutina uno
decfsz valor2; Decrementamos el valor de valor2 saltamos si valor2=0
goto dos ;Nos movemos a la subrutina dos
decfsz valor1;Decrementa el valor de valor1 salta cuando valor1=0
goto tres; Nos movemos a la subrutina tres
return ;Intruccion para que vuelva al programa
END;Fin del programa
```

Ejercicio 5:

Finalmente en este ejercicio, se programó un contador, cargamos un 0 en el puerto B y aplicamos incrementos de uno en uno hasta que se desbordara el tamaño y volviera a iniciar.

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
K equ H'26'; Asignamos espacio de memoria para la variable K
J equ H'27'; Asignamos espacio de memoria para la variable J
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel eaqu 20h; Registros a recorren para generar el retardo
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
org 0; Vector reset
```

```
goto inicio ;Salta a la etiqueta inicio
orq 5
inicio bsf STATUS,5 ;Ponemos un l en el bit 5 del registro status.
      BCF STATUS,6; Ponemos un cero en el bit 6 del registro status para
cambiar de banco
      MOVLW H'0' :Movemos un cero en el w
      MOVWF TRISB ; Movemos lo que tiene w al registro TrisB
      BCF STATUS,5 ;Ponemos un cero en el bit 5 del registro status para
regresar el banco
      clrf PORTB; Limpiamos el puerto B
ciclo:
      incf PORTB,1; Incrementamos en 1 lo que hay en el puerto B
      call retardo; LLamamos al retardo
retardo; Empieza la etiqueta retardo
      movlw ctel ; Movemos lo que tiene la literal ctel a w
      tres movlw cte2 ; Movemos lo que tiene la literal cte2 a w
      movwf valor2; Movemos lo que tiene w a valor2
      dos movlw cte3 ; Movemos lo que tiene cte3 a w
      movwf valor3; Movemos lo que tiene w a valor3
      uno decfsz valor3 ; Decrementamos el valor de valor3 y saltamos si
valor3=0
      goto uno ;Saltamos a la subrutina uno
      decfsz valor2: Decrementamos el valor de valor2 saltamos si valor2=0
      qoto dos; Nos movemos a la subrutina dos
      decfsz valorl ;Decrementa el valor de valorl salta cuando valorl=0
      goto tres; Nos movemos a la subrutina tres
      return ;Intruccion para que vuelva al programa
END ;Fin del programa
```

Conclusiones:

Para utilizar la tarjeta del laboratorio, es necesario que tengamos en cuenta que tenemos que aplicarle un voltaje de 10 volts, tener el cable de comunicación serial y el puerto en nuestra computadora.

En cuanto a la programación debemos tener en cuenta que el retardo va a depender del cristal que se este utilizando y el lugar de nuestro código en donde se va a aplicar, ya que si no lo colocamos en el lugar correspondiente no veremos lo que deseamos ver.

Finalmente antes de comenzar a programar hay que plantearnos el problema idear un algoritmo y tener claros los conceptos de corrimientos, contadores y demás cosas, ya que tendremos muchos más problemas si comenzamos a programar sin haber pensado como resolver el ejercicio.

Tarea:

Profesora anexo una foto de mi tarea, ya que el viernes olvidé mi tarea. Si aún puede contar se la anexo, si no, no hay problema, que tenga un buen día.

Registros: Puertos y Tris

Se dispone de dos puertos paralelos A y B, se pueden programar individualmente como entradas o como salidas.

El registro Tris (A o B) almacena los bits que asignan un pin como entrada o salida del puerto asignado