

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



#### LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

#### PRÁCTICA 5:

# PUERTOS PARALELOS IV(LECTURA DE SENSORES ÓPTICOS)

**GRUPO**: 12

PROFESORA: M.I LOURDES ANGÉLICA QUIÑONES JUAREZ

**ALUMNO: CHÁVEZ DELGADO JORGE LUIS** 

**N° DE CUENTA:** 312217493

FECHA DE ASIGNACIÓN:

**FECHA DE ENTREGA:** 

10/03/17

14/03/17

OBJETIVO: Emplear los puertos paralelos, para hacer lecturas de señales externas (sensores reflectivos) con el microcontrolador y realizar operaciones de acuerdo a los valores recibidos.

**Ejercicio 1:** En este ejercicio, realizamos un reflejo con ayuda de la instrucción "andwf", es decir que lo que entra en el puerto A(en este caso los sensores infrarrojos) se refleja en la salida puerto B (en este caso los led's). Utilizamos la máscara para poder realizar este reflejo y obtener el resultado de la siguiente tabla:

Entradas			Salidas			
Sensor Izquierdo PA2	Sensor Central PA1	Sensor Derecho PA0	PB3	PB2	PB1	PB0
N	N	N	0	0	0	0
N	N	В	0	0	0	1
N	В	N	0	0	1	0
N	В	В	0	0	1	1
В	N	N	0	1	0	0
В	N	В	0	1	0	1
В	В	N	0	1	1	0
В	В	В	0	1	1	1

Donde N equivale a un 0 y B equivale a un 1.

Lo que vimos en la placa fue que cuando cubríamos un sensor se iluminaba el igual pero en los led's, es decir si cubríamos el sensor 1 se prendía el led 1.

## Código:

```
;Programa 1
     processor 16f877
     include <pl6f877.inc>
inicio <sup>org</sup>
                            ;Carga al vector de RESET la dirección de
     goto inicio
org 05
usuario
                            ¡Dirección de inicio del programa
inicio:
           bsf STATUS, RPO; Nos cambiamos de banco
           bcf STATUS, RP1
           movlw H'07'
entrada/salida movwf
                   ADCON1
                                 ;Configuramos
                                                el registro
                                                                 como
           movlw H'FF' ; Movemos un 255 a w
           movwf TRISA ; Movemos w al registro TRISA
           movlw H'00'; Movemos un 0 a w
           movwf TRISB ; Movemos w al registro TRISB
           bcf STATUS,RP0 ;Regresamos al banco 0
AND:
                            :Movemos un 7 a w
           movlw H'07'
           andwf PORTA,w
                            ;Aplicamos un and a lo que hay en el puerto
В
en w en el puerto B
                                  ;Mostramos el reflejo de lo que hay
           goto AND
                            ;Regresamos a la subrutina AND
     end
```

## Ejercicio 2:

En este ejercicio también utilizamos los sensores, pero nuestras salidas en esta ocasión fueron los motores, debido a una fala de la tarjeta ya no pudimos visualizar el comportamiento de los sensores, pero estos resultados se pueden ver en el código, de acuerdo con la siguiente tabla:

	ENTRADAS	ACCIÓN		
Sensor Izquierdo	Sensor Central	Sensor Derecho	MOTOR IZQUIERDO	MOTOR DERECHO
В	N	N	ATRÁS	ADELANTE
N	В	N	ADELANTE	ADELANTE
N	N	В	ADELANTE	ATRÁS
N	N	N	PARO	PARO

Utilizando la tabla de la práctica anterior para recordar como se comportaban los motores.

PORTA	PORTB					
	EN1	DIR1	EN2	DIR2		
0100	1	0	1	1		
1111	1	1	1	1		
0001	1	1	1	0		
0000	0	0	0	0		

Donde si:

EN1=1; Se enciende el motor 1

DIR1=1; Gira el motor en sentido horario

EN2=0; Se apaga el motor 2

#### DIR2=0; Gira el motor en sentido antihorario

Pudimos haber realizado el código sin necesidad de utilizar la intrucción **andwf** sin embargo, la implementamos ya que fue la instrucción utilizada durante el primer ejercicio de la práctica.

## Código:

```
;Programa 2
      processor 16f877
      include <pl6f877.inc>
      A equ H'24'
      orq
                              ;Carga al vector de RESET la dirección de inicio
      goto inicio
      orq 05
                        ¡Dirección de inicio del programa del usuario
inicio:
            clrf PORTA; Limpiamos lo que hay en el puerto A
            bsf STATUS, RPO; Nos cambiamos de banco
            bcf STATUS, RP1
            movlw H'07'
            movwf ADCON1 ;Configuramos el registro como entrada/salida
            movlw H'FF' ; Movemos un 255 a w
            movwf TRISA ; Movemos w al registro TRISA
            movlw H'00'; Movemos un 0 a w
            movwf TRISB ; Movemos w al registro TRISB
                  STATUS, RPO; Regresamos al banco 0
INFRA: ;Le asignamos el nombre INFRA a la subrutina
      movf PORTA,0; Leemos lo que hay en puerto A
      movwf A
                  ;Lo que contiene w lo movemos a A
      movwf H'07'; Movemos un 7 a w
      andwf A,f ; Realizamos la operación lógica and entre w y A
                ; Movemos el resultado anterior a A
      movfw A
      xorlw H'00'; Realizamos una operación lógica xor entre la literal 0 y w
      btfsc STATUS,Z ;Preguntamos por la bandera, salta si es cero
```

```
call pasol ; Hacemos una llamada a pasol
      movf PORTA,0; Leemos lo que hay en puerto A
      xorlw H'01' ;Realizamos operación xor entre w y 1
      btfsc STATUS,Z ;Preguntamos por la bandera, salta si es cero
      call paso2; Hacemos una llamada a paso2
  movf PORTA,0; Leemos lo que hay en puerto A
      xorlw H'02' ;Realizamos la operación xor entre w y 2
      btfsc STATUS,Z ;Preguntamos por la bandera, salta si es cero
      call paso3; Hacemos una llamada a paso3
  movf PORTA,0; Leemos lo que hay en puerto A
      xorlw H'04'; Realizamos la operación entre w y 4
      btfsc STATUS,Z ;Preguntamos por la bandera, salta si es cero
      call paso4 ;Hacemos una llamada a paso4
      goto inicio ;Regresamos a inicio
pasol:
      movlw
                  b'00001011'; El motor l gira hacia atrás y el 2 hacia
adelante
      movwf
                  PORTB
                              ; Movemos el resultado anterior al puerto B que
son los motores
      return
paso2:
      movlw
                  b'llllllll' ;Ambos motores giran hacia adelante
      movwf
                  PORTB
                              ; Movemos el resultado anterior al puerto B que
son los motores
      return
paso3:
```

b'00001110' ;El motor l gira hacia adelante y el segundo

movlw

hacia atrás

movwf PORTB; Movemos el resultado anterior al puerto B que son los motores
return

paso4:
movlw b'00000000'; Ambos motores se encuentran en paro cuando no se cubre ningún sensor
movwf PORTB; Movemos el resultado anterior al puerto B que son los motores
return
end; fin del programa

#### **Conclusiones:**

Podemos concluir que el objetivo de la práctica se cumplió ya que pudimos realizar el ejercicio 1 con éxito y visualizar su ejecución en la tarjeta. Vimos que los sensores son muy sensibles ya que con un leve acercamiento se activaba; y aunque no pudimos ver la ejecución del segundo código, supimos como funcionaba internamente en el código. También cabe destacar que aprendimos el funcionamiento de la máscara para poder realizar el reflejo de un puerto a otro con la ayuda de la instrucción **andwf**, por otro lado también pudimos reforzar el uso de la instrucción **xorlw** para configurar el encendido y dirección de los motores aplicando nuevamente el uso de las tablas dandonos cuenta nuevamente que es de gran ayuda primero realizar la tabla antes de proceder a programar.