


■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

# 安全上のご注意

- ●ここに示した <u>↑ 警告</u> は誤った取扱いをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した / 注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



**漏水をした** 湯水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ボンブをお使いの場合は、ボンブを止めてください。 場合の処置 そして専門の業者に修理を依頼してください。





器具が破損し、けがをしたり、漏 水で家財などを濡らす財産損害発 生のおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし て無理な力を加えないでください。 吐水口先端に置いものを下げたり、 力をかけて回さないでください。



注

意

器具が破損し、けがをしたり、漏 水し、家財などを濡らす財産損害





めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



<sup>禁止</sup> めっきの表面が割れて、けがをす るおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに 新しい部品に交換してください。

分解は、保守・点検の決められた 項目以外はしないでください。 y

器具が破損し、けがをしたり、漏 水で家財などを濡らす財産損害発 生のおそれがあります。

as a

 $\mathcal{P}$ 

レパーハンドル操作の急閉止は、配 管からの漏水を起こすことがありま すので、ゆっくり操作してください。



れがあります。 1ページ

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

水栓の品番をご確認ください 水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。 シールの左下が品番です。 (シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください)

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています) ·診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・ 修理完了時の点検等の作業にかかる費用

部品代…修理に使用した部品代 出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用


各部の名称

KVK修理受付センター TEL 0000120-474-161 上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からは **058-234-8946**をご利用ください。 受付時間/平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

株式会社KVK

本社・工場/〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111代表 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

#### ご使用方法 ご使用の前に



吐止水方法 レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで 下げると止水します。



レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。 急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水製)音が発生するおそれがあります。

2ページ

# 日常のお手入れ・保守

# 泡沫器の清掃方法

吐水口の泡沫器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、 定期的に清掃してください。

① 吐水口の泡沫器キャップをはずす方向にひねって、 泡沫器を取りはずします.





② 泡沫器をプラシで水洗いします。




清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

## お手入れ方法

[軽い汚れの場合] 汚れは柔らかい布やスポンジで水洗い してから、乾いた布で拭き取ります。

「ひどい汚れの場合] 中性洗剤をぬるま湯でうすめて、 やわらかい布で汚れを拭き取って



### [使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されて いるため、シンナー・アセトン・ベ ンシン・カビトリ剤・酸性・アルカ リ性系・塩素系洗剤等は使わないで ください。金たわし、みがき粉等は 外観にキズが入るおそれがあります ので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

# 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください

処 置	参照ページ及び項目
せんか 泡沫器を清掃する	3ページ 「泡沫器の清掃方法」
泡沫器にぬるま湯をかける	_
せんか 泡沫器を清掃する	3ページ 「泡沫器の清掃方法」
	だせんか 泡沫器を清掃する 泡沫器にぬるま湯をかける

「水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

[ △ 注意] 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。


### 定期的な点検

・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

#### 配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

[ / 注意]

配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確 間とください。 部品の劣化・磨耗などによって 生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を 未然に防止するために、配管まわりの点検を行っ てください。



#### 水栓のガタツキ(1ヶ月に1回程度)

水栓のガタツキがないか確認してください。 ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のお それがあります。



# 定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 消耗部品の交換(こまパッキン等) ご検討 磨耗劣化部品の交換

部品の交換 部品が磨耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・ 磨耗・劣化部品の例 (水栓の種類によって異なります) 例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等 【 全 注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

(逆止弁は仕様により付いていないものがあります) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修用部品の 供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。