壁付タイプ	一時止水無	シャワー 📥 吐水	切替弁				切替レバー		セット品番	
			本体後ろ側ナット有無	レバー部ナット形状	交換位置	品番(レバーなし)	色	品番(レバーのみ)	(切替弁 ⊕ レバー)	対象製品
			×	四角	前	Z250	黒	PZKF74	PZKF3G	KF2 KF20N KF30N2GL KF40N2GL
			×	四角	前	Z250	茶	PZKF74G	PZKF3GN	KF2G KF2GN
			×	四角	前	Z250	白	PZKF74N	PZKF4GN	KF30N2 KF40N2 KF2G2(G3) KF2GN2 KF140(G2)
			×	四角	前	Z250	グレー	ZKF74NB		KF140G3
			0	六角	後		黒	PZKF74	PZKF4G	KF30N ホース下付き用
	一時止水有	シャワー ・ STOP ・ 吐水	×	四角	前	ZKF58GU2	茶	PZKF74D	PZKF5G	KF100G KF100GYW KF100GU KF100GUWZ
			×	四角	前	ZKF58GU2	白	PZ45	PZ437	KF100G2(G3) KF100G2Z KF141(U)
			×	四角	前	ZKF58GU2	グレー	Z45B	Z437B	KF141G3
			0	六角	後		黒	PZKF74A	PZKF5SG	KF100N KF100NYW KF100NU KF100NUWZ
			0	六角	後		白	PZ45	PZ44	KF100NUWZA KF100NUWZVA KF100NUED KF100N2 KF104
台付タイプ	一時止水無	シャワー 📥 吐水	切替弁			切替レバー		セット品番 / 切替弁 /	対象製品	
			本体後ろ側 ナット有無	レバー部 ナット形状	交換位置	品番(レバーなし)	色	品番(レバーのみ)	(切替弁 ・ ・ レバー)	
			×	四角	前	Z250	黒	PZKF74B	PZKF6G	KF12 KF13
			×	四角	前	Z250	白	PZ215	PZ489	KF13GEC KF14GEC KF12ED
	一時止水有	シャワー <mark>↑ (止)</mark> STOP → 吐水	×	丸二面加工	前	ZKF203	白	Z482 又は Z482A		KF205 KF206 KF207