Wie man eine pH-Sonde und einen Sensor verwendet

Wenn du schon einmal mit pH-Messungen gearbeitet hast, weißt du, dass pH-Werte von 0 bis 14 reic - pH 0 ist sehr sauer,

- pH 7 ist neutral,
- pH 14 ist sehr alkalisch.

Wasser liegt normalerweise bei einem pH-Wert von etwa 7, und in diesem Bereich müssen wir den pl

- Schwimmbäder: leicht alkalisch, etwa pH 7,2
- Hydrokulturen: etwa pH 6 (für optimale Nährstoffaufnahme)
- Aquaponik: etwa pH 6,8

```
Offset-Sketch (Arduino)
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
    Serial.println(voltage);
    delay(300);
}

...

Mess-Sketch (Arduino)
float calibration = 0.00;
const int analogInPin = A0;
```

**Fazit** 

Wenn du diese Schritte einmal durchgehst, ist alles einfach zu handhaben. Alle genannten Komponer