专业课强化精讲课程

第8讲

第九章 蜗杆传动

一、 蜗杆传动的特点和类型




蜗杆传动是一种特殊的交错轴 斜齿轮机构,其特殊之处在于:

$$\Sigma = \beta_1 + \beta_2 = 90^\circ$$

具有螺旋机构的某些特点,蜗轮相当于 螺母,蜗杆相当于螺杆,有右旋、左旋 及单头、多头之分,多用右旋蜗杆。 _

蜗轮的螺旋角等于蜗杆的导程角

$$\gamma_1 = 90^{\circ} - \beta_1 = \beta_2$$



1. 蜗杆传动的特点:

- 1) 传动比大,结构紧凑;
- 2) 具有自锁性:
- 3) 传动平稳, 无噪声。
- 4) 机械效率低:
- 5) 齿间相对滑动速度大,磨损较严重;
- 6)蜗杆轴向力较大,轴承磨损大。


2. 蜗杆传动的应用:


两轴交错、传动比较大,传递功率不太大或间歇工作 的场合。


3. 蜗杆传动的类型简介

按蜗杆的形状分:


圆柱蜗杆机构 环面蜗杆机构 锥蜗杆机构















环面蜗杆机构



锥蜗杆机构




4. 蜗杆蜗轮正确啮合条件

——阿基米德蜗杆蜗轮机构

1) 蜗轮蜗杆传动的中间平面

中间平面——过蜗杆的轴线所作的垂直于蜗轮轴线的平面。 在中间平面内蜗轮蜗杆的啮合相当于齿轮与齿条的啮合。



2) 正确啮合条件

$$\uparrow \uparrow \begin{cases}
 m_{t2} = m_{a1} = m \\
 \alpha_{t2} = \alpha_{\alpha 1} = \alpha \\
 \gamma_1 = \beta_2$$
 且蜗轮与蜗杆旋向相同

二、蜗杆传动的主要参数及其选择

阿基米德蜗杆蜗轮机构——中间平面内m、 α 为标准值

1. 模数:

蜗杆模数系列和齿轮模数系列有所不同。国标GB10088-88 对蜗杆模数作了规定。

第一系列	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40
第二系列	1.5	3	3.5	4.5	5.5	6	7	12	14		-						

2. 压力角:


对阿基米德蜗杆, 一般: $\alpha=20^{\circ}$

动力传动中: 荐用 $\alpha = 25^{\circ}$

分度传动中: 荐用 $\alpha = 15^{\circ}$ 或12°

3. 导程角:

$$tg \gamma_1 = \frac{z_1 \cdot p_{x1}}{\pi d_1}$$
$$= \frac{z_1 \cdot \pi m}{\pi d_1}$$
$$= \frac{z_1 m}{d_1}$$



4. 蜗杆分度圆直径与蜗杆直径系数

$$d_1 = \frac{z_1 m}{t g \gamma_1} = m \left(\frac{z_1}{t g \gamma_1} \right)$$
 q——蜗杆直径系数

$$d_1 = m \cdot q$$

或

$$q=\frac{d_1}{m}$$

国家标准GB/T10087-88中规定将蜗杆的分度圆直径标准化,且与其模数相匹配。目的:为了限制加工蜗轮用的蜗轮滚刀的数目及加工精度。

5. 蜗轮齿数z₂及蜗杆头数z₁


z1大,效率越高,加工困难。

z1小, 机构紧凑、加工方便; 效率较低;

选取原则:

- (1) i大,取z₁小, (避免z₂过大,蜗轮尺寸大)
- (2) 传递功率大,选大z₁(避免发热、功率损失)
- z2: 根据传动比和z1确定。动力传动: $z2=29\sim70$
- 6. 蜗轮的分度圆直径 d_2 $d_2 = mz_2$
- **7.** 蜗杆传动的中心距 $a = r_1 + r_2 = \frac{1}{2}m (q + z_2)$

蜗杆传动的转向判定



三、蜗杆传动的工作情况分析


1. 齿面间的相对滑动

• 齿面间滑动速度V


蜗杆蜗轮齿面间相对滑动速度**V**s方向 沿轮齿齿向。

• 其大小为:

$$v_{\rm s} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{v_1}{\cos \gamma} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000 \cos \gamma}$$
 (m/s)




式中, d_1 为蜗杆的节圆直径 (mm); n_1 为蜗杆转速 (r / min); γ 为蜗杆的导程角。



2. 蜗杆传动的受力分析 力的方向判断

蜗杆传动各分力的方 向可以按圆柱齿轮相同的 方法确定,但应注意蜗杆 和蜗轮各分力方向之间的 关系:



$$F_{\rm a1} = -F_{\rm t2}$$
 $F_{\rm t1} = -F_{\rm a2}$ $F_{\rm r1} = -F_{\rm r2}$

$$F_{t1} = F_{a2} = F_n \cos \alpha_n \sin \gamma + fF_n \cos \gamma = \frac{2000T_1}{d_1}$$

$$F_{a1} = F_{t2} = F_n \cos \alpha_n \cos \gamma - fF_n \sin \gamma = \frac{2000T_2}{d_2}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_n \sin \alpha_n \approx F_{a1} \tan \alpha$$

$$T_2 = T_1 i \eta$$

$$\frac{F_{t1}}{F_{t2}} = \frac{\cos \alpha_n \sin \gamma + f \cos \gamma}{\cos \alpha_n \cos \gamma - f \sin \gamma} = \frac{\tan \gamma + f / \cos \alpha_n}{1 - f \cdot \tan \gamma / \cos \alpha_n}$$

令式中的 $f/\cos\alpha_n = f_v = \tan\phi_v (f_v$ 称为当量摩擦因数, ϕ_v 称为当量摩擦角)。则有:

$$F_{t1}/F_{t2} = \tan(\gamma + \phi_v)$$

在蜗杆传动类型一定时,当量摩擦因数和相应地当量摩擦角的值主要与滑动速度的大小有关,并与蜗杆、蜗轮的材料和齿面粗糙度、蜗杆螺纹硬度有关。

当润滑充分时,随着滑动速度的增大,润滑油更容易被带到齿面啮合处,有利于油膜形成,因而当量摩擦因数和当量摩擦角值下降。

3. 蜗杆传动的效率

啮合损失 (蜗杆主动时) $\eta_1 = \frac{tg\gamma}{tg(\gamma + \phi_v)}$ $\phi_v = -3$ 量摩擦角 $\phi_v = arctgf_v$ 根据滑动速度 v_s 查表可得。

- ①. 在一定范围内,蜗杆传动效率随着γ增大而增大 (这就是蜗杆传动少用单头蜗杆得原因)。
- ② 当γ小于当量摩擦角时,蜗轮主动时会出现自锁,在这种情况下,蜗杆主动时的效率低于**50%**。

(1) η₁——啮合效率

 γ ——蜗杆分度圆导程角;

 ϕ_{v} -- 当量摩擦角

$$v_s = \frac{v_1}{\cos \gamma} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000 \cos \gamma}$$
 d_1 —蜗杆分度圆直径; n_1 —蜗杆的转速。

(2) η_2 — 轴承效率 η_3 — η_3 —

估算总效率
$$\eta$$
 { z_1 =1, z_1 =2, z_1 =4 z_1 =6 η =0.7 η =0.8 η =0.9 η =0.95

4. 蜗杆中的自锁

当蜗杆传动以蜗轮为主动件时:

$$\frac{F_{t1}}{F_{t2}} = \frac{\cos \alpha_n \sin \gamma - f \cos \gamma}{\cos \alpha_n \cos \gamma + f \sin \gamma} = \tan (\gamma - \phi_v)$$

由上式可见,当 $(\gamma-\phi_v)$ 值很小时,尽管加在蜗轮上的 F_{t2} 很大,但驱动蜗杆转动的 F_{t1} 仍然很小。当 $\gamma \leq \phi_v$ 时,不管蜗轮上施加的主动力 F_{t2} 有多大, F_{t1} 总是不大于零。

从而从动件蜗杆不能转动,及为蜗杆传动的自锁。

自锁条件:蜗杆螺旋线的导程角不大于当量摩擦角。

四、蜗杆传动设计

1. 蜗杆传动的失效形式及计算准则

1) 失效形式

由于蜗杆传动齿面间相对画动速度大,发热量大,其失效形式主要是齿面胶合,其次是点蚀、断齿、磨损和塑性变形等。

2)设计准则

强度失效总是发生在蜗轮上,所以只对蜗轮的轮齿进行承载能力计算。 进行 齿面接触疲劳强度计算和齿根弯曲疲劳强度计算,通过降低许用应力来考虑 胶合、磨损失效的影响。 对闭式传动应进行热平衡计算。

2. 材料选择

□材料:蜗杆蜗轮材料组合应具有良好的"减摩、耐磨、

抗胶合"能力外,还应有足够的强度。

蜗杆: 高速重载时, 常用15Cr、20Cr渗碳淬火(40~55HRC)

或40、45钢、40Cr淬火(55~62HRC),提高表面硬度,增

加耐磨性

LH # LH

低速中载时,40、45钢调质调质(220~300HBS)

	扬育铜	尤	铸铁			
	ZCuSn5Pb5Zn5					
蜗轮	ZCuSn10P1	ZCuAl10Fe3	HT150			
	V _s ≥3 重要传动	$V_S \le 4 \text{ m/s}$	$V_S \le 2 \text{ m/s}$			
	耐磨性好、抗胶合	价格便宜	经济、低速			

工厂工厂

上士上上

3. 蜗杆传动的强度设计

按斜齿圆柱齿轮传动作近似计算

1) 齿面接触强度计算

校核公式:
$$\sigma_H = 15900 \sqrt{\frac{KT_2}{m^2 d_1 z_2^2}} \leq [\sigma_H](MPa)$$

设计公式:
$$m^2 d_1 \ge \left(\frac{15900}{z_2[\sigma_H]}\right) KT_2(\text{mm}^2)$$

2) 轮齿弯曲强度计算

校核公式:
$$\sigma_F = \frac{2000KT_2Y_{Fa2}}{d_1d_2m\cos\gamma} \leq [\sigma_F](MPa)$$

设计公式:
$$m^2 d_1 \ge \frac{2000 K T_2 Y_{Fa2}}{z_2 \left[\sigma_F\right] \cos \gamma} \left(\text{mm}^3\right)$$

 Y_{Fa2} 为蜗轮的齿形系数,按当量齿轮的齿数 $z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \nu}$ 查表得

3) 蜗轮材料的许用应力

蜗轮材料的许用接触应力

$$[\sigma_H] = Z_N[\sigma_{H0}] \qquad Z_N = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_H}}$$

 $[\sigma_{H0}]$ 为基本许用接触应力, N_H 为接触应力循环次数。

蜗轮材料的许用弯曲应力

$$[\sigma_F] = [\sigma_{F0}] \sqrt[9]{\frac{10^6}{N_F}} (MPa)$$

 $[\sigma_{F0}]$ 为基本许用弯曲应力, N_F 为弯曲应力循环次数。

- 4. 蜗杆传动的热平衡计算
- 1) 蜗杆传动的总效率

$$\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$$

 η_1 一计及啮合摩擦损耗的效率; η_2 一计及轴承摩擦损耗的效率; η_3 一计及溅油损耗的效率; η_1 是对总效率影响最大的因素,可由下式确定:

$$\eta_1 = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \varphi_{\nu})}$$

式中: γ 一蜗杆的导程角; φ_v 一当量摩擦角。

因为
$$\tan \gamma = \frac{z_1 m}{d_1}$$
 所以 $Z_1 \uparrow \rightarrow \gamma \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

2)蜗杆传动的热平衡

由于传动效率较低,对于长期运转的蜗杆传动,会产生较大的热量。如果产生的热量不能及时散去,则系统的热平衡温度将过高,就会破坏润滑状态,从而导致系统进一步恶化。

系统因摩擦功耗产生的热量为: $\Phi_1 = 1000P(1-\eta)$

自然冷却从箱壁散去的热量为: $\Phi_2 = K_t A(t - t_0)$

 K_t --箱体表面的散热系数

A 一箱体的可散热面积(\mathbf{m}^2);

t一润滑油的工作温度(\mathbb{C}); t_0 一环境温度(\mathbb{C})。

在热平衡条件下可得:

$$t = t_0 + \frac{1000P(1-\eta)}{K_t A}$$
 可用于系统热平衡验算,一般 $t \le 60 \sim 70$ °C


$$A = \frac{1000P(1-\eta)}{K_t(t-t_0)}$$
 可用于结构设计

验算温升
$$\Delta t = t - t_0 = \frac{1000P(1-\eta)}{K_t \cdot A} \le \left[\Delta t\right] = 60 \sim 70^{\circ}C$$


蜗杆的散热措施

当自然冷却的热平衡温度过高时,可采用以下措施:

(**1**)加散热片以增大散热面积或在蜗杆轴端加装风扇以加速空气流通。



(2) 加冷却管路或散热器冷却。




传动箱内装循环冷却管路 传动箱外装循环冷却器


5. 蜗杆、蜗轮的结构设计

1) 蜗杆的结构

蜗杆螺旋部分的直径不大,所以常和轴做成一个整体。当蜗杆螺旋部分的直径较大时,可以将轴与蜗杆分开制作。



▶ 无退刀槽,加工螺旋部分时只能用铣制的办法



■ 有退刀槽,螺旋部分可用车制,也可用铣制加工,但该结构的刚度较前一种差。

当蜗杆齿根圆直径 d_{f1} 与轴直径d之比 $d_{f1}/d \ge 1.7$ 时,

才将蜗杆齿圈和轴分别制造,然后套装在一起。

2) 蜗轮的结构

