# 专业课强化精讲课程

第4讲 第七章 凸轮机构

### 一、凸轮机构的应用何特点

应用:

凸轮机构具有结构简单,可以准确实现要求的运动规

律等优点,因而在工业生产中得到广泛的应用。

特点:


优点: 1) 可使从动件得到各种预期的运动规律。

2)结构紧凑。

3) 实现停歇运动


缺点:1) 高副接触,易于磨损,多用于传递力不太大的场合。

- 2)加工比较困难。
- 3) 从动件行程不宜过大,否则会使凸轮变得笨重。




# 二、 凸轮机构的类型和应用

# 1、按凸轮的形状分:



# 2、按从动件端部型式分:


- ❖尖端从动件——易磨损,承载能力低,用于轻载低速
- ❖滚子从动件——磨损小,承载能力较大,用于中载中速
- ❖平底从动件——受力好,润滑好,常用于高速





# 3、按从动件的运动方式分:


❖直动从动件

**❖**摆动从动件











# 机构的命名——(3)+(2)+(1)



对心直动尖端从动件 盘形凸轮机构



偏置直动滚子从动件 盘形凸轮机构

# 4、按凸轮与从动保持接触的锁合装置分:

(1) 力锁合

利用推杆的重力、弹簧力 或其它外力使推杆始终与

凸轮保持接触


槽 凸 轮 机 构





(2) 形锁合 利用凸轮与推 杆构成的高副元素的特殊 几何结构使凸轮与推杆始 终保持接触















### 三、从动件常用运动规律


★<u>从动件的运动规律</u>——从动件的运动(位移、速度和加速度) 与时间或凸轮转角间的关系。

从动件的运动规律既可以用线图表示,也可以用数学方程式表示。若从动件的位移方程为 $s=f(\delta)$ ,则

按照从动件在一个循环中是否需要停歇及停在何处等,可将凸轮机构从动件的位移曲线分成如下四种类型:




(1) 升-停-回-停型



o  $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$ 

(2) 升-回-停型




★从动件常用运动规律


# 1. 等速运动规律

#### 作推程运动线图


$$\begin{cases}
s = (h/\delta_0)\delta \\
v = (h/\delta_0)\omega & \delta \in [0, \delta_0] \\
a = 0
\end{cases}$$

从动件在起始和终止点速度有 突变,使瞬时加速度趋于无穷 大,从而产生无限值惯性力, 并由此对凸轮产生冲击





- ✓从动件在运动起始和终止点存在刚性冲击
- ✓适用于低速轻载场合




# 2. 等加速等减速运动规律

从动件在起点、中点和终点, 因加速度有有限值突变而引 起推杆惯性力的有限值突变, 并由此对凸轮产生有限值冲 击 ——柔性冲击

★等加速等减速运动规律运动 特性:


- ✓从动件在运动起始、中点和终止点存在柔性冲击
- ✓适用于中速轻载场合



# 3. 余弦加速度运动规律

余弦加速度运动规律的运动特性:

- ★ 从动件加速度在起点和终点存在 有限值突变,故有柔性冲击
- ★ 若从动件作无停歇的升一降一升 连续往复运动,加速度曲线变为 连续曲线,可以避免柔性冲击
- ★ 适用于中速中载场合




# 正弦加速度运动规律(1周期)

推程运动方程:

回程运动方程:

$$\begin{cases} s = h \left[ 1 - \frac{\delta}{\delta'_0} + \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{\delta'_0} \delta\right) \right] \\ v = \frac{h\omega}{\delta'_0} \left[ \cos\left(\frac{2\pi}{\delta'_0} \delta\right) - 1 \right] & \delta \in [0, \delta'_0] \\ a = -\frac{2\pi h}{\delta'_0^2} \omega^2 \sin\left(\frac{2\pi}{\delta'_0} \delta\right) \end{cases}$$




推程段的运动线图⒀

#### 正弦加速度运动规律运动特性:

- ★ 从动件加速度没有突变,因而将不产生任何冲击
- ★ 适用于高速轻载场合

等 各 速  $\frac{\hbar}{\delta_0}$ 运 种 动 常 规 用 律 运 动 余 弦  $v_{\text{max}} = 1.57 h \omega / \delta_0$ 规 律 加 速 的 度运动  $a_{\text{max}} = 4.93 h \omega^2 / \delta_0^2$ 比 较 δ 规 律



### 四、组合运动规律

★采用组合运动规律的目的:

避免有些运动规律引起的冲击,改善推杆其运动特性。

- ★构造组合运动规律的原则:
  - 根据工作要求选择主体运动规律,然后用其它运动规律 组合;
  - ■保证各段运动规律在衔接点上的运动参数是连续的;
  - 在运动始点和终点处,运动参数要满足边界条件。
  - ★组合运动规律示例

例1: 改进梯形加速度运动规律

主运动: 等加等减运动规律

组合运动: 在加速度突变处以正 弦加速度曲线过渡。

组合运动规律示例2:


组合方式:

主运动: 等速运动规律

组合运动: 等速运动的行程两

端与正弦加速度运

动规律组合起来。



### 五、从动件运动规律的选择

- 1. 选择推杆运动规律的基本要求
  - ▶满足机器的工作要求;
  - ▶ 使凸轮机构具有良好的动力特性;
  - ▶使所设计的凸轮便于加工。
- 2. 根据工作条件确定推杆运动规律几种常见情况
- A. 当机器的工作过程只要求从动件具有一定的工作行程, 而对其运动规律无特殊要求时,应从便于加工和动力特 性来考虑。

- ❖低速轻载凸轮机构:采用圆弧、直线等易于加工的曲线 作为凸轮轮廓曲线。
- ❖高速凸轮机构: 首先考虑动力特性,以避免产生过大的冲击。
- B. 当机器对从动件的运动特性有特殊要求,而只用一种基本运动规律又难于满足这些要求时,可以考虑采用满足要求的组合运动规律。
- C. 为避免刚性冲击,位移曲线和速度曲线必须连续;而为避免柔性冲击,加速度曲线也必须连续。
- D. 尽量减小速度和加速度的最大值。

# 小 结

运动规律 运动特性 适用场合 等速运动规律 低速轻载 刚性冲击 等加速等减速运动规律 中速轻载 柔性冲击 余弦加速度运动规律 中低速中载 柔性冲击 正弦加速度运动规律 中高速轻载 无冲击

# 六、 盘形凸轮轮廓曲线的设计

- (1) 凸轮廓线设计的方法及基本原理
  - 1. 设计方法 {图解法
- 2. 基本原理 ——反转法 假想给整个机构加一公共角速 度-ω, 各构件的相对运动关系 并不改变

凸轮:转动 —— 相对静止不动

	原机构	转化机构
凸轮	<i>ω</i>	$\omega$ - $\omega$ =0
机架	0	$0 - \omega = -\omega$
从动件	$ec{oldsymbol{V}}$	$ec{V}$ + $ec{\omega}$

从动件:


沿导轨作预期运动规律的往复移动



沿导轨作预期运动规 律 的 往 复 移 动




随导轨以 $-\omega$ 绕 凸轮轴心转动




假想给整个机构加一公共角速度 $-\omega$ ,则凸轮相对静止不动,而从动件一方面随导轨以 $-\omega$ 绕凸轮轴心转动,另一方面又沿导轨作预期运动规律的往复移动。从动件尖顶在这种复合运动中的运动轨迹即为凸轮轮廓曲线。

#### (2) 图解法设计凸轮轮廓曲线


- ∨ 从动件位移──凸轮在从动件导路方向上,基圆以外的 尺寸
- 1. 对心直动尖端从动件盘形凸轮机构






# 2. 摆动尖端从动件盘形凸轮机构

已知:摆杆的运动规律、角升程 $\psi$ 、摆杆的长度 $L_{AB}$ 、 $L_{AO}$ , 凸轮的 $\omega$ 及其方向、基 圆半径 $r_0$ 。





# 七、 凸轮机构的基本尺寸设计


# 一、滚子半径的选择


设  $\rho_a$ ——实际廓线曲率半径;


 $\rho$ ——理论廓线曲率半径;


当凸轮廓线为内凹时:  $\rho_a = \rho + r_r$ 

当凸轮廓线为外凸时:  $\rho_a = \rho - r_r$ 









 $\rho_a = \rho - r_r > 0 \qquad \qquad \rho_a = \rho - r_r = 0$ 

 $\rho_a = \rho - r_r < 0$ 

实际廓线出现交叉,加工时交叉部分将被切去,使推杆不能准确实现预期运动规律,出现运动失真现象。为避免运动失真,应使:  $\rho_{amin} = \rho_{min} - r_r \ge 1~5~mm$ 

一般:  $r_r \le 0.8 \rho_{\min}$  , 或 $r_r = (0.1 \sim 0.5) r_0$  (考虑结构及强度的限制)

- ★出现尖点或失真应采取的措施
  - i. 适当减少滚子半径;
  - ii. 增大基圆半径。

### 八、压力角

考虑到工作的可靠性,工程中取:  $[\alpha] = \frac{\alpha_c}{r}$  为许用压力角


并以:  $\alpha_{\max} \leq [\alpha] = \frac{\alpha_c}{n}$  为设计原则。


取许用压力角[ $\alpha$ ]的取值: 推程: 直动推杆[ $\alpha$ ]=30°;

摆动推杆[ $\alpha$ ]=35°~45°

回程:  $[\alpha]'=70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 

设计凸轮廓线时,必须对其各处的压力角进行校核。用作图法检验时,可在凸轮理论廓线较陡的区段取若干点,做出各点处轮廓线的法线和从动件运动方向之间所夹的锐角,即各点处的压力角,然后校验式  $\alpha_{\max} \leq [\alpha] = \frac{\alpha_c}{n}$ 是否满足,若不满足,则应加大基圆半径重新设计。对于力锁合的凸轮机构,亦可适当偏置从动件,以减小推程的最大压力角。





正偏置压力角变小,反偏置压力角变大

# 九、凸轮基圆半径的确定


#### 1. 基圆半径和压力角的关系:

设计凸轮轮廓线,需先选定基圆半径。显然,选取的基圆半径越小,设计的结构就越紧凑。但基圆半径太小不仅有可能引起前述的滚子(或平底)从动件预期运动失真的问题,而且会使机构的压力角过大而不能满足机构的传力性能要求,

甚至发生自锁。

如右图所示,在从动件与凸轮的接触 点B处,凸轮上的速度为  $\nu_{B1}$  ,从动件 上的速度为  $\nu_{B2}$  ,从动件相对于凸轮 的速度为  $\nu_{21}$  ,它们满足:

$$v_{B2} = v_{B1} + v_{21}$$



由速度三角形可得

$$\tan \alpha = \frac{v_{B2}}{v_{B1}} = \frac{v_2}{r_b \omega} = \frac{v_2}{(r_b + s_2)\omega}$$

因此在其他条件不变的前提下,基圆半径越小,压力角越大。

----- 讨论

1)  $\alpha \uparrow \longrightarrow r_0 \downarrow \longrightarrow$  机构尺寸小,但受力差。

若欲减小压力角 $\alpha$ ,应首选增大 $r_{\theta}$ 

2)  $\alpha \rightarrow [\alpha]$ 时  $r_0 \rightarrow r_{omin}$ 时,可得最小基圆半径。

$$r_0 \geq \sqrt{\left(\frac{ds/d\delta - e}{tg[\alpha]} - s\right)^2 + e^2} = r_{0\min}$$

3)采用正偏置,可减小压力角。

#### 2. 基圆半径的选取:

- 1)满足  $\alpha_{max} \leq [\alpha]$  的前提下(对滚子或平底从动件的凸轮机构,还应保证运动不失真),可将基圆半径取小些,以满足对机构结构紧凑的要求。
- 2) 在结构空间允许条件下,可适当将基圆半径取大些,
- ,以利于改善机构的传力性能、减轻磨损和减小凸轮轮 原线的制造误差。