

专业课强化精讲课程

第10讲

第十一章 带传动

一. 带传动的组成及工作原理:





1.组成: 主动轮1、从动轮2、传动带3

带传动使用的挠性曳引元件是传动带,传动带具有较 大弹性,按工作原理,带传动分摩擦型普通带传动和啮合 型同步带传动。

1) 摩擦带工作原理: 靠带与带轮之间的摩擦力来传递运动和动力。

工作前:带已受到预拉力的作用,使带与带轮接触面间产生压力,

工作时:主动轮通过摩擦力使带运动,带通过摩擦力使 从动轮转动。

2) 同步带带工作原理:带的工作面做成齿形,带轮的轮缘表面也做成相应的齿形,带与带轮主要靠啮合进行传动。

二、 带传动的主要传动形式和类型

1. 带传动型式有开口传动、

交叉传动和半交叉传动等(图

1),分别适应主动轴与从动轴 不同相对位置和不同旋转方向的 需要。




图 1 平型带的传动型式

2.带传动的主要类型及应用

类型	平带	V带	多楔带	同步带
结构				LAAD
特点	结构最简 单、易于 制造	传递 摩擦 力大、传动 比大、结构 较紧凑	传递功率大、摩 擦力大、柔性好	传动比准确、轴向压力小;但安装和制造要求高
标准化	已标准化	已标准化		已标准化
应用场合	传动中心 距较大	应用广泛	传递功率较大、 结构要求紧凑、 变载荷或冲击	较高线速度, 可达 50m/s。

三、几何计算

$$\begin{split} L_{d} &= 2\overline{BC} + \alpha_{1} \cdot \frac{d_{d1}}{2} + \alpha_{2} \cdot \frac{d_{d2}}{2} \\ &= 2a\cos\theta + \frac{\pi}{2}(d_{d2} + d_{d1}) + \theta(d_{d2} - d_{d1}) \end{split}$$

在角 θ 较小的情况下,有:


$$\cos\theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$$
 $\frac{d_{d2} - d_{d1}}{2a} = \sin\theta \approx \theta$

将 θ 带入经整理得:

$$L_d \approx 2a + \frac{\pi}{2}(d_{d2} + d_{d1}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a}$$

$$\alpha_1 = 180^0 - 2\theta \approx 180^0 - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^0 \quad \alpha_2 = 180^0 + 2\theta \approx 180^0 + \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^0$$

$$a \approx \frac{1}{8} \left[2L_d - \pi (d_{d2} + d_{d1}) + \sqrt{[2L_d - \pi (d_{d2} + d_{d1})]^2 - 8(d_{d2} - d_{d1})^2} \right]$$



开口传动中的几何关系

四、带传动的特点及应用范围

- 1) 带传动的特点:
 - 1. 中心距大。可传递两个相距较远轴之间的运动;
 - 2. 能缓冲减振,运转平稳无噪音——适用于高速传动;
 - 3. 摩擦式传动具有过载保护作用;
 - 4. 不需要润滑,环境易清洁;
 - 5. 结构简单,维修方便,价格低廉;
 - 6. 结构尺寸大;
 - 7. 瞬时传动比不恒定;
 - 8. 效率较低,寿命较短;
 - 9. 需张紧,对轴和轴承的压力大;
 - 2)应用范围:主要用于两轴平行且转向相同的场合。以 及对传动比无精确要求的中小功率传动。


平带传动传递的功率一般不大于500kW,V带传动传递的功率一般不大于700kW;带的速度一般为5~25m/s。带速大

小(≤5m/s),则带传动尺寸过大而不经济,带速太大(>25m/s),则离心力迅速增大又会使带与带轮间的压紧程度减小,使传动能力降低。

速度大于30m/s的带传动称为高速带传动,通常采用的是质量小、厚度薄而均匀、挠曲性好的环形平带。

五、V带和带轮

1. V带的结构、型号和基本尺寸 V带有:普通V带、窄V带、 联组V带、齿形V带、大楔角V带、 宽V带等。



4 绳芯结构

结构 绳芯结

标准普通V带制成无接头的环形。 由顶胶1、抗拉体2、底胶3和包布4组成。

V带带轮设计

- 1. 设计要求:
 - 1)质量小,且质量分布均匀,高速时需作动平衡实验;
 - 2) 工艺性好;
 - 3) 无大的铸造应力;
 - 4) 轮槽的粗糙度不高于3.2, 以减少磨损;
 - 5) 多根带时,各轮槽的尺寸精度应一致,使各根带受均匀。
 - 2. 带轮的材料: HT200、HT250;


高速:铸钢;

小功率: 非金属、铸铝


3. 带轮的结构:

实心、腹板、孔板和轮辐式的,各部分的结构和尺寸见 教材或手册。


带轮的结构



盘式(实心式) 用于小带轮




中等直径



大直径 轮辐式

六、带传动的工作情况分析

1. 带传动的受力分析:



工作前:带以一定的张紧力安装在带轮上,带受初拉力 F_0

工作时:由于带与轮的摩擦力 $F_{\rm f}$,形成紧边和松边。

紧边: $F_0 \rightarrow F_1$ 松边: $F_0 \rightarrow F_2$

假设带的总长不变,则: 紧边的伸长量=松边的收缩量

又设带的变形量与力的增量成正比,则:

取主动轮一端的带为分离体,

其受力: F_1 、 F_2 、N、 F_f

$$\Sigma T_{O_1} = 0$$
 : $F_f \frac{d_{p1}}{2} + F_2 \frac{d_{p1}}{2} - F_1 \frac{d_{p1}}{2} = 0$

$$F_f = F_1 - F_2 = F_e$$
 一 有效拉力


其中:
$$F_e = \frac{1000 P}{v}$$

$$F_{1} + F_{2} = 2F_{0}$$

$$F_{1} - F_{2} = F_{e}$$

$$F_{2} = F_{0} - \frac{F_{e}}{2}$$

$$F_{2} = F_{0} - \frac{F_{e}}{2}$$



 $F_{
m e}$ ——是由功率P(外载) 决定的,P \uparrow → $F_{
m e}$ \uparrow

 $F_{\mathbf{f}}$ ——是有限的,当 $F_{\mathbf{0}}$ 和f一定时, $F_{\mathbf{fmax}}=fN$

- 讨论:
 - 1) 若 $F_e < F_{fmax}$: $F_e = F_f$, 正常工作;
 - 2) 若 $F_e = F_{fmax}$: 打滑临界状态;
 - 3) 若 $F_e > F_{\text{fmax}}$: 打滑。

2. 带传动的最大有效拉力及其影响因素:

现以平带为例:研究带在打滑临界条件 下的受力情况

取带的一微段dL,对应的圆心角 $d\alpha$,微弧段两端受到的拉力:F+dF、F;地面有正压力dN;摩擦力 $dF_f=f\ dN$

平衡条件:

法向:
$$F\sin\frac{d\alpha}{2} + (F + dF)\sin\frac{d\alpha}{2} - dN = 0$$

切向:
$$F\cos\frac{d\alpha}{2} + fdN - (F + dF)\cos\frac{d\alpha}{2} = 0$$

略去高阶微量 $dF\sin\frac{d\alpha}{2}$,考虑到 $d\alpha$ 很小,取

$$\sin \frac{d\alpha}{2} = \frac{d\alpha}{2}$$
 、 $\cos \frac{d\alpha}{2} = 1$,并将两式整理得:

$$\frac{dF}{F} = fd\alpha \qquad \qquad \int_{F_2}^{F_1} \frac{1}{F} dF = \int_{0}^{\alpha} fd\alpha$$

$$F_1 = F_2 e^{\alpha f}$$
 柔韧体摩擦的欧拉公式

fdN

dN

将式 $F_1 = F_2 e^{\alpha f}$ 和其它公式联立,并整理得:

$$F_{1} = F_{ec} \frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1}$$

$$F_{2} = F_{ec} \frac{1}{e^{f\alpha} - 1}$$

$$F_{ec} = F_1 - F_2 = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0 \frac{1 - 1/e^{f\alpha}}{1 + 1/e^{f\alpha}} = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha 1}} \right)$$

影响带有效拉力(承载能力)的因素有:

- 1) $F_0 \uparrow \rightarrow F_{ec} \uparrow \rightarrow$ 承载能力 \uparrow 。
- 2) 包角 $\alpha^{\uparrow} \rightarrow F_{ee}^{\uparrow} \rightarrow$ 承载能力 \uparrow ;
- 3) $f \uparrow \rightarrow F_{ec} \uparrow \rightarrow$ 承载能力 ↑

因 $f_v > f_v$,故在相同的条件下,V带能传递较大的功率。 或者说,在相同的条件下,V带传动的结构较紧凑;

3. 带传动中的应力分析:

1)拉应力:
紧边:
$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$$

松边:
$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$$

$$:: F_1 > F_2 \qquad \therefore \sigma_1 > \sigma_2$$

带的截 面面积


2) 离心拉应力:

如图所示,由微段弧长的力平衡式有:

$$q(rd\alpha)\frac{v^2}{r} = 2F_c \sin\frac{d\alpha}{2} \approx 2 \cdot F_c \frac{d\alpha}{2} = F_c d\alpha$$

于是带的离心拉力为: $F_c = qv^2$

离心拉应力为:
$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A}$$



$$v \uparrow \rightarrow \sigma_c \uparrow$$


3) 弯曲应力:

$$\sigma_b \approx E \frac{h}{d_p} \approx E \frac{h}{d_d}$$

$$d_d \uparrow \rightarrow \sigma_b \downarrow$$

$$\therefore \sigma_{b1} > \sigma_{b2}$$

式中: h为带的高度



结论:

- (1) 带是在变应力作用下工作——疲劳破坏。
- (2)最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处,其值为:

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

$$\sigma_{\text{max}} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

影响带传动疲劳强度的因素有:

- (1) d_{d1} → σ_{b1} → 疲劳强度 ↓ $d_{d1} \ge d_{dmin}$
- (2) ν^{\uparrow} → σ_{c}^{\uparrow} →疲劳强度↓ —— $\nu \leq \nu_{max}$ ν^{\uparrow} (P) → F_{e} ↓ → σ_{1} ↓ →疲劳强度↑ —— $\nu \geq \nu_{min}$
- (3) $a \downarrow \rightarrow L_d \downarrow \rightarrow$ 单位内应力循环次数 N^{\uparrow} →疲劳强度 \downarrow

七、带传动的运动分析

1. 弹性滑动的产生机理:

带受拉力产生弹性变形,而拉力不同 弹性变形量也不同。

(1) 带的紧边在 A_1 点绕上主动轮时:

带的受力: F_1

带的速度: $v = v_1$

当带由 $A_1 \rightarrow B_1$ 运动时:

带拉力: $F_1 \rightarrow F_2$ 减小


带的弹性变形量减小(带收缩),

即带一边随带轮前进,一边又向后收

缩,带的速度: $v < v_1$

(2) 从动轮上: 正好相反, 即: $v > v_2$

即有: $v_1 > v_\# > v_2$



带传动中的弹性滑动

弹性滑动——由于带的弹性变形和紧边、松边的拉力差而引起的带与带轮之间的滑动

- 弹性滑动产生的原因:1)带具有弹性;
 - 2) 紧边、松边有拉力差。

注意: 弹性滑动是带传动不可避免的固有特性

2. 带传动的传动比:

由于:
$$v_1 > v_\# > v_2$$

滑动率——从动轮对主动轮速度的相对降低率。


$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = 1 - \frac{d_{d2}}{d_{d1}} \cdot \frac{n_2}{n_1} \qquad v = \frac{\pi d_d n}{60 \times 1000} \quad m/s$$

传动比
$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1-\varepsilon)}$$

3. 带传动的打滑:

1)正常工作时: $F_{\rm e} < F_{\rm ec}$

弹性滑动只在带离开带轮前的一部分接触弧上发生。 动弧 B_1C_1 、动角 α' 静弧 B_1C_1 、静角 α''



2) 当 $F_e^{\uparrow} \rightarrow F_{ec}$: 动角 \uparrow 、静角 \downarrow 带传动的打滑 \downarrow

3)当 $F_e = F_{ec}$: 动角 $\alpha' = \alpha$ 、静角 $\alpha'' = 0$ —— 打滑失效 产生的原因 外载荷增加,使得 $F_e \geq F_{ec}$ ——过载 节的磨损急剧增加、从动轮的转速急剧 下降,直至传动失效。

打滑的特点 可以避免的,也必须避免

八、带传动的强度计算

设计准则和单根V带的基本额定功率

- 1. 主要失效形式: 1) 打滑
 - 2) 带的疲劳破坏
- 2. 设计准则: 在不打滑的条件下,使带具有一定的疲劳强度 和寿命
- 3. 单根带的基本额定功率为: 对于V带用 f_v 代替f

1) 不打滑:
$$F_{ec} = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha 1}} \right) = \sigma_1 A \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha 1}} \right)$$

2) 带具有一定的疲劳强度: $\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leq [\sigma]$

即:
$$\sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c$$

既不打滑,又使带具有一定的疲劳强度:

最大有效拉力:
$$F_{ec} = ([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c) A \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha 1}}\right)$$

因此,带传动工作时有效工作拉力Fe不能超过其最大有效工作拉力Fec。

$$F_{e} \leq \left(\left[\sigma \right] - \sigma_{b1} - \sigma_{c} \right) A \left(1 - \frac{1}{e^{f_{v} \alpha 1}} \right)$$

4. 单根带能传递的最大功率为:

$$P_{0} = \frac{F_{ec}v}{1000} = \frac{v}{1000} ([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_{c}) A \left(1 - \frac{1}{e^{f_{v}\alpha 1}}\right)$$

$$P_0 = \frac{([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c)(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha 1}})Av}{1000}$$

特定条件: 1) 载荷平稳;

- 2) 包角为180°, 即 *i*=1;
- 3)特定带长。

实际工作条件与特定条件不符时,对表中的Po要进行修正

5.实际工作条件下单根普通V带传递的许用功率[P_0]:

 $\Delta P_0 \Rightarrow$ 功率增量,计i对 P_0 的影响。

6.实际工作条件下所需普通V带的根数:

$$z = \frac{P_{ca}}{[P]} = \frac{K_A P}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L}$$

减少带的根数的措施:

- 1) 适当地增大带轮直径 $d_{d1} \rightarrow P_0 \uparrow \rightarrow z \downarrow$;
- 2) 适当地增加中心距 $a \to \forall K_L \uparrow \to K_L \uparrow \to z \downarrow$; $\to \Diamond A \uparrow \to K_{\alpha} \uparrow \to z \downarrow$.

九、普通V带传动的设计

已知的原始数据: $P \times n_1 \times n_2$ (i_{12}) 、传动位置要求及工作条件

设计的内容: 1) 带: 型号、长度L、根数z;

- 2) 传动中心距a;
- 3) 带轮: 直径 $d_{\rm h1}$ 、 $d_{\rm h2}$,带轮结构设计;
- 4) 张紧装置设计。

设计步骤:

- 1. 确定计算功率: 与使用工况有关 $P_{ca} = K_A P$
- 2. 选择带的型号:

根据计算功率 P_{ca} 和小带轮转速 n_1 由P157图8-11选取。

- 3. 确定带轮的基准直径:
 - 1) 小带轮直径 $d_{b1:}$ 按V带的型号查表得 d_{bmin}

 $d_{\rm bl} > d_{\rm bmin} \rightarrow$ 取标准系列值

2) 验算带速:
$$v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000}$$
 m/s

普通V带:
$$v = 5 \sim 25m/s$$
 窄V带: $v = 5 \sim 35m/s$

如果: 1)
$$v > v_{\text{max}}$$
,则: $\sigma_{\text{c}} \uparrow$ ——应使 $d_{\text{d1}} \downarrow$ 2) $v < v_{\text{min}}$,则: $F_{\text{e}} \uparrow (P - 定)$ ——应使 $d_{\text{d1}} \uparrow$

3) 大带轮直径
$$d_{b2}$$
: $d_{d2} = id_{d1}$ **→** 取标准系列值

4.确定中心距a和带的基准长度 L_d :

1) 初定
$$a_0:0.7(d_{d1}+d_{d2}) < a_0 < 2(d_{d1}+d_{d2})$$

2) 确定
$$L_{d}: L'_{d} \approx 2a_{0} + \frac{\pi}{2}(d_{d2} + d_{d1}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^{2}}{4a_{0}}$$

$$\longrightarrow$$
 标准化 查表得: L_{d}

3) 确定实际中心距
$$a: a \approx a_0 + \frac{L_d - L'_d}{2}$$
 mm

考虑到安装调整及补偿 F_0 的需要,应使: a_{\min}

$$a_{\min} = a - 0.015L_d$$
$$a_{\max} = a + 0.03L_d$$

5. 验算包角 α_1 : $\alpha_1 = 180^{\circ} - 2\theta \approx 180^{\circ} - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^{\circ} \ge 120^{\circ}$

6. 带的根数:
$$z = \frac{K_A P}{(P_0 + \Delta P_0) K_{\alpha} K_I} \le 10$$

 $z \leq 10$ 主要是为了使带受力均匀,结构不致太大。


7.预紧力 $\mathbf{F_0}$: 太小则传递的有效拉力小,太大则带的寿命短,对轴的压力也大。合适的张紧力由下式确定:

$$F_0 = 500 \frac{P_c}{zv} (\frac{2.5}{K_\alpha} - 1) + qv^2$$

由于新带容易松弛,所以对非自动张紧的带传动,安装新带时的预紧力为上述预紧力的**1.5**倍。

8. 计算带作用在轴上的力(简称压轴力) F_Q 为了设计安装带轮的轴和轴承,必须确定压轴力 F_Q 。如不考虑带两边的拉力差,则压轴力可近似按带两边的预紧力 F_0 的合力计算,即

$$F_Q = 2zF_0\cos\frac{\beta}{2} = 2zF_0\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha_1}{2}) = 2zF_0\sin\frac{\alpha_1}{2}$$



十、V带传动张紧装置的设计

由于带工作一段时间后会发生松弛现象,造成初拉力 F_0 减小,传动能力降低,此时带需重新张紧。

带的张紧装置分为定期张紧装置和自动张紧装置两类。

1. 定期张紧装置


当中心距可调时,可利用滑轨和调节螺钉(图11-1a)、摆动架和调节螺杆(图11-1b)进行定期张紧;


当中心距不可调时,可利用张紧轮装置(图<u>11- 1c</u>)。


为避免反向弯曲应力降低带的寿命并防止包角 Ω_1 过小,应将张紧轮置于松边内侧靠近大带轮处。

十、V带传动张紧装置的设计


1. 定期张紧装置









2. 自动张紧装置







29


十一、V带的使用和维护

普通V带正确使用

正确的安装、调整、使用和维护是保证V带传动正常工作和延长寿命的有效措施:

(1)选用普通V带时,注意带的型号和基准长度不要搞错,以保证V带在轮槽中的正确位置:

V带顶面和带轮轮槽顶面取齐,V带和轮槽的工作面之间可充分接触;高出轮槽顶面太多,则工作面的实际接触面积减小,使传动能力降低;




30

低于轮槽顶面过多,会使V带底面与轮槽底面接触,两侧工作面接触不良而使摩擦力丧失。

- (2)安装带轮时,各带轮轴线应相互平行,各带轮相对应的V形槽的对称平面应重合,误差不得超过20°。带轮安装在轴上不得摇晃摆动,轴和轴端不应有过大的变形,以免传动时V带的扭曲和工作侧面过早磨损。
- (3)V带的张紧程度要适当,不宜过 松或过紧。

过松,不能保证足够的张紧力。传动时容易打滑,传动能力不能充分发挥;

过紧,带的张紧力过大,传动中磨 损加剧,使带的使用寿命缩短。



十二、同步带传动和简介

同步带和带轮是靠啮合传动的,因而带与带轮之间无相 对滑动。

同步带以钢丝绳或玻璃纤维绳为承载层,氯丁橡胶或聚 氨酯为基体。由于承载层强度高,受载后变形极小,能保持 齿形带的带节路。不变,因而能保持准确的传动比。

这种带传动适用的速度范围广(最高可达50m/s),传动比大(可达10),效率高(可达99.5%)。其主要缺点是:制造和安装精度要求较高,中心距要求较严格。