FIT DI DATI DI BIOIMPEDENZA

SPETTROSCOPIA DI IMPEDENZA ELETTRICA

1) Perché è importante studiare le **proprietà** elettriche dei tessuti biologici?


Info su tessuto in termini di:


- Composizione
- Struttura
- Stato fisiologico e/o patologico

2) Come possiamo misurarle?

Spettroscopia di Impedenza Elettrica (EIS):

- Tecnica non distruttiva
- Applica una tensione o una corrente sinusoidale sul campione e misura il suo segnale di risposta attraverso degli elettrodi
- Permette analisi tessuti su ampio spettro di frequenze.
- Applicazioni:
 - Industria alimentare (valutazione della qualità e della sicurezza degli alimenti).










SPETTROSCOPIA DI IMPEDENZA ELETTRICA


- Medicina (valutazione non invasiva dei tessuti biologici → diagnosi precoce di malattie come il cancro alla pelle, al seno ecc. (la EIS sfrutta le differenze nelle proprietà elettriche tra i tessuti sani e quelli maligni), valutazione dei trattamenti terapeutici, valutazione della composizione corporea, studio delle proprietà elettriche dei muscoli).
- Ingegneria tissutale (tecniche attuali di monitoraggio di costrutti bioingegnerizzati:
 - richiedono marcatura delle cellule
 - sono distruttive


la EIS è un metodo non invasivo per il monitoraggio in tempo reale dei tessuti bioingegnerizzati. Dà la possibilità di controllare la vitalità, la crescita e la differenziazione cellulare senza compromettere l'integrità delle cellule).











BIOIMPEDENZA

Capacità del tessuto biologico di opporsi al passaggio della corrente elettrica.

Tessuti biologici → insieme di cellule densamente impacchettate immerse nella matrice extracellulare.

Membrana cellulare → doppio strato fosfolipidico che separa lo spazio intra ed extracellulare.

Dal punto di vista elettrico:


- Membrana cellulare = condensatore:
 - ▶ Basse frequenze → barriera isolante (condensatore aperto) → corrente non attraversa la membrana.
 - ➤ Alte frequenze → (condensatore corto circuito) → corrente attraversa la membrana.
- Liquido intracellulare (ICF) ed extracellulare (ECF) = percorsi resistivi (presenza di ioni disciolti al loro interno)


Memo:

Impedenza elettrica (legge di Ohm):
$$Z = \frac{V}{I}$$
 V = tensione

Z è una **funzione complessa** che varia con la **frequenza**:

$$Z^* = Z_{Re} + iZ_{Im}$$





MODELLI CIRCUITALI EQUIVALENTI


Per rappresentare il comportamento elettrico dei tessuti biologici, è comune utilizzare modelli circuitali equivalenti, che permettono di stabilire una correlazione diretta tra i parametri elettrici e le proprietà fisiologiche dei tessuti stessi.

La capacità di un modello di riflettere con precisione l'impedenza del tessuto, permette non solo di **interpretare** correttamente **i dati**, ma anche di **prevedere** come i **tessuti reagiranno** a stimolazioni elettriche in scenari clinici o di ricerca.

Modelli proposti in letteratura:

1. Modello di Fricke

- Modello **semplice** ed **intuitivo**
- Considera solo la singola cellula
- Modello a 3 parametri



Modello di Fricke

MODELLO DI FRICKE

$$\tau = (R_i + R_e) C_m$$

I **3 parametri** del modello sono:

$$R_0 = R_e$$





$$R_{\infty} = \frac{R_e R_i}{R_e + R_i}$$

$$Z^* = R_{\infty} + \frac{\left(R_0 - R_{\infty}\right)}{1 + (i\omega\tau)} = z_{\rm Re} + iz_{\rm Im}$$

$$\omega = 2\pi f$$

Nel piano complesso il **modello di Fricke** genera un **semicerchio** di impedenza ->






MODELLI CIRCUITALI EQUIVALENTI

Modelli proposti in letteratura:

2. Modello di Cole-Cole

- Modello più complicato rispetto al modello di Fricke
- Considera più cellule e la loro interazione
 → introduce un elemento non lineare (elemento a fase costante (CPE))
- Modello 4 parametri



Modello di Cole-Cole

MODELLO DI COLE-COLE

$$\tau = (R_i + R_e) C_m$$

I **4 parametri** del modello sono:

$$=R_{e}$$
:








$$R_{\infty} = \frac{R_e R_i}{R_e + R_i}$$


$$Z^* = R_{\infty} + \frac{(R_0 - R_{\infty})}{1 + (i\omega\tau)^{(1-\alpha)}} = z_{\text{Re}} + iz_{\text{Im}}$$

$$\omega = 2\pi f$$


Modello di Cole-Cole introdotto perché sperimentalmente, per i campioni biologici, nel piano complesso si ottiene un semicerchio di impedenza ribassato ->

- α parametro fenomenologico adimensionale, introdotto per tener conto del ribassamento
- $\alpha = 0 \rightarrow$ modello di Fricke
- Più α tende a 0 e meno il cerchio è ribassato








SET UP SPERIMENTALE – CIRCUITO DI FRICKE-MODELLO DI FRICKE



SET UP SPERIMENTALE – MISURE DI FRUTTA-MODELLO DI COLE-COLE









SET UP SPERIMENTALE

- Spettroscopio di impedenza HF2LI della Zurich Instruments \rightarrow consente di effettuare misurazioni su un ampio intervallo di frequenze (da 0.7 μ Hz a 50 MHz). (Resistenza intrinseca di **50** Ω)
- ightharpoonup Amplificatore di corrente HF2TA (Resistenza intrinseca di 50 Ω)
- ➤ Configurazione di misura: lo spettroscopio HF2LI applica il potenziale sul campione. L'amplificatore HF2TA amplifica il segnale di corrente generato dal campione in risposta alla tensione applicata e lo converte in un segnale di tensione misurabile dallo spettroscopio.






HF2IS



SET UP SPERIMENTALE

HF2TA: Amplificatore operazionale in configurazione invectente:

$$V_{NEAS} = -\frac{G \cdot R}{2} \cdot V_{APP}$$



$$T = \frac{V_{APP}}{2} = -\frac{V_{MEAS}}{G \cdot R}$$