


Cobot 자율이송로봇 — 목표 소프트웨어 구조

세션 확정 2026-07-18 · 중점 상자 = 관측/정지 권한 · 화살표 = 상하 종속 흐름



읽는 법 (범례)

- 상자 안의 상자 = 관측/정지 권한 관계. 붉은 상자(안전)가 파란 상자(감시)를 감싸므로 안전이 감시도 정지시킬 수 있음.
- 세로 검은 화살표 = 실행 스택 계층 종속 (위 → 아래 방향으로 하위 계층에 의존). • 노란 상자 = 신설 (K8 충전 · CAN 브리지 · Panda + Tongy 하드웨어).
- 점선 회색 상자 = 통합 대상 물리 시스템 (프로젝트에서 통합 · 구성 담당 · A: AMR 내부 하드웨어, B: 외부 통신 · 설치 상대), L2 HAL 의 각 드라이버와 아래로 실선/점선 연결.
- 원 안의 숫자(①~⑦) = 스택 하단부터 위로 올라가는 순서. 상위 계층은 하위 계층 없이 존재할 수 없음. 스킬(⑤)은 8개 = 이동/시각위치/도킹제어/서랍/팔/그리퍼/설비신호/충전.