

6.30课后作业

- ◆ 使用rust语言实现UART1驱动
- 1.将多功能引脚的第8和第10引脚短接;
- 2.实现UART1接口初始化;
- 3.实现通过UART1发送单字符函数;
- 4.实现通过UART1接收单字符函数;
- 5.编写循环收发程序测试UART1自发自收。



7.2课后作业


- ◆ 使用rust语言实现DS1339驱动
- 1.将多功能引脚的第3和第5引脚连接实时时钟扩展板;
- 2.定义DS1339从设备地址和寄存器;
- 3.实现当前日期时间的设置和读取函数;
- 4.编写测试程序读取当前时间并显示。



7.4课后作业

◆ 使用rust语言实现icm-20608驱动 1.将飞腾派V3的SPIO引脚与ICM-20608引脚相连;

| ICM-20608 引脚 | 飞腾派V3 SPI0 引脚 |
|--------------|--------------------|
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| SCLK | SPI0_SCLK (GPIO11) |
| SDI(MOSI) | SPI0_MOSI (GPIO10) |
| SDO(MISO) | SPI0_MISO (GPIO9) |
| CS | SPIO_CS0 (GPIO8) |
| AD0 | 悬空或接地 (地址选择) |
| | |



7.4课后作业

- 2.实现传感器初始化函数;
- 3.实现读取加速度计原始数据函数;
- 4.实现SPI底层读写函数;
- 5.编写测试程序配置SPI,初始化ICM-20608,读取加速度计数据并显示。