
Arduinoによる基礎演習

Arduino 開発環境 Arduino IDE

```
- 0 X
sketch_apr15a | Arduino 1.6.5
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ
  sketch_apr15a
 ı⊟void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
 B⊟void loop() {
     // put your main code here, to run repeatedly:
 9
                                                 Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM6
```

ソースプログラムの構造を理解する



Arduino日本語リファレンス C++

https://garretlab.web.fc2.com/arduino reference/index.html

http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/

Arduino 日本語リファレンス

Arduino言語 Arduino言語はC/C++をベース(こしており、C言語のすべての構造と、LくつかのC++の機能をサポートしています。また、AVR Libdこリンクされていて、その関数を利用できます。 loop() 制御文 if else switch case for <u>while</u> do while break continue return goto 基本的な文法 ; (セミコロン) 【(波力ッコ) <u>コメント</u> #define #indude 算術演算子 比較演算子 == |= < > <= >=

ゴール 油水ケフ

標準ライブラリ

Arduiroのライブラリは、あらかじめIDEに付属する標準のライブラリと、コミュニティーのメンバーから寄稿されたライブラリの2種類があります。寄稿されたものはユーザーが個々にダウンロードしてインストールする必要 があります。

ライブラリの使い方

EEPROM

Arduinoボードが搭載するマイクロコントローラはEEPROMと呼ばれるメモリを持っています。 EEPROMは(まる で小さなハードディスクのように)電源を切っても内容が消えません。その容量は機種によって異なり、ATmega168は512バイト、ATmega328は1KB、ATmega1280とATmega2560は4KBです。このライブラリは EEPROMに対する書き込みと読み込みを可能にします。

FEPROM read(address).

EEPROM.write(address, value)

SoftwareSerial

ソフトウェアシリアルライブラリはArduinoボードの0~1番以外のピンを使ってシリアル通信を行うために開発されました。本来ハードウェアで実現されている機能をソフトウェアによって複製したので、SoftwareSerialと名付けられました。

ソフトウェアシリアルのサンプルコード

<u>SoftwareSerial(rxPin, txPin)</u>

SoftwareSerial: begin(speed)

<u> SoftwareSerial: available()</u> SoftwareSerial: isListening()

SoftwareSerial: overflow()

SoftwareSerial: read()

SoftwareSerial: print(data)

SoftwareSerial: println(data)


SoftwareSerial: listen()

SoftwareSerial: write(data)

Stepper

ユニポーラおよびバイポーラのステッパモータをコントロールするためのライブラリです。このライブラリを利用するには、ステッパモータと制御のための適切なハードウェアが必要です。

Sain Smart LCD-Keypad Shield v1.0 Front - Connector Pinout



Connector Pins Listed From Left to Right

Connector J5		Connector J6	
Shield	Arduino	Shield	Arduino
1	D13	1	A1
2	D12	2	A2
3	D11	3	A3
4	D3	4	A4
5	D2	5	A5
6	D1		
7	D0		
8	Gnd		
9	5 V		


Connector J7		Connec	Connector J8	
Shield	Arduino	Shield	Arduino	
1	Rst	1	Gnd	
2	3.3V	2	5V	
3	5V	3	N/C	
4	Gnd	4	D1	
5	Gnd	5	D0	
6	Vin	6	N/C	
		7	N/C	

ICSP (Left to Right – Top to Bottom)

Pin 2: Vcc/5V Pin 4: D11/MOSI Pin 6: Gnd Pin 1: D12/MISO Pin 3: D13/SCK Pin 5: Rst

プログラム例 5 つのスイッチ(L,R,U,D,S)の動作を表示

```
//************
// example for KeyPad operation
//***********
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int key_action;
int k, input;
char keypad[6] = {'R', 'U', 'D', 'L', 'S', 'N'};
#define RIGHT
#define UP
#define DOWN
#define LEFT
#define SELECT 4
#define EVENTNON 5
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin(2, 16);
 lcd.clear();
```



Keypad回路図

```
void loop() {
  lcd.clear();
  key_action = Keypad();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Selected key: " );
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Lev=");
  lcd.print(input);
  lcd.print(",K=");
  lcd.print (key_action);
  lcd.print(keypad[key_action]);
  delay (1000);
}
```

```
int Keypad(){
 // KEYPAD RIGHT 0
 // KEYPAD UP 1
 // KEYPAD_DOWN 2
 // KEYPAD LEFT 3
 // KEYPAD_SELECT 4
 // KEYPAD NONE 5
int NUM KEYS = 5;
int adc_key_val[5] = {30, 150, 360, 535, 760 };//閾値電圧設定
 input = analogRead(0); // AD出力1023 = 5V
 Serial.print ("analog value=");
 Serial.print(input);
 for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++){
  if (input < adc_key_val[k]) {</pre>
    Serial.print(", K=");
    Serial.println(k);
    return k:
 if (k >= NUM_KEYS)
  k = 5: // No valid key pressed
 return k;
```

デバッグの方法

- **プログラムのデバッグ**
 - パソコンに接続したUSBを使います。
- ユーザプログラムにprint文を追加
 - 初期化はポートを指定しない
- パソコンはTeraTermなどの通信ソフトを実行

Serialのクラス

write:シリアル通信ポートに文字

列やデータを出力する。

print:シリアル通信ポートに文字列

を出力する。

println:シリアル通信ポートに文字

列を改行付きで出力する。

演習

1) $1 \sim 99$ までの足し算を行いLCDに表示させる。

$$1+2 = 3$$

 $2+3 = 5$

2) ボタン動作で計算のスタート, ストップを行う。

RIGHT :スタート (継続)

LEFT :ストップ

(UP : リセットしてからスタート)

3) 距離計

シャープ製距離センサーを用いて距離を測定し表示させるプログラムを作る AD変換された値を電圧値に直し下左図から距離に変換する。

4)温度計

サーミスターを用いて抵抗値から温度を算出

