
OpenFOAMで二次元円柱周りの流れを見る

参考: http://opencae.gifu-nct.ac.jp/pukiwiki/index.php? plugin=attach&refer=%C2%E8%A3%B2%A3%B4%B2%F3%CA%D9%B6%AF%B2

今日の目的: 円柱の値を計算してみる



本日の流れ

- 1. 円柱.stlファイルの作成
- 2. メッシュ作成(blockMesh)
- 3. メッシュ作成(snappyHexMesh)
- 4. 境界条件, 計算条件
- 5. 計算実行(pisoFoam)
- 6. 計算結果の表示(paraFoam)

1. 円柱(.stl)ファイルの作成

やりました ファイルあげます

2. メッシュ作成(blockMesh)

baseとなるtutorialのコピー

```
$ cp -r ~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/tutorials \ /incompressible/pisoFoam/ras/cavity .

$ mv cavity [dirname] # 好きな名前で e.g.) cylinder

# さっきの.stlファイルもここで入れちゃう

$ mkdir constant/triSurface

$ mv cylinder-s.stl constant/triSurface
```

constant/polyMesh/blockMeshDict 内 17行目以降

blockMeshDict設定

```
{
    type empty;
    faces
    (
        (0 3 2 1)
        (4 5 6 7)
    );
    }
};
```

blockMeshの実行

0/ だとか constant/ だとか system/ だとかがあるディレクトリにcd

```
$ blockMesh #meshの作成
```

meshの確認をします

```
$ mv ./0 ./0.org # これをしないと表示のときにエラー
$ paraFoam #結果の確認
```

薄めの直方体が出来るはず

3. メッシュ作成(snappyHexMesh)

1から作るのはめんどくさいので tutorialsから持ってくる

\$ cp ~/OpenFOAM/OpenFAOM-2.4.0/tutorials/incompressible/ \pisoFoam/les/motorBike/motorBike/system/snappyhexMeshDict .

```
29 geometry
30 {
31     cylinder-s.stl
32     {
33          type triSurfaceMesh;
34          name cylinder;
35     }
36 };
```

```
103 refinementSurfaces
104 {
105     cylinder
106     {
107      level (0 0);
108     }
109 }
```

146 locationInMesh (-0.01 0 0.0005);

snappyHexMeshの実行

\$ snappyHexMesh # この時 0/が存在してはいけない

snappyHexMeshのmesh情報をコピー

\$ cp -r 0.01/polyMesh/* constant/polyMesh/

\$ rm -r 0.005/ 0.01/ # こいつらはもう不要

物性値と解析モデル

constant/RASProperties ファイル

RASModel laminar; turbulence off;

動粘性係数 (多分変更なし)

constant/transportProperties

nu nu[02-10000]1e-5;

controlDict

system/controlDict の設定

application pisoFoam;
startFrom startTime;
startTime 0;
stopAt endTime;
endTime 15;
deltaT 0.001;
writeControl timeStep;
writeInterval 1000;
purgeWrite 0;
writeFormat ascii;
writePrecision 6;
writeCompression off;
timeFormat general;
timePrecision 6;
runTimeModifiable true;

0.org/の設定

p, U以外は不要なので削除

\$ rm epsilon k nut nuTilda

0.org/U(流速の設定)

```
// 流速: 2.0E-2[m]
internalField uniform (2.0E-2 0 0);
boundaryField
  upstream
    type fixedValue;
    value uniform (2.0E-2 0 0);
  downstream
             inletOutlet;
    type
    inletValue uniform (2.0E-2 0 0);
    value $internalField;
  {\sf upAND} down
    type
    inletValue uniform (2.0E-2 0 0);
    value $internalField;
  frontANDback
    type
          empty;
  cylinder
    type
           fixedValue;
    value uniform (0 0 0);
```

0.org/p

```
internalField uniform 0;
boundaryField
 upstream
   type fixedValue;
   value 0;
  downstream
   type fixedValue;
   value 0;
  upANDdown
   type fixedValue;
   value 0;
  frontANDback
   type
  cylinder
           zeroGradient;
   type
```

実行

```
$ cp -r ./0.org ./0
$ pisoFoam > piso.log

$ paraFoam
```

CD(Constant Drag, 空気抗力係数)値とは

- 簡単に言うと、その形が受ける無次元化された力
- 無次元化されているので,面積や流体の密度などは関係ない
- 空気抵抗は以下の式で求めることができる

ここで.

記号	意味			
	抗力係 数			
	流体の密度			
	速度			
	前面投影面積			

OpenFOAMでCD値を求める方法

● すっごく簡単

```
$ cp ~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/tutorials/ \
incompressible/pisoFoam/les/ \
motorBike/motorBike/system/forceCoeffs system/
```

```
forces
          forceCoeffs;
 type
  functionObjectLibs ( "libforces.so" );
  outputControl timeStep;
  outputInterval 1;
  patches ("cylinder");
  UName U:
  rhoName rhoInf; // Indicates incompressible
  rhoInf 1000; // Redundant for incompressible
  liftDir (0 1 0);
  dragDir (1 0 0);
  CofR (0 0 0); // Axle midpoint on ground
  pitchAxis (0 1 0);
  magUInf 0.02;
 IRef 0.01; // Wheelbase length Aref 1.0E-5; // Estimated
```

system/controlDictの追加

```
functions
{
    #include "forceCoeffs"
}
```

実行

\$ pisoFoam > piso.log

● どうせ一緒なのでparaFoamはいらないです

結果の確認

postProcessing/forces/0/forceCoeffs.dat を見てみよう

時間変化と値の値を適当にplotしてみよう (matplotlib, gnuplot, etc.)

- 値の値は安定? 定常? 一定?
- どの値を取るのが適切か → 自分で考える

レイノルズ数

レイノルズ数は、以下の式で求めることができる今回は?

記号	意味	値
	代表速度	
	代表長さ(今回は円柱の直 径)	
	粘性係 数 [kg/(m s)]	
	動粘性係 数	
	流体の密度	

ref) http://www.cybernet.co.jp/ansys/case/lesson/004.html ref)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%BA%E6%95%B0 (visited 2016-10-19)

の利点

無次元化されているので、大きさに関係せず、相対的な速度で考えることができる。たとえば、円柱周りの流れでも、大きくしたり、直径を変えたり、粘性係数(たとえば空気にしたり)を変えても、 が同じならば似たような流れになる.

クーラン数(Courant Number)

クーラン数は、以下の式で求めることができる。1ステップあたりの時間が経過したときに、流れの要素いくつ分進むか

記号	意味	記号	意味	記号	意味
	流速		時間間隔		要素幅

- クーラン数は、OpenFOAMが勝手に求めてくれる
- pisoFoamではクーラン数が大きくなり過ぎないようにを調整してくれる

ref) http://www.cradle.co.jp/tec/column01/017.html (visited: 2016-10-19)

クーラン数を見てみよう

● pisoFoam実行時の標準出力に出てくる.

cat piso.log | grep -e "Time =" -e Courant | \ grep -v Execution

● クーラン数は1未満でなければならない。(格子を飛び越していってしまうため)

クーラン数を大きくするということ

* 細かく計算したいとき... meshを細かくする ⇔ を小さくする ⇔ が大きくなる * より流速の早い流れ計算したい時... が大きくなる ⇔ が大きくなる ### クーラン数が大きくなると を小さくする必要がある ... 計算時間がかかる meshを細かくしたら計算数も多くなり, より計算時間がかかる

残った時間で

と値の関係を見てみよう

自分でと値のグラフを探して比較する

を変えるにはどうするか?

* (の変え方: surfaceTransformPoints) ← やったことない *: 0/を見る *: constant/transportPropertiesのnu # meshの工夫

- blockMeshDict
- snappyHexMesh

