

在虚拟机上运行 OTBR 及 Bridge

实验目的

本实验将在 Ubuntu 上创建一个 Open Thread 的边界路由器。参加培训的用户也可以用我们提供的在 Raspberry PI 4B 上 提供的已经创建好的 边界路由器,对 matter 设备进行 commissioning 或者其它控制操作。完成 边界路由器的创建后,我们还实现了一个 bridge 设备,并在 bridge 的一些 endpoint 上,虚拟了一些 灯 以及 传感器设备。

主要特点

- 创建并运行 Open Thread 边界路由器
- 编译并运行 Bridge-app

硬件准备

PC/Laptop 电脑一台
MG24 Breakout开发板两块
MG21 USB Stick (用作OTBR 的RCP)
J-Link烧录器一台 (演示中将采用 BRD4001A 的 demo 板)
BLE Dongle一块 (演示中用 ORICO/奥睿科蓝牙5.0适配器)
树莓派一台 (可选)

软件准备

用户也可以按照以下步奏 创建 边界路由器:

Win10 上的 VirtualBox (VirtualBox-6.1.38-153438-win.exe 可下载)

Linux环境: Ubuntu

默认用户名和密码都为: ubuntu

如果是桌面环境,也可以安装Simplicity Studio和 Simplicity Commander (用于烧入 RCP)

集成了Matter SDK和开发环境,参考之前的培训 ,编译得到 chip-efr32-lighting-app-v1.0.2.s37

芯科科技将提供一个 Virtual Box ubuntu 镜像,请下载 安装 (< Virtual Box-6.1.38-153438-win.exe > 以及

<ubushase <u>ushase <ubushase <u>ushase <u>ush

Rufus 用于在 PC/Laptop 上,将 SilabsMatterPi.img 烧如 TF 卡,用于 RaspberryPi 4B Putty 在 Laptop 上用于远程登陆 Raspberry PI 4B 的 UBUNTU

开始实验

在 Windows 安装 Virtual Box, 并将 ubuntu-matter.ova 导入到 Virtual Box 中将 USB OT-RCP 插入 PC/Laptop 的一个接口 BLE Dongle 插入到 PC/Laptop 上的另外一个 USB 上用 commander 将编译好的 灯的 固件烧入到 mg24 开发板上 启动 Ubuntu

待 Ubuntu 启动完成后,在 Virtual Box 的 Device 将 OT-RCP 以及 BLE DONGLE 连接到 Virtual Box 中的 Ubuntu 上 检查 Ubuntu 上是否 存在 /dev/ttyUSB0 或者 /dev/ttyACM0

在 Ubuntu 上,用命令 sudo hciconfig -a 检查 BLE DONGLE 是否正常

实验步骤

1. Ubuntu 环境依赖安装

\$ sudo apt-get install git gcc g++ pkg-config libssl-dev libdbus-1-dev \ libglib2.0-dev libavahi-client-dev ninja-build python3-venv python3-dev \ python3-pip unzip libgirepository1.0-dev libcairo2-dev libreadline-dev

#安装实用工具

\$ sudo apt-get install net-tools openssh-server openssh-client

#启用双向复制粘贴功能

\$ sudo apt-get install virtualbox-guest-x11

\$ sudo VBoxClient --clipboard

2. Matter SDK环境

从silicon labs官方github获取Matter代码:

\$ git clone https://github.com/SiliconLabs/matter.git

- \$ cd matter
- #同步子模块(受网速影响,可能需要比较长的时间)

- \$./scripts/checkout_submodules.py --shallow --recursive --platform efr32
- #检测并完善编译环境(对网络有要求,需要访问国外网站。受网速影响,可能需要约1小时左右)
- \$ source scripts/activate.sh
- #编译 chip-tool
- \$./scripts/examples/gn_build_example.sh examples/chip-tool/ out/standalone/chip-tool/

3. 编译 OTBR

- \$ git clone https://github.com/openthread/ot-br-posix
- \$ cd ot-br-posix
- \$./script/bootstrap
- \$ INFRA_IF_NAME=enp0s8 ./script/setup (可以用 ifconfig 获取网口名称)
- # 运行otbr-agent
- \$ sudo vi /etc/default/otbr-agent
- # 虚拟机(网络端口为enp0s8, USB Stick端口为/dev/ttyUSB0)

 OTBR AGENT OPTS="-I wpan0 -B enp0s8 spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB0?uartbaudrate=115200"
- 4. 启动otbr-agent 服务
- \$ sudo systemctl start otbr-agent.service
- #后续步骤中的指令仅作为参考,不是必须的。
- 5. 检查: /var/log/syslog 输出 otbr-agent 的运行日志
 - \$ tail -f /var/log/syslog
- 6. 检查主机与RCP的连接状态
- \$ sudo ot-ctl state
- #如果连接失败,会返回以下信息

connect session failed: No such file or directory

7. 检查ot-br-posix 的版本号

\$ sudo ot-ctl version

OPENTHREAD/2550699; POSIX; Feb 1 2023 11:04:47

Done

8. 检查ot-rcp 的固件版本号

\$ sudo ot-ctl rcp version

SL-OPENTHREAD/2.2.0.0_GitHub-91fa1f455; EFR32; Jan 15 2023 19:10:53 Done

9. 停止otbr-agent 服务

\$ sudo systemctl stop otbr-agent.service

10. 使用工具 ot-ctl 创建 Thread 网络

\$ sudo ot-ctl

- > dataset init new
- > prefix add fd11:22::/64 paros
- > thread stop
- > ifconfig down
- > ifconfig up
- > thread start

(Alternatively: you can start WebGUI and start the Thread network)

- Notedown the following information from CLI
- > dataset active -x < operationalkey>
- > extpanid

11. 查看 Thread 网络配置

\$ sudo ot-ctl dataset active -x

 $0e080000000001000000300000f35060004001fffe00208111111112222222220708fdb0ab\\694c9b3a17051000112233445566778899aabbccddeeff030f4f70656e5468726561642d6636\\6361010212340410d237761823728dd2cbfe64f477b38b4c0c0402a0f7f8$

12. 使用chip-tool配置设备入网

配置Matter灯入网

\$ cd ~/matter/out/standalone/chip-tool

./chip-tool pairing ble-thread \${NODE_ID} hex:\${DATASET} \${PIN_CODE} \${DISCRIMINATOR}

\$./chip-tool pairing ble-thread 1001\


#上面指令运行正常的话,最后会看到类似这样的信息

[1673925106.632759][2792:2792] CHIP:DL: Inet Layer shutdown [1673925106.632762][2792:2792] CHIP:DL: BLE shutdown [1673925106.632764][2792:2792] CHIP:DL: System Layer shutdown

./chip-tool onoff toggle 1001 1

12. Matter 上的 bridge-app

- 1. Bridge把非Matter的IoT设备带到Matter Fabric里,同在一个Matter Fabric里面的Matter节点就可以跟这些非Matter的IoT设备进行交互
- 2. Bridge在这里扮演Matter和其他非Matter协议之间翻译的角色
- 3. 用户可参考Matter代码里面的 bridge-app



目前的 Matter 代码里面的 Dynamic Bridge App

Bridge App 作为一个虚拟 Matter 设备。每个 ZigBee 设备会被映射成为这个虚拟设备的一个端点 (Endpoint)。 Bridge App 除了要有端点 0 也就是根节点(Root Node Endpoint),也需要为给每个非 Matter 网络建立一个桥接汇聚设备(Aggregator)端点,也就是 endpoint 1

根节点 (Root Node Endpoint):

Descriptor Cluster

DeviceTypeList: Root Node

PartList: EP 1, 11, 12, 13, 14, 15....m

Basic Information

桥接汇聚设备 (Aggregator) 端点

Descriptor Cluster

DeviceTypeList: Aggregator PartList: EP 11, 12, 13, 14, 15....m 桥接端点 (Bridged Endpoints)

Descriptor Cluster

Device Type List

Bridged Device Basic Information Cluster

Node Label

编译 bridge-app

- \$ cd ~/matter/examples/bridge-app/linux
- \$ git submodule update --init
- \$ source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
- \$ gn gen out/debug
- \$ ninja -C out/debug



配置 bridge-app 入网

- 1. PC/LAPTOP 上运行 编译的 chip-bridge-app
- 2. Raspberry Pi 上运行 chip-tool ./chip-tool pairing onnetwork 1245 20202021

获取 bridge-app 设备上 根节点上的端口列表

./chip-tool descriptor read parts-list 1245 0

```
[1676278476.209844] [13465:13470] CHIP:TOO: Endpoint: 0 Cluster: 0x0000_001D Attribute 0x0000_0003 DataVersion: 3030698757 [1676278476.209908] [13465:13470] CHIP:TOO: [1]: 1 [1676278476.209963] [13465:13470] CHIP:TOO: [2]: 3 [1676278476.209966] [13465:13470] CHIP:TOO: [3]: 4 [1676278476.210099] [13465:13470] CHIP:TOO: [3]: 4 [1676278476.210009] [13465:13470] CHIP:TOO: [5]: 6 [1676278476.210052] [13465:13470] CHIP:TOO: [6]: 7 [1676278476.210054] [13465:13470] CHIP:TOO: [6]: 7 [1676278476.210071] [13465:13470] CHIP:TOO: [6]: 7 [1676278476.210071] [13465:13470] CHIP:TOO: [6]: 9 [1676278476.210122] [13465:13470] CHIP:TOO: [9]: 10 [1676278476.210145] [13465:13470] CHIP:TOO: [10]: 11 [1676278476.210145] [13465:13470] CHIP:TOO: [10]: 11 [1676278476.210145] [13465:13470] CHIP:TOO: [10]: 11 [1676278476.210145] [13465:13470] CHIP:TOO: [11]: 12 [1676278476.210145] [13465:13470] CHIP:TOO: [12]: 13
```

获取 bridge-app 设备的汇聚端口上 (endpoint 1) 汇聚的端口列表

./chip-tool descriptor read parts-list 1245 1

```
[1676272702.512284][10444:10454] CHIP:TOO: Endpoint: 1 Cluster: 0x0000_001D Attribute 0x0000_0003 DataVersion: 2449835073 [1676272702.512344][10444:10454] CHIP:TOO: PartsList: 11 entries
[1676272702.512370][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [1]: 3
[1676272702.512391][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [2]: 4
[1676272702.512410][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [3]: 5
[1676272702.512429][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [4]: 6
[1676272702.512449][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [5]: 7
[1676272702.512468][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [6]: 8
[1676272702.512509][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [7]: 9
[1676272702.512530][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [8]: 10
[1676272702.512550][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [9]: 11
[1676272702.512569][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [10]: 12
[1676272702.512589][10444:10454] CHIP:TOO:
                                                    [11]: 13
```

获取 Vendor Name

./chip-tool basic read vendor-name 1245 0

```
[1676274854.693986][11707:11712] CHIP:DMG: AttributePathIB = [1676274854.693988][11707:11712] CHIP:DMG: {
[1676274854.694028][11707:11712] CHIP:DMG: {
[1676274854.694069][11707:11712] CHIP:DMG: Cluster = 0x0, (Cluster = 0x28, (Cluster = 0x28, (Cluster = 0x48, (6)4103)[11707:11712] CHIP:DMG: Attribute = 0x0000_0001, (Cluster = 0x48, (6)4103)[11707:11712] CHIP:DMG: Attribute = 0x0000_0001, (Cluster = 0x48, (6)4103)[11707:11712] CHIP:DMG: (Cluster = 0x48, (6)4172)[11707:11712] CHIP:DMG: (Cluster = 0x48, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)445, (6)4
```

获取 bridge-app 的产品名称

./chip-tool basic read product-name 1245 0

获取 endpoint 3 上 产品的标签,可以看到 是 lighting 设备

./chip-tool bridgeddevicebasic read node-label 1245 3

而用 chip-tool 查询 endpoint 4 上的设备, 结果为 TempSensor

./chip-tool bridgeddevicebasic read node-label 1245 4

```
[1676279453.981116] [14028:14039] CHIP:DMG: ReportDataMessage = [1676279453.981138] [14028:14039] CHIP:DMG: AttributeReportIBS = [1676279453.981138] [14028:14039] CHIP:DMG: AttributeReportIBS = [1676279453.981208] [14028:14039] CHIP:DMG: AttributeReportIB = [1676279453.981208] [14028:14039] CHIP:DMG: AttributeReportI
```

控制 endpoint 3 上的 灯

./chip-tool onoff toggle 1245 3