

J1
AVR-PDI-6
+5V
GND
UPDI
RCLK
U1
AVR16DU14
PF6(RESET)
PF7(UPDI)
PA0(XTAL1)
PA1(XTAL2)
VUSB
DM
DP
VDD
PD7
PD6
PD5
PD4
PC3
ROTA
SCK
ROTB
MOSI
BTN1
BTN2
C1
470n
C2
100n
C3
C5
C10
10u
J2
USB_C_Skt_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
SHIELD
SBU1
SBU2
R1
5k6
R2
U2
SN74ACT596
U3
SER
SRCLK
SRCLR
RCLK
OE
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QH'
J3
RGB_LED
D1
D2
D3
D4
D5
RW
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
470
J4
CAPBTN
J5
ENC
J6
BTN
H1
MountingHole_Pad
H2
PWR_FLAG
Sheet: /
File: usb_volume_control.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1