
KANIROBOT

プログラミングガイド



プログラミングの注意点

プログラム中の数字は必ず「半角数字」で入力してください

2025年度 夏バージョン

① モーターを動かしてかに口ボを 5 秒間だけ前に進めてみよう. 以下のようなプログラムを作成し,ロボットに書き込みます.モーターは スイッチを ON にして電池から電源供給しないと動きませんので,注意して ください.また,スイッチを入れてからロボットが動くまで 1-2 秒かかります.



② 左右のモーターの進行方向を変えるとその場で回転します. 繰り返しのブロックを使って, 5 秒間づつロボットを繰り返し右回り・左回りさせてみよう.



2. サーボモータとボール受けの取り付け KANIROBOT

ボール受けの取り付けは、プログラミングを開始してから行います.

① サーボモーターのケーブルを CON1 に接続する



スイッチ側がCON1


② サーボモータの羽の取り付け位置を決めるため、サーボモータを動かすサンプルプログラムを作成し、ロボットに書き込んで実行する. プログラムでは<mark>最後にサーボモータの角度を 0 度</mark>にすること. 上手く動いたら羽をネジ止めし、角度 0 度の時に羽がボールの支えとなることを確認しよう.



サーボモータの羽を手で動かす と壊れます.必ずプログラムで 羽の角度を変えて下さい



③ ボール受けをネジ止めする. トラスネジを用いる. 余ったケーブルは柱に巻いてまとめておく.



ネジ止めした2本の柱に ケーブルを巻いておくと良い

ライトセンサの仕組み:

ライトセンサーが「白」を検知

→ ライトセンサーの赤いLEDが点灯 「白」を検知するとライトセンサーは「0」という数字を示します

ライトセンサーが「黒」を検知

→ ライトセンサーの赤いLEDが消灯 「黒」を検知するとライトセンサーは「4095」という数字を示します

次のページのプログラムでは、白の検知を「センサーの値 < 50」で表しています。

① ライトセンサの動作確認:

ロボットとパソコンを USB ケーブルで接続した後, 練習用コースにロボットを置いて,ライトセンサー の下が「白」の時は LED が点灯し、「黒」の時は LED が消灯することを確認する.







点灯

② ライトセンサの調整:

もし、① を実行して LED の点灯・消灯が期待通りでは ない場合は、ライトセンサーの上のつまみ(可変抵抗) をドライバで回す.回しているうちに、「白」で点灯、 「黒」で消灯するつまみの位置が見つかります.



4. ライントレース(片道)をしよう

KANIROBOT


ロボットは白線上に置いてください. スタート時にライトセンサーは「黒」を見ているようにする.

黒を検知したら前に進むようにする.

もし、右足のセンサが「白」を検知したら、 右のモーターを止める. ⇒ 右へ方向転換

もし、左足のセンサが「白」を検知したら、 左のモーターを止める。⇒ 左へ方向転換







5. 回転させてスタート地点に向けよう KANIROBOT

回転するのは、片方のモーターを前進、もう片方のモーターを後退、にします。

スタート地点の方向に向かせるやり方は主に 2 通り. [2] の方が確実です.

- [1] 回転の秒数を与える. 走らせてみて,何秒待てば地球の方向を向くか, 試行錯誤で決める.
- [2] ライトセンサーを使う. 回転した結果として「センサーの片方が白・もう片方が黒」という状態を判断する (注: この方法が使えるかは,ライントレース先のどの場所で回転させるかに依ります. 回転したときに「黒」が無いとダメです).





発展:

- 片道ゴールしたらサーボモーターの羽を動かしてみよう!
- 片道ゴールしたらスタート地点まで帰ってみよう!