
KANIROBOT

組み立てマニュアル



- ①タミヤ インセクトを組み立てる.
- ※タミヤインセクトの組み立て手順は、箱に同封してある説明書を参照すること.

制作のポイント!

[1] **ネジはしっかりと締めること**. 付属のドライバ(ねじ回し)は小さくて力が 入らないので,工具箱の中の大きなドライバを使うこと.





[2] どのネジを使えば良く分からない場合は、ネジを説明書の絵と合わせて下さい. 説明書のネジの絵は実物サイズとなっています.




[3] コントローラは使わないので,付属の<mark>説明書の手順 3 から始める</mark>こと. ケーブルはモータから 20~30 cm のところで切ってください.




[4] 手順 3 で、ギアボックスの歯車はしっかり差し込む。 机などに押し付けると良いでしょう。取り付けが甘いとロボットが動きません。 また、モーターの軸にグリスを塗らないこと。ギアが外れやすくなります。



[5] 手順 4 に書かれている B1 パーツは取り付けないでください.



[6] 手順 4 で、モーターの左右を間違えないよう注意. 反対に付けると逆走します.




[7] 手順 6~8 で、足の針金の取り付け方に注意、後ろ側で針金をクロスさせます。



足の白いクッションが全て同じ方向を向いていること


[8] 手順 6~8 で、軸が見えなくなるまで、足をしっかり差し込みましょう。



[9] 「遊び方」の節に書かれているボールは作成してください.



ボールも忘れずに 作っておこう




②タミヤ インセクトの<mark>動作確認</mark>をする. プログラミングの前に、インセクトがちゃんと組みあがっているか確かめよう. スタッフの用意しているタミヤインセクトのコントローラをつなげて、説明書 通りに動くかを調べて下さい.



先端から 1^{-2} cmの場所をワイヤーストリッパーの 0.5 の穴ではさんで被膜を剥く




銅線 (銅線) を少し ねじる



※スタッフに、ギアがしっかりはまっているか、モーターがしっかり ねじ止めされているか、モーターの向きが間違っていないか、 足の接続が間違っていないか、を確認してもらってください.


前の机から以下の物品を取ってくる. 分からなければスタッフに聞いてください.




















- [1] プレート(センサー・ケーブル 取り付け済み) [2] マイコン・モータードライバ基板 [3] M3 トラスネジ 7 本


- [4]ナット入り貼り付け型スペーサー 1 パック(ネジ 4 本在中) [5] ボール台座(サーボモータ 取り付け済み)[羽とネジは後ほど渡します]
- [6] マジックテープ (幅 5 cm に切る)
- [7] 位置決め用治具
- [8] 電池ボックス用ケーブル
- [9] 電池ボックス
- [10] 単三電池 4 本

① 位置合わせ用の治具(透明プラスチック)をロボットの上に載せ、「ナット入り貼り付け型スペーサー」を 4 つ貼りつける、穴は外側へ向ける。


スペーサーは,全てについて,軽く置いて貼り付ける場所を決めてから力をかけて 貼り付けること(そうしないとずれる).貼り終わったら治具は外す



② ロボットの上からプレートを重ねる. その際, 前後を間違えないこと.




③ ロボットとプレートをネジ止めする. ネジは「ナット入り貼り付け型スペーサー」内に入っていたものを使う.



④ モータードライバ基板とマイコンを取り付ける. トラスネジを用いる. その際, 電源コードをプレートとマイコンの間を通しておく.




⑤ プレートと電池ボックスに取り付けのためのマジックテープを貼りつける. 電池ボックスに電池を入れる




⑥ 電池ボックスを設置し,ケーブルと接続する.コネクタは下側にケーブルが来るようにする.また,右側のライトセンサのケーブルは CON3,左側は CON5 につなぐ.





センサーケーブルを通す

⑦ モーター線をつなぐ、引っ張ってもケーブルが抜けないことを確認する



向かって左から,

黄色・青・赤・白

かにっぽいデコレーションをしよう!



ボール受けの取り付けは、プログラミングを開始してから行います.

① サーボモーターのケーブルを CON1 に接続する



スイッチ側がCON1


② サーボモータの羽の取り付け位置を決めるため、サーボモータを動かすサンプルプログラムを作成し、ロボットに書き込んで実行する. プログラムでは<mark>最後にサーボモータの角度を 0 度</mark>にすること. 上手く動いたら羽をネジ止めし、角度 0 度の時に羽がボールの支えとなることを確認しよう.



サーボモータの羽を手で動かす と壊れます.必ずプログラムで 羽の角度を変えて下さい



③ ボール受けをネジ止めする. トラスネジを用いる. 余ったケーブルは柱に巻いて まとめておく.



ネジ止めした2本の柱に ケーブルを巻いておくと良い