Using WinDbg in ASL debug and DTM test fail diagnostic

(不完整)

作者: 本文由 freevanx (<u>freevanx@gmail.com</u>) 起草,拥有版权。未经授权,不得转载、分发、传播。含有内部资料或者技术的部分文章内容,只开放给使用本公司 BIOS 的开发者参考。含有本文链接的地址可在下面找到:

http://docs.google.com/View?docID=0AXM7WqiAoyr_ZDk3dnI4el8zOTNobmt0a3 BkOQ&a

2010 修订,加入 USB 2.0 debug

简介

WinDBG 在 BIOS 开发中主要作用:

- 1. 调试 ACPI ASL
- 2. 在 WHQL DTM 测试中,通过分析 dump 文件,用来诊断 fail 的原因
- 3. 系统安装失败(Bluescreen)后,分析失败原因,更正 BIOS代码

一、使用 WinDBG 调试 ASL

下面是我简要介绍 WinDBG 使用方法的帖子,

我想大部分 BIOS 都会遇到 ASL debug 的问题。一般是用 debug card,但是这种方法简单是简单,太简单的方法总是不强大。。比较 powerful 的方法是利用 WinDBG 来 debug ASL,另外,可以利用 Linux kernel 中 ACPI driver 来 debugASL,取得的效果和 WinDBG 差不多,但是一般的发行版都做不了这个,主要是 debug 选项没打开,虽然我也有心自己编译这 样一个 kernel,不过因为没有需求,一直懒得做。。

那么我简单说一下该怎么设置,这个方法有个缺点,WinDBG 必须要和 Windows 连接上才能 debug,不过一般 ACPI 的 code 都是在 WinDBG 连上后才运行,所以没有这个担心。

WinDBG 采用 Host 和 Target 方法进行 debug,这是系统级 debug 常用的方法,使用 Host 机器 debug Target 机器,所以一般要两台机器。。

1. 首先把两台机器连起来,有3种连接方法

COM: 常用的串口线就可以,但是现在 NB 上基本没有串口,在 Server 系统上现在串口还是比较常见,所以 debug Server 的话可以使用

IEEE1394: 这个在 NB 上就比较常见了, Server 上基本没有, 所以你的 NB 上有 1394 接口的话就可以用 1394

USB2.0 debug cable,这个要用一种特殊的 cable,国内没有卖的好像,国外的产品好像只有一种,利用 EHCI 的 debug port 输出 debug 信息。

那么最后,如果你这 3 种都没有,怎么办呢?那你 NB 上总有 PCIMCA 卡口吧,让你老板出血买个 PCIMCA 转 COM 口的东东吧~~不贵哦。。

- 2. 设置 target 机器,使之可以 debug,分两步
- 2.1 设置 OS 使之处于 debug mode,详情参考 http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms791518.aspx,其实有一个简单的办法,使用 msconfig 这个程序,设置 boot.ini->Advance->debug 选项
- 2.2 替换 Target 机器上的 acpi.sys 文件,下载你对应 OS 的 checked build(就是 debug 版的意思),例如 XP 或者 Server 2003,现在公开拿到的也就是 XP 和 Server 2003,其他 OS 都需要 MSDN 注册才能拿到,假设我的 OS 是 Server 2003 SP1,到微软网站找到这个版本的 checked build,下载后解压,到 i386 目录下找到 acpi.sy_, 这个文件是压缩的,先用 expand 把它解压: expand acpi.sy_ acpi.sys ,然后把 target 机器 boot 到 safe mode,先在 C 盘搜索 acpi.sys,把能找到的都改名或者删除,将从 checked build 中解压的 acpi.sys 替换 target 系统上 C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys 这个文件,重 启~~~

这一段可以参考 http://blog.csdn.net/EFIBIOS/archive/2007/03/12/1526763.aspx

- 3. 设置 Host 机器
 - 3.1 安装 WinDBG, 自己找, 不多说
- 3.2 配置 symbols,debug symbols 是 target 机器上各个程序函数,变量等的地址。想要 debug target 系统,symbols 比不可少。在

http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx 这 里下作与 target 系统对应的 symbols,注意,symbols 的版本必须与你 targe 上面的 acpi.sys 的版本一致,不然 debugger 就找不到 acpi.sys 和里面的 acpi debugger 了,checked build 必须使用 checked build 的 symbol file。。然后在 WinDBG 里面设定 symbols 的安装路径。。File 菜单下面。。注意看就能找到。。

然后运行 WinDBG-> kernel debug, 选择 COM 或者是 1394, 然后重启 target, 在 target OS 刚启动的时候,可以看到 WinDBG 连接上的信息,和 target OS 的信息,debug ACPI 的话,可以在 OS 跑滚动条的时候按 CTRL+BREAK 把 target 停下来,

接着调试

- 4. !amli 看看
- 5. !amli debugger, 打开 acpi debugger, 如果没有什么反应,说明成功,如果有出错信息,重新检查设置。
- 6. !amli set traceon

!amli set verboseon

!amli set spewon

打开全局调试输出,打开这个以后所有 OS run 到的 asl code 都会输出来,所以会非常慢,如果你不是调试这里的 code,那么到你 debug 以前的位置再设置这个。。 使用这个几个选项可以 trace OS 的 acpi 是怎么跑的,

如果你要 debug 某一个 acpi method,那么可以使用!amli bp method_path, such as !amli bp _SB.PCI0.PE01._ADR, 那么 OS 在 run 这个 method 的时候会 break 下来,然后你可以使用 p,进行单步,看看执行情况。

在 BIOS 的 ASL code 中,可以使用以下方法使你想要的东西输出到 WinDBG:

- 1. 输出一个 value,如 Store(Local0, Debug)
- 2. 输出一个字串,如 Store("Start trace ASL with windbg", Debug)

在 Linux 系统中,其实也可以使用上面的语法将 ASL 的 debug value 输出来,不过一般发行版的 Linux,其 ACPI 驱动都不支持 debug mode,可以使用得到的发行饭的 Linux kernel,在

compile kernel 的时候选择 ACPI Debug 这项,这样就可以让 ASL 的 debug 信息输出来。

上面我只是简略的介绍一下,你可以 google 一下,网上有几篇介绍这个的文章。。。

使用 USB 2.0 debug cable debug ACPI 的方法:

Note:

只支持 Vista 和 Win7

可用的 usb 2.0 debug cable:

- 1. Insyde H2O DDT cable
- 2. Phoenix PCA cable
- 3. AMI (OK, I don't know the name)
- 4. Marketing store, available in US or TW, made by Ajays Technology(Original tech may from PLX), you can buy one as about \$80

前期准备:准备 checked build 版本的 acpi.sys,方法有两种

1. 替换 OS 下的 acpi.sys 为 checked build 版本。 在 Vista or win7 中,可以通过以下步骤: 在 acpi.sys 文件中右键属性->安全-> 高级->Owner ->Edit or 编辑, 将原本的 Owner Administrators 修改为你的用戶,这样就可以替换 sys 文件了。

在 Windows 目录下,可能有多个 acpi.sys 存在,除了 driver 下,可能的地方还有 drivercache,filerepo ,最好将所有的文件全部替换掉。。

2. 安装 checked build 版本的 OS(一般没有免费下载,如果有 MSDN 订阅的话,可以通过 MSDN 下载到)

如果使用 H2O DDT or PCA,需要更改 H2O DDT 的驱动为 WinDBG 的 USB 驱动。

设置:

1. OS 端:

运行 msconfig, 在"启动"项下,选择"高级选项",打开后,勾选"调试"选项,在调试设置中,选择"调试端口"为 USB, 在 USB 目标名中填入一个名称,不超过 20 个 ASCII 字符。例如"t" 2. Debug 端:

在 WinDbg 中选择 File menu 下的 Kernel debug, 在弹出的框中选择 Usb 2.0,Target Name 填入刚才在 OS 下写的 name"t"

重启 Target OS, WinDbg 会自动连接

问题:

在 ICH9 等以后的南桥上,由于 chipset 本身有两个 EHCI,即有两个 EHCI debug port,这样 OS 段有可能会和 WinDbg 连接不上, 这个时候最好 disable 不用的那个 EHCI

二、使用 WinDBG 诊断 DTM 测试 Fail 的原因

在 WLK 测试中 Fail,通常是非常棘手的问题,此时可以利用 BSOD 产生的.dmp 文件分析 Fail 的原因。系统 BSOD 时产生的 dmp 文件有 3 种,分别为

Small memory dump, 通常是 64KB 大小的 memory dump,所包含的信息最少 kernel memory dump, 包含 Windows Kernel 运行的 memory 信息 Full Memory dump,当前系统整个 memory 的 dump

关于如何配置这 3 种 memory dump,请参考[14].在测试时,注意给系统盘保留足够大的空间,以便存放 memory dump 文件,特别是 Full memory dump 时。

在得到 dmp 文件后,可以使用 Windbg -》打开 memory dump 文件来打开,并且可以执行!analyze -v 命令来分析 memory dump 中的信息。

三、使用 WinDBG 诊断 Windows hang

Windows 有一种机制,可以使用 PS2 keyboard 或者 USB keyboard 的组合键人为的产生一个 memory dump,所以当遇到原因不明的 system hang 时,可以将 OS 配置成这种方式,然后 生成一个 memory dump,分析得到的 memory dump。 详细的配置方法可以参考[13], [15]

Q/A:

在 Vista 中,应该在具有管理员权限的控制台窗口执行如下命令后再替换 ACPI.sys: takeown /f acpi.sys cacls acpi.sys /G <username>:F

External Links:

[1] Tracking ACPI/ASL Using WinDbg:

http://blog.csdn.net/hgf1011/archive/2009/02/12/3881848.aspx

[2] 如何使用 WinDBG 跟踪调试 ASL/ACPI?

http://blog.csdn.net/EFIBIOS/archive/2007/03/12/1526763.aspx

[3] 如何跟踪 ACPI 代码

http://advdbg.com/blogs/advdbg_system/articles/14.aspx

[4] 如何在 Free 版的 Windows 上安装 Checked 版的 ACPI.sys http://blog.csdn.net/EFIBIOS/archive/2007/03/12/1526779.aspx

[5] Download Windows Symbol Packages

http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx

[6] Debuging tools for Windows (WinDbg 的在线文档,你安装了 WinDBG 以后同样会有这个离线版本的文档)

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc267445.aspx

[7] Download WinDBG

http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

- [8] Windows XP Service Pack 3, Checked Build http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D811F258-C95F-479A-BDF1-0D1154D700A5&displaylang=en
- [9] Windows XP Service Pack 2 Checked Build Network Installation Package http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7a4d8d12-9f5d-42bb-b31c-7b31657c869c&displaylang=en
- [10] Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Checked Build (32 bit) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f07a5 e49-4a13-42cb-898b-278a8b287e16
- [11] Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bit x86), Checked Build http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=096c5 4b5-7584-4a85-97e6-251a7606809e
- [12] Windows Server 2003 Service Pack 2, x64 Editions, Checked Build http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=bd257 6bb-2007-45c6-bff0-5f0b4509b5a4
- [13] Windows feature lets you generate a memory dump file by using the keyboard http://support.microsoft.com/kb/244139
- [14] Overview of memory dump file options for Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000

http://support.microsoft.com/kb/254649

[15] How to generate a kernel or a complete memory dump file in Windows Server 2008

http://support.microsoft.com/kb/969028/

[16] A hotfix is available to enable CrashOnCtrlScroll support for a USB keyboard on a computer that is running Windows Vista SP1 or Windows Server 2008 http://support.microsoft.com/kb/971284/