■ RFIDLib.FX600 技術文檔

此文檔針對 RFIDLib.FX600 類別內核心功能進行說明,涵蓋初始化、蜂鳴器控制、卡片讀取、UID 查詢等 API 說明,方便開發人員快速理解與整合。

1. init(string COM, int baudrate = 9600)

功能

初始化序列埠監聽,註冊接收事件處理程序。此方法僅設定參數與事件綁定,不會立即開啟序列埠。

參數

- COM:要使用的序列埠名稱(例如 "COM3")。
- baudrate: 鮑率,預設為 9600。目前僅記錄,不直接套用到
 SerialPort。

回傳值

無回傳值。

注意事項

- 執行此方法後,必須再呼叫 SerialPortOpen() 才能真正建立連線。
- 重複呼叫僅會更新 _COM,不會重複綁定事件。

2. Command_Get_7CardID(int station, ref string ID)

功能

向指定的 RFID 讀卡站號發送 讀取卡號命令,嘗試讀取 7 Byte 的卡片 ID。

邏輯流程

- 1. 檢查序列埠是否開啟,若未開啟則直接回傳 false。
- 2. 組合 MODBUS RTU 封包:
 - 。 功能碼 0x03

- 。 起始位址 0x0000
- 。 長度 0x0004
- 。 計算 CRC16,附加在封包尾端。
- 3. 傳送封包至裝置,等待回應(最大重試 5 次,每次 Timeout = 100ms)。
- 4. 驗證回應:
 - 。 長度必須為 13 bytes。
 - 位址比對 (station)。
 - 。 功能碼比對(0x03)。
 - 。 資料長度比對(0x08)。
 - 。 CRC16 校驗正確。
- 5. 若驗證成功,擷取 7 Byte 卡號,轉換為十六進制字串(移除 "-" 分隔),存入 ID。

參數

- station:目標讀卡器的站號。
- ID:參考變數,成功時存放卡號,失敗時為 "0"。

回傳值

- true:成功讀取到有效卡號並通過 CRC 驗證。
- false:序列埠未開啟、超時、CRC 驗證失敗或重試 5 次後仍失敗。

Console Log 範例

- [INFO] Sent Command_Get_7CardID to station 1, attempt 1.
- [SUCCESS] Command_Get_7CardID station 1, ID=EB89B71E000000
- [WARN] Command_Get_7CardID station 1, CRC check failed.
- [TIMEOUT] Command_Get_7CardID station 1, attempt 2 timed out.
- [FAIL] Command_Get_7CardID station 1 failed after 5 retries.

3. Command_Set_Beep(int station)

功能

向指定的 RFID 讀卡器發送 蜂鳴器控制命令,測試裝置是否正確回覆。

邏輯流程

- 1. 檢查序列埠是否開啟,若未開啟則立即回傳 false。
- 2. 組合 MODBUS RTU 指令:
 - 。 功能碼 0x06
 - 。 寄存器 0x0004
 - 。 數值 0x0002
 - 。 計算 CRC16。
- 3. 傳送封包並等待回應(最大重試 5 次,每次 Timeout = 200ms)。
- 4. 驗證回應長度是否為 8 bytes,並逐位比對與送出的封包是否相同。
- 5. 若驗證成功,回傳 true;若失敗或超時則重試。

參數

station:目標讀卡器站號。

回傳值

- true:成功收到正確回覆。
- false:序列埠未開啟、資料比對失敗、超時或重試 5 次失敗。

Console Log 範例

- [INFO] Sent Command_Set_Beep to station 1, attempt 1.
- [SUCCESS] Command_Set_Beep station 1 succeeded on attempt 1.
- [WARN] Command_Set_Beep station 1 got response but mismatch.
- [TIMEOUT] Command_Set_Beep station 1, attempt 2 timed out.

• [FAIL] Command_Set_Beep station 1 failed after 5 retries.

4. serch_UID_session(string API_Server, string UID)

功能

呼叫後端 API,取得人員清單,並從 JSON 中搜尋指定 UID,回傳對應的 ID 與 Name。

參數

- API_Server: API 伺服器位址,例如 "http://192.168.23.54:4433"。
- UID:要查找的人員 UID。

回傳值

• (string ID, string Name):若找到對應 UID,回傳人員的 ID 與姓名;否則 (null, null)。

Console Log 範例

[INFO] 查詢 UID→EB89B71E000000

[DEBUG] API 回傳 JSON 長度 = 5824

[SUCCESS] 找到 UID=EB89B71E000000, ID=109, Name=邱曉芳