SONY



Cloud SDK Console Access Library Python版 機能仕様書

Copyright 2023 Sony Semiconductor Solutions Corporation

Version 0.2.0 2023 - 1 - 30

AITRIOS™、およびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

目次

1. 更新履歴	1
2. はじめに	2
3. 用語・略語	3
4. 想定ユースケース	4
5. 機能概要、アルゴリズム	5
6. 操作性仕様、画面仕様	13
7. 各BlockでのAPIパラメータ	14
8. ログ出力メッセージ	45
9. 目標性能	46
10. 制限事項	47
11. その他特記事項	48
12 未決定事項	40

1. 更新履歴

Date	What/Why
2022/11/16	初版作成
2023/1/30	version 0.2.0 修正対応 表現統一 PDFビルド環境更新

2. はじめに

• 本書は、Consoleへのアクセスを提供するConsole Access Libraryについての機能仕様である。 機能開発言語には、Pythonを使用する。

3. 用語・略語

Terms/Abbreviations	Meaning
Console for AITRIOS	エッジからクラウドを含めたソリューションを効率的に導入するための各種機能(デプロイメント機能、リトレーニング機能、エッジAIデバイスマネジメント機能など)を提供するクラウドサービス 以降、本文中ではConsoleと記載する
Low Level SDK	ConsoleのREST APIのAPI仕様(yaml)から OpenAPI Generatorで自動生成したClient
Cloud App	Console Access Libraryを使用するアプリケーション
SAS	Shared Access Signatures Azure Storage リソースへの制限付きアクセス権 を付与する URI

4. 想定ユースケース

- Console Access Libraryを使用して、下記を実施する
 - ∘ エッジAIデバイスの情報を取得
 - エッジAIデバイスに推論開始(推論結果アップロード開始)、推論停止(推論結果アップロード停止)
 - エッジAIデバイスの出力結果(画像、推論結果)の取得
 - 。 ユーザーが自分で作成したAl ModelをConsoleにアップロード
 - アップロードしたAI Modelの確認と削除
 - Al ModelをエッジAlデバイスにデプロイ可能な形式に変換
 - 。 Al ModelをエッジAlデバイスにデプロイ
 - 。 ユーザーが自分で作成したDeviceAppをConsoleにアップロード
 - アップロードしたDeviceAppの確認と削除
 - 。 DeviceAppをエッジAIデバイスにデプロイ

5. 機能概要、アルゴリズム

Functional Overview

- Consoleにアクセス可能なClientを生成する
 - 。 Consoleアクセスに必要な情報をConfigに設定し、ConfigをClientに設定する Consoleアクセスに必要な情報は下記である

Name	Description
Console endpoint	APIサーバ・ベースURL
Authorization endpoint	アクセストークンを発行する認証サーバURL
Client ID	アクセストークン発行に必要なClient ID
Client Secret	アクセストークン発行に必要なClient Secret

• Clientから機能毎に分類されたConsoleのAPIを実行する



機能毎の分類は、Consoleが提供するLow Level SDKのAPIの分類に従います。

Consoleアクセスに必要なアクセストークンの取得と更新をします。 (Wrap)



APIにtimeoutの引数がない場合にはtimeoutしない。

- DeviceManagement
 - get_devices / エッジAIデバイスの情報一覧取得
 - start_upload_inference_result / 推論結果メタデータ取得開始
 - stop_upload_inference_result / 推論結果メタデータ取得停止
 - get_command_parameter_file / Consoleに登録されたcommand parameter fileの一覧取

Al Model

- import_base_model / ベースモデルのインポート
- get_models / モデル情報一覧取得
- get_base_model_status / ベースモデル情報取得
- delete model / モデル削除
- publish_model / モデル発行

Deployment

- import_device_app / DeviceAppインポート
- get_device_apps / DeviceApp情報一覧取得
- delete_device_app / DeviceApp削除
- get_deploy_configurations / デプロイconfig情報一覧取得
- create_deploy_configuration / デプロイconfig情報登録
- deploy_by_configuration / デプロイ
- get_deploy_history / デプロイ履歴取得
- delete_deploy_configuration / デプロイconfig情報削除
- cancel_deployment / デプロイ状態強制キャンセル
- deploy_device_app / DeviceAppデプロイ
- undeploy_device_app / DeviceAppアンデプロイ
- get_device_app_deploys / DeviceAppデプロイ履歴取得

Insight

- get_image_directories / 画像保存ディレクトリ一覧取得
- get_images / 保存済み画像取得
- get_inference_results / 保存済み推論結果メタデータ一覧取得
- export_images / 保存済み画像エクスポート

- Low Level SDKのAPIをユースケースでまとめたHigh Level APIを実行することができます。
 - Al Model
 - publish_model_wait_response / モデル発行し、完了待ち
 - Deployment
 - deploy_by_configuration_wait_response / デプロイし、完了待ち
 - deploy_device_app_wait_response / DeviceAppデプロイし、完了待ち
 - Insight
 - get_image_data / 保存済み画像取得
 - get_imagesは、最大256件取得のため、本APIはget_imagesを複数回呼び出し、制限 を隠蔽
 - get last inference data / 保存済み推論結果の最新データ取得
 - get_last_inference_and_image_data / 保存済み推論結果と画像の最新データ取得
 - Dateの最も新しい画像を取得し、画像に紐づく推論結果を探して返却
- Console Access Libraryの実行時、コンソールにログの出力を行う
 - ログフォーマットは下記の通りに定義する
 - [ログ出力時刻][ログレベル][クライアント名]:メッセージ本文
 - ログ出力時刻は、ユーザーが利用する環境のシステム時刻を使用する
 - ログ出力時刻は、ISO 8601形式で日付+時刻+タイムゾーンを出力する
 - ログ出力例:

2022-06-21T11:31:42.612+0900 ERROR ConsoleAccessClient: Failed to log request

- 。 ログレベルを指定して、出力するログレベルを切り替えられる
 - ログレベルは下記の通りに定義する

Level	Summary
ERROR	Console Access Libraryの実行時、正常に処理を終了できなかった場合に使用する
WARNING	異常とは言い切れないが正常とも異なる、何 らかの予期しない問題が発生したときに使用 する
INFO	Console Access Libraryがイベントを実行する際に使用する
DEBUG	Console Access Libraryの動作状況等、詳細なデバッグ情報を使用する
OFF	全てのログを無効にする

- 指定したログレベル以上のログを出力する
 例) INFOを指定するとINFO/WARNING/ERRORを出力し、DEBUGは出力しない
- 指定したログレベルがOFFの場合は、全てのログレベルを出力しない
- 既定のログレベルはOFFとする
- ログレベルの指定は、ライブラリを利用するアプリケーション側で開発言語毎に指定され た手順で行う

Pythonでの指定例

import console_access_library

Set the desired logging level
console_access_library.set_logger(level=logging.WARNING)

- Console Access Libraryの実行時、エラー条件の確認を行う
 - 。 下記の条件でエラーと判断する
 - APIの入力パラメータが不適
 - APIの入力パラメータは適切だが、 Console Low Level SDKからの応答が期待通りではない(Timeout/Errorなど)
 - Consoleに正常に接続できない(認証エラー、URL誤り、など)

Algorithm

- Console Access Library使用開始
 - 1. Cloud AppでConfigを作成
 - Cloud AppからのClientを作成
 Client生成時には、アクセストークンの取得、Low Level SDKの生成
 - 3. Client instanceからLow Level SDKのAPIをWrapしたAPI、機能複合したAPI(High Level API)を利用

Low Level SDKのAPIをWrapしたAPI内で、Consoleアクセスに必要なアクセストークンの取得、更新

- アクセストークンの有効期限は1時間となっており、有効期限が残り180秒以下の場合、 アクセストークンの更新
- 推論結果メタデータ取得開始 停止
 - 1. get_devices APIで、デバイスのIDを確認
 - 2. start_upload_inference_result APIで推論結果メタデータ取得開始
 - 3. InsightのAPIを使用して、推論結果、画像の取得
 - 4. stop_upload_inference_result APIで推論結果メタデータ取得停止

Under what condition

• ConsoleのAPIへのアクセスはLow Level SDKを使用すること

API

- Config
 - constructor(console_endpoint: str, portal_authorization_endpoint: str, client_id: str, client_secret: str)

Client

- constructor(config)
- get_device_management()
- get_ai_model()
- get_deployment()
- get_insight()

• DeviceManagement

- get_devices(device_id: str, device_name: str, connection_state: str, device_group_id: str)
- start_upload_inference_result(device_id: str)
- stop_upload_inference_result(device_id: str)
- get_command_parameter_file()

Al Model

- import_base_model(model_id: str, model: str, converted: bool, vendor_name: str,
 comment: str, input_format_param: str, network_config: str, network_type: str, labels: [])
- get_models(model_id: str, comment: str, project_name: str, model_platform: str, project_type: str, device_id: str, latest_type: str)
- get_base_model_status(model_id: str, latest_type: str)
- delete_model(model_id: str)
- publish_model(model_id: str, device_id: str)

• Al Model High Level API

- publish_model_wait_response(model_id: str, device_id: str, callback: publish_model_wait_response_callback)
 - publish_model_wait_response_callback(status: str)

- Deployment
 - import_device_app(compiled_flg: str, app_name: str, version_number: str, file_name: str, file_content: str, entry_point: str, comment: str)
 - get_device_apps()
 - delete_device_app(app_name: str, version_number: str)
 - get_deploy_configurations()
 - create_deploy_configuration(config_id: str, comment: str, sensor_loader_version_number: str, sensor_version_number: str, model_id: str, model_version_number: str, ap_fw_version_number: str)
 - deploy_by_configuration(config_id: str, device_ids: str, replace_model_id: str, comment: str)
 - get_deploy_history(device_id: str)
 - delete_deploy_configuration(config_id: str)
 - cancel_deployment(device_id: str, deploy_id: int)
 - deploy_device_app(app_name: str, version_number: str, device_ids: str, deploy_parameter: str, comment: str)
 - undeploy_device_app(device_ids: str)
 - get_device_app_deploys(app_name: str, version_number: str)
- Deployment High Level API
 - deploy_by_configuration_wait_response(config_id: str, device_ids: str, replace_model_id: str, comment: str, timeout: int, callback: deploy_by_configuration_wait_response_callback)
 - deploy_by_configuration_wait_response_callback(device_status_array: list)
 - deploy_device_app_wait_response(app_name: str, version_number: str, device_ids: str, deploy_parameter: str, comment: str, callback: deploy_device_app_wait_response_callback)
 - deploy_device_app_wait_response_callback(device_status_array: list)

- Insight
 - get_image_directories(device_id: str)
 - get_images(device_id: str, sub_directory_name: str, number_of_images: int, skip: int, order_by: str)
 - get_inference_results(device_id: str, filter: str, number_of_inference_results: int, raw: int, time: str)
 - export_images(key: str, from_datetime: str, to_datetime: str, device_id: str, file_format: str)
- Insight High Level API
 - get_image_data(device_id: str, sub_directory_name: str, number_of_images: int, skip: int, order_by: str)
 - get_last_inference_data(device_id: str)
 - get_last_inference_and_image_data(device_id: str, sub_directory_name: str)

Others Exclusive conditions / specifications

• command parameter fileをエッジAIデバイスに適用済みであること

6. 操作性仕様、画面仕様

• なし

7. 各BlockでのAPIパラメータ

各エラーメッセージは、関数名が言語によって異なる(この資料では代表してPythonでのエラーメッセージを記載)

Config

。 constructor: コンストラクタ

【Error:console_endpointが空の場合】E001:console_endpoint is required.

【Error: portal_authorization_endpointが空の場合】E001: portal_authorization_endpoint is required.

【Error:client_idが空の場合】E001:client_id is required.

【Error:client_secretが空の場合】E001:client_secret is required.

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
console_endpoint	Consoleのアクセス先URL	なし 指定なしの場合、環境変数か ら読み出す
portal_authorization_endpoi nt	Consoleアクセスに必要なア クセストークン発行先URL	なし 指定なしの場合、環境変数か ら読み出す
client_id	アクセストークン発行に必要 なClient ID	なし 指定なしの場合、環境変数か ら読み出す
client_secret	アクセストークン発行に必要 なClient Secret	なし 指定なしの場合、環境変数か ら読み出す

Return value	Meaning
Config instance	Consoleアクセスに必要な情報を保持した config instance

Client

。 constructor: コンストラクタ

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
config	Consoleアクセスに必要な情報を保持したconfig instance	なし

Return value	Meaning
Client instance	Low Level SDKのAPIをWrapしたAPI、機能複合したAPI(High Level API)を実行可能なclient instance

。 get_device_management: DeviceManagement APIを提供するInstanceの取得

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
DeviceManagement instance	DeviceManagement APIを提供するInstance

。 get_ai_model: Al Model APIを提供するInstanceの取得

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
Al Model instance	Al Model APIを提供するInstance

。 get_deployment: Deployment APIを提供するInstanceの取得

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
Deployment instance	Deployment APIを提供するInstance

。 get_insight: Insight APIを提供するInstanceの取得

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
Insight instance	Insight APIを提供するInstance

• DeviceManagement

。 get_devices: エッジAIデバイスの情報一覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	部分検索、大文字小文字は区 別しない 指定なしの場合、全 device_id検索
device_name	エッジAIデバイスの名前	部分検索、大文字小文字は区 別しない 指定なしの場合、全 device_name検索
connection_state	接続状態	接続状態の場合: Connected 切断状態の場合: Disconnected 完全一致検索、大文字小文字 は区別しない 指定なしの場合、全 connection_state検索
device_group_id	エッジAIデバイスの所属グル ープ	完全一致検索、大文字小文字 は区別しない 指定なしの場合、全 device_group_id検索

Return value	Meaning
Device information	エッジAIデバイスの情報

。 start_upload_inference_result: 推論結果メタデータ取得開始

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する

Return value	Meaning
result	実行結果
outputSubDirectory	Input Image格納パス、UploadMethod:Blob Storageのみ

。 stop_upload_inference_result: 推論結果メタデータ取得停止

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_command_parameter_file: Consoleに登録されたcommand parameter fileの一覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
result	Consoleに登録されている CommandParameterの一覧

Al Model

∘ import_base_model: ベースモデルのインポート

【Error:model_idが空の場合】E001:model_id is required.

【Error: modelが空の場合】E001: model is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID(新規保存またはバージョンアップ対象のモデルID)	100文字以内 下記以外は禁則文字 半角英数字 - ハイフン _ アンダーバー () 小括弧 . ドット
model	モデルファイル SAS URI	なし
converted	変換済みフラグ	True: 変換後モデル False: 変換前モデル 指定なしの場合、False

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
vendor_name	ベンダー名(新規保存の場合に指定)	100文字以内 バージョンアップの場合指定 しない 指定なしの場合、ベンダー名 なし
comment	モデルを新規登録する際に入 力するモデルに関する説明 新規保存時はモデルとバージョンの説明として設定される バージョンアップ時はバージョンの説明として設定される	100文字以内 指定なしの場合、モデルを新規登録する際に入力するモデルに関する説明なし
input_format_param	input format paramファイル (json形式)のURI 下記について評価を実施 Azure: SAS URI AWS: Presigned URI 用途: Packagerの変換情報 (image format情報)	SAS URI形式以外は禁則文字 jsonの形式はオブジェクトの 配列(各オブジェクトは下記値 を含む) 例 ordinal: コンバータへのDNN 入力の順序(値範囲:0~2) format: フォーマット ("RGB" or "BGR") 指定なしの場合、評価しない
network_config	network config ファイル (json形式)のURI 下記について評価を実施 Azure: SAS URI AWS: Presigned URI 変換前モデルの場合、指定す る(=変換後モデルの場合、無 視する) 用途: model converterの変 換パラメータ情報	SAS URI形式以外は禁則文字 指定なしの場合、評価しない
network_type	ネットワーク種別(モデル新規 登録の場合のみ有効)	0: Custom Vision 1: Non Custom Vision 指定なしの場合、1
labels	ラベル名	例: ["label01","label02","label03 "]

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_models: モデル情報一覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID	部分検索 指定なしの場合、全 model_id検索
comment	モデル説明	部分検索 指定なしの場合、全 comment検索
project_name	プロジェクト名	部分検索 指定なしの場合、全 project_name検索
model_platform	モデルプラットフォーム	0: Custom Vision 1: Non Custom Vision 2: Model Retrainer 完全一致検索 指定なしの場合、全 model_platform検索
project_type	プロジェクト種別	0:ベース 1:デバイス 完全一致検索 指定なしの場合、全 project_type検索
device_id	エッジAIデバイスのID(デバイ スモデルを検索したい場合に 指定)	完全一致検索 大文字小文字を区別する 指定なしの場合、全 device_id検索

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
latest_type	最新バージョン種別	0:発行済み最新バージョン 1:最新バージョン(変換/発行 処理中モデルバージョンも含 めた最新) 完全一致検索 指定なしの場合、1

Return value	Meaning
Model information	モデル情報

。 get_base_model_status: ベースモデル情報取得

【Error: model_idが空の場合】E001: model_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID	なし
latest_type	最新バージョン種別	0:発行済み最新バージョン 1:最新バージョン(変換/発行 処理中モデルバージョンも含 めた最新) 完全一致検索 指定なしの場合、1

Return value	Meaning
Base Model information	ベースモデル情報

。 delete_model: モデル削除

【Error:model_idが空の場合】E001:model_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID	なし

Return value	Meaning
result	実行結果

。 publish_model: モデル発行

【Error: model_idが空の場合】E001: model_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID	なし
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する デバイスモデルが対象の場合 に指定する ベースモデルが対象の場合、 指定しない

Return value	Meaning
result	実行結果
import_id	インポートID

。 publish_model_wait_response: モデル発行し、完了待ち

【Error: model_idが空の場合】E001: model_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
model_id	モデルID	なし
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する デバイスモデルが対象の場合 に指定する ベースモデルが対象の場合、 指定しない
callback	コールバック関数	get_base_model_statusで処 理結果確認し、コールバック 関数を呼び出して処理状況通 知 指定なしの場合、コールバッ ク通知なし

Return value	Meaning
result	実行結果
process time	処理時間

。 publish_model_wait_response_callback: publish_model_wait_responseの状態通知 Callback

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
status	Publish状態	'01': 'Before conversion' '02': 'Converting' '03': 'Conversion failed' '04': 'Conversion complete' '05': 'Adding to configuration' '06': 'Add to configuration failed' '07': 'Add to configuration complete' '11': 'Saving'(Model Retrainer の場合のモデル保存中ステー タス)

Return value	Meaning
-	-

• Deployment

。 import_device_app: DeviceAppインポート

【Error:compiled_flgが空の場合】E001:compiled_flg is required.

【Error:app_nameが空の場合】E001:app_name is required.

【Error:version_numberが空の場合】E001:version_number is required.

【Error: file_nameが空の場合】E001: file_name is required.

【Error: file_contentが空の場合】E001: file_content is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
compiled_flg	コンパイルフラグ	0:未コンパイル(コンパイル処理を行う) 1:コンパイル済み(コンパイル処理を行わない)
app_name	DeviceApp名	文字数上限は、app_name + version_number ←31 とする 下記以外は禁則文字 ・英数字 ・アンダーバー ・ドット
version_number	DeviceAppバージョン	文字数上限は、app_name + version_number ←31 とする 下記以外は禁則文字 ・英数字 ・アンダーバー ・ドット
file_name	DeviceAppファイル名	なし
file_content	DeviceAppファイル内容	Base64 Encodeされた文字列
entry_point	EVPモジュールのエントリポ イント	なし 指定なしの場合、"ppl"
comment	DeviceApp説明	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_device_apps: DeviceApp情報一覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
DeviceApp information	DeviceApp情報

。 delete_device_app: DeviceApp削除

【Error:app_nameが空の場合】E001:app_name is required.

【Error:version_numberが空の場合】E001:version_number is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
app_name	DeviceApp名	なし
version_number	DeviceAppバージョン	なし

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_deploy_configurations: デプロイconfig情報一覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
-	-	-

Return value	Meaning
DeployConfiguration information	DeployConfiguration情報

。 create_deploy_configuration: デプロイconfig情報登録

【Error:config_idが空の場合】E001:config_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
config_id	config ID	20文字以内 下記以外は禁則文字 半角英数字 - ハイフン _ アンダーバー () 小括弧 . ドット
comment	Config説明	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し
sensor_loader_version_num ber	SensorLoaderバージョン番号	-1を指定した場合、デフォルトバージョン(システム設定「DVC0017」)を適用 指定なしの場合SensorLoader デプロイなし

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
sensor_version_number	Sensorバージョン番号	-1を指定した場合、デフォルトバージョン(システム設定「DVC0018」)を適用 指定なしの場合Sensorデプロイなし
model_id	モデルID	指定なしの場合、モデルデプ ロイなし
model_version_number	モデルバージョン番号	指定なしの場合、最新の Versionを適用
ap_fw_version_number	ApFwバージョン番号	指定なしの場合、ファームウ ェアデプロイなし

Return value	Meaning
result	実行結果

。 deploy_by_configuration: デプロイ

【Error:config_idが空の場合】E001:config_id is required.

【Error:device_idsが空の場合】E001:device_ids is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
config_id	config ID	なし
device_ids	エッジAIデバイスのIDs	カンマ区切りで複数のエッジ AIデバイスのIDを指定 大文字小文字を区別する
replace_model_id	入替対象モデルID	「model_id」または 「network_id」を指定 指定されたモデルIDのものが DBに存在しない場合、入力された値をnetwork_id(Consoleの内部管理ID)としてみなし、 処理を行う 指定なしの場合、入替しない.
comment	デプロイコメント	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_deploy_history: デプロイ履歴取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する

Return value	Meaning
deploy history	デプロイ履歴

。 delete_deploy_configuration: デプロイconfig情報削除

【Error:config_idが空の場合】E001:config_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
config_id	config ID	なし

Return value	Meaning
result	実行結果

。 cancel_deployment: デプロイ状態強制キャンセル

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error:deploy_idが空の場合】E001:deploy_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する
deploy_id	デプロイID	get_deploy_historyで取得出 来るid

Return value	Meaning
result	実行結果

。 deploy_device_app: DeviceAppデプロイ

【Error: app_nameが空の場合】E001: app_name is required.

【Error:version_numberが空の場合】E001:version_number is required.

【Error:device_idsが空の場合】E001:device_ids is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
app_name	App名	なし
version_number	Аррバージョン	なし
device_ids	エッジAIデバイスのIDs	カンマ区切りで複数のエッジ AIデバイスのIDを指定 大文字小文字を区別する
deploy_parameter	デプロイパラメータ	JsonフォーマットをBase64 Encodeされた文字列 指定なしの場合、パラメータ なし
comment	デプロイコメント	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し

Return value	Meaning
result	実行結果

。 undeploy_device_app: DeviceAppアンデプロイ

【Error:device_idsが空の場合】E001:device_ids is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_ids	エッジAIデバイスのID	カンマ区切りで複数のエッジ AIデバイスのIDを指定 大文字小文字を区別する

Return value	Meaning
result	実行結果

。 get_device_app_deploys: DeviceAppデプロイ履歴取得

【Error:app_nameが空の場合】E001:app_name is required.

【Error:version_numberが空の場合】E001:version_number is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
app_name	App名	なし
version_number	Appバージョン	なし

Return value	Meaning
DeviceApp deploy history	DeviceAppデプロイ履歴

。 deploy_by_configuration_wait_response: デプロイし、完了待ち

【Error:config_idが空の場合】E001:config_id is required.

【Error:device_idsが空の場合】E001:device_ids is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
config_id	config ID	なし
device_ids	エッジAIデバイスのIDs	カンマ区切りで複数のエッジ AIデバイスのIDを指定 大文字小文字を区別する
replace_model_id	入替対象モデルID	「model_id」または 「network_id」を指定 指定されたモデルIDのものが DBに存在しない場合、入力さ れた値をnetwork_id(Console の内部管理ID)としてみなし、 処理を行う 指定なしの場合、入替しない.
comment	デプロイコメント	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し
timeout	完了待ちのtimeout時間 デプロイ処理でエッジAIデバ イスがハングアップするなど で、処理中のままとなるケー スがあるため、処理を抜ける timeout	なし 指定なしの場合、3600秒
callback	コールバック関数 get_deploy_historyで処理結 果確認し、コールバック関数 を呼び出して処理状況通知	指定なしの場合、コールバッ ク通知なし

Return value	Meaning
result	実行結果
process time	処理時間

。 deploy_by_configuration_wait_response_callback: deploy_by_configuration_wait_responseの状態通知Callback

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_status_array	エッジAIデバイスのDeploy状態リスト	下記形式 [

Return value	Meaning
-	-

。 deploy_device_app_wait_response: DeviceAppデプロイし、完了待ち

【Error:app_nameが空の場合】E001:app_name is required.

【Error:version_numberが空の場合】E001:version_number is required.

【Error:device_idsが空の場合】E001:device_ids is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
app_name	App名	なし
version_number	Appバージョン	なし
device_ids	エッジAIデバイスのIDs	カンマ区切りで複数のエッジ AIデバイスのIDを指定 大文字小文字を区別する
deploy_parameter	デプロイパラメータ	JsonフォーマットをBase64 Encodeされた文字列 指定なしの場合、パラメータ なし
comment	デプロイコメント	100文字以内 指定なしの場合、コメントな し
callback	コールバック関数 get_device_app_deploysで 処理結果確認し、コールバッ ク関数を呼び出して処理状況 通知	指定なしの場合、コールバック通知なし

Return value	Meaning
result	実行結果
process time	処理時間

。 deploy_device_app_wait_response_callback: deploy_device_app_wait_responseの状態通知Callback

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_status_array	エッジAlデバイスのDeploy状態リスト	下記形式 [

Return value	Meaning
-	-

• Insight

。 get_image_directories: 画像保存ディレクトリー覧取得

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する 指定なしの場合、全ての device_idの情報を返す

Return value	Meaning
Image save directory information	画像保存ディレクトリ情報

。 get_images: 保存済み画像取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: sub_directory_nameが空の場合】E001: sub_directory_name is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する
sub_directory_name	画像保存のサブディレクトリ	なし サブディレクトリは、 start_upload_inference_resu Itの応答で通知される directory、または、 get_image_directoriesで取 得したdirectory
number_of_images	画像の取得数	0-256 指定なしの場合:50
skip	取得をスキップする画像の数	なし 指定なしの場合:0
order_by	ソート順:画像の作成された 日時によるソート順	DESC、ASC、desc、asc 指定なしの場合:ASC

Return value	Meaning
Total image count	全画像数
Image filename and image content	画像ファイル名と、画像ファイルデータ (Base64 Encode済みデータ)

。 get_inference_results: 保存済み推論結果メタデータ一覧取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する
filter	検索フィルタ(Azureポータル のCosmos DB UIと下記以外 は同じ仕様) - where文字列を先頭に付加 する必要はない - device_idを付加する必要は ない	なし
number_of_inference_result s	取得件数	なし 指定なしの場合:20
raw	推論結果のデータ形式	1:Cosmos DBに格納されたま まのレコードを付加 0:付与しない 指定なしの場合:1
time	Cosmos DBに格納された推論 結果データのタイムスタンプ	yyyyMMddHHmmssfff - yyyy: 4桁の年の文字列 - MM: 2桁の月の文字列 - dd: 2桁の日の文字列 - HH: 2桁の時間の文字列 - mm: 2桁の分の文字列 - ss: 2桁の秒の文字列 - fff: 3桁のミリ秒の文字列

Return value	Meaning
inference data	推論結果

。 export_images: 保存済み画像エクスポート

【Error: keyが空の場合】E001: key is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
key	RSA公開鍵	Base64 Encodeされた文字列
from_datetime	日時(From)	yyyyMMddhhmm形式 指定なしの場合、Fromの範囲 設定なし
to_datetime	日時(To)	yyyyMMddhhmm形式 指定なしの場合、Toの範囲設 定なし
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する 指定なしの場合、全 device_id指定
file_format	画像ファイルフォーマット	JPG、BMP、RAW 指定しない場合、絞り込みな し

Return value	Meaning
key	共通鍵 公開鍵で暗号化された画像復号化用の共通鍵
url	ダウンロード用のSUS URI

。 get_image_data: 保存済み画像取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: sub_directory_nameが空の場合】E001: sub_directory_name is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する
sub_directory_name	画像保存のサブディレクトリ	なし サブディレクトリは、 start_upload_inference_resu Itの応答で通知される directory、または、 get_image_directoriesで取 得したdirectory
number_of_images	画像の取得数	なし 指定なしの場合:50
skip	取得をスキップする画像の数	なし 指定なしの場合:0
order_by	ソート順:画像の作成された 日時によるソート順	DESC、ASC、desc、asc 指定なしの場合:ASC

Return value	Meaning
Total image count	全画像数
Image filename and image content	画像ファイル名と、画像ファイルデータ (Base64 Encode済みデータ)

。 get_last_inference_data: 保存済み推論結果の最新データ取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

【Error: Low Level SDKのAPIから返却されたhttp_statusが200以外の場合】Console Access Libraryで定義したErrorを発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する

Return value	Meaning
inference data	推論結果

。 get_last_inference_and_image_data(): 保存済み推論結果と画像の最新データ取得

【Error:device_idが空の場合】E001:device_id is required.

【Error: sub_directory_nameが空の場合】E001: sub_directory_name is required.

【Error: Low Level SDKにてErrorが発生した場合】Console Access Libraryで定義したError を発生させる

Parameter's name	Meaning	Range of parameter
device_id	エッジAIデバイスのID	大文字小文字を区別する
sub_directory_name	画像保存のサブディレクトリ	なし サブディレクトリは、 start_upload_inference_resu Itの応答で通知される directory、または、 get_image_directoriesで取 得したdirectory

Return value	Meaning
inference data and image data	推論結果と画像データ(Base64 Encode済み データ)

8. ログ出力メッセージ

レベル毎に表示するメッセージは下記の通り定義する

ERRORレベル

MessageID	Conditions	Message	Parameter
E001	必要な引数が渡されな かった際に出力される	{0} is required.	{0}:渡されなかった引 数名

WARNINGレベル

MessageID	Conditions	Message	Parameter
W001	非推奨になったクラス や関数を呼び出した際 に出力される	{0} has been deprecated.	{0}:呼び出されたクラ スや関数名

INFOレベル

T.B.D.

DEBUGレベル

T.B.D.

9. 目標性能

10.制限事項

11. その他特記事項

12. 未決定事項