BLP 批次出圖與合併外參工具 (AutoCAD 顧問)

使用說明

適用版本	AutoCAD 2016 以上	主要指令：BLP
文件日期	2026-07-25	PDF 裝置：DWG To PDF.pc3

用途： 一次處理多張 DWG，可依目前清單順序執行外部參考合併、批次出圖、單張 PDF、合併 PDF、另存 DWG、清單儲存與日期分類，可支援列印實體紙張(需打勾取消:高速出圖選項)。

1. 快速開始 *第一次使用提示:需要加入支援檔搜尋路徑*

1. 輸入 BLP，開啟「BLP 批次出圖&合併外參工具」。
2. 指定含頁面設置的 DWT 或 DWG，並選擇頁面設置。
3. 指定輸出資料夾，加入 DWG 或指定 TXT 清單，確認清單順序。
4. 勾選所需作業後按「開始執行」，在進度視窗查看成功、失敗與報告位置。

2. 主畫面與標準流程

2.1 建議操作順序

步驟	區域	操作重點
1	頁面設置	選取替用 DWT/DWG，確認頁面設置名稱。
2	輸出路徑	選取最終成品資料夾；「開啟資料夾」可隨時勾選。
3	作業類型	選擇外參合併、批次出圖、另存原檔或其組合。
4	檔案清單	加入 DWG/TXT，確認順序、版本與路徑。
5	開始執行	先檢查輸出選項，再按「開始執行」。

2.2 主畫面欄位

替用頁面設置檔案	選擇含有已設定頁面設置的 DWT 或 DWG。按「管理」可開啟 PAGESETUP；結束後程式會返回原圖並重新開啟 BLP。
選擇頁面設置	列出替用檔案內的頁面設置。批次出圖時必須選取一項。
存放路徑	合併 DWG、PDF、報告與分類資料夾的輸出位置。
開啟資料夾	作業完成後開啟輸出資料夾；即使未勾選其他選項，此控制仍可使用。
合併外部參考（另存）	逐檔處理外參，另存新 DWG，不覆蓋清單中的原檔。
批次出圖	依頁面設置及每張 DWG 的配置執行出圖。
儲存檔案（原檔）	把清單 DWG 另存為指定 AutoCAD 格式，與外參合併是不同作業。
儲存目前 DWG 清單	在清單第一個 DWG 的資料夾建立帶時間戳記的 UTF-8 TXT 清單。
檔案日期分類	建立「前綴 + 年份 + MMdd + 後綴」資料夾，再將 DWG 放入 CAD、PDF 放入 PDF 子資料夾。

3. DWG 清單操作

3.1 加入檔案

- 按「加入檔案」：使用 OPP 自訂檔案視窗，可一次多選 DWG。
- 按「指定清單」：選取 TXT；右側可直接預覽清單文字。
- 從 Windows 檔案總管拖放 DWG 或 TXT 到主畫面。
- 分次加入檔案時，新檔案接在既有清單後方，不會自動重新排序。
- 相同完整路徑只保留一份，避免重複處理。

3.2 TXT 清單格式

每行一個 DWG，可只寫檔名，也可寫完整路徑；副檔名 .dwg 可省略。清單與 DWG 放在同一資料夾時可直接解析。

```
S000
S2B2
```

```
ST101.dwg
C:\Project\AT26001\S\S201.dwg
```

路徑提醒： 含中文、空白、@、~、括號或其他特殊字元的資料夾可使用。請從視窗選取完整 TXT 路徑，不要只把檔名貼到命令列。

3.3 順序、排序與拖曳

保持加入順序	預設維持加入順序；指定 TXT 後依 TXT 行順序排列。
欄位排序	按「名稱」「DWG 版本格式」「檔案位置」欄位標題可升冪/降冪排序。只有主動點選才會排序。
上移 / 下移	選取一筆或多筆後移動；多選項目的相對順序維持不變。
滑鼠拖曳	在已選取項目上按住滑鼠左鍵，可整組拖到指定位置。
移除選取	只從本次處理清單移除，不刪除硬碟上的 DWG。
PDF 合併順序	合併 PDF 按目前清單順序組合；開始執行前務必確認順序。

3.4 顯示資訊

清單分為「名稱」「DWG 版本格式」「檔案位置」三欄。欄寬可拖曳調整並會記住；目前數量顯示在清單上方。

- F11：在最大化與一般視窗大小之間循環切換。
- 選項套用後，主視窗大小與 DWG 清單可用高度會盡量維持。

4. 出圖與 PDF

4.1 PDF 或實體印表機

頁面設置裝置	程式行為	並行方式
PDF 裝置	固定使用 AutoCAD 內建 DWG To PDF.pc3。	可依 BLP 設定並行出圖。
實體印表機	使用頁面設置內指定的實體印表機。	固定單工，避免紙張順序混亂。

出圖文字： 背景出圖會設定 PDFSHX=0；AutoCAD 2016 使用 EPDFSHX=0，以避免 SHX 文字在 PDF 中產生不需要的註解物件。

4.2 PDF 保留方式

單一檔案	保留每張 DWG / 配置產生的個別 PDF。預設勾選。
合併為一個 PDF 檔	另建立 BLP_合併 PDF_yyyyMMddHHmmss.pdf，頁面順序依目前 DWG 清單。
兩者都勾選	保留個別 PDF，同時建立合併 PDF。
只勾合併 PDF	先產生個別 PDF 完成合併，成功後刪除本次個別 PDF，只留下合併檔。

4.3 PDF 檔名

在「選項(S)」可設定 PDF 前綴與後綴。預設前綴空白、後綴為「 (1)」。程式會以空格連接圖號與圖名，不加入底線。

```
S601 鋼筋混凝土配筋詳圖 (1).pdf
```

5. 外部參考合併與 DWG 另存

5.1 外參合併

- 勾選「合併外部參考（另存）」後，輸出新 DWG 至指定資料夾。
- 「維持原檔格式」勾選時，輸出 DWG 保持來源版本；取消後可選 AutoCAD 2007 / 2010 / 2013 / 2018。
- 「標準」為預設合併類型；只有確定需要另一種符號表處理方式時才選「插入」。
- DWG 前綴與後綴可在 BLP 設定指定，兩者預設空白。
- 程式會嘗試解析相對路徑外參；無法解析時仍建立失敗報告供檢查。

5.2 合併失敗報告

若有未解析外參或合併錯誤，輸出資料夾會建立 Bind_Failure_Report_時間戳記.txt，內容包含來源 DWG、輸出檔案、錯誤訊息與未解析外參名稱。

> **建議處理：** 先確認外參檔案存在、路徑可存取、網路磁碟已連線，並以 AutoCAD 手動開啟該 DWG 驗證外參狀態，再只重跑失敗項目。

5.3 儲存檔案（原檔）

此功能是將清單內原始 DWG 另存為指定版本，不等於合併外參。可單獨執行，也可與外參合併或出圖一起執行。

6. OPP 自訂檔案視窗

6.1 視窗操作

上方路徑列	切換資料夾時立即更新；可直接輸入或貼上完整路徑後按 Enter / 前往。
左側捷徑	顯示常用資料夾、磁碟與自訂捷徑；可新增目前資料夾。
檔案清單	DWG 視窗可多選；TXT 視窗單選。欄位顯示名稱、類型、修改日期與大小。
右側預覽	DWG 顯示圖面縮圖；TXT 顯示文字清單內容。
設定按鈕	調整介面文字、清單文字、捷徑資料夾顏色、捷徑欄背景色與資料夾列底色。

6.2 OPP 設定記憶

- 介面文字與資料夾 / DWG 清單文字可設定 9–14 pt。
- 顏色按「套用」後立即更新。
- 欄寬、左側捷徑寬度、字體與顏色會保存供下次使用。
- 「還原預設值」會先詢問是否確定。

7. BLP 設定

合併 DWG 並行數	1–64；預設 6。記憶體較少或網路磁碟較慢時建議降低。
出圖 PDF 並行數	1–64；預設 12。實體印表機不使用此數值，固定為 1。
高速並行出圖	勾選時並行；取消勾選時依 DWG 清單順序逐張出圖。
介面大小	大版面或小版面（80%）。
字高	8–14 pt，按鈕與主要控制項會隨字高調整。
DWG 前綴 / 後綴	套用於外參合併後另存的 DWG。預設皆空白。
PDF 前綴 / 後綴	預設前綴空白、後綴「(1)」。
套用	立即套用設定，但保持設定視窗開啟。
確定	套用並關閉；設定會保存供下次使用。
還原預設值	需再次確認；恢復合併 6、出圖 12、字高 9、並行啟用等預設。

16 GB 電腦： 若大量 DWG 偶爾卡住，可先把合併並行數調為 4–6、PDF 出圖並行數調為 6–8；64 GB 電腦再依實際測試提高。

8. 執行、進度與輸出

8.1 執行前檢查

- 至少勾選外參合併、批次出圖或儲存檔案其中一項。
- 批次出圖時，替用頁面設置檔案必須存在，且已選擇頁面設置。
- 輸出資料夾必須存在且可寫入。
- DWG 清單至少一筆，且順序已確認。
- 若只需合併 PDF，取消「單一檔案」並保留「合併為一個 PDF 檔」。

8.2 進度視窗

進度視窗顯示目前階段、完成數、成功 / 失敗數與詳細日誌。可按「取消發佈」停止尚未完成的工作。

合併外參	顯示每張 DWG 的開始、完成或失敗。
出圖	顯示累計圖紙數、成功數與失敗數。
PDF 合併	顯示合併檔建立及個別 PDF 清理結果。
檔案分類	顯示 CAD、PDF 移動數量及無法移動的檔案。

8.3 輸出檔案

類型	位置 / 名稱	說明
單張 PDF	輸出資料夾或分類資料夾\PDF	依 PDF 前綴、圖名與後綴命名。
合併 PDF	BLP_合併 PDF_時間戳記.pdf	依目前清單順序合併。
合併 DWG	輸出資料夾或分類資料夾\CAD	依 DWG 前綴 / 後綴命名。
DWG 清單	第一個 DWG 所在資料夾	BLP_DWG 清單_時間戳記.txt。
失敗報告	輸出資料夾 / 分類根目錄	外參合併或 PDF 漏檔時建立。

8.4 系統暫存檔

批次出圖期間，程式會在 Windows Temp 建立 DSD、SCR、LOG、工作 DLL 與暫存 PDF。這是背景工作的正常流程；正式 PDF 仍以主畫面指定的輸出資料夾為準。工作結束時程式會清理可刪除的暫存資料。

9. 疑難排解

找不到 DWG / TXT 無法匯入	確認使用 OPP 選到完整 TXT 路徑；清單與 DWG 放同一資料夾，或在清單內使用完整 DWG 路徑。
出圖卡住	降低 PDF 並行數；確認網路磁碟連線、輸出資料夾權限與剩餘空間。必要時取消高速並行逐張測試。

16 GB 電腦記憶體不足	先使用合併 4–6、PDF 6–8；關閉其他 AutoCAD 與大型程式後再執行。
PDF 漏檔	查看進度日誌及 PDF 失敗清單；確認頁面設置、配置、字型與輸出檔名沒有衝突。
外參合併有時失敗	查看 Bind_Failure_Report；確認所有外參可解析，尤其是相對路徑與網路磁碟。
鎖定圖層造成文字異常	程式在需要時會於出圖工作階段解鎖圖層後發佈；若仍異常，先在原 DWG 驗證功能變數與字型。
PDF 出現在 Temp	Temp 內的是背景工作的暫存檔。若最終輸出缺漏，查看日誌並確認工作是否被取消或 accoreconsole 是否失敗。
檔案對話框沒有回到上次資料夾	成功選取檔案後才會記住該資料夾；直接取消不會更新。

系統變數保護： 程式在背景作業中暫時設定 FILEDIA=0；正常完成、取消或錯誤時都會嘗試恢復 FILEDIA=1，並還原 BACKGROUNDPLOT 與 PUBLISHCOLLATE。

10. 最後檢查清單

- □ 替用 DWT/DWG 正確，頁面設置名稱正確。
- □ 輸出資料夾正確且可寫入。
- □ DWG 清單順序正確；合併 PDF 將依此順序。
- □ PDF / DWG 前綴與後綴符合本次命名需求。
- □ 外參合併類型、保留原格式與另存版本正確。
- □ 單張 PDF / 合併 PDF 的保留方式正確。
- □ 大量工作已依電腦記憶體調整並行數。
- □ 作業完成後已查看進度日誌與任何失敗報告。