
# 实时操作系统 Worker1.0 使用手册


### 目录:


Worker1.0 继承图—————————	-1
Worker1.0 主要类的简介————————	-3
Worker1.0 API————————	-4
Worker1.0 移植—————————	-9
Worker1.0 例程—————————	-10


#### (一) Worker1.0 继承图




tel:









### (二) Worker1.0 主要类的简介

类名	类功能简介		
OSCTask	这个类是系统的 PCB, 记录了线程的各种状态信息, 如挂起、阻塞、等待信号量、睡		
	眠 ••••• 还封装了线程通信的主要方法。		
OSCPrioMng	线程的就绪队列,具备了运行条件的线程就会被放到这个队列中,这个类提供了用于队		
	列进出的各种操作。但这些方法都不对用户公开的,用户只能通过其他函数的调用来间		

QQ: 931141594、934854563

tel:

Mail: kv59piaoxue@163.com

	接调用这些方法。		
OSCTimer 这个类管理系统需要时间服务的线程,用户可以用这个类提供的注册和卸			
	是否需要系统的时间服务。		
OSCInt	管理系统中断,用户通过这个类提供的方法申请中断号、注册中断函数。		
OSCMsg	消息队列,这个类提供 FIFO 的消息队列		
OSCThread	这个类继承与 OSCTask 类。这个类实现了线程的消息循环,从这个类派生出来的用户		
	线程就已经具备消息循环的能力,用户只要在自己的派生类中重载线程过程函数		
	ThreadProc 并在这个函数添加消息响应代码就可以驱动线程的运行,线程在创建的时候		
会自动收到系统发来的消息 TM_CREATE。			
用户也可以不使用系统预先设定的消息循环机制,这样用户可以通过重			
ThreadMain .			
OSCGuardThread 系统守护线程,为系统提供各种服务的线程。转发中断消息、进行时间服务、			
	函数完成一些必须在任务环境做的工作。		
OSCIdlThread 系统空闲时候调用的线程,可以进行各种空闲时候的操作			
OSCEvent	为实现代码复用而虚构的类,他是 OSCMail、OSCSem、OSCMutex 三个类的基类。		
OSCMail	消息邮箱,但这个邮箱可以存放多个消息,和其他系统讲的消息队列有点像。		
OSCSem	信号量,会拿起我这份资料看的人都应该不用我介绍了吧!不支持优先级翻转,创建这		
	个类的对象的时候要传递一个参数,最好是大于 1 的,否则应当使用 OSCMutex		
OSCMutex	实现了优先级继承功能,当资源只有一个可用或者没有可用的时候就可以使用这个类。		
	创建类的时候要传递一个参数,只能是0或1		
OSMsg	系统消息数据结构。要传递消息的时候,就要对创建这个类的变量,并初始化各种参数,		
	调用各种消息传递的函数,实现消息的发送。		

### (三) Worker1.0 API

类	接口	功能
OSCTimer	static bool OnTimeInt();	定时器中断函数调用,给系统提供时间
		服务
		返回值: 总为 TRUE
	Static bool TimeServerRegister(OSCThread	注册应用定时器,注册了的线程在指定
	*ThreadPtr,uint32 Tick);	的时间到达后就会收到消息
		TM_THREADONTIME
		【in】Param1:要注册的线程 ID
		【in】Param2:要注册的时钟周期
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static bool	注销应用定时器
	TimeServerUnregister(OSCThread	Param1:要取消的线程 ID
	*ThreadPtr);	返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
OSCPrioMng	static uint32 GetRunTime(uint32 Prio)	获取指定优先级的最大运行时间
		【in】Param1:指定的优先级
		返回值:指定优先级任务的最大运行时
		间

QQ: 931141594、934854563

tel:

Mail: kv59piaoxue@163.com

	ctati-	nim420	Co4WaitTi(i22	<b>基取长完保生级的县</b> 十签结时间
	static uint32 GetWaitTime(uint32		获取指定优先级的最大等待时间 【in】 Remort	
	Prio)			【in】Paraml:指定的优先级
				返回值:指定优先级任务的最大等待时
		22	G (P F) ( ) (22 P )	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	static	uint32	SetRunTime(uint32 Prio ,	设置指定优先级的最大运行时间,返回
	uint32 R	unTime);		原来时间
				【in】Param1:优先级
				【in】Param2:新的最大运行时间
				返回值:原来的最大运行时间
	static	uint32	SetWaitTime(uint32 Prio,	设置指定优先级的最大等待时间,返回
	uint32 W	/aitTime)		原来时间
				【in】Param1:优先级
				【in】Param2:新的最大等待时间
				返回值:原来的最大等待时间
OSCInt	static	void	IntEnable()	使能系统总中断
	static	void	IntDisable()	禁止系统总中断
	static	int8	GetIntVector()	申请中断向量
				返回值:成功 向量号 ,失败 -1
	static	bool	PutIntVector(int8 Vector);	注销中断向量号
				【in】Param1:要注销的中断向量号
				返回值:成功 TRUE ,失败 FALSE
	static	bool		中断注册函数
	Int	Register(vo	oid(*IntServe)(void),int8	【in】Param1:中断函数地址
	Vector,in	t8 VICCha	nnel)	【in】Param2:中断向量号
				【in】Param3:中断通道
				返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static	void	IntEnterInt();	中断函数调用,在进入中断后使能系统
				中断。此函数的调用将允许系统中断嵌
				套
	static	void	IntEnterNoint();	中断函数调用,在进入中断后防止误开
				系统中断。此函数的调用将禁止系统中
				断嵌套
	static	void	IntExitSwap();	中断函数调用,在退出中断时查看是否
				要任务调度
	static	void	IntExitMedi();	中断函数掉用,保证退出中断不会进行
				任务调度
OSCMail	bool	MsgGet	Swap(OSMsg *PMsg,uint32	调用线程等待邮箱消息
	Dly)	-		【out】Param1:等到的消息
				【in】Param2:最大的等待时间(0表
				示无限等待)
				返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool	MsgPut	Swap(OSMsg *Msg)	调用线程向邮箱发送消息
		2		【in】Param1:要发送的消息
				返回值:有任务被唤醒TRUE,没有任
<u> </u>				

			务被唤醒 FALSE
	Bool	MsgTeleviseSwap(OSMsg*Msg);	调用线程对等待消息的任务进行广播,
			如果调用线程优先级低于被唤醒的任
			务则会被剥夺
			【in】Param1:要发送的消息指针
			返回值:有任务被唤醒TRUE,没有任
			务被唤醒 FALSE
	bool	MsgTeleviseMedi(OSMsg*Msg);	调用线程对等待消息的任务进行消息
			广播,如果被唤醒的任务优先级高于调
			用线程也不会进行任务切换
			返回值:有任务被唤醒TRUE,没有任
			务被唤醒 FALSE
	bool	MsgGetMedi(OSMsg *PMsg)	调用线程无等待取邮箱消息
	0001	Misgocuredi(Obitisg Titisg)	【out】Paraml:取出的消息
			返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool	MsgPutMedi(OSMsg *TMsg)	调用线程向邮箱发送消息
	0001	wisgi ulivicui(OSivisg 11visg)	【in】Param1:要发送的消息
			返回值:有任务被唤醒 TRUE,没有任
			多被唤醒 FALSE
OSCSem	bool	SemGetMedi();	调用线程申请信号量,无论成功与否立
OSCSEII	0001	Senioeuvieui(),	刻返回
			返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool	SemPutMedi();	调用线程归还信号量,无论成功与否立
	0001	Semi univieun(),	刻返回
			返回值:有任务被唤醒 TRUE,没有任
			多被唤醒 FALSE
	bool	SemGetSwap(uint32 Dly);	调用线程申请信号量
	0001	SemGetSwap(umt32 Dly),	【in】Param1:最大等待时间(0表示
			无限等待)
			返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	1 1	Carra Dard Carra and Or	调用线程归还信号量,如果被唤醒的线
	bool	SemPutSwap();	
			程优先级高则会被抢占 返回值:有任务被唤醒 TRUE,没有任
			多被唤醒 FALSE
OSCM	1 1	Materia California	
OSCMutex	bool	MutexGetMedi();	调用线程申请 Mutex,并立刻返回
	<b>—</b>	M. P.M.P.	返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	1000	MutexPutMedi();	调用线程归还 Mutex,并立刻返回
			返回值:有任务被唤醒TRUE,没有任
	1 .	M ( 0 (0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	务被唤醒 FALSE
	bool	MutexGetSwap(uint32 Dly);	调用线程申请 Mutex
			Param1:最大等待时间(0表示无限等
			待)
			返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool	MutexPutSwap();	调用线程归还 Mutex, 如果唤醒的任务

tel:

		优先级比调用的高,则会被抢占
		返回值:有任务被唤醒TRUE,没有任
		务被唤醒 FALSE
OSCMsg	bool IsEmpty()	判断消息队列是否为空
OSCINIS	ood isziipty()	返回值:空 TRUE,不空 FALSE
	bool IsFull()	判断消息队列是否为满,
	isi un()	返回值:满TRUE,布满FALSE
	bool Add(OSMsg *TMsg);	向消息队列中添加消息
	ridd(OSMSg TMSg),	【in】Param1:要添加的消息内容
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool Delete(OSMsg * TMsg);	删除消息队列中的一个消息
	bool belete(osinisg Twisg),	【out】Param1:返回的消息内容
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
OSCIntMsg	bool IsEmpty()	判断消息队列是否为空
OSCIIIIVISG	bool isEmpty()	返回值:空 TRUE,不空 FALSE
	bool IsFull()	判断消息队列是否为满,
	bool isi-un()	返回值:满 TRUE,布满 FALSE
	bool Add(OSMsg *TMsg);	向消息队列中添加消息
	Add(Osivisg Tivisg),	【in】Param1:要添加的消息内容
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool Delete(OSMsg * TMsg);	删除消息队列中的一个消息
	bool Delete(OSIVISG · TWISG),	【out】Param1:返回的消息内容
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
OSCTask	static void Schedul();	调度任务(建议在重载 ThreadMain 函
OSCIASK	static void Schedul(),	数设定新的消息循环时才能使用)
	bool TaskPend();	挂起线程到挂起队列中,任务挂起后收
	raskrenu(),	到消息就会被唤醒(建议在重载
		ThreadMain 函数设定新的消息循环时
		才能使用)
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static void TaskLock();	锁调度器,谨慎使用
	static void TaskLock(),	返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static void TaskUnlock();	解锁调度器,谨慎使用
	static void TaskOfficek(),	返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static bool	调用线程发送同步消息,调用者会挂起
		自身知道消息被取走
	SynMsgPost(OSCTask*TaskP,OSMsg*PMsg	【in】Param1:要接受同步消息的线程
	);	【in】Param2:要发送的消息
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static bool SynMsgWait(OSMsg*PMsg);	调用线程等待同步消息,调用者会挂起
	state 5001 Symvisg want (OSIVISG T WISG),	自身知道接收到同步消息
		【out】Param1:接收到的消息
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	static bool AsyMeaTalayies(OSMea*DMea);	
	static bool AsyMsgTelevise(OSMsg*PMsg);	调用者进行消息广播,在挂起队列中等

		待的线程才能接收到消息 【in】Param1:要广播的消息
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool AsyMsgPost(OSMsg *TMsg)	调用线程发送异步消息,如果接收消息
	Asymsgi osi(Osimsg Timsg)	的线程优先级高于调用者,则会发生任
		务切换
		【in】Param1:要发送的消息
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool AsyMsgSend(OSMsg *TMsg);	调用线程发送异步消息,不会切换任务
		【in】Param1:要发送的消息
		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	bool AsyMsgAccept(OSMsg *PMsg)	调用者接收异步消息,没有则直接返回
		【out】Param1:收到的消息
-		返回值:成功 TRUE,失败 FALSE
	uint32 ChangePrio(uint32 Prio);	改变线程的优先级
		【in】Param1:要设置的优先级
_		返回值:旧的优先级
	static void Sleep(uint32 Dly)	调用线程睡眠函数
		【in】Param1:睡眠时间
	static void SysInit();	系统初始化函数,芯片初始化完成后第
		一时间调用
	static void StartUp();	启动多任务环境,这个函数调用后不能
		返回,只能调用一次
OSCThread	virtual bool ThreadTimer()	线程定时器,设定时间到后系统会自动
		调用这个函数,用户可以重载这个函数
		实现其他功能。(建议这个函数不能太
		臃肿)
	virtual void ThreadMain();	这个函数数一个线程主函数,相当于c
		中的 Main 函数,用户可以通过重载这
		个函数实现新的消息循环,或者其他功
		能!(建议不要重载这个函数,在系统
		消息循环的基础上实现自己的功能)
	virtual bool	线程的过程函数,当线程消息队列中有
	ThreadProc(OSCTask*STaskP,uint32	消息,系统框架会自动调用这个函数,
	mParam,WPARAM wParam,LPARAM lParam);	并把分解后的消息作为参数传递给他。
		用户只需要重载这个函数,添加各种消
		息的响应代码,或者自己定义新的消
		息。但如果 ThreadMain 被重载这个函
		数就不会被系统框架调用了!
		【in】Param1:指向线程的指针
		【in】Param2:消息类型
		【in】Param3:消息第一个辅助参数
		【in】Param4:消息第二个辅助参数
1		返回值:消息被处理 TRUE,消息没被

		处理 FALSE
OSCGuradThre	bool IntMsgSendToTask(OSMsg *PMsg);	中断调用这个函数向 OSCGuradThread
ad		线程传输消息。OSCGuradThread 会根
		据具体消息进行转发或者处理(需要
		OSCGuradThread 处理的消息 PMsg ->
		TaskPtr 一定要等于 OSCGuradThread
		的 ID, 需要转发的消息 PMsg ->
		TaskPtr 要等于接收消息的线程 ID)
		【in】Param1:要传送的消息
		返回值:成功:TURE、失败:FALSE
OSMsg	OSMsg(OSCTask*STaskP = NULL,uint32 TMsg	系统消息构造函数
	= 0, WPARAM wp $= 0$ , LPARAM lp $= 0$ )	【in】Param1:线程 ID
		【in】Param2:消息类型
		【in】Param3:消息第一个辅助参数
		【in】Param4:消息第二个辅助参数

# (四) Worker1.0 移植

#### 系统移植必须实现的数据类型:

系统移植必须实现的数据类型	数据位长度
uint8	无符号8位整型变量
int8	有符号8位整型变量
uint16	无符号 16 位整型变量
int16	有符号 16 位整型变量
uint32	无符号 32 位整型变量
int32	有符号 32 位整型变量
fp32	单精度浮点数(32位长度)
fp64	双精度浮点数(64位长度)

#### 系统移植必须实现的宏定义:

系统移植必须实现的宏定义	宏的功能
OS_TASK_SW()	任务切换:给定指向两个任务结构体的指针
	OSTaskCurPtr、OSTaskNextPtr。宏将当前CPU
	状态保存在 OSTaskCurPtr 指向的任务栈中,
	并把 OSTaskNextPtr 指向任务的 CPU 状态恢
	复到 CPU 寄存器! 同时将 OSTaskCurPtr 指向
	OSTaskNextPtr 指向的结构体
OS_SYS_STARTUP()	开启多任务:给定一个任务结构体地址
	OSTaskNextPtr,将 OSTaskNextPtr 指向的任
	务状态从任务栈中恢复到 CPU 寄存器,并用
	OSTaskCurPtr 指向这个结构体
OS_EN_IRQ()	开中断: 系统中断使能

QQ: 931141594、934854563

tel:

Mail: kv59piaoxue@163.com

OS_DIS_IRQ()	关中断: 关系统中断
OS_ENTER_CRITICAL()	关中断: 关系统中断并且 OSEnterSum++
OS_EXIT_CRITICAL()	开中断:如果 OSEnterSum—等于零,就开启
	系统中断
Fpclk	VPB 时钟频率

#### 系统移植必须实现的函数:

小儿仍但是次天 <b>况</b> 时因 <b>奴</b> ;	
系统移植必须实现的函数	函数功能
extern "C" void MovTargetInit()	进入主函数后的目标板初始化: 可以进行系
	统时钟、VIC 等等目标板的初始化。也可以
	在启动系统前,由用户自己编写的代码另外
	实现,这个函数可以不做任何事,但必须定
	义
extern "C" OS_STK *MovTaskStkInit	任务栈初始化
(void (*Task)(void *Pd), void *Pdata, OS_STK	【in】Param1;任务主函数地址
*Ptop, int PSR);	【in】Param2:传给任务主函数的参数
	【in】Param3:分配给任务的堆栈(保证足
	够的大)
	【in】Param4:为 CPSR 内容一部分,保证
	任务在启动时,要开系统中断
	返回值: 经过初始化后的堆栈地址
Extern "C" void	中断注册函数
MovIntRegister(void(*IntServe)(void),int8	【in】Param1:中断服务程序地址
Vector,int8 IntChannel);	【in】Param2;中断向量
	【in】Param3:中断通道
extern "C" void MovTimerInit();	定时器启动函数
	启动定时器,开定时器中断,保证系统时间
	模块正常运行

# (五) Worker1.0 例程

```
创建一个线程:
#ifndef
        __CTEST_HPP
#define
         __CTEST_HPP
        CTest :public OSCThread{
class
    protected:
    virtual
              bool ThreadProc(OSCTask*STaskP,uint32 mParam,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
    public:
    CTest();
    static CTest *ThreadID;
 };
 #endif
QQ: 931141594、934854563
                                 tel:
                                             Mail: kv59piaoxue@163.com
```

类的派生方法:

```
从 OSCThread 中派生出自己的线程类, 并重载函数 virtual bool
                                                           ThreadProc(OSCTask*STaskP,uint32
mParam, WPARAM wParam, LPARAM lParam);这样就可以在线程过程函数中添加消息响应代码,或者添加新
的消息驱动程序的运行。
最好添加这样一个静态变量 static CTest *ThreadID; 并且在构造函数中把线程的 ID 付给这个变量,这
样可以方便的实现任务的通信。
重载函数的编写:
#include "config.hpp"
#include "CTest.hpp"
CTest * CTest::ThreadID = NULL;
CTest::CTest():OSCThread(0)
{
    ThreadID = this;//
boolCTest::ThreadProc(OSCTask*STaskP,uint32 mParam,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
    static uint32 Cnt = 0;
    OSMsg
            Msg;
    switch(mParam)
    {
        case TM_CREATE:
                 OSCTimer::TimeServerRegister(this,5);
                 //OSCMutex::MutexID -> MutexGetSwap(0);
                 //IOSET = LED2;
                 //OSCMutex::MutexID -> MutexGetSwap(0);
                 //OSCSem::SemID -> SemGetSwap(0);
                 //OSCSem::SemID -> SemGetSwap(0);
                 //OSCSem::SemID -> SemGetSwap(0);
                 //OSCSem::SemID -> SemGetSwap(0);
                 break;
        case TM_THREADONTIME:
                 if(Cnt % 2){
                      IOCLR = LED1;
                  }else {
                      IOSET = LED1;
                 }
                 Cnt ++;
                 //OSCMutex::MutexID -> MutexGetSwap(0);
                 //thisSynMsgWait(&Msg);
                 break;
        case ONLED4: IOCLR = LED4; break;
        case OFFLED4: IOSET = LED4; break;
        case ONLED5: IOCLR = LED5; break;
        case OFFLED5: IOSET = LED5; break;
```

11

```
default:
                       OSCThread::ThreadProc(STaskP,mParam,wParam,lParam);
              return
    }
    return TRUE;
 }
//END
第二个类的实现:
#include "config.hpp"
CTest2 *CTest2::ThreadID = NULL;
CTest2::CTest2():OSCThread(3)
    ThreadID = this;//
 }
         CTest2::ThreadProc(OSCTask*STaskP,uint32 mParam,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  bool
    OSMsg Msg;
    static uint32
                   Cnt = 0;
    switch(mParam)
    {
         case TM_CREATE:
                       //Msg.Msg = TM_CREATE;
                       //MsgSend(&Msg);
                       OSCTimer::TimeServerRegister(this,5);//注册应用定时器
                       //CTest::ThreadID -> MsgPost(&Msg);
                       //OSCMutex::MutexID -> MutexGetSwap(0);
                       //OSCSem::SemID -> SemPutMedi();
                       //OSCSem::SemID -> SemFlushMedi();
                       break;
              case TM_THREADONTIME:
                       //添加响应应用定时器消息的代码
                       IOCLR = LED8;
                       if(Cnt % 2){//给 CTest 发送点亮 LED4 的消息
                            Msg.MsgID = ONLED4;
                            CTest::ThreadID -> AsyMsgSend(&Msg);
                   }else {//给 CTest 发送熄灭 LED4 的消息
                       Msg.MsgID = OFFLED4;
                            CTest::ThreadID -> AsyMsgSend(&Msg);
                  Cnt ++;
                       break;
              default:
                            OSCThread::ThreadProc(STaskP,mParam,wParam,lParam);
                  return
```

12

```
}
    return TRUE;
 }
//END
主函数文件:
#include "config.hpp"
extern "C" int main (void)
    // 用户在下面添加自己的程序代码
    OSCTask::SysInit();
    OSCGuardThread
                      GuradThread;
    OSCIdlThread IdlTask;
    CTest
                TestApp;
    CTest2
                Test2App;
    OSCTask::StartUp();
    while(1);
    return 0;
}
```

系统在启动的时候先会进行各种模式下堆栈的初始化,然后初始化系统时钟 PLL,这些工作都完成后就会进入 main 函数初始化内核。

OSCTask::SysInit();函数会首先初始化系统全局变量,如锁调度器标识、多任务是否启动标识、中断锁标识。还有的就是进行系统各种队列的初始化,准备接收将要入列的任务。

上面的工作做完之后就可以创建任务了。OSCGuardThread 、OSCIdlThread 这两个线程是必须创建的,他们是系统必须的线程。OSCGuardThread 线程相当重要,是系统运行的必要条件,是一个优先级最高的任务。他为系统提供各种服务,例如转发中断消息,给每个线程提供时间服务••••••

OSCIdlThread 这个线程是系统在空闲的时候运行的任务,优先级最低。

完成这两个线程的创建之后就可以创建用户自己定义的线程了。给出的例子中就创建了两个线程。

完成这些工作之后不要忘记了,调用系统启动函数 OSCTask::StartUp();这个函数调用后,系统才真正进入多任务的状态。这个函数是不会返回的。因此 while(1) ;return 0;这两条语句不会被执行,这样主函数也不会返回,所以才可以通过定义 CTest2 \*CTest2::ThreadID = NULL;这样一个静态的类成员变量实现任务间通信。