

Published 下午3:43 by Loser's Lab with 0 comment

[筆記] C語言中使用單一位元的做法:Bit Field 位元欄 位

在嵌入式的設計中,經常有判斷旗標要被使用。 但使用 char 或是 _Bool 這些宣告則太過浪費記憶體, 而C語言中有個方法可以只需要一個位元就可以做。

這個方法稱為 Bit Field ,現在較新的 C 語言書都不太提到,確定有談到這個方法的書目前只看過 K & R 與 Pointers on C。

做 Bit Field 時必須使用 struct 例如:

先寫好

struct Flag{


```
unsigned F1:1;
unsigned F2:1;
unsigned F3:1;
unsigned F4:1;
unsigned F5:1;
unsigned F6:1;
unsigned F7:1;
unsigned F8:1;
```

最尾數的1代表使用一個bit。 然後要使用時則宣告

struct Flag flagexample;

那麼這個叫做flagexample的變數在記憶體內的實況則會是

};



```
如此設定和宣告過後,就可以這樣用:
flagexample.F2 = 1;
flagexample.F6 = 0;
並且可以應用在判斷是,例如:
if (flagexample.F6 == 1) {......}
如果與 union 聯合 混合使用。例如:
                     union{
                        unsigned char AllMsg;
                        struct {
                                 unsigned bit0:1;
                                 unsigned bit1:1;
                                 unsigned bit2:1;
                                 unsigned bit3:1;
                                 unsigned bit4:1;
                                 unsigned bit5:1;
                                 unsigned bit6:1;
                                 unsigned bit7:1;
                            };
                                                          } Message;
這段程式代表直接宣告一個變數叫做 Message,程式操作時
```

Message.AllMsg = 0x80;

可等同於

```
Message.bit7 = 1; Message.bit6 = 0; Message.bit5 = 0; Message.bit4 = 0;
Message.bit3 = 0; Message.bit2 = 0; Message.bit1 = 0; Message.bit0 = 0;
```

在 MSP430 操作的情況下,使用 Bit Field 直接操作硬體位元,為了不要再多定義記憶體 來搬運所以操作略有點不同。例如:

```
unsigned B0:1;
                            unsigned B1:1;
                            unsigned B2:1;
                            unsigned B3:1;
                            unsigned B4:1;
                            unsigned B5:1;
                            unsigned B6:1;
                            unsigned B7:1;
                        };
先建好結構後,將結構指向實際配合硬體的位址:
#define P2input ((struct SFRbitDef *) 0x28);
#define Ploutput ((struct SFRbitDef *) 0x21);
後面的 0x28 和 0x21 分別是搭配硬體用的記憶體位址。
於是存取的時候,以這樣寫成:
if ((P2input->B1) == 0) { Ploutput->B4 = 1; }
// 此段程式是讀取 P2 的 B1接腳,若該接腳電位為零則將 P1 的 B4 接腳輸出為1。
同樣的也可以這樣應用:
Ploutput->B4 = \sim(Ploutput->B4);
// 直接簡單的將該位元反向
```

▶ 筆記

 $_{\leftarrow}$ 較新的文章 $_{\rightarrow}$

張貼留言

輸入您的留言				h
留言身分:	Google 帳戶	~		
發布預	复			

訂閱: 張貼留言(Atom)

SEARCH

Search... Go

POPULAR POSTS

One Byte

[筆記] C語言中使用單一位元的做法:Bit Field 位元欄位



在嵌入式的設計中,經常有判斷旗標要被使用。但使用 char 或是 _Bool 這些宣告則太過浪費記憶體,而C語言中有個方法可以只需要一個位元就可以做。這個方法稱為 Bit Field,現在較新的 C 語言書都不太提到,確定有談到這個方法的書目前只看過 K & ...



[基礎] OpenOCD 與 STM32

在單晶片開發時,大部分都採用燒錄後執行程式,並且透過UART吐出數據的方式來 debug。不過隨著系統的複雜度上升,這樣的開發方式逐漸會遇到瓶頸。也因此,比較大的晶片例如32位元的,通常會內建 JTAG 裝置,也就是一種後門,方便進行debug。

在此我們採...



[基礎] STM32與開源軟體

這一次的主角是STM32。 照片中是一塊STM32開發板,搭配的 debugger 是 ST-Link-V2。 STM32具有優異的性能,各種強大的設計使得開發產品非常容易,而且這晶片也不



[實驗] STM8與低通濾波器

進行一些控制操作的時候,需要透過ADC讀取一些外部sensor資訊。有時候會遇到sensor狀態不穩,也因此讀取的數值就會莫名飄動。在這種時候會需要一些簡單的濾波器。關於濾波器的技術,一些前輩都寫過了。例如以8051為基礎的軟體濾波器操作 h...



[基礎] STM8 的基本系統

為了要能夠利用單晶片做各種事情,必須準備一個基本的系統來調控各種功能。絕大部分的控制,都跟時間有關,所以接下來要講的是一個根據時間運作來操作的系統。並且要把UART的連線做起來,使得PC或者另一端能夠藉此下指令或是讀取晶片內部資料之類的。基本的硬體如...



[實驗] RS-485 初步探討

本次實驗的主角是RS-485。 這是個MAX485晶片所組成的RS-485模組,方便我們使用。 RS485是一種優秀的通訊機制,可以進行長距離傳送、穩定可靠, 據說波音飛機上就使用這種機制當作控制用的通訊。 根據 MAX485 的 datasheet,可以看...



[基礎] 8051與開源軟體

8051是一款老式的控制晶片,因為優異的設計使得從1981年推出至今仍沒被淘汰,也連帶的產生了許多衍生系列,而Intel目前已經沒再生產。雖說主角是8051,不過現在純正的8051已經不那麼好用,而且純正的大概也很難買到,大多使用相容型的衍伸系列。 衍

伸系列通常具...



[基礎] Windows程式與開源軟體

本次的實驗是寫個windows的GUI程式。 傳統上認為windows視窗程式只能由Visual C 來寫,但其實自由軟體也是能做的。 一樣使用CodeBlocks,但必須增加 compiler 稱作 mingw 的, 這是個支援windows程式開發的compiler。...



[基礎] MSP430 與開源軟體

這次的實驗晶片對象是msp430。 mps430是 TI 所出的MCU·性能優異而且長年霸佔省電應用的市場。 近幾年來價格也大幅度下殺。 直接從TI網站擷取的價格(2016年)·大抵上低於一美元本次實驗的硬體則是 LaunchPad·除了主晶片是...



[實驗] Raspberry Pi 3 之 LED 閃亮

為了要能夠讓樹莓派做點簡單的小事, 我們先嘗試驅動GPIO來點亮LED。 根據 樹莓派驅動GPIO的網頁 說明,有幾種模式: 1. C語言 2. C#語言 3. Ruby 4. Perl 5. Python 6. Scratch 7. Java 8. Sh...

基礎			
筆記			
實驗			

BLOG ARCHIVE

- **2016** (12)
 - ▶ 九月(3)
 - ▶ 八月(2)
 - ▼ 六月(7)

[筆記] C語言中使用單一位元的做法:Bit Field 位元欄位

[基礎] Mspdebug 與 Msp430

[基礎] MSP430 與開源軟體

[基礎] Windows程式與開源軟體

[基礎] STM8 的基本系統

[基礎] STM8 與開源軟體

[基礎] 8051與開源軟體

關於我自己

Loser's Lab

因為買不起昂貴的商業開發軟體,所以本私人實驗室都使用開源。

檢視我的完整簡介

Copyright © 2021 魯蛇的嵌入式實驗室