マイコン講習 一第3回一

K.Miyauchi

目次

- •RCサーボモータ
- •RCサーボモータの回転角制御

本講習で使用するもの


パソコン: Windows, Mac

開発環境: Arduino IDE

マイコン: Arduino Leonardo

その他, 回路周りの物品

回路図



RCサーボモータとは、 PWM信号を与えることによって、

信号のON幅に対応した角度に回転するモータ.

簡単な動作のものであったり、 趣味で使う程度であれば便利なモータではあるが、 回転速度を変化させることができないことや、 角度の精度をいじれないため、


複雑な制御をする場合には,サーボモータは自作する方がよい.

※サーボモータ・・・ある目標値を与えたら, その目標値に追従するモータのこと.

制御端子3ピンある



モータ本体



RCサーボモータを使うときには、以下のパラメータを確認しましょう.

- 電源電圧(5V以外にも12Vのものなどもあるので注意)
- PWM信号電圧レベル(3.3Vなのか5Vなのか)
- PWM信号周期(16~20 msのものが多い)
- 動作角度範囲(180° or 270°のものが多い)
- 動作PWM信号ON幅範囲(0.5 2.5 msのものが多い)

RCサーボモータの回転角は、 前回にも説明したようにPWM信号で設定することができます。

$$\theta = \theta_{MAX} \times \frac{T_{ON} - T_{MIN}}{T_{MAX} - T_{MIN}}$$

ただし、

 θ :回転角

 θ_{MAX} :最大回転角

 T_{MAX} : 最大回転角時のPWM信号のON時間

 T_{MIN} : 最小回転角時(基本的に0度)のPWM信号のON時間

TON: PWM信号のON時間

である。


右の回路を実装して、サーボモータの回転角を制御してみましょう.dutyの値を変えて、90度や180度になるようにしてみましょう.

```
#define SERVO_PIN 13  // サーボが接続されているピン
#define PWM_CYCLE 20000  // PWM問期[us]

void setup() {
pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT);
}


void loop() {
int duty = 500;  // バルス幅[us]
digitalWrite(SERVO_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(duty);
delayMicroseconds(PWM_CYCLE - duty);
delayMicroseconds(PWM_CYCLE - duty);

delayMicroseconds(PWM_CYCLE - duty);
}
```



右の回路を実装して、Arduino拡張機能を使用してサーボモータの回転角を制御してみましょう.

```
1 #include <Servo.h>
                       // サーボに接続されているピン
 3 #define SERVO PIN 13
                       // サーボ型の宣言
5 Servo servo;
 7 void setup() {
    // サーボビンをサーボとして登録
    servo.attach(SERVO PIN, 500, 2400);
10 }
12 void loop(){
                      // 0度
    servo.write(0);
    delay(2000);
    servo.write(90);
                    // 90度
16
    delay(2000);
    servo.write(180); // 180度
18
    delay(2000);
19
```



-attach(pinNum, dutyMin, dutyMax)

RCサーボモータの制御をするGPIOピンを設定するためのメソッド

pinName : ピン番号

dutyMin : 0度時のパルス幅[μs](省略可能)

dutyMax : 180度時のパルス幅[μs](省略可能)

•write(angle)
サーボモータの制御角を指定した角度にするメソッド
angle : 角度[°]

演習

・部屋が暗いときに扉をロックするような仕組みを作りたい. 部屋が明るいときにサーボの回転角を90度とすることで開放, 暗いときにサーボの回転角を0度とすることでロックすることとした. センサ等を使用して, 実装せよ.

・シリアル通信でサーボモータの角度を制御できるようにしたい. サーボモータの制御コードを0から1800の数値とし、コードの1/10の 角度に制御せよ.

例) 900 ⇒ 90度; 15⇒1.5度