# マイコン講習 一第1回一

K.Miyauchi

## 目次

- 本講習で使用するもの
- •回路図
- デジタル出力
- ・デジタル入力
- ・シリアル通信(UART; 送信)
- -アナログ入力(ADC)

### 本講習で使用するもの


パソコン: Windows, Mac

開発環境: Arduino IDE

マイコン: Arduino Leonardo

その他, 回路周りの物品


#### 回路図



# デジタル出力

デジタル出力の回路をブレッドボード上で実装して, 点灯させてみましょう.

```
1 #define LED PIN 9
                            // LEDが接続されているピン番号
2
3 // 起動後に一度だけ実行される関数
4 void setup() {
   pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // LEDが接続されている端子を出力に設定
6 }
8 // ずっと繰り返される関数
9 void loop() {
   digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LEDが接続されている端子をHIGH出力
   delay(1000);
                // 1000[ms]待機
   digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LEDが接続されている端子をLOW出力
   delay(1000);
                          // 1000[ms]待機
14 }
```



### デジタル出力

pinMode(pinNum, mode);

ピンのモードを設定する関数

pinNum :ピン番号

mode : OUTPUT(出力)

INPUT(入力)

INPUT\_PULLUP(プルアップ入力)

• digitalWrite(pinNum, output);

出カピンの状態を設定する関数

pinNum :ピン番号

output :LOW(0V出力)

HIGH(5V出力)

# デジタル出力

• delay(waittime); 処理停止関数 waittime : 待機時間[ms]

くC言語の機能(マクロ定義)>

#define KEYWORD REPLACE コード上であるワードを別のワードに置き換える (コンパイル時に元に戻る)


KEYWORD:置き換えた文字列

REPLACE:置き換える文字列

# デジタル入力

デジタル入力の回路をブレッドボード上で実装して、ボタンを押すと点灯、離すと消灯させてみましょう.

```
1 #define PUSH PIN 4
                             // ボタンが接続されているピン番号
2 #define LED PIN 9
                             // LEDが接続されているピン番号
 4 // 起動後に一度だけ実行される関数
5 void setup() {
                           // ボタンが接続されている端子を入力に設定
   pinMode(PUSH_PIN, INPUT);
   pinMode(LED PIN, OUTPUT);
                           // LEDが接続されている端子を出力に設定
8 }
10 // ずっと繰り返される関数
11 void loop() {
   // ボタン入力がLOWのとき
   if (digitalRead (PUSH PIN) == LOW) {
14
    digitalWrite(LED PIN, HIGH);
15
16
    else{
     digitalWrite(LED PIN, LOW);
18
19 }
```



# デジタル入力

•digitalRead(pinNum);

入力ピンの状態を取得する関数

返り値: LOW(0V入力)

HIGH(5V入力)

pinNum :ピン番号

# シリアル通信(UART; 送信)

ArduinoからPCにデータを送信させてみましょう.

# シリアル通信(UART; 送信)


•Serial.begin(baudrate); シリアル通信開始関数 baudrate : ボーレート(通信速度)[bps]

•Serial.print(str); シリアル送信関数(改行なし) str :送信データ

•Serial.println(str); シリアル送信関数(改行あり) str : 送信データ

### アナログ入力(ADC)

デジタル入力の回路をブレッドボード上で実装して、PCにデータを送信してみましょう.



#### アナログ入力(ADC)

•analogRead(pinNum);

アナログ入力ピンのADC値を取得

返り値: ADC値(0~1023);

pinNum :ピン番号

# 演習

•プッシュボタンを押した(押す⇒離す)回数をPCに送信せよ. ただし, 押した回数は, データ更新時に送信するものとする.

•Cdsセル周辺を暗くしたときににLEDを点灯、明るくしたときに消灯させよ.