

드라이픽스 I -50(개량점불임용)

내장용 타일접착제

개 요

드라이픽스 I -50(개량점불임용)은 고품질의 분말형 타일접착제로서 무기계 접착제의 장점과 유기계 접착제의 장점이 복합적으로 구성되어 있는 고성능 폴리머계 타일 접착제입니다. 기존 떠붙임 공법의 문제점을 개선한 개량 점불임 공법에 사용되는 제품으로 편리한 작업성과 장기 내구성을 향상시킨 우수한 제품입니다.

특 성

- 개량 점불임 시공에 가장 알맞은 골재 입도와 시멘트, 성능 개선제 등을 이상적으로 배합하여 접착력 및 작업성이 우수합니다.
- 작업 능률이 우수하고, 시공비 및 인건비가 절감됩니다.
- 타일의 팽창 수축에 대응하는 신축성이 우수합니다.
- 선별된 골재를 사용하고, 자동화된 제조공정으로 제품의 품질이 균일하고, 우수합니다.

용 도

- 자기질, 도기질 타일을 이용한 건축 내벽 타일접착용

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 골재, 성능개선제
용 량	20kg 지대
외 관	회색 분말
첨가수량	4.5~5.0L/칸,지대 (타일크기에 따라 물 첨가량 조절)
가사시간	혼합 후 1시간 이내
적용부위	바탕면(콘크리트,블럭,ALC블럭,조적면,몰탈면, 석고보드면)
적용타일 및 접착면적	도기질 (흡수율 18% 이하) 자기질 (흡수율 3% 이하) 타일면적대비 50% 이상 접착
표 준 사 용 량	바름두께 15mm 기준 : 약 9~10kg/㎡ 약2~2.2㎡/포 ※ 바탕면에 따라 사용량이 증감됨
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 타일 크기에 따라 20kg의 드라이픽스 I -50 지대를 4.5~5.0 ℓ의 물을 혼합용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 약 5분간 교반 합니다. (드라이픽스 I -50(개량점불임용)은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)

스 I -50(개량점불임용)은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)

- 혼합물을 약 5분정도 숙성 시켜 제품 속에 들어 있는 중요한 유기 원료들이 반응 할 수 있도록 합니다.
- 숙성 시간 후 모든 유기 원료들이 골고루 혼합 될 수 있도록 다시 혼합 하여 시공을 합니다.
- 물과 혼합한 접착제는 약 1시간 이내에 사용해야 합니다.

시 공 방 법

■ 바탕의 조성

- 가. 콘크리트, 몰탈은 시공 전에 충분히 양생되어 있어야 합니다. (4주이상 양생)
- 나. 바탕면을 평탄하게 하며(평활도 $\pm 1-2mm$) 시공시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 합니다.
- 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
- 라. 흡수력이 큰 피착재(ALC블럭 등)의 경우 쌍공 물그린 또는 쌍공 ALC 프라이머를 처리를 하여 흡수력을 조정해야 합니다.
- 마. 젖어 있는 바탕면은 적절히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
- 바. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 합니다.
- 사. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무한 후 시공하여야 합니다.
- 아. 바탕면은 강도가 높고 견고하며 내구성이 있어야 합니다.
- 자. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

■ 타일의 시공

- 가. 혼합한 접착제를 타일 뒷면에 배면처리를 하고 배면처리된 면 위에 붙임두께의 1.5~2배 정도로 하여 충분히 얹어 바탕면에 확실하게 눌러 비틀며 붙이고, 고무망치를 사용하여 3~5회 두드려 시공합니다.
- 나. 벽면의 아래에서 위로 향해 붙여 나갑니다.
- 다. 1일 붙임 높이의 한도는 1.5m 정도로 합니다.
- 라. 바탕면의 수축팽창을 고려하여 코너부분 및 3m 간격으로 탄성 줄눈을 사용하여 시공합니다.
- 마. 줄눈에서 넘쳐 나온 드라이픽스 I -50(점불임용)은 경화 되기 전에 제거합니다.
- 바. 타일 시공 후 충분한 강도발현(3~4일) 후 줄눈을 시공합니다.

주 의 사 항

- 압착공법으로 시공을 금지합니다. (개량 점불임공법 전용)
- 도기질 타일은 접착안정성을 위하여 타일 배면에 접착제를 도포하는 배면처리를 권장하고, 자기질 타일은 타일 뒷면에 반드시 배면처리를 한 후 시공해야 합니다.
- 콘크리트면 타일 시공 시 바탕면에 프라이머 처리 후 시공하시기 바랍니다. (프라이머는 방수프라이머를 물과 2 : 1 희석)
- 콘크리트, 미장, 블록면 이외의 바탕면 시공시 반드시 당사와 협의하여 주십시오.
- 바탕면을 충분히 양생한 후 타일을 부착합니다.
- 폴리싱타일 및 흡수율이 2% 이하인 타일, 대형타일은 드라이픽스 I 이상으로 시공합니다.(개량압착공법적용)

- 부적합한 용도 및 이물질과 혼합 사용을 금합니다.
- 석고보드에 시공 할 경우 석고보드는 견고하게 고정되어야 있어야 하며 접착력 향상을 위해 석고보드 표면에 드라이픽스 I-50으로 요철을 형성한 후, 드라이픽스 I-50을 사용하여 타일을 시공 하여야 합니다.
- OSB보드, 합판, MDF판, 철판 등 특수 하지면 시공을 금합니다.
- 5℃이하 시공 시 보온조치 합니다.
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치합니다.
- 붙임 모르타르의 두께는 타일크기에 따라서 10-30mm 정도로 합니다.
- 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관합니다.