세라멘트

내·외장용 자기질 타일시멘트

개 요

세라멘트는 내·외장용 자기질 타일 압착공법 시공에 적합하도록 조합된 몰탈로서 골재입도, 보수재, 특수혼화제가 효과적으로 배합되어 있어 접착력, 보수성, 작업성이 우수한 제품입니다.

특 성

- 골재의 입도, 보수지연제, 특수혼화제가 효과적으로 배합되어 있어 접착력, 보수성, 작업성이 우수합니다.
- 특수혼화제 사용으로 보수성, 작업성이 우수 합니다.

용 도

- 접착용 1종으로 건축물의 내·외부를 마무리 하는 타일 붙임 공사에 적용합니다.
- 시공타일-자기질(흡수율1.5-3.0%), 석기질 (파스텔타일제외) (300×300㎜이하, 1.5kg 이하 시공)

사양 및 적용

주 성 분	백색시멘트, 골재, 보수제, 특수혼화제
용 량	25kg / 지대
오픈 타임	약20분(표준상태)
가사 시간	혼합 후 1시간 이내
적용 타일	.자기질((흡수율1.5-3.0%), 석기질(파스텔 타일제외) (300×300㎜이하, 1.5kg 이하 시공)
표준 사용량	가. 타일 시공: 요철크기 7㎜일때 약 5.0 - 5.5kg/㎡ 약 4.5 - 5.0㎡/포 요철크기10㎜일때 약 7.0 - 8.0kg/㎡ 약 3.0 - 3.5㎡/포 ※ 바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 타일 크기에 따라 25kg의 세라멘트 지대에 6-6.5ℓ의 물을 혼합용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 교반합니다. (5분이상)
- 물과 혼합한 접착제는 약 1시간 이내에 사용해야 합니다.

시 공 방 법

- 바탕의 조성
  가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.(4주이상 양생)
  나. 바탕면을 평탄하게 하며(평활도±1-2mm) 시공시 지장을 초래 할 수 있는 요철등은 제거되어야 합니다.
  다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
  라. 흡수력이 큰 피착재(ALC블럭 등)의 경우 쌍곰 몰그린 또는 쌍곰 ALC 프라이머를 처리를 하여 흡수력을 조정해야 합니다.
  마. 젖어 있는 바탕면은 적절히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
  바. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 합니다.
  사. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
  아. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 합니다.
  자. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.
  차. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

- 타일의 시공
  가. 혼합한 접착제는 7-10mm 정도의 요철 흙손으로 바탕면에 도포를 합니다.(요철흙손으로 45도 정도의 각도로 요철을 냅니다.)
  나. 요철 흙손으로 시공된 접착제에 타일을 압착하여 부착합니다. (접착력은 접착 면적이 넓을 수록 크게 됩니다.)
  다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임(약 20분) 이내에 타일을 부착합니다.(오픈타임은 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙어다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 시간으로 합니다.)
  라. 타일 뒷면이 70% 이상 균일하게 묻도록 고무망치 등으로 가볍게 두들깁니다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요합니다.)
  마. 타일 뒷면에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 합니다.(만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흙손을 사용해야 합니다.)

주 의 사 항

- 바탕면(방통몰탈면등)은 몰그린을 물과 1대1로 희석하여 프라이머 처리하고 흡수력을 조정한 후 시공하십시오
- 바탕면의 이물질 및 먼지를 물을 이용하여 청소 후 시공하십시오
- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거합니다.
- 혼합한 접착제는 타일크기에 따라 요철 흙손으로 바름 두께를 조정하여 도포합니다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인중의 하나이므로 약 20분 이내에 타일을 부착합니다.
- 강한 햇빛, 건조한 바람 및 고온의 조건에서는 Open Time이 몇분 이내로 급격히 짧아질 수 있으므로 유의 하여야 합니다.
- 바탕면 또는 타일뒷면이 고르지 못할 경우 개량압착공법으로 시공하여야 합니다.
- 표면이 막이 형성되었을 경우에는 반드시 흙손작업을 다시하여 접착제가 촉촉한 상태에서 작업을 진행하여야 합니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며,현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 타일 부착후 조정이 필요한 경우에는 30분이내에 작업하여야 합니다.(시간이 경과 후 조정할 경우 접착력이 떨어져 타일탈락의 원인이 될 수 있습니다.)
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 바이브레이터 또는 고무망치로 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2이상 올라오도록 합니다.
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치합니다.
- 접착제가 굳기 전에는 타일에 충격, 동결, 수분접촉을 금합니다.
- 타일 시공 완료 후 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공을 하여야 합니다.
- OSB보드, 합판, MDF판, 철판, 천정 등 특수 하지면 시공을 금합니다.
- 시공 최적온도 : 5-25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공합니다.
- 폴리싱타일 등 흡수율이 1% 이하인 타일은 드라이픽스로 시공하십시오.
- 콘크리트, 미장, 블록 이외의 바탕면 시공시 당사와 반드시 협의하여 주십시오.
- 제품 혼합시 과도한 물을 혼합할 경우 강도저하, 타일 탈락등의 원인이 될 수 있습니다.
- 가사시간이 지나 제품이 굳기 시작하면 재믹싱 하지 않고 폐기 하십시오.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며,현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.