

개 요

KS바르다는 고급지방산, 접착제, 안정제 등의 혼합물에 특수 첨가제를 첨가하여 제조된 제품으로 방수성이 매우 우수하며 몰탈, 콘크리트, 레미콘에 혼합하여 적용하면 작업성의 향상과 양호한 방수성능을 나타냅니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 작업성이 우수합니다.
- 방수성능이 뛰어나며, 강도 저하가 작습니다.
- 물에 혼합하는 형태로 사용이 편리합니다.

용 도

- 목욕탕, 화장실, 정화조, 발코니 등의 방수
- 지하실, 구조물, 내외벽, 옥상 바닥 등의 방수
- 몰탈, 콘크리트, 레미콘 혼합 및 타일 줄눈 (힘받는 내력벽, 기둥, 바닥 부분 적용 시 강도 저하 주의)

사양 및 적용

품 명	시멘트 액체 방수제	
성 분	고급지방산, 안정제, 첨가제	
성 상	유백색 액상	
중 량	22 ℓ (5.5 ℓ×4개입)	
유효기간	6개월	

혼 합 방 법

혼 합 비 율 (바르다 : 물)	한드림 혼입량 (180 ℓ)	
	KS바르다	물
1 : 30	5.5 ℓ	180 ℓ

시 공 방 법

- 바탕준비
 - 가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화불량 부분을 제거한다.
 - 나. 발생한 균열 폭이 3mm 이상인 경우, V 컷팅 후 시멘트와 모래의 1:1 배합에 1:9로 물과 희석한 방수액을 혼합하여 보수하고, 누수발생시 반드시 지수 및 보수 처리를 하도록 한다.
 - 다. 평삭기, 그라인더 등으로 면갈이를 행하여 평탄화 작업을 하며, 콘크리트 표면에 방수재와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.
 - 라. 콘크리트의 바탕 조정 후 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.

마. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

■ 방수액 도포

- 가. 1:30으로 물과 희석한 방수액을 붓, 로울러 등을 사용하여 방수시공면에 도포한다.
- 나. 방수희석액이 한곳에 모이지 않도록 주의하여 도포하며, 연속적인 도포 작업이 불가능 한 경우, 1m 정도 겹침이 생기도록 하여 누락 부위가 없도록 시공한다.

■ 방수페이스트 도포

- 가. 시멘트와 1:30으로 물과 희석한 방수액을 혼합하여 흙손 등을 사용하여 2~3mm 두께로 방수시공면에 도포한다.
- 나. 연속적인 도포 작업이 불가능 한 경우, 1m 정도 겹침이 생기도록 하여 누락 부위가 없도록 시공한다

■ 방수몰탈 시공

- 가. 전단계 방수 페이스트가 완전히 마르기 전(약 60~70% 건조시), 시멘트와 모래의 1:2~3 배합에 1:30으로 물과 희석한 방수액을 혼합하고, 흙손 등을 사용하여 10~15mm 두께로 시공한다.
- 나. 통수시간은 방수층의 성능 및 통수 후의 수질 등을 고려하여 시공완료 후 20℃에서 최소 14일 동안에 상당하는 건조시간을 확보해야 한다.

■ 보 양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다,
- 라. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- KS바르다 시공 시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 한다.
- 시공 후 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다
- KS바르다는 혼합비율이 높아질수록 강도가 저하되므로 몰탈의 경우 물과 20~30배정도 희석가능하며, 콘크리트 경우는 힘을 받는 부위인 기둥, 보, 내력벽, 슬래브 등에는 사용할 수 없습니다.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 공정간의 대기시간은 작업환경의 기상상태에 따라 설정하여 적용하여야한다.

- 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 요구물성에 따라 시공 횟수 및 재료 사용량 조정이 가능하므로 추가 물성을 원할 시에는 제조사와 상의 후 시공방법을 결정한다.
- 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 자세한 사항은 시방서를 참고하시기 바랍니다.

