

드라이픽스 I PA8000

내·외장용 타일접착제

개 요

드라이픽스 I PA8000은 유.무기계의 장점이 복합적으로 조성된 분말형 최고급 제품으로 접착강도 및 탄성이 탁월한 고성능 속경성 폴리머계 타일접착제입니다. 드라이픽스 I PA8000은 작업성, 접착강도, 유연성이 우수하여 대형타일 시공에 적합하며, 다양한 하지면에 시공이 가능한 매우 우수한 고급제품입니다.

특 성

- 대형타일도 시공이 가능한 내후성 및 고접착력
- 타일의 팽창 수축에 대응하는 신축성
- 강한 내수, 내열성 및 내한성
- 건식, 습식 바탕면 및 비습수면(타일면, 타르우레탄, 에폭시, 도막 방수면, 고무아스팔트방수면 등) 등 다양한 바탕면에 적용 가능
- 다양한 종류의 타일에 적용 가능 (도기질, 자기질, 석기질 타일 및 폴리싱 타일, 대리석의 바닥시공 등)
- 다양한 시공 부위에 적용 가능(벽면, 바닥면, 내부, 외부에 적용 가능)

용 도

- 대형타일(600×1200mm, 중량 8kg 이하)의 벽면과 바닥시공
- 타르우레탄, 도막 방수면 위, Tile on Tile 등의 타일 시공
- 화장실 다용도실 등의 내수성이 요구되는 벽면과 바닥의 타일 시공
- 건식 바탕 위의 타일 시공(석고보드, CRC보, 합판 등)
- 습식 바탕 위의 타일 시공(콘크리트면, 미장면, P.C면, A.L.C면 등)
- 지하철 터널 등의 진동이 있는 부위의 타일 시공
- 난방바닥 타일시공 폴리싱타일 복합타일 자기질타일

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 무기필러, 분말접착제, 특수 첨가제
용 량	15kg 지대
외 관	백색 분말
첨가수량	3.8 - 4.2 L / 지대 (타일크기에 따라 물 첨가량 조절)
오픈타임	약 20분 (표준상태)
가사시간	오픈타임을 주변 환경에 따라 달라질 수 있음. 혼합 후 1시간 이내
적용타일	도기질, 자기질, 석기질, 폴리싱타일 (600×1200mm이하, 중량 8.0kg 이하 시공) ※타일 뒷면이 유약, 코팅, 매쉬 등 특수 처리된 타일은 반드시 당사와 협의.
표 준 사용량	요철크기 7mm일 때, 약 3.5kg/㎡ (약 4.3㎡/포) 요철크기 10mm일 때, 약 5.0kg/㎡ (약 3.0㎡/포) ※개량압착공법 기준 · 600X600mm 타일 바닥 시공시: 약 1.5㎡ / 15kg · 300X600mm 타일 벽 시공시: 약 2.2㎡ / 15kg ※ 바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨
유효기간	3개월

시 공 방 법

■ 바탕의 조성

- 가. 콘크리트 등 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 한다. (4주 이상 양생)
- 나. 바탕 면을 평탄하게 하고(평활도 3mm이내/2.4m) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 한다.
- 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 한다.
- 라. 흡수력이 큰 피착재(ALC블럭 등)의 경우 쌍골 물그린 등 프 라이머를 처리하여 흡수력을 조정해야 한다.
- 마. 젖어 있는 바탕 면은 적절히 건조를 한 후 시공해야 한다.
- 바. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 한다.
- 사. 바탕 면은 수축이나 강한 진동이 없어야 한다.
- 아. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 한다
- 자. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 한다
- 차. 약한 표면이나 박리된 부분은 제거하여야 한다.

■ 접착제의 혼합 방법

- 가. 타일 크기에 따라 3.8 - 4.2ℓ의 물을 혼합용기에 넣고 드라이픽스 I PA-8000를 서서히 넣으면서 핸드믹서로 덩어리가 없도록 충분히 교반할 것. (5분 이상)
- 나. 대형타일의 시공 시는 물을 약 4.5L 정도 하여 된 반죽 으로 혼합 하여야 한다.
- 다. 혼합 시 덩어리가 생기지 않도록 약 5분간 교반을 한다. (드라이픽스 I PA8000은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)
- 라. 혼합물을 약 5분정도 숙성 시켜 제품 속에 들어 있는 중요한 유기원료들이 반응 할 수 있도록 한다.
- 마. 숙성시킨 후 모든 유기 원료들이 골고루 혼합 될 수 있도록 다시 혼합 하여 시공을 한다.
- 바. 물과 혼합한 접착제는 약 1시간 이내에 사용해야 한다.

■ 타일의 시공

- 가. 혼합한 접착제는 7-15mm 정도의 요철 흡손으로 바탕 면에 도포를 한다. (요철흡손으로 45도 정도의 각도로 요철을 낸다.)
- 나. 요철 흡손으로 시공된 접착제에 타일을 눌러 비틀며 압착하여 부착한다. (접착력은 접착 면적이 넓을수록 크게 된다.)
- 다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임 이내에 타일을 부착한다. {오픈타임을 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 가능 시간(오픈타임)으로 한다.}
- 라. 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치로 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2이상 올라오도록 한다. (타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요하다.)
- 마. 타일 뒷면에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 한다. (만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흡손을

사용해야 한다.

- 바. 비흡수면, 폴리싱타일 및 흡수율이 1% 이하인 타일, 300mm × 600mm 이상의 대형타일을 시공할 때에는 접착이 완벽하게 되도록 개량압착공법으로 시공해야 한다.(대형타일일 경우 타일의 뒀, 바탕면의 상태에 의하여 접착면적이 줄어든다.)
- 사. 대형타일이나 무거운 타일은 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하며 지지하여 준다.

■ 개량 압착 시공법

- 시공 방법 -

가.바탕의 조성 항목에 따라 바탕을 조성한다.

나.혼합한 접착제는 7-15mm 정도의 요철 육손으로 바탕 면에 도포한다.

다.타일 뒷면 전체에 7-15mm 정도의 요철 육손으로 3~4회 도포한 후 즉시 접착제가 도포된 바탕면에 타일을 눌러 비틀며 부착한다.

라.타일의 접착은 타일과 하지 면이 90% 이상 묻어나야 하며, 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2 이상 올라오도록 시공한다.

■ 떠붙임 시공법

- 시공 방법 -

가.바탕의 조성 항목에 따라 바탕을 조성한다.

나.타일 뒷면에 눌렀을 시 타일면적의 약 40%가 되도록 접착제를 올린 후 접착제 두께는 30mm 이하가 되도록 벽면에 떠붙이고, 고무망치로 충분히 두드려 접착제와 타일이 잘 밀착되도록 한다.

다.떠붙임 몰탈 하나의 넓이는 최소 지름 약 10cm 이상이며, 한 쪽으로 길지 않고 되도록 둥근 모양을 이루게 하며 타일 모양에 따라 적당한 위치에 몰탈을 올린다.

주 의 사 항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조 시켜 사용한다.
- 혼합한 접착제는 타일크기/바탕면의 상태에 따라 요철 육손으로 바름 두께를 조정하여 도포한다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인 중의 하나이므로 접착제의 걸마름 이전(부착가능시간 이내)에 타일을 부착한다.
- 강한 햇빛, 건조한 바람 및 고온의 조건에서는 Open Time이 몇 분 이내로 급격히 짧아질 수 있으므로 유의 하여야 한다.
- 바탕면 또는 타일뒷면이 고르지 못할 경우 개량압착공법으로 시공 하여야 한다.
- 비흡수면, 폴리싱타일 및 흡수율이 1% 이하인 타일, 300mm×600mm 이상의 대형타일은 반드시 개량압착공법으로 시공하여야 한다.
- 표면이 걸마름이 발생되었을 경우에는 반드시 육손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 작업을 진행하여야 한다.
- 타일 부착 후 조정이 필요한 경우에는 30분 이내에 작업하여야 한다.(시간이 경과 후 조정할 경우 접착력이 떨어져 타일탈락의 원인이 될 수 있다.)
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상(개량압착공법은 90%이상)균일하게 묻도록 바이브레이터 또는 고무망치로 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2이상 올라오도록 한다.(타일 부착 후 수평이 맞지 않아 살짝 때어내는 시공을 하여서는 안된다.)
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치한다.

- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분 접촉을 금한다.
- 시공가능 타일 크기 및 무게가 조건에 맞지 않는 경우는 시공 전 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.
- 타일 시공 완료 후 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공을 하여야 한다.
- OSB보드, MDF판, 철판, 천정 등 특수 하지면 시공을 금한다.
- 타일, 대리석 등 피착재 뒷면에 유약, 코팅, 메쉬 등 특수한 처리가 되어 있는 경우 반드시 당사와 협의할 것.
- 합판 및 떠붙임 시공 시 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.
- 합판 시공 시 합판 두께는 9mm 이상을 사용해 주십시오.
- 합판이 구조체와 유동 및 간격이 생기지 않도록 각파이프 등 보강을 30cm 간격으로 지지해주십시오.
- 외벽시공은 반드시 시공 전 당사 기술연구소와 협의해주십시오.
- 시공 최적온도 : 5~25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공한다.(바탕 온도가 5~25℃에서 시공할 것)
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오.