

드라이픽스 I -난방용

내·외장용 타일접착제

개 요

드라이픽스 I -난방용은 고품질의 분말형 타일접착제로서 무기계 접착제의 장점과 유기계 접착제의 장점이 복합적으로 구성되어 있는 고성능 타일 접착제입니다. 기존 시멘트계 타일 접착제보다 월등한 접착 성능을 향상과 온돌바닥에 대형타일 시공의 문제점을 개선시켜 품질 및 작업성이 우수합니다.

특 성

- 타일의 팽창 수축에 대응하는 신축성
- 강한 내수, 내열성 및 내한성
- 다양한 종류의 타일에 적용 가능(자기질, 복합타일 및 폴리싱 타일의 바닥시공 등)

용 도

- 난방바닥 타일시공 (폴리싱타일, 복합타일, 자기질타일)
- 습식 바탕 위의 타일 시공 (콘크리트면, 미장면, P.C면 등)
- Tile on Tile 바닥타일 시공
- 화장실, 다용도실 등의 내수성이 요구되는 바닥의 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 무기필러, 분말수지, 특수 첨가제
용 량	20kg 지대
외 관	백색 분말
첨가 수량	4.5~5.0L/지대 (타일크기에 따라 물 첨가량 조절)
오픈 타임	약20분(표준상태)
가사 시간	혼합 후 1시간 이내
적용 타일	자기질, 석기질, 폴리싱타일 (바닥 기준:600×600mm이하, 초과하는 타일 연구소 협의) ※폴리싱타일 뒷면이 유약 및 코팅 처리된 타일은 반드시 당사와 협의.
표준 사용량	요철크기 7mm일때, 약4.0kg/㎡, 약5㎡/20kg 요철크기 10mm일때, 약6.0kg/㎡, 약3.3㎡/20kg 요철크기 15mm일때, 약8.5kg/㎡, 약2.3㎡/20kg ※ 600X600mm 타일 바닥 시공시 : 약2㎡/20kg(개량압착공법 기준) ※ 바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 타일 크기에 따라 20kg의 드라이픽스I-난방용지대에 4.5~5.0ℓ의 물을 혼합 용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 대형타일의 시공시는 물을 약 4.5L 정도 하여 된 반죽으로 혼합하여야 합니다.

- 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 약 5분간 교반을 합니다.
(드라이픽스 I -난방용은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)
- 혼합물을 약 5분정도 숙성 시켜 제품속에 들어 있는 중요한 유기 원료들이 반응 할 수 있도록 합니다.
- 숙성 시킨 후 모든 유기 원료들이 골고루 혼합 될 수 있도록 다시 혼합 하여 시공을 합니다.
- 물과 혼합한 접착제는 약 1시간 이내에 사용해야 합니다.

시 공 방 법

- 바탕의 조성
가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.(4주이상 양생)
나. 바탕면을 평탄하게 하며(평활도±1~2mm) 시공시 지장을 초래할 수 있는 요철등은 제거되어야 합니다.
다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
라. 흡수력이 큰 피착재(ALC블록 등)의 경우 쌍곰 물그린 또는 쌍곰 ALC 프라이머를 처리를 하여 흡수력을 조정해야 합니다.
마. 젖어 있는 바탕면은 적절히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
바. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 합니다.
사. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
아. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 합니다.
자. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.
차. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

- 타일의 시공
가. 혼합한 접착제는 7~15mm 정도의 요철 흙손으로 바탕면에 도포를 합니다.(요철흙손으로 45도 정도의 각도로 요철을 넣는다.)
나. 요철 흙손으로 시공된 접착제에 타일을 압착하여 부착한다.(접착력은 접착 면적이 넓을수록 크게 됩니다.)
다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임(약 20분) 이내에 타일을 부착합니다.(오픈타임을 온도, 습도, 바탕 등에 의하여 변하므로 타일을 붙여다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 시간으로 합니다.)
마. 타일 뒷면이 70% 이상 균일하게 묻도록 고무망치 등으로 가볍게 두들깁니다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요합니다.)
사. 타일 뒷면에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 한다.(만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흙손을 사용해야 합니다.)
아. 폴리싱타일 및 흡수율이 1% 이하인 타일, 300mm × 600mm 이상의 대형타일을 시공할 때에는 접착이 완벽하게 되도록 개량압착공법으로 시공해야 합니다.(대형타일을 경우 타일의 윗, 바탕면의 상태에 의하여 접착면적이 떨어집니다.)
자. 대형타일이나 무거운 타일은 밑에서부터 위로 시공을 하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하며 지지하여 줍니다.

주 의 사 항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조 시켜 사용합니다.
- 혼합한 접착제는 타일크기에 따라 요철 흙손으로 바름 두께를 조정하여 도포합니다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인중의 하나이므로 약 20분 이내에 타일을 부착합니다.
- 강한 햇빛, 건조한 바람 및 고온의 조건에서는 Open Time이 몇 분이내로 급격히 짧아질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
- 바탕면 또는 타일뒷면이 고르지 못할 경우 개량압착공법으로 시공하여야 합니다.
- 폴리싱타일 및 흡수율이 1% 이하인 타일, 대형타일은 개량압착공법으로 시공하여야 합니다.
- 표면이 막이 형성되었을 경우에는 반드시 흙손작업을 다시 하여 접착제가 축축한 상태에서 작업을 진행하여야 합니다.
- 타일 부착 후 조정이 필요한 경우에는 30분 이내에 작업하여야 한다.(시간이 경과 후 조정할 경우 접착력이 떨어져 타일탈락의 원인이 될 수 있습니다.)
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 바이브레이터 또는 고무망치로 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2이상 올라오도록 합니다.
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치합니다. (또는 벽체와 바닥이 교차하는 모서리 부분을 10mm이상 띄워 시공합니다.)
- 접착제가 굳기 전에는 타일에 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
- 타일 시공 완료 후 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공을 하여야 합니다.
- OSB보드, 합판, MDF판, 철판, 천정 등 특수 하지면 시공을 금합니다.
- 시공 최적온도 : 5-25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공합니다.
- 저장온 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오.